INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.O. Sect. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

												2
DUNTRY	Sovi Engi	et Technic ne ASh-82V IL-28 Airc	, the M	als on th	he Airc	raft	DATE DIS	SES	/ 9 / 2 RD	9prī	190	60
TE OF FO. ACE & TE ACG	2.	AGUIRGE FI	ATTA FOR	IC ADE INEE	INITIVE	АРРИКА ІХ	MI OF C	ONIENI	IO IGNI	A1175.	·7。 	2/2
		uals	Ru	s si an-la	nguage	and or	e Engl	ish-lar	guage	Sovie	t techr	ical
	щан	ma't p										
	a;	Tekhniche	skoye Or	isaniye	(Aircra	aft Eng	zine AS	n-02V.	recnn	rcarr	escrip	Gion).
	:	of the De extensive of the en	fense In explana gine, co	ndustry, ation of omplete v	and cor the operation	ntains eration tailed	233 pa n, main drawin	ges tenance gs	e, and	erfor	mance	
	b.	of the De extensive of the en	fense In explana gine, co t No. 2 (Helicon January and con tion of	ndustry, ation of omplete v is the H pter MI-1 y 1957 by	and cor the oper with def Russian (with y the State of th	ntains eration tailed -langu Engin tate P	233 pa n, main drawin age <u>Ver</u> e ASh-5 ublishi is pri	ges. tenance gs. tolet 2V)). ng Hou marily	MI-4 (It was se of a wri	performance Dvig s publishe Detten t	mance gatelem lished efense text on	in
	/b.	of the De extensive of the en Attachmen ASh-82V) Moscow in Industry, the opera of compon Attachmen Descripti It is a tof the attext.	fense In explana gine, co t No. 2 (Helicon Januar and co tion of ents. t No. 3 on, Par orief de rcraft,	is the left is the	and con the ope with det Russian. + (with y the State of the icopter English re is n n of fl tains a	ntains eration tailed -langu Engin tate P s. It , but -langu o publ ight, few d	233 pa n, main drawin age Ver e ASh-5 ublishi is pri does ir age Air ishing loading	ges. ttenance gs. ttolet 2V)). ing Hou marily include craft data 1 in, and p is and g	MI-4 (It was se of a wrimumero IL-28, n this erform raphs	c Dvigs published by the Detter to the Detter to the Detter to the Detter to the Determinant of the Determin	mance gatelem lished efense ext on awings nical age doc charact	in ument. eristi
	/b.	of the De extensive of the en Attachmen ASh-82V) Moscow in Industry, the opera of compon Attachmen Descripti It is a tof the at	fense In explana gine, co t No. 2 (Helicon Januar and con tion of ents. t No. 3 on, Par prief de rcraft,	ndustry, ation of complete v is the H pter MI- y 1957 by ntains 1 the hel: is the H t I. The scription and con is the	and con the ope with det Russian. + (with y the S- +1 pages icopter English re is n n of fl tains a	tains eration tailed -langu Engin tate P s. It , but -langu o publ ight, few d	233 pa n, main drawin age Ver e ASh-E ublishi is pri does ir age Air ishing loading rawings age All (Handbo	ges. ttenance gs. ttolet 227)). ng Hou marily nclude craft data i x, and p s and g	MI-4 (It was see of a writumero IL-28, n this erform raphs ovnykh Basic publi	Technology Soch	mance gatelem ished efense ext on awings nical age doc charact ementim	in ument. eristi
	/c.	of the De extensive of the en Attachmen ASh-82V) Moscow in Industry, the opera of compon Attachmen Descripti It is a tof the ait text. Attachmen	fense In explana gine, co t No. 2 (Helicon Januar and con tion of ents. t No. 3 on, Par prief de rcraft,	ndustry, ation of complete v is the H pter MI- y 1957 by ntains 1 the hel: is the H t I. The scription and con is the	and con the ope with det Russian. + (with y the S- +1 pages icopter English re is n n of fl tains a	tains eration tailed -langu Engin tate P s. It , but -langu o publ ight, few d	233 pa n, main drawin age Ver e ASh-E ublishi is pri does ir age Air ishing loading rawings age All (Handbo	ges. tenance gs. tolet 2V)). ng Hou marily aclude craft data i a, and g com Osn cok of It was	MI-4 (It was se of a wrimmero IL-28, n this erform raphs ovnykh Basic publi	Technology Soch	mance gatelem lished efense ext on awings mical age doc charact ementin	in ument. eristi

INFORMATION

5 X 1
5 X 1

S_R_C_R_E_T 25X1

МИНИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Colling

АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АШ-82В

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

المراق المالية المالية

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Москва 1957

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1

ПРЕДИСЛОВИЕ

25X1

Настоящая книга содержит описание конструкция авиационного двигателя АШ-82В 3-й серии и его агрегатов.

Кроме внешнего вида узлов и деталей, в книге приведены иллюстрации влаимного расположении узлов и деталей при монтаже, а также схе-

В конце книги приведены конструктивный продольный разре: двигателя и виды на двигатель спереди и сзади, а также сечения по отдельным

Основными материалами, использованными при составлении книги, являлись чертежи и технические условия на двигатель этого типа и агрегаты, а также были использованы материалы, выпущенные заводамипоставщиками агрегатов.

- В книге для удобства чтения приняты следующие обозначения и сокращения:
- «Вид спереди», «передняя часть», «передний ряд», «передняя окора», означающие, что наблюдатель находится перед вентилятором.
- окора», означающие, что наолюдатель находится перед вентилятором, установленным на двигатель, или что данная деталь или ее часть распо-ложена ближе к вентилятору, чем другая.

 2. «Вид сзади», «задияя часть», «задний ряд», «задняя опора», озна-чающие, что наблюдатель находится позади двигателя чли что данная деталь или ее часть расположена ближе к задией части двигателя, чем двигателя, чем поради. другая.
- 3. «Правый», «левый», относящиеся к положению наблюдателя, находящегося сзади двигателя.
- 4. «Вид сверху», «верхияя часть», означающие, что наблюдатель на-ходится над пилиндром № 1.
- 5. «Вид снизу», «низ», «нижняя часть», означающие, что наблюдатель находится под маслоотстойником, обращенным сливным краном
 - 6. Положение поршия в цилиндре:
- а) ВМТ верхияя мертвая точка; б) НМТ нижияя мертвая
- В конце книги приведено описание конструктивных изменений, вве-

денных на донгатели 3-й серин. Все конструктивные изменения, которые будут введены на двигателе после выпуска настоящей книги, будут периодически отражаться в бюллетенях по изменению конструкции и в сборниках бюллетеней.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1 CONSIDERTIAL aft Engine ASh-82V, Technical Description <u>опись</u> укладки имушества в левом линке стола станции типа **"**Севан • Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

CCHRIDENTIAL

опись

25X1

укладки имущества в левом ящике стола силовой машины

**	FIGURE CO.	
пп	алменование	оозначен. К-во Г
1. 2. 3. 4.	Паяльник 220в 60+100вата Молоток 400 гр. Коробка Канифоль сосновая	Гот. изд. 1 шт. 0CT 2310 -43 1 " 70307-501 1 "
5. 6.	Припой ПОС-60	FUCT-797- 3 41 200Fp H
7.	Колпачек Лампа переносная Шинный манометр	22 200rp For. wag. 12mr Or abr
0. 10.	Зеркало Стеклоочиститель Гробка радиатора	-"- 1" -"- 2"
	BUPTOK IIIA BUCERNES	E-41249 1 • E-30434 1 •

Community of the second second


OHNCP

Укладки имущества в левом ящике стола силовой машины

nn nn	паиме нование	0008наче	н. К-вс	При
1.	Паяльник 220в 60÷100ватт	Гот.изд.	1 27.	
2.	Молоток 400 гр.	0CT 2310	1 #	
3.	Коробка	70 307- 501	1 7 9	
4.	Канифоль сосновая	ГОСТ-797-		З ко воп
ō.	Припо й ПОС-60	TUCT 1 499		_ ^
Ö.	колпачек	Гот. изд.	12== 0	BTC
7.	дампа переносная	_#_	M 1 m a	100 }
8.	Шинный манометр	-"-	1 *	_1
	Зер кало	_*_	1 **	_1
0.	Отек лоочиститель	_*_	2"	-"
1.	Пробка радиатора	_*_	1 -	_'
2.	Ключ торцовый для монтажа щита управления	E-41249	1"	
3.	Сверток для инструмента	E-30434	1 *	

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25**X**1




		•
	CONFIDENTIA	
	пп Наименовани	е Обо внач. Кол. Пр имеч
•	В нем:	
	а/ Нож мо терс б/ Плоскогуоцы 150-200мм	телен,
	в/ Кусачки 125	-50 1 150 mm OCT/HKTTI
-	г/ Отвертка 178	x7mm
• • •	д/ Еубило 125+1	50mm oct/hkth
	e/ Папильник пл 2кл.150мм /с кой/	оский 0СТ-20167- руч- 0СТ-20167-
	ж/ Напильных 3-х 2кл.150мм/с кой/	rp. руч- 0СТ-20171-
	8/ Напильник кру аки 150 мм/с	г лын Р уч- ОСТ-20177-
		1
	, i	
	in the second se	1014 171 %
	† 	

A DE LONGERY OF THE RE

Описание составили инженеры

П. М. Кощеев, В. А. Чупин, Д. М. Васюнцов, С. И. Новиков, А. Г. Голдырев, Д. С. Школьников, А. В. Виноградов, Н. Г. Мезрина и Н. М. Менщикова

Ответственные редакторы инженеры А. М. Крылов и Х. М. Садетдиков




Зав. редакцией ниш. Г. М. Белобородов

Зак, 1746,






Зак. 1746.



Фиг. 4. Двигатель АШ-82В (вид спереди, справа).



Фиг. 4а. Дангатель АШ-828 (анд спереди, без вентилитора

Зак. 1746,

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1

[Aasu]

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ

і. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель АШ-82В (фиг. 1, 2, 3, 4 и 4а) — четырехтактный, бензиновый, воздушного охлаждения, с звездолбразным расположением ин-линдров, двухскоростной передачей к налистателю, непосредственным впрыском топлива и передачей крутищего момента через комбинированную муфту включения.

Двигатель АШ-82В предназначен для установки на вертолет и имеет

двигателя дипост предпазначен для установки на вертолет и имеет следующие конструктивные особенности: Охлажден и е. Охлаждение двигателя — принудительное, при помощи осевого вентилятором воздух обеспечивает охлаждение двига-

геля. Пагнетаемым вентилятором воздух соеспечивает охлаждение дви-гателя и маслорадиаторов на вертолете.

Му ф та в кл ю че и и я. Передача крутящего момента от коленча-того вала двигателя к валу ротора (несущего винта) вертолета осу-ществляется через муфту включения комбинированного типа. Плавность включения трансмиссии и раскрутка ротора вертолета обеспечиваются филимициой муфто Поса в пасситителя посата пределатилентельность фрикционной муфтой. После раскрутки ротора в передачу включается кулачковая муфта,

Картер. Средине четыре части картера, на которых установлены шилиндры, сделаны из стальных штамповож. Передний и задини переходные корпусы картера, в которых размещены направляющие толкателей, следаны из штамповок алюминиевого сплава. Цилиндры Четырнадцать цилиндров расположены по периферии

среднего картера в два ряда в шахматном порядке. Каждый цилиндр кре-пится к картера в два ряда в шахматном порядке. Каждый цилиндр кре-пится к картеру двадцатью болтами.

Для эффективного использования охлаждающего воздуха и выравнивания поля температур цилиндров все цилиндры задефлектированы и имеют уменьшенные по высоте ребра в передней части головки и усилен-

ное оребрение в задней. Цилиндры имеют «плавающие» седла и чугуниме направляющие под клапаны выпуска и «жесткие» седла и броизовые направляющие под клапаны впуска.

Поршни. Поршень — пятиканавочный, рабочая поверхность графитирована. На поршне расположены три газоуплотинтельных и три маслосборимх кольца. Профиль трех верхних канавок под газоуплотин-тельные кольца — трапецевидный.

Газоуплотнительные кольца поршия — клиновидной формы. Верхнее газоуплотинтельное кольцо — стальное, хромированное, с цилиндрической рабочей поверхностью, а два других газоуплотинтельных кольца — чугун-


ные, с комической рабочей поверхностью.
Поршиевой палец фиксируется по зеркалу цилиндра броизовыми заглушками,

Contlict

Granding a comparation of comparing and antique of comparing antique of comparing antique of comparing and antique of comparing and antique of comparing and antique of comparing antique of compar	The state of the s
the state of the s	Liter . Geittetter 4 tieben
and the same of	William F. Christ March Co. v.
The second section of the second section of the second section of the second section of the second section sec	(d) (1) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d
the read	ren i de la companya
	ALIGNATIA PER
	t .
Complete the second of the sec	Constitution to the manufacture of the manufacture of
and the second s	**** **********************************
The following of the control of the	felligigt Tittelmiglieligen
We desire we get the analysis of the second	arthreting or
Control of the Contro	Telle a reconstruction
The second secon	The state of the s
The state of the s	A market by the second
	the factoring
The Company of the decision of the	13 11 15 1 1 1 2 1 M 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
And demand of demands of the second of the s	amen of the Training of the same
Car everynage in a sir.	ALLE THE TEN
The termination of the state of	'O 18 consenses
Comment Anna Carlo Maria Carlo	Mariana and the Marian and the Contract of the
THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF TH	TAPER SECOND STORAGE
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	и следаны эластичными
HERE HERE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	и заднем переходных уза
MATCHER AND CAME AND THE THE THE TREE PARTIES AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY	, mar web 12 (54
Комация на веречения приводем приводем приводем на из веречения выполнения приводем на из веречения виделения видел	алюминиемой штамповки, со- гаратом и вращается быстрее и включенной первой скорэсти
	втором скорости нагнетателя
2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
William Williams	ДВИГАТЕЛЯ
Общие данные	
	AIII 82B
Vancourante vanas ave	Воздушная
THE STATE OF THE S	Лентов
· Пофила мумещими иманизуль	Двухрядная звелла 14
The state of the s	14 По часовой стрелые, смотре слади двигате
	CHORNE CIPELNE
	AR & CHIPPE AND STE
1 /www.	Marie Ben ward and restaurable
7 Ход портия в ми	задиого ряда первым 1922
71 AAB MAAMAAN AC	156,5
 по моршка в вы в) Али милинаров рб 2 и С, (- главными шатунам го Али милинаров - прицеппиями шатунами. милинаров рб 3, 4, 7, 14 	H) ISS
милимена № 3, 4, 7, 14	
HARIMON 16 A, 10, 11, 12	155,0465
милимары № 1, 0, 4, 12	155,474
политери № 1, 0, 4, 12 В Радиний изгам меж инпинария в 1 В Сломеки векачии	155,832
У (Лимен выштин	41.2
A) WHARMARING SPRINGHING (I MITTOR CARRIE ARRESTORS)	6,9 +0 ,13
OI GRENNE MYGIN SHEEDWARD	По воли
О) фланца муфты акляючения В) розгора менумлятора	То же

II Mydra pramous	
11 Муфта вилючения тип, передаточное число	. Комбинировая Число оборот
	на муфты рас
	оборотов пол
12 Вентилятор — тип, передаточное число, диаметр ротора в мм.	BARE
в им	Oceant, e se
	MIN ARRAPAT
	PERSTORNOS VI
	от оборотов того вала. Н
	диаметр рот
 Нагиетатель тип, передаточные число, знаметр крыльчат, ки в ма 	лиаметр ступи
ин в мм	Центробежный
	своростной. Па
	HME WICHE OF A
•	(1-я скорость)
	(2-я скорость)
	метр прыльчат
Режимы работы	
Взястный режим	
(1-я скорость нагнетателя)	
1. Мощность в л. с.	1700_2%
2. Обороты коленчатого вала в об мки	2600
3. Давление воздуха за нагнетателем (наддув) в им рт. ст 4. Удальный расход топлива в г/в. с. ч	
5 Время непрерывной работы на възетном режиме в мин.	325-360
на излетном режиме в мин.	He Gaser S
Режим земной номинальной мощи	
(1-я скорость нагнетателя)	
1 Monthocts B A. C	1430_25
2. Обпроты коленчатого вала в об/ини	.400-54
- MARTERRE BOLLYIZ 32 METHETETE (MATERIAL) B MM	2700 970±10
	285—315
•	
Режим земной номинальной мощ	носты
(2-я скорость нагметателя)	
1. Ментисть в л. с	1130
2. Обороты коленчатого вала в об/мив	9400
3. Asserting Boldyra or Harmetateness (manages) a see as	970±10
4. Удельный расход топлива в г/л. сч.	310-335
Dawny augens &	
Режим высотной воминальной мон (1-я с корость нагистатели)	KHOCTH
1. Pacvernan sucora s n	1600
2. Мощность в .A. с.	1530_2%
3. Обероты коленчатого вала в об/жин	2400
4. Дзаление воздуха за нагнетателем (мяддув) в мм рт. ст.	970±10
Режим высотной номинальной мон	
(2-я спорость погнетателя)	
. Расчетиан высета в и	4550
	1380_3 ₈
- VIIII MARKETOPA BAILA B. Address.	3400
	970±10
	· · - · ·

CURRENTAL



кривая номинального режима при включенной 1-й скорости нагистателя поминального режима при включенной 1-й скорости нагистателя ваметная номинального режима при включенной 2-й скорости нагистателя вометная номиность ($N_{\rm s}=1700$ д. с., n=2800 об/мии, $p_{\rm h}=1125\pm10$ д. рт. ст.); 3—номинальная мощность на высоте ($N_{\rm e}=1350$ д. д. n=2400 об мии, H=4550 д. n=2400 об/мии, $p_{\rm h}=970\pm10$ для рт. ст.); 3—номинальная мощность на высоте ($N_{\rm e}=1350$ д. с., H=4550 д. n=2400 об/мии, $p_{\rm h}=970\pm10$ для рт. ст.).

на входе в дроссельную коробку ±15°С на входе в дроссельную коробку ±15°С

Режимы работы	Скорость наг нета- телч	Monte Hacth B.A. C.	Обороты коленча- того вала в об/мии	паддув В жж	Удельный расход топлива в г/л. сч	Положение рычьга автонорфантора
0,75 номинального	1	1070	2200	820±10	225-240	. Автонормаль но-
	2	850	2200	820±10	240265	_
0,65 номинального	١ .	930	2100	760 ± 10	210-230	•
	2	735	2100	760 ± 10		· .
0,5 номинального	1	715	2100	68 0 ± 10	210 230	•
	2	565	2100	680 ± 10	225 -250	

На фиг 6 и 7 приведены характеристики изменения мощности и часового расхода топлива по наддуву (p_k) и об/мии (n) двигателя. Характаристики сияты при барошегрическом давлении 760 мм рг ст и при температуре воздуха $+15^{\circ}$ С. n-2200 300 Фиг. 6. Характеристика изменения мощности и часового расхода топлива по маддуву (р₂) и об мин (n) двигателя при работе на 1-й скорости магиетателя и рычаге корректора в положении "Автонормально". Фиг. 7. Характеристина изменения мощности и часового расхода топлива по надкуру (р.) и об ими (л) двигателя ири работе на 2-й сморости нагиетателя и рычаге корректора в моломения "Автоноравльно". 1000- 1400 Минимальное число оборотов каленчатого вала (малый газ) с включений в муфой включения в облине . Приемистость — время перехода от малого газа до числа оборотов, соответствующих валетному режиму на 1-й скорости, и от 1000 обмин до числа оборотов, соответствуещих поминальному режиму на 2-й скорости, в сек. Не более 225 шей приемистости в °С 120 2. Минимально допустимая для

25X1

CONTINU	TIAL
3. Насос непосредственного впрыска топлива.	6 31 raw
a) THE MACOCA	IB-#2B
б) количество на двигатель	l .
в) направление вращения ведущего валика (смотря со сто	Травое
г) передаточное число от оборотов коленчатого вала	1:6
E) UNCRO MACOCHET MICHETTON	14
е) диаметр плунжера в жж	10,8
ж) дод илукжера » ж	12
 в) начало впрыска топлива в цилиндр в градусах поворота коленчатого вала 	30° да после ВМТ
 к) давление топлива на входе в насос непосредственного впрыска в мг/см²; 	
на режимной работе двигателя	1,5 2
	He mence I
к) порядок рассты насосных міслентов	1105149 4138312 721161
4. Регуантор смесн:	
а) тип регулятора	PC-24B
б) количество на дингатель	1
5. Форсунка впрыска топлина	
а) тип форсунии	ΦB-10K
б) количество на цилинар	1
6 Вензиновый фильтр: (с двигателен не поставляется) а) тип фильтра б) комичество на двигатель	сетчатый 1
7. Электромасинтный кланаи для заливки топлива в двига- тель при запуске:	
a) Ten Kanana	9K-506
б) количество на двигатель	
Спетема смазки	
1. Применяемые масла для летией и зимней эксплуатации	
деятеля	Минеральные МК-22 или МС-20 по ГОСТ 1013—49
2. Міслуные насосы, количество на двигатель	Два насоса шестерен- чатого типе. Одля ме- сос МШ-6СВ установ- лен на задней краниле и одля пасос ПМН-В установлен на воске картера
Масляный насос МШ-6СВ	• •
а) количество ступеней	Одна пагнетающая, две основные откачи- вающие и две допол- нительные откачиваю- ицие
б) направление вращения ведущего валика (смотря со	Полого
сторовы хвостовика)	Правос 1,125 : 1
в) мередаточное число от оборотов коленчатого вала .	1,140.1
Масляний насос ПМН-В: а) маличество ступеней	Одиа негнетаницая и
	DESCRIPTION OF STREET
 ваправление вращения ведущего валика (смотря со сторомы явостовика) 	/10900
в) передаточное число от оборотов коленчатого вала	1,100:1

Два клапана: один — в насосе МШ-6СВ; второй — в носие картера
за нагнетающей стуневью насоса ПНМ : «Пбратиме клапаны на входе масла в двигатель Давление масла (из 0.75 N_e) при температуре входящего масла 65°C в ка/км²: атия од 3. в колси: а) в масляном насосе МШ бСВ на задней крышке дви гателя 6- -6,5 6) в магистрали муфім выпочения (под поршнем хра-повика) повикат

1. вление масла на режимной работе двигателя при тем вературах входищего масла 40—90° С в кс/си²;

а) в масляном насосс МШ-60В на задней крышке двине менее 5 б) в магистрали муфты включения (под поршием хра повика) повика; н) в магистрали первой скорости наиметателя ne mence 3.5 гі в магистрали второй скорости изгистателя гі в магистрали второи скорости вогистателя и Минимальное давление масла на малом гаче в масляном гаческосе МШ-6СВ на задней крышке давтателя в кс/см² ... Промачка масла через двигатель на моминальном режиме при температуре входящего масла 65—80° С в кс ммм.
5. Удельный расход масла на крейсерских режимах в 2/А. с. ч. ламыным расход масла на крепсерских режимах в г/л. с-ч
 Теплоотдача в масло на номинальном режиме при тем пературе входящего масла би С в к. кал мин
 Температура входящего масла в *C.
 а) рекомендуемая **А) МИНИМАЛЬНЗЯ** в) мансимальная при длительной работе . не более 90 г) мансимально допустимая в, течение не более 10 мин. 11. Температура выходящего масла в ° С: а) рекомендуемая 6) максимально допустимая в течение не более 10 мин. 125 Газораспределе 2. Фазм внучка и выпуска в градусах поворота поленчатого вала (фиг. 8): 23^{2±77} до ВМТ 66°±4° после НМТ а) начало впуска — отпрытие впускного кланана . . б) комец влуска — запратне внускного клапана . 74°±3° 40 HMT в) начало выпуска — открытие выпускного кланана 25° +8' nocte BMT г) конец выпуска — закрытне выпускного клапана зораспределения двигателя. our, & Ausrpa I-фаза виуска; 2-сматие; 3-рабочий ход; 6-фаза выпуска.

25X1

CONFIDENTIAL

лировки двигатели в холодиом состоянии (для всех клапа нов впуска и выпуска) в мм:	
а) при проверке фаз газораспределения	1,9
б) устанавливаемый для работы двигателя	0,35 0,10
Система зажигания	
1. Martiero	МБ14Т-2, жранирован-
a) in marineto	ное
б) количество на двигатель	2
 в) направление вращения ведущего валика (смотря со сто- рокы двистовика) 	Левое
г) передаточное число от оборотов коленчатого вала	1,75 : 1
в) установка магнето на двигатель по цилиняру	N+ 2
 е) опережение зажигания в градусах поворота колончатого вала (угол установки правого и левого магието) 	21°±1° до ВМТ и так те сжатия
2. Cneun:	СЛ-38-БС, экраниро-
а) тип свечи	ваниме
б) количество на цилинар	2
3. Порядок зажигания в цилиндрах	11051494 13831272 1161
Разиме агрегаты	
1. Регулятор постоянства давления:	
а) тип регулятора	РПД- 82 В
б) количество на двигатель	1
2. Генератор: а) тып генератора	rcp-3000M
б) количество на двигатель	1
в) неправление вращения (смотря со стороны хвостовика)	Левое
г) передаточное чьсло от оборотов коленчатого вала .	2,74 : 1
3. Электроннерционный стартер:	CHE AD
а) тип стартера	СКД-2В
б) количество на двигатель	1
Дополинтельные приводы	
 Запасный привод нижний: а) направление вращения валика (смотря со стороны хво- 	
CTOBING)	Правое
б) передаточное число от оборотов коленчатого вала	1,5 : 1
2. Запасный привод верхний:	
 а) направление вращения валика (смотря со стороны хво- стовика) 	Правое
б) передаточное число от оборотов коленчатого вала	17.11
3. Привод к электрическому счетчику оборотов (датчик	
4УГІ-48): а) направление вращения валика (смотря со стороны хво-	
стовика) б) передаточное число от оборотов коленчатого вала	Правое 1 : 2
Габариты и вес двигателя	
I. Вес сухого двигателя в кг	1070+2° •
2. Вес масла, оставшегося в двигателе после контрольного испытания, в ка	6
3. Габариты двигателя:	-
а) длина двигателя с топинаным насосом НВ-82В в л.и.	1887 1
4.	130004

3 Зазор между роликом рычага и штоком клапана для регу

Глава !!

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Картер двигателя состоит из носка 1 картера, главного 2 картера, переднего 3 и заднего 4 корпусов нагнетателя и задней крышки 5 (фиг. 9). Носок картера (см. фиг. 10, а и 6) задним фланцем крепится к главному картеру и имеет наружные фланцы (1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14) для крепления агрегатов, устанавливаемых на носке.



Фиг. В. Узлы картера двигателя,

I—носок картера; 2—главный «артер; 3—передний корпус ингистателя; 4—задинй корпус изгистателя; 5—задиям мрышка картера.

На шпильках переднего фланца к носку картера крепятся упорный фланец шарикоподшилинка и корпус муфты включения с корпусом поршия кулачковой муфты. Внутри носка картера монтируются приводы к агрегатам, устанавливаемым на коске, и опорно-упорный шарикоподшилник переходного вала муфты включения. Через центральное отверстие воска картера проходит носок передней части коленчатого вала с переходими валом муфты включения.

картера проходит носок передней части коленчатого вала с переходими налом муфты включения.

Главим й картер (см. фиг. 1., состоит из четырех сталымых (2, 6) и двух алюминиевых (1, 6) частей, соединенных между собой болтами и шпильками. Внутри главного «артера монтируются колечатый болтами и шпильками. Внутри главного «артера монтируются колечатый болтами и шпильками. Внутри главного картера монтируются колечатый болтами и шпильками. Всединенные между собой стальные скры 2-го порядка и их приводы. Соединенные между собой стальные скры 2-го порядка и их приводы. Соединенные между собой стальные части завиого картера образуют по окружности 14 ском, расположеных части картера писется по 14 радкальных отверы в алюминиевых частих главного картера имеется по 14 радкальных отверы в алюминиевых частих главного картера имеется по 14 радкальных отверы стий в с наружными фланцами для установии маправляющих толкателей (см. фиг. 13, 16).

б) диаметр двигателя по крышкам клапан

В центре вертикальных стенок стальных ден подотвым в которых монтируются три роликоподшиника коренных шеек коленчатого вала. В нижией части главный картер имеет четыре отверстия с наружными фланцами для кредлении груб слива масла и и полостей картера. Перед ний к кор пус и верестато да бум фия 19, 200 года.

ными фланцами для крепления груб слива масла из полостей картера. Передний корпус нагнетателя (см. фиг. 19, 20) крепится к задиму переходному корпусу главного картера, отделяет полость главного картера от нагистателя и однопременно является коллектором-распределителем воздуха по цилипдрам двигателя. Передний корпус нагистателя ямеет до окружности 14 окон для присоединения внускных труб и фланцы с ввернутыми шиплыками для установки сублевов и для комплония двигателя из вертилете (ветрателей

новки суфлеров и лап крепления двигателя на вертолете (вертолетной

Задний корпус нагнетателя (см. фиг. 22, 23) крепится к переднему корпусу нагнетателя и образует с ним полость, в которой помещаются диффузор и крыльчатка нагнетателя.

В центре вертикальных стенок переднего и заднего корпусов нагнетателя имеются отверстия с запрессованными втулками, через которые проходит вал привода агрегатов с валиком крыльчатки нагнетателя.

проходит вал привода агретатов с валиком крыльчатил папистателя.

Задний корпус нагистателя имеет наружные фланцы: вверху — для установки дроссельной коробки (через переходинк), внизу — под масло-отстойник, справа — под привод бензинового насоса и счетчика оборотов.

слева — под масляный фильтр.

слева — под масляным фильтр.

Задняя крышка картера (см. фиг. 25, 26) крепится к заднему корпусу нагнетателя. В полости между задней крышкой и вертикальной стенкой заднего корпуса нагнетателя помещаются двухскоростная передача привода крыльчатки нагнетателя и зубчатые колеса приводов всех агрегатов, установленных на заднем корпусе нагнетателя и задней крыника мартара.

всех вічетатов, установителняю на видом порятує питистато з запрессованными крышки картера.
В бобышках задней крышки имеются отверстия с запрессованными я ихх втулками под валики зубчатых колес приводов агрегатов, а с на

Задняя крышка картера закрывает полость заднего корпуса нагнетателя и служит опорой для валиков зубчатых колес приводов и крепления агрегатов, установленных на задней крышке.

2, HOCOK KAPTEPA

в носке и на наружной цилиндрической поверхности втулки с масляными каналами носка картера.


каналами носка картера.
В расточку со стороны переднего фланца в носок картера запрессована обойма / под упорный шарикоподшинник, а в торец фланца ввернуты 16 шпилек 5 для крепления упорного фланца, корпуса муфты включения и корпуса поршия храновика кулачковой муфты. Определенное положение этих деталей относительно носка картера фиксируется штифтом 30, запрессованным во фланец носка картера. В отверстие канала, выходящего на поверхность переднего фланца носка вартера, запрессована трубка 4 подвода масла из носка картера под поршень храновика кулачковой муфты.
На маружной поверхности носка картера выполнен ряд приливов с отверстиями и обработанными фланцами.

Прилив в верхней части носка картера имеет фланец 8 (см. фиг. 10,4) и два отверстия, закрытые пробками 6 и 7. Фланец 8 имеет восемь шпилек для крепления маслоразделителя замера давления масла в носке

опрерстие, закрытое пробкой 7, предназначено для присоединения приемника манометра замера давления масла в носке картера до масло-разделителя. Отверстие, закрытое пробкой 6, предназначено для суфлировання полости носка картера.

Симметрично расиоложенные приливы на боковых поверхностях нос-ка картера имеют по три фланца. Два верхних боковых фланца 5 и у имеют по три шпильки для креп-

ления магнето. В центре каждого фланца имеются отверстия, в которые



Фиг. 10. Носок картера. (a — вид спереди; б — вид сзади).

(«—вид спереди; б—вид стади»).

1—фланич для установии масляного фильтра МеС-19-1; 2—трубка подвода масла под поримень зраповика кулячновой муфты; 3—фланем для установии передиочаталя кулячновой муфты; 4—обейна вад упорный шарикоподімивник; 5—фланем для установии правого магието; 6—вробка суфлерного отверстия; 7—яреб, ка отверстия вад превения масла в воске картера; 3—фланем для установим масло-разделичаля замера давления масла в воске картера; 3—фланем для установим масло-разделителя замера давления масла в фрикционной муфте; 11—фланем для установих переключателя фрикционной муфты; 12—отверстие для установих переключателя фрикционной муфты; 12—отверстие для установих масло-разделителя замера давления масла-пето нассез; 15—этудка под валик домена обратието калана; 13—отверстие кивала подвода масла к деталим передлего газораспределения и привода балаксира 2-го порядка; 77—отулка под валик доменото зубчатого молеса привода правого магието; 18—отулка подка далик доменото зубчатого молеса привода правого магието; 18—отулка поска картера; 19—отулка под валик доменото зубчатого молеса привода масла к фуртик.


ший буртик.

запрессованы влюминиевые втулки 7 и 15 (см. фиг. 11) под валики приводов магието. В торцевой проточке фланца выполнено шесть отверстий для резьбовых втулок 14 под винты крепления опорного иольца

лоуплотинтеля валика привода магнето. Два средних боковых фланца 10 (см. фиг. 10,a) имеют по восемь мек для крепления маслоразделителей. На фланец с правой стороны устанавливают маслорамелитель замера давления масла под поршнем храновика кулачковой муфты. На фланец с левой стороны устанавливают аслоразделитель замера давления масла под поршием фрикционной

Два инжинх боковых фланца 3 и // имеют по четыре ципильки для пления электромагинтных переключателей муфты включения и по два е корпуса переключателя. В неитре кажрта, финсирующих **пол**о

COMMENTAL



дого фланца имеются отверстия, в которые запрессованы стальные втулки 21 и 29 (см. фиг. 11) под золотники переключателей. На фланец 3 (см. фиг. 10.4) устанавливается переключатель для включения и выключения кулачковой муфты, а на фланец 11— переключатель для включения и выключения фрикционной муфты.

В нижней части носка картера, с правой стороны, имеются фланец 1

в нижней части носка картера, с правой стороны, имеются фланец г нестью шпильками и полость для установки сетчатого масляного фильтра МФС-19-1.

Фланец г в нижней части носка картера вмеет пять шпилек для крепления переднего масляного насоса ПМН. В центре этого фланца имеется отверстие, в которое запрессована (из внутренией полости носка) алюминиевая втулка 19 (см. фиг. 11) под валик привода переднего масляного насоса ПМН.

Отверстие г с (см. фиг. 10.а) с левой стороны предназначено для

ляного насоса ПМН.
Отверстне 12 (см. фиг. 10,а) с левой стороны предназначено для установки обратного клапана. Отверстне 13, выполнениюе в инжией части прилива под обратный клапан, предназначено для установки жиклера переменного (регулируемого) сечения, дозирующего подачу масла под поршень фракционной муфты.

В своей внутренией полости носок картера (см. фиг. 10,6) имеет приливы с расточенными в них отверстиями, в которые запрессованы алюминиевые втулки 15 и 17 под валики двойных зубчатых колес приводов магието и 19 под валик переднего масляного насоса.

Носок картера сзади оканчивается фланцем, имеющим 27 отверстий для прохода шпилек крепления его к переднему переходному корпусу картера и одно отверстие 16 (в верхией части фланца) для подвода масла от переднего масляного насоса к деталям переднего газораспределения и привода балансира 2-го порядка. и привода балансира 2-го порядка.

Для центрирования носка относительно картера двигателя на заднем фланце носка картера имеется цилиндрический буртик 20, воторый при сборке двигателя входит в цилиндрическую проточку на фланце переднего

сборке двигателя входит в цилиндрическую проточку на фланце нереднего переходного корпуса картера.

Для уплотнения соединения носка картера и переднего переходного корпуса главного картера устанавливается резиновое маслоуплотнительное кольцо 18 (см. фит. 11).

В приливах и стенках носка картера имеется ряд каналов для смазки валиков приводов агрегатов, деталей переднего газораспределения и привода балансира 2-го порядка, а также для подвода масла к маслоразделителям, к переключателям кулачковой и фрикционной муфт и от переключателей под поршини кулачковой и фрикционной муфт. Расположение масляных кемалов в носке картера пожазано на схеме управления муфтой масляных каналов в носке картера показано на схеме управления муфтой включения (см. фиг. 36).

3. ГЛАВНЫЯ КАРТЕР

Главный картер состоит из шести частей: переднего переходного корпуса / (фит. 12), поредней части 2, передней половины средней части 3, задней половины средней части 4, задней части 5 и заднего переходного

корпуса 6. Передний / и задинй 6 переходные корпусы главного картера изго-товлены из термически обработанных штамновок алюминового оплава. Остальные части главного картера, на которых крепятся цилиндры, изго-товлены из термически обработанных штамновок хромомолибденовой стали, обладающей высокой прочностью и изакостью.

Стальные части главного картера 2, 3, 4, 5 стятиваются и центрируются между собой 14 стяжными болгами 19 (ом. фят. 18), проходящими между фланцами крепления цилиндров. Стальные части главного картера обрабатываются совместно.

2 1746

CONTENTAL

На внешней поверхности главного карто положено 14 обработанных флянцев в два ряда по семь фланцев в ряду. На каждом фланце выполнено по 20 резьбовых отверстий под болты крепления цилиндров к картеру.

Для совмещения обенк половин поверхностей фланцев в одной пло-мости при переборках двигателя стяжные болты, соединяющие переднюк и среднюю, а также среднюю и заднюю части картера, подбираются по отверстиям с минимальным зазором (от 0,018 до 0,045 мм) и клеймится тем же номером, что и отверстие, в которое болт вставляется.



Фиг. 12, Главный картер собранный. І-нередний переходный корпус; 2-передняя часть картера; 3-передняя половина средней часты картера; 4-задняя половина средней часты картера; 5-задняя часть картера; 5-задняя часть картера; 6-задняя часть картера; 6-задняя переходный корпус

В вертикальных стенках стальных частей главного картера расточены отверстия, в которые запрессованы стальные цементированные обоймы под коренные подшипники коленчатого вала.

Передний переходный корпус главного картера

Передний переходный корпус 5 (см. фиг. 18) имеет форму кольца с двумя ошпиленными фланцами: передним и задним.

К переднему фланцу на шпильках 4 крепится носок картера, который

центрируется своим бургиком в цилиндрической проточке фланца. В верхней части переднего фланца имеется канал 3 (фиг. 13) подвода масла из носка картера к деталям газораспределения переднего ряда циланаров и привода переднего балансира 2-го порядка. В отверстие этого канала запрессована втулка \mathcal{J} (см. фиг. 18), которая выступает над плоскостью фланца и входит в отверстие I6 (см. фиг. 10,6) канала носка картера. На втулку \mathcal{J} (см. фиг. 18) надето маслоуплотинтельное резиновое кольщо 2. Втулка \mathcal{J} и кольщо 2 создают уплотиение маслоканала в месте разъема переднего переходного корпуса с носком картера.

Передний переходный корпус имеет по окружности 14 радиальных отверстий 4 (см. фиг. 13) под направляющие толкателей механизма газораспределения. Перпендикулярно осям этих отверстий на наружной поверхности переднего переходного корпуса обработаны площадки и на каждой площадке ввернуто по две шпильки 6 (см. фиг. 18) для крепления направляющих толкателей газораспределения.

Задний фланец переднего переходного корпуса имеет снаружи 21 шпильку 7 и фиксирующий штифт, а внутри — центрирующую расточку с выточкой под маслиную полость и проточку с торца под маслоуплотинтельное резиновое кольцо 8.

Шпилькі ми 7 передний переходный корпус сочленяется с передней частью главного картера 14, которая фиксируется штифтом и центрируется кольцевым выступом, входящим в цилиндрическую расточку и: гаднем флинце переднего переходного корпуса,

При сочленении переднего переходного корпуса с передней частью картеря выточка в переднем переходном корпусе образует кольцевой маслиный канал, в который масло под давлением подволится из переднего

масляного насоса. Из этого канала масло по сверлениям в нереднем переходном корпусе поступает ко всем толкателям газораспределения переднего ряда цилиндров (кроме толкателей клапанов впуска цилиндров N: 6 н 8) и по специальным грубкам к деталям привода переднего балансира

Уплотнение стыка передней части главного картера с передним переходным корпусом осуществляется тремя маслоуплотнительными резиновыми кольцами 8, 9 и 10. Герметичность соединения образовавшегося масляного канала проверяется пневмонспытанием, после чего это соединение разборке не подлежит (передняя часть картера и передний переходный корпус поступают на сборку одним уз-JOM).

В нижней части переднего нереходного корпуса сделано вертикальное отверстие 5 (см.

, 2

Фиг. 13. Передний перехадный рединя часть главного наргера с спереди).

І—передний переходный кармус; 2—передняя часть главного картера; 3—наслокавма; 4—отверстия для направляющих телькателей; отверстие для слива масла; 6—отверстия для суфлирования внутревних пелестей картера; 7—маслявая трубка;

фиг. 13) для слива масла и фланец для крепления трубы отвода сливаемого чить тол доп супные двагие произведений предоставляющей образо-масла из картера. Во фланце имеется два резьбовых отверстия с броизо-выми переходными втулками под вчиты крепления трубы отвода масла.

Передияя часть главного картера

Передняя часть 14 (см. фиг. 18) главного картера чашеобразной формы имеет внереди кольцевой фланце с 21 отверствем для прохода шпи-лек крепления передней части к переднему переходному корпусу, отверстие для фиксирующего штифта и центрирующий выступ.

Вертикальная стенка передней части главного картера имеет в центре утолщенную ступицу с большим центральным отверстием, в которое запрессована стальная цементированная обойма // под передний роликоподшилник коленчатого вала.

Впереди на вертикальной стенке имеется концентричный центральному отверстию фланец для установки опоры / передней кулачковой шайбы. Опора кулачковой шайбы центрируется по цилиндрическому выступу

COMPLEMENTAL

фланца и крепится к передней части картера 14-ю болгами 34, проходя

Кроме центрального отверстия, в вертикальной стенке имее со дата скво вых отверстий 6 (см. фиг. 13) для суфлирования внутренних полостей картера. Против одного из этих отверстий проходит трубка 13 (см. фиг. 18), соединяющая кольцевой масляный канал с отверстий. крепления опоры передней кулачковой шайбы,

Передняя часть главного картера сзади оканчивается межфланцевы чи перемычками с притертыми торцами. С торцев в перемычках сделаны канавки под маслоуплотнительные реминовые прокладки 15. В перемычках имеются обработанные с больной точностью отверстия под стижные

Стяжные болты также имеют точную обработку и при помощи их пе-редняя и средняя части картера—не только стягиваются, но и центрируются.

Передняя половика средней части главного картера

Передняя половина 18 (см. фиг. 18) средней части главного картера спереди имеет семь межфланцевых перемычек с притертыми торцами. а сзади оканчивается фланцем крепления ее к задней половине 22 средней части главного картера.

Межфланцавые перемычки имеют отверстия под стлжные болты 19. Задний фланец имеет кольцевой выступ для центрирования и 28 отвер-стий для прохода болтов 23 крепления передней половины средней части картера к задней половине.

Винзу передняя половина средней части главного картера имеет от верстие для слива масла из полости главного картера и фланец с двуми резьбовыми отверстиями под вниты крепления фланца трубы отвода сливаемого масла.

Задняя половина средней части главного картера

Задняя половина 22 (см. фиг. 18) средней части главного картера спереда имеет кольцевой фланец для сочленения с передней половниой средней части, а сзади оканчивается межфланцевыми перемычками с притертыми торцами.

Кольцевой фланец имеет 28 отверстий для прохода болтов 23 креп-ия с передней половиной средней части картера, кольцевую проточку под маслоуплотнительное резиновое исльцо 20 и выточку для центрирования обеих половии средней части картера.

Вертикальная стенка задней половины средней части главного кар тера имеет в центре утолщенную ступицу с большим центральным отверстием, в которое запрессована стальная цементированная обойма 21 под средний роликоподшипник коленчатого вала.

Обойна 2/ ммеет в передней части наружный буртик жесткости, а в задней части — внутренний буртик, ограничивающий осевое перемещение наружной обоймы роликоподшилинка.

Кроме того, в вертикальной стенке имеется шесть сквозных отверстий

суфлирования виутренних полостей картера. Межфланцевые перемычки имеют отверстия под стяжные болты 19. С торцев в перемычках сделаны канавки под маслоуплотнительные резиые прокладки 15.

Центрирование и фиксация обеих половии средней части главного картера относительно друг друга достигается за счет кольцевого выступа на передней половине, входящего в кольцевую выточку на задней поло-

вине и одного из 28 болгов, имеющего точную посадку в отверстиях обеих ноловии средней части главного картера.

Уплотнение стыка обеих половии средней части глазного картера до-

свигается установкой маслоуплотнительного реаннового кольца 20 и про-веряется пиевмоиспытанием, после чего это соединение (см. фиг. 14, 15)



Фиг. 14. Средияя часть главио-го картера собраниая (вид спе-реди).

I- передняя половина средней части картера;
 2--задняя пилочина средней части картера



Фиг. 15. Средняя часть главного картера собранная (вид сзади).

I--передняя половина средней части картера: 2- задияя полови на средней части картера,

разборке не подлежит (обе половины средней части картера поступают на сборку одним узлом). Средняя часть главного картера в собранном виде показана на фиг. 14 и 15.

Задияя часть главного картера

Задняя часть 25 (см. фиг. 18) главного картера - чашеобразной формы, имеет впереди семь межфланцевых перемычек с притертыми торцами, а сзади оканчивается фланцем для крепления к ней заднего переходного корпуса картера.

Межфланцевые перемычки имеют отверстия под стяжные болты 19. Задний кольцевой фланец имеет 21 отверстие для прохода шпилек крепления заднего переходного корпуса 32 к задней части 25 главного картера, отверстие для фиксирующего штифта и центрирующий буртик.

Вертикальная стенка задней части 25 главного картера имеет в центре утолщенную ступнцу с большим центральным отверстием, в которое за-прессована стальная цементированная обойма 29 под задний роликоподшилник коленчатого вала. В задней части обойма имеет наружный буртик **WECTKOCTH.**

Сзади вертикальная стенка имеет концентричный центральному отверстию фланец для установки опоры 33 задней кулачковой шайбы. Опора кулачковой шайбы фиксируется по цилиндрическому выступу фланца и крепится к задней части картера 14-ю болгами 34, проходящими через ответства в вархиматьной объекта. через отверстия в вертикальной стенке.

Кроме центрального отверстия, в вертикальной стемке ммеется шесть сквозных отверстий для суфлирования внутренних полостей картера. Против одного из этих отверстий проходит трубка 13, соединяющая польцевой маслинай кенал с отверстием на фланце крепления опоры задмей кулликовой править. кулачковой шайбы.

21

CONFIDENTIAL

Внизу задняя часть картера имеет отверстие 3 (фиг. 16) для слива масла из полости среднего картера и фланец с двумя резьбовыми отвергиями под винты крепления фланца трубы отвода сливаемого масла.



Фиг. 16. Задний переходный пор-пус и задния часть главного кар-тера собранные (вид спереди).

задинй переходный корпус 2 задинй часть картера: 3—отвер-стие для слива масла: 4—отвер-стия для марравляющих толкате-лей, 5—масляная трубка; 6—ребра

Задний переходный корпус главного картера

Задчий переходный корпус 32 (см. фиг. 18) главного картера представляет форму кольца, имеющего в задней части наружый бурт, усиленный внешними ребрами жесткости 6 (см. фиг. 16).

Передний фланец заднего переходного корпуса 32 (см. фиг. 18) имеет спаружи 21 шинжы 30 и установочный штифт, а внутри - центрирующую расточку с выточкой под масляную полость и проточку с торца под маслоуплотнительное резиновое кольцо 26.

К шпилькам 30 переднего фланца залнего переходного корпуса крепится задняя часть главного картера, которая фиксируется штифтом и центрируется кольцевым выступом, входящим в цилиндрическую

расточку в переходном корпусе. При сочленении заднего переходного корпуса с задней частью глав ного картера выточка в переходном корпусе образует кольцевой масляный канал, в который масло под давлением подводится из заднего масляного насоса по каналу в задней крышке картера и по наружной трубке. Пт кольцевого канала масло по сверлениям в переходном корпусе поступает ко всем толкателям газораспределения заднего ряда цилиндров (кроме толкателей клананов впуска цилиндров Nr 7 и 9) и по специальным труб-кам - к деталям привода заднего балансира 2-го порядка.

Уплотнение стыка задней части глявного картера с задним переходным корпусом осуществляется тремя маслоуплотнительными резиновыми кольцами 26, 27 и 28. Герметичность соединения и образоваещегося масляного канала проверяется пневмоиспытанием, после чего это соединение разборке не подлежит (задняя часть главного картера и задний переходный корпус поступают на сборку одним узлом).


Задинй переходный корпус имеет по окружности 14 радиальных отверстий 4 (см. фиг. 16) под направляющие толкателей газораспределения. Перпендикулярно осям этих отверстий по наружной поверхности переходного корпуса отфрезерованы площадки и на каждой площадке ввернуто по две инпильки 6 (см. фиг. 18) для крепления направляющих голкателей газораспределения.

В верхней части переходного корпуса имеется фланец с отверстием лля подвода масла в кольцевой масляный канал и двумя шпильками 3/ для крепления фланца наружной трубки подвода масла. В нижней части выполнено отверстие для слива масла и фланец с двумя шпильками 36 для крепления фланца трубы отвода сливаемого масла из главного

картера.

Задний фланец заднего переходного корпуса имеет 26 отверстий 4 (фиг. 17) для прохода шипилек крепления переднего корпуса нагнетателя и внутрениюю расточку для центрирования переднего корпуса нагне

В нижней части заднего фланца имеется горизонтальный канал 3 отвода масла из заднего переходного корпуса и суфлирующей полости, образованной вертикальной стенкой переднего корпуса нагнетателя и окразованной вертимальной степкий передаето моритса на технова и диафрагмой. В отверстие этого канала запрессована втулка 37 (фиг. 18). Выступающий конец втулки 37 входит в отверстие 7 (см. фиг. 20) в переднем корпусе нагнетателя, уплотнение в соединении достигается постановкой на втулку 37 (см. фиг. 18) резинового маслоуплотнительного коль-





Пазначение втулки 37 — создать уплотнение маслоканала в месте разъ ема ладнего переходного корпуса главного картера с передины корпусом нагнетателя.

4. ПЕРЕДНИЯ КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ

передний корпус нагнетателя (фиг. 19 и 20) отлит из магниевого сплава и имсет два фланца: передний и задиий. Передним фланцем передний корпус нагнетателя крепится к задиему переходному корпусу главного картера 28-ю шпильками. К задиему фланцу переднего корпуса нагнетателя крепится 20-ю шпильками задиий корпус нагнетателя.

Спереди передний корпус имеет цилиндрический буртик 5 (см. фиг. 20) для центрирования его относительно задието переходного корпуса главного картера. Уплотнение стыка задието переходного корпуса главного картера. Уплотнение стыка задието переходного корпуса главного картера. Передний корпус нагнетателя (фиг. 19 и 20) отлит из магниевого

са главного картера. Уплотнение стыка заднего переходного корпуса главного картера с передини корпусом нагнетателя осуществляется резиновым маслоуплотинтельным кольном 3 (см. фиг. 21). На наружной поверхности переднего корпуса нагнетателя расположены 14 патрубков 3 (см. фиг. 20) для распределения воздуха по цилиндрам. Патрубки 3 имеют внутреннюю резьбу для гаек уплотнения впускных пруб и расположены попарно на равных расстояниях по окружности с на клоном вперед на 7°. Для уменьшения сопротивления при проходе нагнелаемого воздуха через впускные трубы оси отверстий патрубков расположены по касательной к лопаткам диффузора.

Между каждой парой патрубков 3 имеется по одному приливу 2 обработанными площадками и четырымя шпильками для крепления дительных лап 11 (см. фиг. 21). Лапы 11 фиксируются своими цилиндителями выступами в выточках площадок и служат для крепления дялется и подмоторной плите при монтаже и транспортировие. При установке двигателя на вертолет эти лапы заменяются демпферами с резиновыми амортиваторами.

амортизаторами. вертикальная стенка переднего корпуса нагнетателя спередн имеет два фланца и несколько ребер, обработанных под одпу плоскость. У двух ребер имеются выфрезерованные окна. На фланцах ввернуты шпильки, на ноторых с целью предотвращения выброса масла из суфлеров ставится диафратма 4 (см. фит. 20), представляющая собой коробчатый диск, отлитый из электрона.

COMPENSATE


25X1

В верхней части днафрагмы имеется круглая бобышка с отверстием 2 (см. фиг. 21), через которое осуществляется суфлирование двигателя.

25X1

суфлирование двигателя. Диафрагма на задней стороне имеет внешний и внутренний фланцы, а также ребра между ними, обработанные по с одну плоскость. Ребра расположены сопетственно против ребер на вертикальной степке переднего корпуса нагнетателя, имеющих окна, и образуют при постановке днафрагмы на передний корпус нагнетаталя лабиринт для отделения масла от воздуха.

духа.
В собранном виде диафрагма вместе морвуем нагиститель со стенкой переднего корпуса нагнетитель



образует суфлирующую полость, которая соединяется со следующими полостями:

а) с полостью главного картера через

отверстие 2 в диафрагме;

б) с полостью маслоотстойника черы отверстие 7 (фиг. 20) винзу переднего корпуса нагнетателя, коленообразмый канал винзу заднего переходного корпуса главного картера и сливную трубку, соеди-

главного картера и слиную прому. Сост, менную с маслоотстойником; в) с суфлерами / через лабиринт, образованный ребрами диафрагими и ребрами вертикальной стенки передлего корпуса напистатьля, и через два пустотелых прилива 6, расположенных в верхией части перелието молиса между латоубкасти переднего норпуса между патрубка-ми 3 впускных труб.

Масло, понавшее с воздухом в полость между двафрагмой и стенкой пере шего корпуса нагнетателя, при прохождении через лабиринт оседает

пере шего корпуса нагнетателя, при прохождении через лаоприпт осодис-на стенки и стекает по ими в маслоотстойник. Суфлеры 5 (см. фиг. 21) отлиты из алюминиевого силава и имеют вит коробки с гордовиной. Для креплении суфлеров пустотелые приливы 6 (см. фиг. 20) переднего корпуса на-гнетателя имеют обработанные флин-

ды, а которые ввернуто по четыре ишильки.

В центральное отверстие верти-кальной стенки переднего корпуса нагнетателя запрессована и законласистатели запрессована и закоп-трена четырьмя винтами 16 (фиг. 21) стальная втулка 17 с цементирован-ной впутренней поверхностью. По впутренней цементированной поверх ности втулки работают кольца передней маслоуплотинтельной втулки ва-лика крыльчатки нагиетателя.

На задней стороне корпуса на гнетателя в патрубках для впускных труб цилиндров № 2, 6 и 10 имеются трую цилиндров ле 2, в и 10 имеются отверстия с конической резьбой. В отверстие 7 патрубка впускной трубы цилиндра № 2 ввернут штущер 1 (см. фиг. 19) для замера данления нагнетаемого воздуха (ра). Два других отверстия в патрубках для впускных труб цилинаров № 6

7—озверстие слива масяв. 200 д. для впускных труб цилиндров № 6 и 10 заглушены пробками 2 и на вертолете могут быть использованы для подсоединения к агрегатам. Между патрубками впускных труб цилиндров № 4 и 5 имеется отверстие с конической резьбой, в которое ввернут штущер 9 (см. фиг. 21) для прксоединения шланга, сообщающего полость коробки анеромдов регулятора смеси РС-24В с задиффузорным пространством нагнетателя,

Передний корпус нагиетате-бранный с суфлерами (вид спе-реди) и диафрагма.

На заднем фланце переднего корпуса нагнетателя имеется два отверстия 3 (см. фиг. 19), через которые суфлируется полость заднего корпуса нагнетателя с атмосферой.




5. ЗАДНИЯ КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ

Задний корпус нагнетателя, отлигый из алюмяниевого сплава, крепится к переднему корпусу нагнетателя на клиплыках, ввернутых в передний корпус, и имеет ряд яримивов, бобышек и каналов, полученных при отливие и механической обработке.

Внутри задний корпус нагнетатели разделен вертикальной стенкой на две полости, В передней полости, образованной стенкой и передней корпусми нагнетателя, расположены диффумор и крыльчатка, а в задней полости — приводы агрегатов и крыльчатки нагнетателя.

Задний корпус нагнетателя в передней своей полости имее? два круглых фланца. Наружным фланцем / (фит. 22), имеющим центрирующий выступ и 20 отверстий для прохода шнилек, задний корпус крепитси к переднему корпусу нагнетателя. При сберке двигателя: центетателя. Для уплотнеми между фланцами переднего кормуса нагнетателя. Для уплотнеми между фланцами переднего назамето портусса устанавливают пароинтовую прокладку // (см. фиг. 21). Кроже отверстий для прохода шпилек, наружный фланкц заднего норпуса нагнетателя имеет два отверстия 5 (см. фиг. 22), просверленные под углом и сообщающие 26



25X1

заднюю полость корпуса с суфлерами, установленными на переднем кор-

На внутреннем фланце 3, имеющем цилиндрическую расточку, пят шпилек и отверстие для фиксирующего штифта, крепится диффузор 1.3 (см. фиг. 24) нагнетателя.

Задний корпус нагнетателя в верхней части имеет горизонтальный фланец 7 (см. фиг. 22) со шиклъками и канал подвода воздуха к крыль чатке нагнетателя. На шпильках фланца крепится переходник дроссель

ной коробки. Для уплотнения между фланцами корпуса и переходинка дроссельной коробки устанашинвают паронитовую

прокладку.

В горизонтальное отверстив верхней части заднего корпуса нагнетателя установлена да гунная трубка б подвода давления (p_k) из-за диффузорного пространства нагнетателя к РИД-82В Трубка проходит через канал подвода воздуха к крыльчатке нагнетателя и концы ее развальцованы в теле корпуса.

Слева и справа на наружной поверхности задний корпус нагнетателя имеет по одному фланцу. Фланец 8, расположенный слева, имеет шесть шпилек и используется для крепления сетчатого масляного МФС-19. На фланец 4 (фиг. 23). расположенный справа, уста-навливают комбинированный привод бензинового насоса и счетчика оборотов.

Для крепления комбинированного привода во фланце имеется три шпильки и два от-

учальных редм, слева).

Г—фланец для крепления заднего корпуса нагнетателя:
2—отверстве под сглухую стальную ктулку;
3—фланец для установим дифурора; 4—отверстве под центральную втулку заднего корпуса нагнетателя;
5—суфизировные каналы;
6—трубна подвода ра к регулятору постоянства давления рПД-288;
7—фланец для установки нереходинка дросседьной коробки;
6—фланен для установки масляного физигра. перстия с резьбовыми втулками, в которые ввертывают шпильки увели-

Фиг. 22. Задний корпус нагнетателя (вид спе-реди, слева),

В нижней части задний корпус нагметателя имеет фланец 22 (см. фиг. 24), к которому при помощи семи винтов и четырех шпилек крепится маслоотстойник. Для уплотнения между фланцами корпуса нагнетателя и маслоотстойника устанавливают пароинтовую прокладку.

На плоскость фланца крепления маслоотстойника выходят два отверстия: одно четырехугольное, другое круглое. Четырехугольное отверстие предназначено для слива масла из задней полости заднего корпуса нагнепредназначено для слива масла из заднен полости заднего корпуса нагиетателя в маслоотстойник. Круглое отверстие, соединенное с коленообразным камелом / (см. фиг. 23) заднего корпуса нагиетателя, предназначено для прохода масла, откачиваемого задним масляным насосом из масло-

Канал оканчивается фланцем с двумя шпильками. При сборке двигателя фланец соединяется с соответствующим фланцем задней крышки картера и образует общий канал откачивающей масломагистрали. Уплотнение между фланцами обеспечивается паронитовой прокладкой. Шпяльни предназначены для плотного соединения плоскостей обонх

Правее фланца под маслоотстойник выходит канал δ слива конденсата бензина, который может скапливаться в нагнетателе при заливке ципателя бензином перед запуском. В отверстие канала через резьбо-исю втулку 20 (ф.н. 24) устанавливают итуцер 18 для присоединения грубки отвода конденсата бензина за капот двигателя.

В верхней части заднего корпуса нагнетателя, справа от фланца, под среходник дросседьной коробки, выходит канал 23 подвода воздуха маслоуплотинтельным втулкам валика крыльчатки нагнетателя, Впере-и капала 23 имеется отверстве 24. В отверстве 24 и в канал 23 установ-нены штуперы 6 с поворотными янипелями 4, соединечными между собой

поритовым интангом 8, обеспеопкающие подвод воздуха из задней полости заднего корпуса пагнетатев к маслоуплотинтельным втулкам налика крыльчатки.

Слева от фланца под переходником дроссельной коробки имеется отверстве 14, закрытое пробкой 1, которое на вертулете может быть использовано для слива масла из

какого-либо агрегата. Шесть бобыщек 25 на наружной поверхности заднего корпуса нагнегателя, имеющих по два отверстия с ре обовыми втулками, предназначе ны для крепления трубок высокого давления, идущих от насоса НВ-82В к форсункам.

На вертикальной стенке заднего корпуса нагнетателя, в полости приводов агрегатов, имеются подторцованные бобышки в (см. фиг. 23), котерые ограничивают продольное не-

ремещение валиков приводов агрегатов. Сверху бобышки имеют полукруплые канавки, в которых задерживается масло для смазки торцев

Фиг. 23. Задинй корпус нагистателя (вид сзади, справа).


съяди, сирава).

—канал отканавающей масломагистрали; 2—фланец крепления пяты валика
крыльчатим нагнетателя; 3—канал полвода возауда к наслоуилотинтельным
атудкам валика крыльчатин нагнетателя;
4—флания для установки комбинированного привода безанивового насоса и счетчика оборотов; 5—канал слива конденсата безания; 5—флания для крепления
задней крышки картера; 7—штифты;
3—ограничительные бобышки.

В центре и ниже вертикальная стенка имеет два прилива с расточенными в них отверстиями. Центральный прилив со стороны полости приводов агрегатов оканчивается фланцем 2 с пятью резьбовыми отверстиями, к которому при помощи винтов крепится шаровая пята валика крыль-чатки нагнетателя.

чатки нагнетателя.
В отверстие центрального прилива 4 (см. фиг. 22) заднего корпуса нагнетателя запрессована стальная цементированная втулка 10 (см. фиг. 24), имеющая посредине наружную кольцевую канавку и раднальные отверстия для прохода воздуха. По внутренней цементированной задней маслоуплотинтельной новерхности втулки 10 работают кольца задней маслоуплотинтельной втулки валика крыльчатки нагнетателя, От осевого и углового перемещения втулка контрится специальным замком 16, входящим в срез на буртиме втулка контрится специальным замком 16, входящим в срез на буртиме втулка контрится специальным замком 11 который контрится предмежами. тике втулки. Замок крепится винтом 11, который контрится расчекани-

ванием его головки в прорезях замка.
В отверстие 2 (см. фиг. 22), расположенное ниже центрального, со стороны полости приводов агрегатов запрессована «глухая» стальная атулка 15 (см. фиг. 24), цементированная по внутреннему диаметру. В стальную втулку установлена броизовая сферическая, освинцованная кругом, втулка 17, которая является опорой для хвостовика фрикционной муфты двухокоростной передачи к нагнетателю.




о заднен части заднего корпуса нагнетателя имеется фланец 6 (см. фиг. 23) с ввернутыми шпильками для крепления задней крышки картера. Четире шпильки имеют увеличенную длину, из которых две шпильки в верхней левой части одновременно используются для крепления генератора, а две шпильки в инжней правой части — для крепления корпуса привода насоса НВ-82В.

Для центрирования задней крышки картера относительно заднего корпуса нагнетателя фланец 6 имеет два установочных штифта 7, которые при сборке двигателя входят в соответствующие отверстия в задней комине каптера.

6. ЗАДНЯЯ КРЫШКА КАРТЕРА

Задняя крышка картера отлита из магиневого сплава (электрона). хрепится к заднему корпусу нагнетатели на шпильках, ввернутых в по-следний, закрывает заднюю полость заднего корпуса нагнетателя и



Фиг. 25. Задиня прышна нартера (вид сзади).

Фиг. 25. Задина прыника нартера (имд. слади).


1—пробих канала подвода мисла к задиниу газораспределению.

2—фалене для установки РПД-22В мли штунера для суфлирования масланого была вортолета с полостью картера; 3—фалене для установки стратера СКД-22В; 4—фалене реркието заявленого привода: 5—фалене для установки задиней чисто заявленого привода; 7—фалене для установки задиней можето заявленого привода: 7—фалене для установки задиней порежда и мастанота для установки задиней порежда и мастанота для пропода шинанек кремении правителя за задиней для установки задиней мормус нагистателя в месте отпачивающего инсломявляла: 9—фалене для кустановки установки инслимото несоса МШ-СВ; (3—фалене для кустановки генератора ГСР-3000М; 12—отверстие для подавая места для суфицрования маслобака через картер дангателя.

является опорой для валинов приводов агрегатов. Центрирование крышки относительно задиего корпуса нагиетателя осуществляется двумя штифтами 7 (см. фиг. 23), установленими в задием корпусе нагиетателя. Для прохода шпилек крепления и центрирующих штифтов на фланца задией крышки имеется двадцать шесть отверстий. В месте разъема задией крышки и задиего корпуса нагиетателя для уплотиения устанавливают паронитовую прокладку 38 (см. фит. 27).

Сзади задивя крышка картера имеет: фланец 2 (фит. 25) для установки регулятора постояиства давления РПЛ-228 пли штумеря для за

суфланования масляного бака верголема мностью картера, фланец 11 для тенератора ГСР-200М, фланец 9 для масляного насоса МШ-6СВ, фланец 7 для задывлен 3 для влектронершенного стартера СКТ-2В, фланец 7 для задывлен за для влектронершенного стартера склотника двухскоростной перегод с для задывал двух задывал двухскоростной перегод с для задывал двухскоростной перегод с для задывал двух зады



Фиг. 26. Задиян хрышка картера (вид спереди).

Фиг. 25. Задавя крышка картера (выд спередву).

—втулка для вала привода агретатов; 2—гнелдо и фланец для установки оси промежуточного зубчатого колеса привода генератора,

3-пробки канала подвода масла к задием, газораспределению и
РПД. 42В. 4—втулка для валика привода генератора;

маслането фильтов МФС-19; 6—втулка для валика привода масланито насока, 7—канал откажим масла; 8—втулка для валика привода масланито насока, 7—канал откажим масла; 8—втулка для валика привода,

к скорости двускоръстной передами к заятиетателю. По—втулка
для валика передами к приводу насоса НВ-82В; 1/—втулка для валика верунего уапасного привода.

дачи нагнетателя, фланец 5 для привода насоса непосредственного впрыска ИВ-82В, два фланца 4 и 6 для дополнительных запасных приводев (верхнего и нижнего) и фланец 10 крепления маслоотражателя вала

привода агрегатов.
Во фланце 2 для установки РПД-82В имеются: канал 12 подвода масла к РПД-82В и дренажное отверстие 13, которое служит для сооб-шения полости картера с масляным баком вертолета (через отверстис в корпусе РПД-82В и дренажную трубку) и для слива масла из сервивода РПД-82В.

При и ечание. Вместо РПЛ-82В на фланец может быть установлен шту-пер 14 (см. фят. 27) для присоединения дренажной трубки маслобека.

кер 14 (см. фмг. 27) для присоединения дренамной трубки мыслобака.

Левее фланца 2 (см. фнг. 25) для установки РПД-82В в задней крышке имеется отверстие 45 (см. фиг. 27) с резыбой, в которое устанавливают штущер 12 для присоединения трубки наружного подвода масла

ливают штумер 72 мля присоединения труким наружного подвода макси-к заднему механизму газораспределения, Фланец 17 (см. фиг. 25) для установки генератора и фланец 4 верх-него запасного привода вмеют концентричные расточки и резьбовые отверстия с броизовыми втудками (футорками) для установки масло-уплотиштелей заликов приводов.

Во фланце 3 для установки электроннерционного стартера имеется раслочка, в резьбовые отверстия торца которой ввернуто пять шпилек для крепления изслоотражателя 27 (см. фнг. 27) вала привода агре-

Справа и слева от фланца 7 (см. фиг. 25) под заднюю опору валика едуктора и корпус золотника двухскоростной передачи нагнетателя (слуктора и корпус исполника двухскоростной передачи нагнетателя
выполнено по одному резьбовому откретию для присоединения приемвиков манометров замера давления масла в муфтах двухскоростной передачи нагнетателя.

Спереди задняя крышка картера имеет бобышки с отверстиями для становки валиков приводов агрегатов.

В отверстие для важика привода генератора спереди и сзади запрес-ованы две броизовые втулки I и 3I (фиг. 27), служащие подшинником сованы две оронзовые втулки т и от тфит. 21), служащие подшинником валика. Между втулками образована кольцеван канавка, в которую по-дается масло для смазки валика. Наличие неглубоких спиральных канавок на наружной цилиндрической поверхности втулок препятствует смещению втулок в отверстии крышки в осевом и угловом направ-

лениях. В отверстие для валика всрхнего запасного привода спереди и сзади сперессованы две алюминиевые втулки 5 и 30. Между втулками, а также между уменьшенным наружным диаметром конца передней втулки и стенкой отверстия образована кольцевая канавка, в которую подается масло

1.1Я СМАЗКИ ВАЛИКА. В отверстия для валиков приводов масляного насоса МШ6-СВ, запасюго нижнего привода и валика передачи к приводу насоса непосредственного впрыска НВ-82В запрессовано по одной алюминиевой втулке 40, 41 44. Для подвода масла для смазки валиков во втулках имеются рагнальные отверстия.

В центральное отверстие задней крышки картера запрессована и за-контрена стонором 8 и пробкой 9 броизовая втулка 43, имеющая ра-циальные прорези и внутреннюю кольцевую канавку. Эта втулка является задним подшипником вала привода агрегатов и перепускает масло, нагне-заемое задним масляным насосом, в полость вала привода агрегатов, втулкам задней крышки для смазки валиков приводов агрегатов и в

: втулкам задней крышки для смазки валиков приводов агрегатов в в регулятор постоянства давления РПД-82В.

Ниже центрального отверстия в задней крышке имеется цилиндриче-кая расточка с фланцем 9 (фиг. 26) для фрикционной муфты первой скорости двухскоростной передачи к нагнетателю. В расточку запреобана стальная обойма 42 (см. фиг. 27), по внутренней поверхноств которой работает маслоуплотинтельное кольцо малого поршия двухскоростной передачи к нагнетателю. Во фланец 9 (см. фиг. 26) ввернуто шесть шпилек крепления крышки и обоймы фрикционной муфты.

В верхней левой части задняя крышка имеет фланец 2 с расточкой и гремя шпильками для запрессовки и крепления оси 4 (см. фиг. 27) про-

ремя шпильками для запрессовки и крепления оси 4 (см. фиг. 27) про-

гремя шпильками для запрессовки и крепления оси 4 (см. фиг. 27) промежуточного зубчатого колеса привода генератора.

В левой части задней крышки имеется прилив с камерой 5 (см. фиг. 26) для масляного фильтра МФС-19. Камера для фильтра сообщена канавкой центральной втулки задней крышки картера.


В нижней левой части задняя крышки картера.

В нижней левой части задняя крышки имеет специальный прилив 7 фланцем и каналом для прохода масла из маслоотстойника в откачинающую ступень заднего масляного насоса.

частвения в наполом для проложе массе в постолнения в ответствения в ответствения в ответствения в объемента в правод части задней крышки, в бобышке под втулку валика передачи к приводу насоса НВ-82В, имеется канал, в который запрессована стальная трубка 6 (фит. 27) подвода масла к приводу бензинового насоса и счетчику оборотов. Для уплотнения канала на трубку надевают резикорое колько 7.

резиновое кольно 7. В приливах задней крышки картера выполнены каналы для подвода в приливах задней крышки картера выполнены каналы для подвода масла к двухопоростной передаче, валикам приводов агрегатов и к агре-гатам. Для слива масла из-под валиков приводов агрегатов и прышки имеются сливные каналы. Расположение каналов показано на разрезе задней крышки картера по маслиным каналам (см. фит. 68).

COMPROEMTIAL



25X1

Глава III

МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муфта включения двигателя АШ-82В выполнена комбинированной

сущего винта вертолета через соеди-нительный вал. Муфта вкличения обеспечивает:

а) плавную раскрутку несущего винта вертолета (фрикционное со-сдинение);

б) надежное (без проскальзыва-ния) соединение коленчатого вала двигателя с соединительным валом и валом несущего винта вертолета и валом несущего винта (кулачковое соединение). Фрикционная вра

Фрикционная вращающаяся муфта представляет собой набор мемуфта представляет собой набор металлокеранических и стальных дисков. Силы трения между дисками, возникающие вследствие масла на поршень муфты, передают крутящий момент колечатого вала двигателя на вал несущего винта через соединительный вал.

Назначение фрикционной муфты—плавияя расквутка весущего

плавиая раскрутка несущего

винта. Схема муфты включения пока зана на фиг. 28.

Муфта включения двигателя АШ-82В выполнена комбинированной (состоящей из фрикционной и кулачковой муфт), установлена на переднем фланце носка картера и связана с коленчатым валом двигателя через переходный вал. Назначение муфты включения передача крутящего момента от коленчатого вала двигателя на вал несущего винта вертолета через соеди-

2. ҚОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛЕЯ МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Муфта включения состоит из следующих основных узлов и деталей: норпуса, крышки, переходного вала, фрикционной муфты, шлиневой обой-мы, кулачновой муфты, фланца для превления свединитального вала, де-талей крепления, маслораспределения и маслоуплотиения.

мартера и крепи-

мусты устанавлива

крепления корпуса муфт гля съемника корпуса муфт обиль при и при протором на приможения в корију и и прохода масла об приможение и приможение приможение прохода масла об приможение приможение приможение приможение приможение приможение приможение приможение приможение приможение

выта в тоговка. В верх од в насти корпуса 4 муфты включения имеются от верстия с разнами. Верхиее отверстие, предусмотренное для суфлиров иля полости муфты, не используется в старито крышкой 7, закреплене гайхами 8 на друх шпальках, ввераутых в корпус 4 муфты. На нижни фланец устанавливается штриер 18 труби откачки масла из полост муфты включения, который крепата в крупусу учуфты при помощи двувитов 19, ввертываемых в отверстие с разбольние футорками.


На передлем крутлом грание стриуса муфты 4 при помощи внит 1 и шпалек 14 и 15, вверпутых в кострукт крепата крышка 2 муфты включения и спрамляющий аппарат. Под песту развия крышки 2 муфты относительно корпуса 4 фланет корпуса муфты имеет центрирующие бургак и три штифта 5, запрессованиях в корпус. Между фланцами ко пуса и крышки для уплотнения устанавливами резиновое уплотнительно кольцо 3.

Крышка и маслоотражатель муфты включения

Крышка 2 (см. фиг. 29) муфты включения отлита из алю-нового сплава и задиви фланцем крепится к ворпусу муфты 4, как

указано выше. Для прохода центрирующих штифтов 5 шпилек 14 и 15 и винтов 1 произвания произвания 2 к корпусу муфты во фланце крышки имеются отверствия и сделана внутренняя расточка, в которую входит центрирующий бургых корпуса вуфты. В поредней части крышка муфты имеет внутреннюю расточку на конус и фланец с комической поверхностью внутри крышки. Расточка и фланец в сочления с маслоотражателем 1 (см. фит. 31), вращающимся вместе с рогором вентилятора, образуют масляное уплотнение. Маслоотражатель 1 — стальной, имеет внутренний фланец, которым он закрепляется между диском ротора вентилятора и корпусом фрикционной муфты.

он закрепляется между диском рогора вспликовори плонной муфты. Наружной конической новеряностью и внутренией поверхностью вогнутой части маслоотражатель с небольшим завором находится в сочленении е довержностици фланца кранция муфты включения и при пременям арентествует вытиканию масла из полости муфты. Между маслоотражателем и первусом франционной муфты для уплютиемия устаналивают паромитовую примавдку 11.



Продольный разрез муфты включения показан на чертеже продольного разреза двигателя (см. фиг. 214).

Корпус муфты включения

Кордус 4 (фиг. 29) муфты включения отлигиз магниевого Корпус 4 (фиг. 29) муфты включения отлит из магниевогоплава, устанавливается на переднем фланце ножа картера и крепитси, совметно с упорным фланцем 11 и корпусом 15 (см. фиг. 32) поршия храповика, на шпильках, ввернутых в носок картера. Последовательность соединения (глядя спереди) — корпус, поршень храповика 15 (см. фиг. 32), корпус 4 муфты (см. фиг. 29) и упорный фланце 11. Между упорным фланцем 11 и носком картера 13 устанавливают паронитовую прокладку 12. Между упорным фланцем и корпусом муфты устанавливают маслоуплотнительное резиновое кольцо 10, а для уплотнения масляного канала подвода масла под поршень храповика — маслоуплотнительное резиновое кольцо 9.

резіновое кольцо у.

На заднем центральном фланце корпуса 4 муфты включения имеетси шестивдцать отверстий для прохода шпилек крепления корпуса муфты к носку картера, три отверстия с резьбой для съемника корпуса муфты с носка картера и одно отверстие с фрезеровкой для прохода масла под поршень храповика.

В замущей и шилицай

поршень храповика.
В верхней и нижней части корпуса 4 муфты включения имеются отверстия с фланцами. Верхнее отверстие, предусмотренное для суфлирования полости муфты, не используется и закрыто крышкой 7, закрепленной гайками 8 на двух шпильках, ввернутых в корпус 4 муфты. На инжиний фланец устанавливается штуцер 18 трубки откачки масла из полости муфты включения, который крепится к корпусу муфты при помощи двух винтов 19, ввертываемых в отверстия с резьбовыми футори: чи.
На переднем круглом фланце корпуса муфты 4 при по-косци винтов 1 и шпилек 14 и 15, ввернутых в корпус, крепится крышка 2 муфты включения и спрямляющий аппарат. Для центрирования крышки 2 муфты относительно корпуса 4 фланец корпуса муфты имеет центрирующий обуртик и три штифта 5, запрессованных в корпус. Между фланцами корпуса и крышки для уплотиения устанавливают резиновое уплотиительное кольцо 3.


Крышка и маслоотражатель муфты включения

Крышка 2 (см. фиг. 29) муфты включения отлита из алю-мниневого сплава и задини фланцем иренится к ворпусу муфты 4, как

Запо выше. Для прохода памирарующих штифтов 6 шимаек 14 и 16 и винтов 1 памира заповате правиди 2 к порятуе муфты во фланце прышки имеются отвер-ства парадна запурация расточка, в которую входит центрирующий на парадней части правина муфты имеет внутреннюю расточку на ко-

рямк нарагуса агуфты.
В перадней части пранцика зауфты имеет внутреннюю расточку на кос и фланец с контиченной поверхностью внутри крышки. Расточка я
амец в сочленении с маслоотражателем / (см. фит. 31), вращлющимся
всте с ротором вактилатора, образуют масляное уплотнение.
Маслоотражатель / — стальной, имеет внутренняй фланец, которым
закрепляется между диском ротора вентилятора и корпусом фрикминой муфты.

он закреплиется пелед повержностью и внутренией поверж Наружной конической повержностью и внутренией поверж вопнутой части маслоотражатель с небольшим зазором наж в сочлемении с вовержностими фланца крышия муфты включения правмения предуставует вытеманию масла из полести муфты. А маслеотражателями и периусом францизонной муфты для учлетиемия маслеотражателями и периусом францизонной муфты для учлетиемия маслеотражателями и мершусом францизонной муфты для учлетиемия маслеотражателями. нажодится





Корпус муфты включения

Корпус 4 (фиг. 29) муфт в включения отлигиз магиневогоплава, устанавливается из деругом фладо поска картера и крепится, совместно с упорным фланцем II и керпусом 15 (см. фиг. 32) поршил храповика, изпильнае, ввернутых в го ох гартера. Последовательности храновика, на инистька с, насриутих и го ок гартера. Последовательност соединения (глядя спереда) -- корпус логу спо храновика 15 (см. фиг. 32) корпус 4 муфты (см. фиг. 32) и узоращи фланце 11. Между упорным фланцем 11 и носком картера 13 устанавливают паронитовую проклад ку 12. Между упорным фланцем и корпусом муфты устанавливают маслоуплотнительное режиновое кольцо 10, а для уплотнения масляного канала подвода масла под поршень мрадовика — маслоуплотнительное режиновое кольцо 9.

На заднем центральном фланце корпуса 4 муфты включения имеется шестнадцать отверстий для прохода шпилек крепления корпуса муфты к носку картера, три отверстия с резьбой для съемника корпуса муфты с носка картера и одно отверстие с фрезеровкой для прохода масла под поршень храповика.

В верхией и миницей получить


поршень храповика.
В верхией и нижней части корпуса 4 муфты включения имеются отверстив; с фланцами. Верхиее отверстие, предусмотренное для суфлирования полости муфты, не используется и закрыто крышкой 7, закрепленной гайками 8 на двух шпильках, ввериутых в корпус 4 муфты. На инжний фланец устанавливается штуцер /3 трубки откачки масла из полости муфты включения, который крепита к корпусу муфты при помощи двух виптов /9, ввертываемых в отверстия с резьбовыми футорками.
На передием круглом фланце корпуса муфты 4 при помощи винтов /1 и шпилек /4 и 15, ввернутых в корпус, крепится крышки 2 муфты яключения и спрямляющий аппарат. Для центрирования крышки 2 муфты относительно корпуса 4 фланец корпуса муфты имеет центрирующий буртик и три штыфта 5, запрессованных в корпус. Между фланцами корпуса и крышки для уплотиения устанавливают резиновое уплотительное кольцо 3.

Крышка и маслоотражатель муфты вилючения

Крышка 2 (см. фиг. 29) муфты включения отлита из алю-

рями нарядуел ацирты. В порядкий части правина вруты имеет внутреннюю растичку на кос и фланец с конячесной новерхностью внутри крышких. Расточка я
анец в сочленении с маслоотражательи / (см. фиг. 31), вращающимся
всте с ротором вектилатора, образуют маслике уключения.
Маслоотражатель / — стальной, имеет внутренний фланец, которым
закрепляется между диском ротора вентилятора и норяусом фрикмисла муфты.

закреплиется мной муфты. Наружной венической непорэместые и закуг мутой части маслоотражатель с небольшим мутой части маслоотражатель с небольшим му-мутой части масло тра





25X1

Упорный фланец шарикоподшипника

Упорный фланец 11 (см. фиг. 29) шарикоподшинини-ка— стальной, устанавливается на шпильках переднего фланца поска

к а — стальной, устанавливается на шпильках переднего фланца поска картера и служит для ограничения осевого перемещения переходного вала и уплотнения масляной полости под поршнем храповика. Торцем внутреннего буртика в заджей части упорный фланец упи-рается в наружное кольцо шарикоподшипника, зажимая его во втулке носка картера. К внутренней цилиндрической цементированной поверх-ности упорного фланца прилегает чугунное маслоушлотнительное кольцо поошия храповика.

ности упорного фланца принстас, зугуним поршия храповика. По окружности упорный фланец имеет шестнадцать отверстий для врохода шпилек крепления его к носку картера, отверстие для прохода маслоперепускиой втулниковующего штифта, отверстие для прохода маслоперепускиой втулфиксирующего штифта, отверстие для прохода маслоперепускиой втул-ки и два отверстия с резьбой для съемника фланца с носка картера. Про-тив отверстия для прохода маслоперепускиой втулки в передней части упорного фланца // выфрезерована канавка для прохода масла под пор-

Переходный вал муфты включения

Переходный вал 9 (фиг. 30) муфты включения— пустотелый, изготовлен из поковки хромоникельмолибденовой стали, термически обработанный.

авчески обращования. Переходный вал соединен шлицами с коленчатым валом и служит для передачи, через фрикционную или кулачковую муфты, крутящего момента от коленчатого вала на вал несущего винта.

мента от коленчатого вала на вал несущего винта.

В полость перекодного вала со сторомы заднего его конца запрессованы: передняя втулка 11, законтренная стопором 8, труба 12, законтренная стопором 10.


Стальные, залятые по внутренней поверхности свинцовистой бронзой втулки 11 и 13 являются опорами переходного вала на носке коленчатого вала двигателя. На наружной цилиндрической поверхности передней втулки 11 имеется продольная канавка для подхода масла к полиницику втулки // имеется продольная канавка для прохода масла к подшипнику

скольжения.

Труба 12, изготовленная из магниевого сплава, уплотияется в переходном вале цилиндрическими поясками, расположеними на концах трубы. Между переходным валом и средней частью трубы с продольными труом: изслед игреходими выгом и средител частво труом с продолживании и кольцевыми «амавками образуются каналы для прохода масла во фрик-

трубы. Между переходиям вызычать для прохода масла во фрики кольцевыми каманками образуются каналы для прохода масла во фрикционную муфту.
В задней части переходинй вал имеет внутренине, с освинцованной
поверхностью, заольваетные шлицы, которыми он в нагретом состояния
установкой поверхности переходиний вал имеет: буртик со шлищами
для установки ведущего зубчатого колеса 7 приводов агретатов, установленных на чоска картера двигателя; шлиндрическую хромированную
часть для установки распорной втулки 6, маслоуплотинтельной втулки 5
и шарикоподшининка 3; цилиндрическую хромированную часть и шлинддля установки упорного чольца 1, ведущего диска 10 (см. фит. 31) и шлицевой втулки 20 (см. фит. 33); цилиндрическую хромированную часть, на
которой установлены упорное кольцо 18 шлицевой втулки 20, регулировочное кольцо 17, шариководиненных 15 и опора сволыжения 14.

Переходный вал имеет читыре радиальных отверстия, сообщающие
внутреннюю его полость с чаружной поверхностью. Два отверстия располюкены в месте установин маслеукого буртима вала, слумит для перенаменовых первае, считая от шильного буртима вала, слумит для перенаменовых первае, считая от шильного буртима вала, слумит для перенарежодного зала, соединенную с соновной масломагистралью двигателя,
парежодного зала, соединенную с соновной масломагистрального полость
парежодного зала, соединенную с соновного наслаеми.



и второе — для подвода масла под поршень фрикционной муфты. Одно отверстие расположено в месте отверсти отверстие расположено в месте установки ведущего диска 10 (см. фиг. 31) и служит для подвода масла под поршень фрикционной муфты. Одно отверстие расположено в месте установки опоры скольжения 1-4 одно отверстие расположено в месте установым опера. (см. фиг. 33) и служит для подвода масла под втулку подшинника сколь-

В передней части переходный вал имеет два торцевых паза, в которые входят внутренние выступы опоры систыжения, предотвращающие се от проворачивания. В передней части переходного вала имеется внутрен-

от проворачивания, с переднен части переходного вала имеется внутрен-няя резьба для съемника переходного вала с коленчатого вала. Переходный вал и смонтированные на нем детали зажимаются стяж-ным болтом 3, который ввертывается в резьбовую втулку носка передней

Маслоуплотнительная втулка переходного вала

Маслоуплотнительная втулка 5 (см. фиг. 30) переходного вала 9 изготовлена из высококачественной стали и азотирована. На внутренней цилиндрической поверхности втулки имеется три кольто внутреннен цилиндрической поверхности втулки имеется три коль-цевых канавки, а на наружной — одиннадцать кольцевых канавок. Три наружиме канавки, имеющие большую ширину, расположены против внутренних канавок и соединены с инии радиальными отверстиями, образуя каналы для прохода масла в полость переходного вала. В остальные зуя каналы для прохода масла в полость переходного валя. О остальные восемь наружных канавок устанавливаются броизовые маслоуплотнитель-ные кольца 4, которые наружной рабочей поверхностью прилегают к втул-ке носка картера и создают уплотнение между образовавшимися кана-

Ведущий диск фрикционной муфты

Ведущий диск 10 (см. фиг. 31) фрикционной муфты БЕДУЩИЯ ДИСЬ 10 (СМ. ФИ. ОТ) ФРИДИТОВИИ И ЛОГО МУБИКИ КОТОВЛЕН ИЗ ПОКОВКИ ХРОМОНИКЕЛЬМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ И ИМЕЕТ ДИСК И изготовлен из поковки хромоникельмолиоденовом стали цилиндрический хвостовик, выполненные за одно целое.

внутренней цилиндрической расточкой хвостовика и 25-ю внутреннионутреннен цилипарителов растотной двек устанавливается на гереходям шипавин в передлен части ведушли диск устанавливается на передод-ный вал 9 (см. фиг. 30). На внутренией цилиндрической поверхности ный вал у (см. фиг. ос). гів внутреннен цилиндрической новерхиости квостовика проточены две кольцевых ханавки, соедименные продольной канавкой, яз которых одив (задняя) совпадает с радкальным отверстием в переходном вале, а другая растоложена на выходе шлиц, из которых гри шлица срезены. Канавки и срезанные шлицы образуют канал для полости переходного вала к полости переходного в пе

три шлица сревны. Канавки и срезанные шлицы образуют канлл для прохода масла из полости переходного вала к ведущему диску. К фланцу ведущего диска крепится при помощи болтов 17 (фиг. 31). Контрящанся замками 16, ворпус 5 фрикционной муфты. Для прохода болтов и для центрирования корпуса 5 муфты относительно диска 10 болтов и для центрирования корпуса 5 муфты относительно диска 10 рующий выступ. Центри-временной высступ, выполненный определенной высоты (7±0,1 мм). одномуфты.

муфты. Кроме вантрярующаго выступа, в передней части ведущего диска 10 наместся цилиндрический выступ с проточенной канавкой по наружной цилиндрической поверхности. В канавку устанавливается маслоуплотин-привитает к внутренией поверхности поверхности поверхности поверхности поверхности и принитает к внутренией поверхности поверхности поверхности и фрикционной муфты и в поредней части ведущиго диска 10 нимется восамь выступов с от-

верстиями для прохода тят г (см. фиг. 32), соединяющих нажимиую обобму 4 с храповиком 19 (см. фиг. 33). Тяги со стороны храповика имеют выточки для установки возвратных пружии. Между выступами в

диске просверлено восемь отверстий для прохода упоров 20 (см. фиг. 32) храповика 19 (см. фиг. 33), закрепленных в на-кимной обойме. На вытупающие концы упоров из **отверстий в ведуще**м цяске 10 (см. фиг. 31) танавливают паки 9 упоров с пружина-ми 8. Пружины одним шиом упираются буртики наконечников 9 в ведущий диск 10, а дру-енм — в храповик 19 (см. фиг. 33).

Со стороны цилиндри-ческой поверхности фланна в ведущем диске III см. фиг. 31) просверлены я внальные отверстия, выуздящие в места срезанных внутренних шлиц. паружи эти отверстия за рыты пробками, а перпентикулярно им просверлены отверстия в диске со стороны полости между центрирующим выступом фланца и выступом с кольцевой канавкой Образовавшиеся каналы служа: лля прохода масла из пе реходного вала по канав кам хвостовика диска и срезанным шинцам пол поршень 7 фрикционной

Для отвода масла. просочившегося **из-по**л поршия фрикционной муф ты через маслоуплотиение. в ведущем диске 10 имеются четыре наклонных отверстия, сообщающие перединою полость диска. расположенную ближе к центру выступа с канавкой. с задней полостью.

Для язбежания надпров внутренняя повержность хвостовика ведуниго Анска и маницы омединотся, а для извосостобности повержности отверстий Аля пружин, тяг, упорев и опорные повержности ведунито диска — азе-

COMMISSION

4t

Корпус фрикционной муфт ОСНИВЕНТИАL

Корпус 5 (см. фиг. 31) фрикционной муфты изготовлен из стальной поковки и термически обработан.

из стальной поковки и термически обработаи.

Задини фланцем, имеющим отверстия с резьбой, корпус 5 крепится к ведущему диску 10 фрикционной муфты. К переднему фланцу корпуса имеющему отверстия с резьбой, крепится маслюогражатель 1, диск ротора вентилятора и обтекатель. Для центрирования диска ротора вентилятора корпус 5 фрикционной муфты имеет цилинарический выступ.

В передней части корпуса фрикционной муфты сделана внутренняя цилинарическая расточка с внутренним буртиком в передней части. К цилинарической поверхности прилегают маслоуплотинтельные кольца 3 переходной муфты 4, а буртик препятствует выбиванию масла в соединении.

нении. Со стороны заднего фланца корпус фрикционной муфты имеет ци-линдрическую расточку, внутренние шлицы эвольвентного профиля и впутреннюю кольцевую канавку в конце шлиц. К внутренней цилиндриче-ской поверхности корпуса прилегает маслоуплотинтельное кольцо 1/1, установленное на поршие 7, перемещающемся в корпусе в осевом направа лении. С внутренними шлицами коопуса стальные лиски 6 перемешаю. уставильненное на порыше у, перемещами корпуса стальные диски 6, перемещаю.

установленное на поршие /, перемещающемся в корпусе в осевом направлении. С внутренними шлицами корпуса стальные диски б, перемещающиеся в осевом направлении, соединяются наружимми шлицами. Пля выхода масла из полости корпуса 5 фрикционной муфты, которое может просочиться через зазоры маслоуплотинтельных колец 14 и 15 поршия 7 фрикционной муфты, в корпусе имеется ряд радиальных этверства. Расположенные по окружности малого диаметра ворпуса 5 двеналцать отверстий служат для выходя масла из полости между дисками ной муфты 4 шлицевой обоймы 5 (см. фиг. 33). Расположенные по окружности большого диаметра корпуса двенадцать отверстий служат служ в полости морпуса. Расположенные по окружности большого диаметра корпуса двенадцать отверстий служат шлиц корпуса. Расположенные по окружности порпуса четыре отверстия шлиц корпуса. Расположенные по окружности порпуса четыре отверстия из задней части корпуса имеется одно радиальное отверстие для выхода масла из полости рамещения дисков. Кроме того, масла из полости рамешения дисков. Кроме того, масла из полости рамешения давления на поршень от центробежных сил масла.

Для повышения изиосостойкости внутренние цилиндрические поверх-ности корпуса фракционной муфты азотированы.

Поршень и диски фрикционной муфты

Шесть металлокерамических дисков 13 (см. фиг. 31), пять стальпых дисков 6 (устанавливаются между металлокерапять стальпых дисков 6 (устанавливаются между металлокерамическими) и поршень 7 с маслоуглотингельным кольцом 14 монтипоршень 7, явготовленный из стальной поковки, на наружной циминдрической поверхности имеет мольцезую канавку для установки
маслоуглютингельного чугуиного кольца 14 и 186 наружных шлиц, из
жоторых 31 шлиц срезан для свободного соединения с внутрениими шли-

цами корпуса.
Передняя гладкая азотированная поверхность поршия предназначена ляя плотиого правлегания к металломерамическому диску.
На внутренией цилипдрической поверхности поршия имеется кольцеваряльным отверствем с наружной поверхностью в местах среза шляш. К внутренией цилиндрической азотированной певерхности поршия прилегает чугунное маслоуплотинтельное нольцо 18 ведущего диска 10. Радиальные отверстия служьт для выхода масла из порпуса фрикционной муфты.

Металлокерами горыми диски соединяются с переходной иуфтой 4. Плосимми поверхностями металлокерамические диски соприкасаются со стальными дисками, а крайние диски одной стороной соприкасаются с поршнем

и корпусом.

Стальные диски 6 имеют наружные эвольвентные шлицы, которыми писки соединяются с корпусом 5 фрикционной муфтой. В семи местах писки соединиются с корпусом з фрикционной муфтой, із семи местах по обружности шлишы на дисках срезаны и обрезуют каналы для выхода масла из полости корпуса. Плоскими шлифовальными по-вераностими стальные диски соприкасаются с металлокерамически-

Переходная муфта

Переходная муфта 4 (см. фиг. 31) изготовлена из стальной оковки и внутреними фланцем крепится, совместно с экраном 12, к шливой обойме 5 (см. фиг. 33) кулачковой муфты. В передней части переходная муфта имеет паружный цилиндрический окос с двумя кольцевыми канавками для установки чугунимх масло-потинтельных колец 3 (см. фиг. 31), а в задней части — 153 наружные профиле так соеминамия с метальностранический плицы эвольвентного профиля для соединения с металлокерамическими

Внутри переходная муфта 4 имеет фланец в виде девяти выступов Внутри переходная муфта 4 имеет фланец в виде девяти выступов с отверстиями для прохода болтов 6 (см. фиг. 33) крепления муфты илищевой обойме 5 и цилиндрическую расточку для центрирования шлицевой обоймы. В муфте 4 (см. фиг. 31) просверлены радиальные отверстиям, совпадающие с отверстиями в шлицевой обойме 5 (см. фиг. 33), которые служат для выхода масла из полости корпуса фрикционной муфты 5 (см. фиг. 31)

фиг. 33), которые служат для выхода масла из полости корпуса фрикционной муфты 5 (см. фиг. 31).

Шлицевая обойма кулачковой шайбы, переходная муфта 4 и экраи 12 сосдиняются между собой болтами, при этом головки болтов 6 (см. фиг. 33) располагаются внутри шлицевой обоймы, а гайки 2 (см. фиг. 31) — внутри экрана. Стальной экраи 12 в сочленении с внутренним буртиком корпуса фрикционной муфты образуют лабиринт, который устраняет выбивание масла и препятствует попаданию пыли и песка к маслоуплотинтельным кольцам 3 переходной муфты 4.

Корпус 15 (фиг. 32) поршия 10 храповика «улачко-вой муфты изготовлен из стальной поковки, устанавливается на ма-лый фланец корпуса 4 (см. фиг. 29) муфты включения и крепится на шпильках переднего фланца поска картера. Между фланцами для уплот-нения устанавливают паронитовую прокладку 16 (см. фиг. 32). В задней части корпус поршия храповика имеет фланец с отверстия-шлицы для прохода шпилек крепления корпуса к носку картера и вмутренияе шлицы для соединения и свободного перемещения в соезом направления поршия храповика. Два противоположимых шлица в коопусе поршия хра-

Корпус поршия храповика кулачковой муфты

полным для соединения и своюдного персмещения в осевом направления поршия храповика. Два противокложных шлица в корпусе поршия храповика срезаны и в соединении корпуса с поршием образуют каналы подвода масла под поршень 10 храповика. Для улучшения прохода масла под поршень 10 храповика. под поршень храповика шлицы имеют срезы по торцу и дополнятельно

нормень арапомика шинам писы срезы по горя) и допоминальной выфреверованные четыре канавии.
В передней части корпус поршия храповика имеет вкутрениюю цилицирическую расточку, к повержюсти которой прилегает чугунное маслонаправлении.

CCHRISENTIAL

Поршень храповика кулачковой муфты

Поршень 10 храновика кулачковой муф. ты изготовлен из стальной поковки и представляет собой диск с удлиненной ступицей. На наружной цилиндрической поверхности диска имеется кольцеван канавка для установки чугунното маслоуплотнительного коль-ца 11.

На наружной поверхности ступины поршия храповика выполнены кольцевой пояс продольных шлиц, которыми поршень свободно соединяется с корпусом 15, и цилиндрический пояс с проточкой и кольцевой канавкой для установки чугунного маслоуплотнительного кольца 12, препятствующего утечке масла из-под поршия.

Внутри ступицы поршия 10 храповика сделана цилиндриче ская расточка с внутренним кольцевым выступом в задней части и проточена кольцевая канавка. Расточка служит для помещения шарикоподшипника 7 нажимной обоймы 4, а в канавку устанавливают пружинное кольцо б, фиксирующее наружное кольцо подшипника в порш не храповика.

. 13-гайка; 14-а. 16-проклад имной обойны: 1 21-гайка и шп

жольца порини; Г. ршим храновика; 18—втулка нажими ки; 20—упор; 21

TEALMME TYC ROPI BTYJKK; /

На угоры 20 надеты стальные наконечники 9 (фиг. 31), на которые установлены нажимные пружины δ , назначение которых — создать эла-

Нажимная обойма храповика кулачковой муфты

Нажимная обойма 4 Нажим ная обойма т (см. фиг. 32) передает усилие от поршия /0 храповика через упо-рм 20 и наконечники 9 (см. фиг. 31) упороз храповику 19 (см. фиг. 33) кулачковой муфты пля спетления со шлишевой сцепления со шлицевой

стичность соприм приновиком то тем. ФИГ. 33) КУЛ**ачков**ой

В центральное отверстие нажимной обоймы 4 (см. фиг. 32) запрессована стальная втулка 18 и зафиксирована от проворачивания столором 19. В две кольцевые проточки втулки 18, имеющие сечение в форме «ласточ-В две конвисым просоды в запада на том по в просоды вы-кина хвоста», завальцованы две ленты 17 из твердокатаной броизы, вы-

кина хвостат, завышиниников скольжения. Хвостовик нажимной обоймы 4 имеет цилиндрическую поверхность с наружной резьбой на конце. На хвостовик устанавливается шарикоподпининик 7.

Осевое перемещение внутреннего кольца подшинника 7 на нажим-об обойме 4 ограничивается буртиком, расположенным со стороны Есанца обоймы, и гайкой 9, которая наасртывается на хвостовик обоймы

Окорная поверхность буртика обоймы и поверхность под внутрениес кольно шарикоподининика цементированы.

Шлицевая втулка храповика кулачковой муфты

Шлицевая втулка 20 (фиг. 33) храповика 19 жулачеовой муфты изготовлена из цементируемой стали и имеет 32 на-ружных и 25 внутренних шлиц.

Внутренними шлицами втулка сослиняется с переходным валом 21, а наружными — с храповиком 19. Поверхности наружных и внутренних полиц цементированы, а после окончательной механической обработки -олвинцованы.

Храповик кулачковой муфты

X раповик $\it 19$ (см. фиг. 33) кулачковой муфты изготовлен из поковки высококачественной цементируемой стали, термически обработан и служит для жесткого соединения переходного вала 21 со шлицевой осой**мой 5.**

В передней части диска храповик 19 имеет торцевые кулачки для соединения с кулачками шлицевой обоймы 5. Сопрягающиеся поверхности кулачков храповика цементированы.

Ступица храповика целегипрованы.
Ступица храповика инсет внутренние эвользентные шлицы, которыми храповик соединяется оо шлицевой втулкой 20.
В диске храповика просверлены сквозные отверстия для прохода тяг 2 (см. фиг. 32) и выфрезерованы гнезда для установки пружин упоров 8 (см. фиг. 31).


Шлицевая обойма

Шлицевая обойма 5 (см. фиг. 33) изготовлена из поковки высококачественной цементируемой стали и термически обработана.

В задней части диска шлицевая обойма имеет торцевые кулачки для соединения с кулачками храповика 19. Стенка кулачков, обращенияя по ходу вращения, выполнена наклонной, что обеспечивает лучшую сцепляемость с кулачками храповика. Поверхности кулачков (торцевые, боко-

вые и впадины) цементированы.
В диске шлицевой обоймы просверлены девить отверстий для про-

хода болгов 6 крепления обоймы к переходной муфте 4 (см. фит. 31).
Передняя часть ступицы шлицевой обоймы имеет удишенный звостозвк, на наружной поверхности которого имеется резьба и продольные
яплицы для сочленения с фланцем 2 (см. фит. 33) муфты включения.



В отверсті части буртяк и внутреннюю резьбу в задней части, запрессована переходная втулка 9 с запрессованной в нее стальной втулкой 7, внутренняя поверхность которой залита свинцовистой броизой, и шарикоподшипник 15. От осевого перемещения переходная втулка 9 и шарикоподшипник 15. закрепляются гайкой 16, имеющей изружную резьбу. Гайка контрится шплинтом 4 к ступице шлицевой обоймы. Стальная втулка 7 и переходная втулка 9 от проворачивания контрятся стопорами 8 и 13. Для отвода масла из полости корпуса 5 (см. фиг. 31) фрикционной муфты в веще шлицевой обоймы 5 (см. фиг. 33) просверлены три радиальных отверстия.

ных отверстия.

Упорное кольцо

У порное кольцо 18 (см. фиг. 33), изготовленное из стальной половки, устанавливается на переходный вал 21, является упором шлицевой втулки 5 от осевого перемещения и уплотияет какал подвода масля порцевые 7 (см. фиг. 31) фрикционной муфты.

Торцевые опорные поверхности упорного кольца цементированы, а затем лагингованы. Остальные поверхности кольца омедиены.

Отверстие в упорном кольце 18 (см. фиг. 33) на длине 8—8,5 мм от переднего торца выполнено с небольшим конусом с таким расчетом, что после затяжим установленных на переходный вал 21 деталей отверстие

после затяжим установленных на переходный вал 21 деталей отверстие примет цилиндрическую форму.

Опора подшипника

Опора 14 (см. фиг. 33) подшилинка напрессовывается на переходный вал 21 и от проворачивания фиксируется двумя внутренними выступами в переднем конце, которые входят в торцевые пазы переходного вала.

По наружной цилиндрической поверхности опоры 14 работает скользящий подшипник ступицы шлицевой обоймы. На внутренией поверхности опоры сделаны две кольцевые проточки, соединенные продольной конавкой, против передней из них в опоре просверлено радиальное отверстие, которые образуют канал подвода масла из полости переходного вала к подшипнику.

В переднем торце опоры просверлено десять глухих отверстий для винта 11, контрящего стяжной болт 3.
Передняя торцевая поверхность и наружная цилиндрическая поверхность опоры /4 цементированы, а посадочные поверхности внутреннего днаметра и выступов — омеднены.

Стяжной болт

Стяжной болт 3 (см. фиг. 33) — пустотелый, изготовлен из стальной поковки, термически обработан и ввертывается в резьбовую втулку носка передней части коленчатого вала. Резьбо болта $30 \times 1,5$ мм, длина резьбовой части 35 мм.

Стяжной болт закрепляет от осевого перемещения все детали, смон-

тированные на переходном валу 21.

Головка стажного болта представляет собой круглый фланец, с це-ментированной и полированной опорной поверхностью и внутренними

На наружной поверхности головки болта выфрезерованы два паза, в которых расположены отверстия с резьбой 4×0,7 мм для винтов 11, NONTENDENCE OF SUBSECTIONS

Фланец муфты включения

Фланец 2 (см. фиг. 33) муфты включения

Фланец 2 (см. фиг. 33) муфты включения служит для передаета кругящего момента от коленчатого вала двигателя через соединительный вал с кластичными муфтами к валу несущего внита вертолета.


Фланец имотовлен из хромоникстымолибеновой стали и имеет удлименную ступнцу с внутренними эвольвентными влицами, которыми он
ссединестея со вплисеной обоймой 5 фрикционной муфты. Поверхности
шлиц фланца 2 муфты включения освищовываются. Передняя торцевая
поверхность ступицы фланца муфты имеет десять глухих отверстий
для
винта 10, контрящего коллачковую гайку 1. Равномерно расположенные
по окружности фланца 2 восемь отверстий
для метром 16,5 мм служат
валом.

От осевого переменения фланил
оборнать по осединительным
оборнать просода болгов, соединяющих фланец муфты с соединительным
оборнаться оборнаться правенения
оборнаться просода
оборнаться правенения
оборнаться

От осевого перемещения фланец муфты включения закрепляется объемой гайкой I, которая навертывается на резьбу шлицевой обоймы 5 и контрится винтом 10, конец которого входит в глухое отверстие ступицы фланца муфты.

Жиклер переменного сечения


Для избежания резкого включения фрикционной муфты, что может вызвать перегрузку ее деталей, подвод масла под поршень фрикционной



муфты ограничивается жиклером переменного сечения, установленным в

муфты ограничивается жиклером переменного сечения, установленным в жиклер переменного (регулируемого) сечения состоит жиклером), ввернутой на из втулки 2 (фиг. 33а) с осевым отверстнем (жиклером), ввернутой на резьбе в канал носка картера, и иглы J, имеющей резьбу на штоке и ввер-конусный конец иглы входит в отверстне втулки 2 и ввертыванием изгородную втулку 3 носка картера. конусный конец иглы входит в отверстне втулки 2 и ввертыванием изгородного втулке, изгородного втулке, фиг. 31) фрякционной муфты.

Для уменьшения ко ла во фрикционной и кулачковой муфтах включения и в носке картера производят через маслоразделители. Маслоразделитель (фиг. 34) состоит из крышки 4 со шту-церами 3 и 6, резиновой мембраны 8 и опорной пластинки 9. Для уменьшения ко



Фиг. 34. Маслоразделитель (разрез).

/--шток: 2-гайка (заглушка) штуцера для опрессовки маслоразде-лителя: 3-штуцер: 4-крышка маслоразделителя: 5-трубка; 6-штуцер: 7-прокладка; 6-мембрана; 9-опорная пластинка; 10-носок картера: 1/-пята (резина): /2-гайка штука.

Опорная пластинка и мембрана зажимаются между фланцем носка

Опорная пластинка и мембрана зажимаются между фланцем носка каргера и крышкой маслоразделителя, которая крепится на шпильках, устанавливают прокладку 7.
Полость крышки маслоразделителя через канал в штуцере 3 заполняют незамерзающей жидкостью, после чего канал в штуцере перекрывают незамерзающей жидкостью, после чего канал в штуцере перекрывают резиновой пятой // штока / с гайкой /2.

Давление масла в муфте включения передается, через канал в носке картера и отверстия в опорной пластинке, на мембрану 8 и через мерзающую жидкость в полости крышки 4, в штуцере 6 и трубке 5 — к манометру.

3. УПРАВЛЕНИЕ МУФТОЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Общие сведения

Управление муфтой включ Управление муфтой включения производится при помощи электро-магнятных золотивновых переключателей, установлениях на фланцах носка картира вишера.

негинтымх эоногиничений переменений объека картера двигателя.
Переключатель состоит из двух катушек, внутри поторых находится подвижный сердечник, связанный со штоком золотинка. Одна катушка при

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

не са картера, вторая выды-риксирустся упором. пастая посъя картера осуществ-тов, связанных с сердечниками ямх в посок картера двигателя, зотавия с (пригертую) поверх-жти наружного диаметра втулки при запрессовке втулки в посо-кольцевые каналы соединень-тим отверстиями, просверлены. некал Картера, **вторая**

головкой, Поверхность што-ля соединения золотника с се-чалиндрической поверхности в разной ширины, из которь разной плирина, из котори 1а по каналам носка картера, золотнике обеспечивают сли-срез зазор между золотником и стектрическую часть переключа-зания секторов головки золот-фиг. 36) фиксирует положения

-ими отверстиями, просвердениь

кулачковой муфт

я муфтой включения в положе-а 1.5—2 сек. (фиг. 35). рчателя, переместит золютник б

рчателя, переместит волютини о пул маслу, поступающему чере: каналу поступит в наружную гем по отверстиям во втулке в иком и втулкой. Из кольцевой улке масло поступит в вумутю. улке масло поступит в другую олотника, которая соединяется под маслораспределительной

ной 5 (см. фиг. 30) и масло-вала 9 и по каналам ведущего рты масло поступит под пор-


лева — см. коложение деталей илонной муфте и выключенной ходной вал — ведущий диск —

ілокерамические 13 диски обра-движение переходную муфту 4, 4. фиг. 33) и фланец 2 муфты

а должно происходить плавное дения с оборотами коленчатого

нонной муфты обеспечиваются

... жи вертолета с оборотами ко-ррикционную муфту, включить ъ управления муфтой включе-одмовременно нажать кнопку



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

включения тока подает золотник внутрь носка картера, вторая — выдвигает его. В обоих положениях золотник фиксируется упором.

Изменение направления масла по каналам носка картера осущестьляется осевым перемещением волотинков, связанных с сердечниками переключателей, во втулках, запрессованных в носок картера двигателя.

Втулка золотника имеет точно обработанную (притертую) поверх-ность внутреннего днаметра. На поверхности наружного днаметра втулки имеются дос кольцевые канавки, которые при запрессовке втулки в имео-картера образуют кольцевые каналы. Кольцевые каналы соединеные внутренней полостью втулки радиальными отверстиями, просверленными во втулке.

Золотник представляет собой шток с головкой. Поверхность шток гочно обработана, а головка имеет наз для соединения золотника с сег дечником переключателя. На наружной шлиндрической поверхности эс дотника имеются две кольцевые канавки разной циприны, из которы более широкая обеспечивает проход масла по каналам носка картера, меньшей ширины канавка и отверстия в золотнике обеспечивают слич масла в носок картера, просочившегося через зазор между золотником и масла в посок картера, просочившегося через зазор между золотником и втулкой, во избежание его попадания в электрическую часть переключателя. Выступ, образованный методом срезания секторов головки золотника, в соединении с упором 5 (см. фиг. 36) фиксирует положения золотника во втулке.

Включение фрикционной и кулачковой муфт

Установить переключатель управления муфтой включения в положение II и нажать кнопку включения тока на 1.5 гм. (фиг. 35). Ток, проходя через катушки переключателя, переместит золотник ℓ гок, проходя через катушки переключатели, переместит экикитивы с см. фиг. 36) внутрь носка и откроет доступ маслу, поступающему через жиклер переменного сечения. Масло по каналу поступит в наружную кольцевую полость втулки золютинка, затем по отверстиям во втулке в поступит в наружную полость втулки в поступит в наружную полость втулки в поступит в наружную полость втулки в поступит в пос кольцевую полость втулки золотника, затем по отверстиям во втулке в полости золотника по отверстиям во втулке в полости золотника по отверстиям во втулке масло поступит в другую наружную кольцевую полость втулки золотника, которая соединяется втулкой носка картера.

Через отверстиванного в под маслораспределительной через отверстиванного в под маслораспределительной через отверстиванного в под маслораспределительной через отверстванного в под маслораспределительной через отверстванного в под маслораспределительного в под маслораспределител


втулкой носка картера. Через отверствя маслораспределительной 5 (см. фиг. 30) и маслоуплотнительной втулок носка, переходного вала 9 и по каналам ведущегодиска 10 (см. фиг. 31) фрикционной муфты масло поступит под поршень 7 фрикционной муфты.


Путь масла показан на фиг. 35— слева— см. иоложение деталей
муфты включения при включений фрикционной муфте и выключенной
кулачковой муфте (канавка № 3— переходной вал — ведущий диск —
поршень фрикционной муфты).

шено функционном куфты). Сжатые поршнем 7 стальные 6 и металлокерамические 13 диски обра-Сжатые поршием / стальные о и негалловеранические 10 дложн образуют фрикционную систему и приводят в движение переходную муфту 4. связанную через циящемую обойму 5 (см. фиг. 33) и фланец 2 муфты включения двигателя с трансмиссией вертолета.

включения двигателя с трансиноснен вертолета.
После включения фрикционной муфты должно происходить плавное нарастание оборотов трансиноски до совпадения с оборотами коленчатого

вала двигателя.
Плавность и время включения фрикционной муфты обеспечиваются икклером переменного сечения δ (фиг. 36).
После совпадения оборотов травсимски вертолета с оборотами колечатого вала двигателя, не выключая фрикционную муфту, включить кулачионую муфту, переведя переключатель управления муфтой включения в положение III (см. фиг. 35), я одновременно нажать кнопку





вторая — выдвиром.

претра осуществс сердечниками ртера двигателя, сртую) поверхдиаметра втулки е втулки в імою, налы соединены 4, просверленимерхность штока волотимка с сервоворжности по

ерхность штока золотника с серповерхности зощ, из которых носка картера, а еспечивают слив ду золотником и насть переклочав головки золотпрует положение

чения в положериг. 35).

стит золотник 6 упающему через ит в наружную вям во втулке в т. Из кольцевой ступит в другую рая соединяется спределятельной


иг. 30) и маслоналам ведущего эступит под пор-

юдуний диск — В выключенной Юдуний диск —

меную куфту 4, Менея 3 куфты

The second

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3



25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

CLARIJENTIA

включения тока на 1,5-2 сек. Ток, проходя через катушки переключателя,

переместит золотник внутрь носка картера.
Масло из задней кольцевой проточки, расположенной под маслораспределительной втулкой носка картера (канавка . 1). - см. фиг. 35. в центре сверху — через кольцевые полости золотника и отверстия втулки поступит в канал носка картера по пути к канавке № 2, откуда по пазу корпуса 4 (см. фиг. 29) муфты включения и каналу в шлицевом соединении попадает под поршень храновика 10 (см. фит. 32) кулачковой муфты. Одновременно по каналам носка масло поступает в канавку № 2 (см. фиг. 35, в центре, сверху) и затем к приборам для замера давления, Поршень храповика 10 (см. фиг. 32) кулачковой муфты, перечециясь

подмень храновная 10 (см. фн. 32) куличковой эхфів, пера эсциало под действием масла, передвинет соединенную с ним через шарикоподшипник 7 нажимную обойку 4. Упоры 20 храповик через пружины 8 (см. фиг. 31) с наконечниками 9 передвинут храповик 19 (см. фиг. 33) вперед на сцепление со шлицевой обоймой 5. Храповик, поджимаемый пружинами, войдет своими кулачками в пазы шлицевой обоймы, и про-изойдет включение кулачковой муфты. Сжатые пружины обеспечивают плотное прилегание храповика к шлицевой обойме.

Дать поработать двигателю в течение одной минуты при включенных кулачновой и фрикционной муфтах, а затем выключить фрикционную

муфту.

Выключение фрикционной и кулачковой муфт

Для выключения фрикционной муфты перевести переключатель управления муфтой из положения III в положение IV и нажать кнопку включения тока на 1.5—2 сек. Это положение переключателя соответствует выключению фрикционной муфты при включенной кулачковой муфте (см. фиг. 35, винзу, справа) — канал подвода масла под поршень фрикционной

фиг. 35, внязу, справа) — канал подвода масла под поршень фрикционном муфты соединтся через золотник с каналом слива масла в носок картера. Для выключения кулачковой муфты перевести переключатель управления муфтой из положения IV в положение I и нажать кнопку включения

тока на 1,5-2 сек.

тока на 1,5—2 сек. Ток, проходя через катушку переключателя, переместит золотник, прекращая доступ маслу под поршень I0 (см. фиг. 32) краповика кулачковой муфты, соединит канал подвода масла под поршень храповика с каналом для слива масла, при этом возвратные пружины I (см. фиг. 32) и δ (см. фиг. 31) передвинут нажимную обойму с поршнем храповика в исходное положение, рассоединят храповик I9 (см. фиг. 33) со шлицевой обоймой δ и произойдет отключение коленчатого вала двигателя от трансмиссии вертолета.



Γλαβα ΙV

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ 1. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Коленчатый вал двигателя (фиг. 37) изготовлен из поковок хромоникельмолибденовой стали и состоит из трех основных частей: передней части с передней шатунной шейкой вала; задней части с задней шатунной шейкой вала и средней части, несущей средний опорный роликоподшинник и соединяющей все три части вала в одно целое с помощью двух стижных болтов. Шатуиные шейки расположены под углом 180° одна к другой.



Фиг. 37. Коленчатый вал с начающинися (собранный).

Для обеспечения надежного соединения передней 5 (см. фиг. 39), среддля обеспечения надежного соединения переднего (см. фм. 193), средней 27 и задней 47 частей коленчатого вала места их сопряжения травятся авотной кислотой и обезжириваются, а стяжные болты 16 затягиваются с большим усилием. Степень затяжки болтов определяется увеличением длины (вытяжкой) болта в затянутом состоянии по сравнению с первоначальной длиной (вытяжка у переднего болта 0,26±0,02 мм, У заднего 0,24±0,02 мм).

Окончательная обработка всех шеек вала выполняется на собранном

вале при затинутых стяжных болгах. Собранный колекчатый вал динамически балансируется. Подгонка веса при балансировке выполняется удалением металла с торцев качаю-шихся маятивковых противовесов 32 и 34. Правильность сборки колен-чатого вала ноитролируется индикатором по биению шеек вала.

Deministral

Коленчатый вал опирается на три Коленчатый вал опирается на три коренных роликоподшинника: передний 3, средний 40 и задний 43. В осевом направлении коленчатый вал фиксируется шарикоподшипником 3 (см. фиг. 30) переходного вала 9 муфты включения, установленным в носке картера.

Передняя часть коленчатого вала

Передняя часть коленчатого вала 7 (см. фи. 39) представляет собой цельную перазвемную деталь, состоящую из поска, щеки и шатунной шейки. Посок и шатунная шейка — пустолелые и их внутрен-


ставляет собой цельную перазвемную деталь, состоящую из носка, щеки и шатунной шейки. Носок и шатунная шейка—пустотелье и их внутрение полости сообщаются между собой когалом, просперленным в щеке. Носок передней части коленчатого вала является опорой для переходного вала (см. фиг. 30) муфты включения и спаружи на нем монтируются передней регикоподшишив. З (см. фиг. 30) опора 3 (см. фиг. 32) опора 4 (см. фиг. 42) балансира 2-го порядка, велущее зубчатое кстесо привода перетнего газораспределения и переходный вал муфты включения. Для этого наруживая померхность носка коленчатого вала имеет (от щека к поску) пилиндрическую часть под ролиководшишини, цилиндрическую часть для пинтрирования опоры балансира 2-го порядка, велущее зубчатое колесо привода перелиего газораспределения и переходный вал 9 (см. фиг. 30), для которого на носке вала имеется два точно обработанных пилиндрических пояса (соединенных комической частью). В одной из впадни плиндрических пояса (соединенных комической частью). В одной из впадни плиндрических пояса (соединенных комической частью). В одной из впадни плин покска передней части коленчатого вала запрессован штифт 6 (см. фиг. 39). Он служит для определения положения опоры 4 (см. фиг. 42) балансира 2-го поря 1- ка и велущего зубчатого колеса привода переднего газораспределения. В носок передней части коленчатого вала ввернута и законтрена столукум вертывают стяжной болт 1, который зажимает все детали, установленые на носок передней части коленчатого вала, и одновременно фиксирует от продольного перемещения детали, смонтированные на пе-

новленные на носок передней части коленчатого вала, и одновременно фиксирует от продольного перемещения детали, смонтированные на переходном валу муфты включения.

В носке передней части коленчатого вала имеется два радиальных отверстия, выходящих внутрь носка. По отверстию диаметром 2,5 мм подается масло для смазки втулки 6 (см. фиг. 43) переднего балансира 2-го порядка; по отверстню диаметром 10 мм подается масло из переднего масляного насоса на подпор основного потока масла изментя от зативителя подагателя на подпор основного потока масла изментя от зативителя подагателя. масляного насоса на подпор основного потока масла, идущего от заднего масляного насоса по каналам в коленчатом валу.

масляного насоса по каналам в коленчатом валу. Во внутреннюю полость носка передней части коленчатого вала, со стороны щеки, установлена труба 11 (см. фиг. 39), которая центрируется и уплоятияется в полости носка при помощи шклиндричесних положенимх на концах трубы. В резьбовое отверстие заднего конца трубы ввертывают винт 15, цилиндрический конец которого входит в отверстие в щеке передней части коленчатого вала и контрит трубу от осевого и углового смещения. Винт контрит пластинчатым замком. В кольцевую полость, образованную наружной поверхностью трубы и витутреносевого и углового смещения. Винт контрят пластинчатым замком. В кольцевую полость, образованную наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью образованную наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью носка передней части коленчатого вала, подводится насло как от заднего масляного насоса (по канкал) в коленчатом валу). Так и от переднего масляного насоса через первое 10 мм радиальное пшека передней части коленчатого вала. (переход от носка к шатунной шейке) — прямоугольного сечения; на продолжении шеки на двух наятивновый противовес 32, который явстроен на гашение крутильных колебияй 7-8 гармоники. Для ограничения перемещения противовеса в сторону оси коленчатого вала щека имеет специальный уступ. За уступом

толшина щеки умен



Фиг. 38, Схема циркулиции масла в

глухую перемычку (для жесткости). Эта часть шейки несколько меньшего наружного диаметра имеет выемку под стяжной болт и наклонное свер-ление, сообщающее полость шейки с полостью средней части коленчатого вала для прохода масла.

В полость шейки со стороны щеки плотно посажена стальная пробка 7, препятствующая вытеканню масла из полости шейки. В стенках пробки имеются два радиальных отверстия: нижнее гладкое отверстие пробки полития два радиальных отверстия: инжиее гладкое отверстие прооки сомпадает со сверлением в щеке, предлазначениям для прохода насла из полости шейки в полость носка, и верхиее с резьбой под винт контровки. Проока 7 контрится винтом 9, проходящим через отверстие в щеке. Винт 9 имеет сквозное осевое отверстие дламетром 1,5 мм и является одновременно жимлером дополнительной подачи масла для охлаждения поршной и смарки волити пинаниялов подачи масла для охлаждения поршной и смарки волити пинаниялов подачи масла для охлаждения поршной и смарки волити пинаниялов подачи масла для смарки винти винет оли-временно жиклером дополнительной подачи масла для охлаждения поршней и смазки зеркал щилиндров переднего ряда. Конец винта вмеет лиаметр, мевъший диаметра резьбовой части, и опущем в поток масла в полости шатунной шейки, чен самым исключается возножность засорения отверстия в винте. Со стороны внутрениего вояща пробка 7 имет наружную кольцевую казавку, соединенную фрезаровной с полостью шатунком цейки в месте, наиболее приближенном к оси вращения колегчатого вала (фиг. 38). Кольцевая канавка в пробие совмещена с отверстием диамет-

CONTINENTIAL

C. Howilink

 в щеке переднен части коленчатого вала, образуя канал для выброса масла, смешанного с воздухом, из полости шатунной шейки, создавая дополнительную смазку зеркал цилиндров переднего ряда.

Наружная поверхность средней части ша-тунной шейки сообщается с внутренней полостью шейки тремя отверстиями (два спереди и одно сзади-по направлению вращения вала), выволящими масло на трущиеся поверхности шейки вала и втулки главного шатуна. Чтобы на шейку не попадало загрязненное масло, в отверстия запрессованы и развальцованы медные трубки 10 (см. фиг. 39). Концы трубок опущены в полость шейки с таким расчетом, чтобы посторонние частицы, имеющиеся в масле и отбрасынаемые к стенке шейки при вращении коленчатого вала, не попадали в трубки и на трущиеся поверхности шейки вала и втулки главного шатуна.

Средняя часть коленчатого вала

Средняя часть коленчатоговал а 27 (фиг. 39) представляет собой цельную неразъемную деталь, состоящую из цилиндрической опорной шейки, являющейся средней коренной опорой коленчатого вала, и двух разрезанных щек (проушин) с расточками под концы шатунных шеек передней и задней частей коленчатого вала.

Каждая из щек средней части коленчатого вала в месте разреза имеет отверстие с рельбой в одной из половин. В эти отверстия при сборке коленчатого вала ввертываются стяжные болты 16 с шлицевой головкой. Во избежание задиров резьба болтов омеднена и освинцована, а под головку болтов устанавливаются стальные омедненные шайбы 17.

Для контровки стяжных болтов после их затяжки в щеках средней части коленчатого вала и в стяжных болтах просверлено по одному отверстию под шплинты 18. Чтобы предупредить надир на резьбовых поверхностях болта и щеки, последние две нитки резьбы болта и щеки срезаны.

В стяжном болте со стороны головки нмеется отверстие, не доходящее до резьбовой части болта. Это отверстие уменьшает поперечное сечение болта по сравнению с резьбовой частью и тем самым обеспечивает растяжение материала болта (при затяжке болта) только-на гладком цялиндрическом участке. Точно обработанные фаски в отверстиях с обоих кон-щов болта предусмотрены для установки шари-ков приспособления замера вытяжки болта при сборке коленчатого вала.
В центре коренной шейки средней частв

57

имеется сквозная шалиндрическая расточка для прохода маста. Расточка свянваются болго запушками 21 с прокладками 20. Заглучка

имется сквозная цилиндрическая расточка для прохода масла. Расточка акрыта с веннов заглушками 21 с прокладками 20. Заглушки между собой для праваются болтом 23 с гайкой 26, которая контрится шплинтом.

Во внутренней полости цилиндрической расточки имеются два наклонину канала, выходящие в проущины против разрезов. При сборке коленчатого вала эти каналы совпадают с паклонными каналами в шатунных шейках и образуют сплощной канал. Для прохода масла из осности задней шатунной шейки в передиюю.

мажести задней шатуннов шенки в переднюю.

На средней коренной шейке монтируется на шпонке составное кольполучили и составное устанавливается средний родикоподшинник 40. Подшинник и составное кольцо фиксируются относительно коренной шейки
получили в получили получили 12 которые кольца стягиваются с составным кольцами 12 которые кольтается пластиниватыми ся с составным кольцом винтами 12, которые контрятся пластинчатыми

Задияя часть коленчатого вала

Задняя часть коленчатого вала 41 (см. фиг. 39) пред-ставляет собой цельную перазъемную деталь, состоящую из шатунной шейки, щеки и задней коренной шейки. На пустотелую шатунную шейку монтируется главный шатун с ком-ляектом прицепных шатунов заднего ряда цилиндров. Конструктивно шатунная шейка и щека задней части коленчатого вала подобны шатунной шейке и щеке передней части. Наружная поверхность задней коренной шейки имеет два точно обра-

Конструктивно шатунная шейка и щека задней части коленчатого вала подобнь шатунной шейке и щеке передней части.

Наружная новерхность задней коренной шейки имеет два точно обработанных цилиндрических посадочных пояся под задний роликоподшилиник 43 и онору балансира 4 (см. фиг. 43) уравновешивания моментивсил инерции 2-го порядка, эвольвентные шлицы для установки опоры басил инерции 2-го порядка, эвольвентные шлицы для установки опоры басил инерции 2-го порядка, эвольвентные шлицы для установки опоры басил инерции 2-го порядка, эвольвентные шлицы для установки опоры бадансира и ведущего зубчатого колеса 14 заднего газораспределения и
В месте посадки опоры балансира просверлено наклонное отверстие
В одной из впатин эвольвентных шлиц запрессован штифт 6 (см.
В одной из впатин эвольвентных шлиц запрессован штифт 6 (см.
риг. 39), который обеспечивает требуемое положение ведущего зубчатого
щих по одному срезанному шлицу) на коленчатом валячено зубчатогоших по одному срезанному шлицу) на коленчатом валячено
С заднего торца коренная шейка имеет внутреннию несквозную
Точно обработанный внутренный цилиндрический повсок этой расточки
Шека задней части коленчатого вала — прямоугольного сечения. На
продолжении щеки на двух цементированных пальцах 3/ (см. фиг. 39)
гашение крутильных колебаний 3,5-й гармоники. Шека имеет специальколенчатого вала. За уступом толщина шеки уменьшена, а ширима ужелиимена В это вала. За уступом толщина шеки уменьшена, а ширима ужелиобронзовые втудки 37. В бронзовые втудки 37. на которые опираются пальцы 3/ крепбронзовые втудки 37. В бронзовые втудки 36. на которые опираются пальцы 3/ крепные цементированные втулки 36, на которые опираются пальцы 3/ креп-

Маятинковые проти**вовс**ы коленчатого вала

Каждый противовес имеет сквозной паз и по два отверстия, расположенных перпендикулярно пазу. В каждое отверстие запрессовано по две При сборке поленчатого вала в пазы противовесов входят щеки вала, а в цементированные втулки вставляются пальцы, на которых подвеши-

С одной стороны в поставовесом и щекой установлены по две броизовых гайбы 24 и 38, ограничивающие трение противовесо ощеку вала. Со сороны, обращенной к противовесу, броизовые шайбы имеют кольцевые выступы, которые входят в соответствующие протомми в противовесах. Узел подвески противовесов коленчатого вала состои из пальна 3/

Узел подвески противовесов коленчатого вала состоит из пальца 31, отвемного буртика 30, болта 28 с гайкой 29 и шиллингом. Отъемный бур-«Лемного тургива на, части ко станков 22 и инъципам, отвечния сург на скремляется с пальцем болтом после установки противовеса ил щекс

еспециатого вала.
На переднем противовесе палец 31 своей средней частью опирается стальную неподвижную цементированную втулку 25, запрессованную цеме вала, а на заднем противовесе— на стальную пементированную пементирован з иске выш, в применения в броновую втулку 37, запресованную в щеке вала.

Пальцы стальные, с цементированной поверхиостью, взаимозамевыемые для переднего и заднего противовесов.

2. МЕХАНИЗМ УРАВНОВЕШИВАНИЯ СИЛ ИНЕРЦИИ 2-го ПОРЯДКА

Общие сведения

Во время работы двигателя от поступательно движущихся масс, кроно время расоты двигателя от поступательно движущихся масс, кро-че инерционных сил. 1-го порядка, уравновениваемых маятинковыми противовесами, установленными на продолжении щек передней и задней частей коленчатого вала, возникают эначительные инерционные силь 2 го порядка. Эти силы при неизменных оборотах коленчатого вала имеют почти постоянную величину и вектор их вращается в ту же сторону, что в коленчатый вал, но с удвоенной угловой скоростью.

Винду того, что главные шатуны в двигателе располагаются не под удом 180°, остаются неуравновешенными склы инерции 2-го порядка и чоменты этих сил. Для уравновешивания сил инерции 2-го порядка и чоментов этих сил на продолжении коренных пеек передней и задией частей коленчатого вала монтируются балансиры.

Балансчатого вала монтируются балансиры. Балансчатого вала и вращаются в сторону вращения коленчатого вала и вращаются в сторону вращения коленчатого вала, но с удвоенной угловой скоростью (фиг. 40)

$$i = \frac{z_1}{z_2} \frac{z_0}{z_4} = \frac{60}{15} \frac{25}{50} = 2$$

- 21 зубчатый венец эластичного зубчатого колеса опоры балансира;
 22 малый венец промежуточного зубчатого колеса привода ба-
- лансира; 21 — большой венец промежуточного зубчатого колеса привода балансира;
- 3убчатый венец балансира.


Установка балансиров в нужном положении производится по меткам

Отвисика овлансиров в нужном положении производится по меткам на зубьях зубчатых колес привода балансиров. Детали привода переднего балансира взаимозаменяемы с деталями привода заднего балансира, за исключением самих балансиров, которые огличаются друг от друга расположением меченых зубьев относительно соей голича.

осей грузов.

Схема механизма уравновешивания моментов сил инерции 2-го порядка показана на фиг. 40.


Contain



- балановр 2-го порядка: 6 — монтажная схема: в — положение балановра в за-вмости от угла поворота колематого вала; г — схема расположения сил инер-ции 2-го порядка.

Конструкция


Механизм привода как переднего, так и заднего балансиров состоит новном из трех частей: ведущего эластичного зубчатого колеса в основном из трех частей:



Фиг. 41. Ведущее властичное зубчатое колесо привода балан-сира 2-го порядка (собранное).

(фиг. 41), промежуточного зубчатого колеса 10 (см. фиг. 42), собранного с осью 9, и собственно балансира 7.

Ведущее эластичное зубчатое колесо (фиг. 42, 43) состоят из опоры 4 с напрессованной на ней втулкой 6, зубчатого венца 1 и цилиндрических пружин 3 с сухариками 2.



о зубчатого колеса привода балаксира; /3—пробил эго колеса иривода балаксира; /4—ведушие зубчат калекин; /5—гайка задней части колекчатого ниит предления гайки задней части колекчатого за вала агрегатов; /8—замок муфты вала агрегатов,

CO. MEENTIAL

Опора 4 балансара изготовлена из цементирова на тапи и мест внутреннему дваметру эвольнентаме шлицы для установки на шлицы женчатого вала. Один из этих шлиц срезан для прохода штифта *6* эсм. фаг. 39), запрессованного в одной из впадин палиц коленчатого вала.

(эн. ээ), запрессованного в однои из впадли папід коленчатого вала. На наружном цілипідрическом хвостовике опоры 4 (см. фиг. 43) ба-давсира папрессована и законтрена треми стопорами 5 стальная втульа, залитая свищовистой бронзой по наружному диаметру и торцу буртика, Втулка является опорным скользицим подшинником балансира 7 и за. су наружную поверхиюсть по трем радиальным отверстиям в опоре д в втудке поступает масло из внутренией кольцевой проточки в опоре

Фланец опоры 4 имеет девять выступов, обра общих проущины, в соторые устанавливается своими внутренними выступами зубчатый вепец / жластичного зубчалого колеса. В прорези фланца опоры между выступами вставлены цилиндрические пружины 3 с сухариками 2, судчающие данамические удары, передающиеся от коленчатого вала. Вы а-данию замков и пружив предятельной стенки выступов с очной сторона

цанию замков в пружив предиствуют стенки выступов с ознои сторода и сопрятлемые детали с другой.

Зубчатый венец 1 эластичного зубчатого колеса илготовлен и нементируемой стали, имеет наружные эвольвентные лубыя и девят внутренних выступов для созленения с проушинами фланца опоры.

Ведущее зластичное зубчатое колесо привода балансира 2-го порядка в собранном виде показано на фиг. 41.

в соранном виде показано на фил. тт.

Промежуточное зубчатое колесо 10 привода балановраматотовлено из цементируемой стали и имеет два зубчатых венца с зубрами наружного зацепления. Малый зубчатый венец промежуточнозубчатого колеса сцепляется с зубчатым венцом 1 эластичного зубчатого
колеса, а большой ленец — с зубчатым венцом балансира 7. В отверсива
ступины промежуточного зубчатого колеса запрессована брогновая втулоступицы промежуточного зубчатого колеса запрессована бронзовая втул-

Ступним прожему гочного зуочатого колеса запрессована орошмовая втул-ка с буртиком, которая контрится от проворачивания стопором. Пустотелая ос: 9 промежуточного зубчатого колеса 10 (см. фиг. 42) составляет одно целое с фасонным фланцем и прикрепляется к фланцу стальной опоры кулачковой шайбы четырыми болтами, которые контрятся пластичнатыми замками. Со стороны посалки промежуточного зубытато колеса 10 см. и имен

гами, которые колтрится выветияльными оборожи. Со стороны посадки промежуточного зубчатого колеса 10 ось 9 имее впутренний шестигранник и резьбу для установки замка (сухарика) 12 и пробки 13, имеющей тоже внутренний шестигранник. Пробка ограничинает своим фланцем продольное перемещение промежуточного зубчатого колеса. От проворачивания пробка контрится специальным шестигранным замком, выполненным в виде двух шестигранников. Большим шестигранником замок входит в шестигранное отверстие оси, а малым — в шестигранное отверстие пробки. Замок прижимается к пробке пружиной //.

В оси имеется радиальное отверстие, по которому поступает маслиля смазки втулки промежуточного зубчатого колеса. Подача масла во внутреннюю полость оси осуществляется из кольцевой проточки в кар тере через трубку, запрессованную в опору кулачковой шайбы и сверления

Балансир уравновешивания моментов сил инер-цин 2-го порядка 7 изготовлен из азотируемой стали и представляет собой цилиндрическое кольцо, изготовленное за одно целое с односторонним грузом — противовесом и зубчатым венцом наружного зацепсторована притремней азотированной поверхностью балансир устанавливается на втулку 6 опоры 4 зластичного зубчатого колеса привода балансира.

ся на втулку о оноры au эластичного зумчатого колеса привода малансира. Обод балансира имеет два ребра жесткости. Торцевые поверхности балансира со стороны зубчатого венца касаются буртика втулки опоры балансира, а с противоположной стороны — плавающего кольца au. Плавающего кольца au.

зой и с поверхиости освинцовано. Своим заплечиком плавающее кольно центрируется на буртике балансира и свободно плавает между торцем балансира и внутренией обоймы роликоподшинника коленчатого вала. Для прохода смазки к торцующейся поверхности, обращенной в сторону регинкоподшинника, плавающее кольцо имеет сквозные отверстия. Такое торцевое уплотнение балансира презитетвует свободному вытеканию масла из зазора между опорой и баланепром и улучшает смазку трущихся поверхностей.

з. ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Шатуиный механизм двигателя состоит из двух комплектов шатунов, установленных на шатунные шейки передней и задней частей колечча-

Комплект шатунов (фиг. 44) состоит из одного главного I и шести ариценных 2 шатунов, соединенных с главным ари помощи пальцев. Главные шатуны имеют кривошин-

ние головки перазъемного типа. Комплект шатунов для переднего и заднего рядов цииндров взаимозамением. При сборке двигателя комплект шатунов устанавливают в следую щем положении:

а) шатуны для переднего ряда цилиндров замком ? втулки главного шатуна вперед тк носку картера);

б) шатуны для заднего ря на цилиндров — замком 3 втулки главного шатуна назад (к задней крышке картера).

Главные шатуны расположены в цилиндрах № 2 и 5.
Главный шатун 5
(фиг. 45) изготовлен из покова

ки высококачественной стали,


обработан термически и для повышения прочности имеет чистую механическую обработку (полировку) поверхностей с плавными переходами. Шатун имеет верхнюю поршневую и нижнюю кривошинную головки с отвер-

стиями под втулки. Сечение стержия главного шатуна двутавровое с расположением полок тавра в плоскости вращения шатунных шеек коленчатого вала. Полки тавра в месте соединения с кривошипной головкой шатуна усилены и образуют две шеки и проушину между ними для установки головок прицепных шатунов 7.

В каждой щеке имеется по шесть отверстий для запрессовки паль-

цев 8 прицепных шатунов. Для получения одинаковой степени сжатия во всех цилиндрах центры отверстий под пальцы прицепных шатунов расположены симметрично относительно продольной оси шатуна, но на разных расстояниях от центра кривошилной головки.

В поршневую головку главного шатуна запрессована втулка 6 из р поршневую головку главного шатуна запрессована втулка о из твердокатаной броизовой ленты. Для предохранения от проворачивания втулка уплотнена в отверстии шатуна специальной протяжкой, а края ее развальцованы. Внутренняя поверхность втулки для лучшей приработки освиниовывается.




Фиг. 44. Комплект шатунов (главиый ша-тун, собранный с прицепными шатунами). I--главный шатук: 2--прицепной шатун: 3 — замок втулки главного шатука.

Commission

В аривошилную головку главного шатуна запрессована стальная 4. падатая свенновистой броньой. На одном из концов стальная подка имеет буртик, на котором нарезаны наружные плицы. При сберке дотунов на шлицы надевают шлицевый дамок 3, который обеспечивает полнод масла к пальцам приценных шатунов, а также предохраниет атулку от проворачивания и осевого перемещения.

Для уменьшения удельного давления при деформации шейки коленприработки внутренняя приработки внутренняя



Фиг. 45. Детали главного и прицепного шатунов.

1-переднее маслоуплотинтельное кольцо втулки главмого шатума; 2-пружина, 3 замок втулки главного шатума; 4-втулка дамок втулки главного шатума; 4-втулка кривошипной головки главного шатума; 5-главмый шатук; 5-втулка поршиевой головки главного и втулка; 5-втулка поршиевой головки працепной шатума; 10-втулка кривошипной головки прицепного шатума; 10-втулка кривопрительного шатума; 11-болт крепления замка втулки главного шатума; 12-болт крепления замка втулки главного шатума;

поверхность втулки обработана по гиперболе и покрыта тонким слоем свинца, а затем для предохранения свинцового слоя от коррозни -- тончайшим слоем индия.

Прицепные платуны 7, как и главные, изготовлены из поковок высококачественной стали, обработаны термически и имеют чистую механическую обработку (полировку) поверхностей с плавными пере-

медалическую обрасовку (полировку) поверхностей с плавивым пере-ходами, Каждый прицепной шатун имеет большую поршневую и малую кривошилиную головки с отверстиями под втулки. В отверстия обенх головок шатунов, как и в поршневую головку главного шатуна, запрессованы втулки 6 и 9 из твердокатаной броизовой ленты. Для предохранения от проворачивания втулки в отверстиях шатунов уплотнены специальной протяжкой, а края их развальцованы. Внутрениие поверхности втулок для лучшей приработки освинцовываются.

счение стержия шатуна двугавровое с расположением полок тавра парадлельно осям отверстий в головках.

Пальцы прицелных шатунов 8 изготовлены из легиро-ванной стали и для повышения поверхностной твердости азотированы. Палец имеет внутреннее «глухое» сверление с резьбой для ввертывания болта 12 крепления замка 3 втулки 4 главного шатуна и самих пальцев.

Наружная поверхности эпильцы прыниндричествия, повех дваметров по длине, с наибольшим и наименьшим диаметрами по концам пальцев. Эти диаметры являются посадочными в щеках главного шатуна. поверхности средней части пальца имеются две лыски, к которым через два отверстия, просверленные в пальце, подается масло из полости рез два млюда или, проскружнице в палине, подасто масто масто диа-ни пли для смалки вгулки 9 приценного шатуна. На торце меньшего два-метра палец имеет боковой выступ, к срезу которого прилегает ушко плика 3 втулки главного шатуна, и фиксирует палец от проворачивания. Пальцы вставляются в отверстия щек кривопилной головки главного ша-

З а м о к 3 втулья 4 кривонинной головки главного шатуна одновременно является замком пальцев в прицепных шатунов 7. Замок имеет внутренние шлицы, которые входят во впадины шлиц буртика втулки и спавного шатуна, и шесть ушков с отверстиями. Концы ушков прилегают сречам выступов пальцев прицепных шатунов, а через отверстия ушков тоходят болты 12 крепления замка к пальцам. Болты контрятся пластиналыма замками 11.

Со стороны, прилегающей к платуну, ушки замка имеют три выемки и отверстия, через которые масло из втулки главного шатуна поступает в пальцы прицепных шатунов по радиальным и осевым сверлениям в болтах крепления замка.

Іля лучшей смазки трущихся поверхностей втулки 4 главного шату на в шатунном механизме предусмотрено маслоуплотнение концов втулки Уплотнение предотвращает излишнюю утечку масла из полости втулки и мологиение предотвращает излишнюю утечку масла из полости втулки и гарантирует подачу смазик к трущимся поверхностям пальшев приценных гатумов. Концы втулми 4 уплотияются стальными кольцами 1 и 10. Трушьюю поверхность переднего кольца 1 замка втулки главного шатуна сапита свинцовистой броизой, а заднего кольца 10 — осеребрена.

Лля подвода смазки к трущимся поверхностям колец в их дисках

преднее кольцо, уплотичющее конец втулки 4 главного шатуна со плицевым буртиком для замка, имеет цилиндрический буртик для центривки кольца относительно замка и выступы, которые входят в пазы замтривки кольца относительно замка и выступы, которые входят в пазы замтривки кольца и на виступы, которые входят в пазы замтрижим 2, отжимающая кольцо и цеке коленчатого вала. Заднее кольцо, уплотияющее противоположный конец втулки главного шатуна, имеет торцевой буртик, которым оно центрируется на цилиндрическом выступе коняющинной головки главного шатуна.

линдрическом выступе кривошинной головки главного шатуна.

1746


COMMINICAL

Глава V

иилиндры и поршни двигателя

і. Цилиндры

Двигатель имеет 14 цилиндров (фиг. 46 и 17), расположенных по окружности картера звездообразно в два ряда (передики и задини), по семь в каждом ряду. Для лучшего обдува охлаждающим воздухом ци-




Фиг. 46. Цилиндр переднего ряда (a — вид сзади; b — вид спереди).

линдры расположены в шахматном порядке. Они пронумерованы в направлении вращения коленчатого вала и ротора вентилятора; цилиндры переднего ряда имеют четные номера, а заднего ряда— нечетные (фиг. 48). Первым номером обозначен верхини цилиндр заднего ряда.

(фил. то). Первыя помером соозначен вермини центи, узадисто ряда, смотря со стороны задисй крышки картера.
Каждый цилиндр крепится к картеру двадцатью болтами 14 (см. фиг. 51) с установкой под их головки сферических шайб 15, устраниющих появление изгибающих усилий в болтах при их затижке. Отдельные отверстия в картере под болты могут быть увеличенными по средиему днаметру резьбы на 0,5 мм, которые отмечаются клеймом «+05» на плостости картера. При установке пилинара в также ответутия ввестиваются. кости картера. При установке цилиидра в такие отверстия ввертывают болты, также увеличенные по среднему диаметру резьбы на 0,5 мм, которые для отличия имеют омедненную головку и диаметральную канавку

на торце шестигранника. При установке цилиндра на двигатель между фланцами картера и гильзы цилиндра для уплотнения устанавливают резиновое кольцо 16, зажимаемое в фаске окна картера


Для предохранения цилинаров от корро чисих наружные поверхности усталли инованы вынком.



Фиг. 47. Цилинар заднего ряда (и — вид сзади; 6 — вид спереди).

Каждый цилиндр состоит из гильят и головки, соединенных между ой специальной пилосоразной резьбой (фиг. 49). Гильза цилиндра - стальная


ва наружной поверхности имеет верхний



Фиг. 48. Схема распо

(Цифры в увеличенных иружках — я икамизмом: вотные — неведнего ряд

шлиндров: четиме — нереднего рада. Цифры в затемненных прунках — к с газвими шатумами. Цифры в уменьменных кружих — зажигамия в имлиндрах).




цилиндрический пояс и специаль ную резьбу для соединеняя с го-ловкой, кольцевые ребра для кольцевые ребра для фланец с охлаждения гильзы, двадцатью отверстиями для про-хода болгов крепления цилиндра

к картеру и нижний цилиндрический поле (юбка), которым цилиндр влолит в окно картера.

СОПРЕНТІАL
Верхиній цилиндрівческий пояс входит в соответствующую расточку в одовке цилнидра и служит как для уплотнения гильым с головкой, так и для предохранения резьбы от действия горячих газов.
По цилиндрическому уплотнительному пожеу и по резьбе головка

нальзой собираются с натягом, при этом натяг по резьбе создается по

с пальзои сооправится с натигом, при этом натиг по резьое создается из всему профилю витков.
Внутренняя поверхность (зеркало) гильзы обработана по цилиндрической поверхности и для увеличения изпосостойкости амогирована.
Головка цилиндра отлита из алюминиеного сплава, терми-1 оловка цилиндра отлита из алюминиеюго сплава, термически и механически обработана и имеет снаружи ребра для охлаждения. Для более равномерного охлаждения головок шлиндров при работе двигателя головки имеют увеличениую площадь ребер в задней их части по сравнению с передней. Горизонтальные ребра головки шилиндра в четырех местах имеют плавные разрывы, устраняющие образование трещин



I—хомутик; 2—трубка; 3—дюрит; 4—штуцер; 5-

на ребрах вследствие различного их расширения у основания и по краим. Разрывы ребер расположены в шахматном порядке, что обеспечивает равномерность расширения головки при нагреве в процессе работы двигателя, а также равномерность жестиости ее. Для увеличения прочности головки в месте резьбового соединения ее с гильзой нижнее горизонтальное пебво головки выполнено увелящениями по толинцые в уменьщинущим на тементирурод.

ия, а также разпомерность жествости ес. для увеличения прочиссти головки в месте резьбового соединения ес с гильзой инжиее горизонтальное ребро головки выполнено увеличенным по толщине и уменьшенным по высоте по сравнению с другими ребрами.

В верхией части головии цилиндра имеются две клапаниме коробки с отверствями под маправляющие клапанов и под оси рычагов.

Для устранения переполнения коробок клапанов выпуска маслом введено суфлирование их полостей.

Для этого в коробках клапанов выпуска переднего ряда цилиндров свади, а заднего ряда цилиндров спереди в резьбовые отверстия установленитущеры 4 через трубку 2 соединяют между собой (попарно перединй и задний цилиндры) при помощи дюритов 3 и комутиков 1.

На пр а в л я ющ не 6 и 10 (фиг. 51) клапанов выполнены для клапана впуска вы брокзы, а для илапана выпуска из чугума. Отверстия под направляющие клапанов расположены под углом 75° друг и другу и симметрично отверстиям под направляющие клапанов внутри головки цилиндра расточены гнеада под направляющие клапана внутри под направляющие клапана внутру под направлени под направляющие клапана внутру под направлени под напр

седла клапанов впуска и выпуска. Седла изготовлены из жароупорной

седла клананов внуска и ввигуска. Седла изготовлены вз жароупорнои стали и имеют фаски с углом 45°. Седлю кланана выпуска «вплавающего» типа, состоит из двух полуколец 3 и седла 4 (фиг. 52). Полукольца запрессованы в голов-ку цилиндра с натигом, а седло свободно перемещается в полукольцах. «иланающего» типа, состоит из



Фиг. 51. Детали цилиндра заднего рида.

— им. детами пилинара задитте рида.

— им. нивар: 2—втулка окия впуска; 3—гайка, пружинняя шайба и шайба ирепления прышки клапанной коробки; 4 «вышка клапаной коробки; 5—прокладка; 6—каправляющая клапана впуска: 7—втулка вод ось рычага клапана:


8--стопор: 9 пту.ж. сечи; 10—направляющая клапана. 11—крышка
клапанной коробки выпуска: 12—втулка окия выпуска: 13—штумер для препления
кожуха тяги; 14—болт крепления имлимара: 15—сферическая шайба: 16—резиновое увлотинтельное кольно.

Плавающая посадка седла в полукольцах обеспечивает на работающем двигателе свободное перемещение седла и его самоустановку относительно фаски клапана. При этом исключается деформация седла от неравномерного расширения гиезда в головке шилиндра. До запрессовки в головку шилиндра седло имеет свободное перемещение в полукольцах (радиальное до 0,6 мм и осевое до 0,03÷0,09 мм).

Седло клапана впуска— месткое, состоит из одного кольца и запрессовкательное до толовку шилиндра.

и запрессовывается в головку шиликдра с натагом.
В отверстия клапанных коробок под оси рычагов клапанов впуска и выпуска запрессованы броизовые втулки 7 (см. фиг. 51) для осевого

упора подпилников рычагов. На горцах клананных коробок, у цилиндроз верелнего ряда — впереди, а у цилиндров заднего ряда — слади ввернуто по две шпильки для крепления капота вертолета. В клапанных коробках полиндра имеется по одному отверстию, в которые ввернуты и развальнованы дуралюминовые штуцеры 13 кожухов тиг. Клапанные коробки пальнара имеют фланцы со шпильками, на которых крепятся гайками з крышки 4 и 11. Нод крышки для уплотнения ставятся паровитовые проклатаки 5 кладки б



Фиг. 52. «Плавающее» седло клапана выпуска (общий вид и разрез). I год ако цилиндра. 2- направляющая клапана: J -подукусных. I--селю клапана.

В головке цилиндра имеются три отверстия с резьбой: из которых два для броизовых втулок 9 под свечи и одно для втулки под топливиую

форсунку. Свечные втулки ввернуты в головку цилиндра с натягом, без предва-рительного нагрева цилиндра. Уплотнение от прорыва газов между втул



кой и головкой цилиндра обеспечивается конусным заплечиком втулки, тугой посадкой втулки на резьбе и применением уплотняющего лака. От выворачивания втулки фиксируются двумя латунными штифтами.


Головку навертывают на гильзу цилиндра в нагретом до 300 ±10° С состоянии. Этим достигается легкость наворачивания головки на гильзу и


обеспечивается необходимый натяг по резьбе и уплотнительному пояску. Для обеспечения герметичности резьба предварительно смазывается лаком.

лаком.

После охлаждения головки цилиндра до температуры окружающего воздуха за счет натяга происходят сужение (деформация) верхней части гильзы. Внутрениий диаметр ее в верхней части уменьшается на 0,3÷0,5 мм, При работе двигателя за счет температурного расширения головки

в рхияя часть гильны принимает снова цилиндрическую форму. Цилинд-ры такой конструкции называются цилиндрими с деформационным сужением.





Фиг. 54. Виускиме трубы цилипаров № 6, 7, 8 и 9. 1—апускная труба імминдра № 6: 2—апускная труба імминдра № 8: 3—апускная труба імминдра № 7: 4—апускная труба імминдра № 7: труба імминдра № 7: 4—апускная труба імминдра № 7: а — диафрагиа, установленням в конве трубы, присоединяемом к передлему корпусу магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, «Д» — отличительный знак, указывающий на наличие диафрагиму магнетателя, указывающий на

Цилиндры заднего ряда отличаются от цилиндров переднего ряда в основном расположением клапанных коробок и окнами впуска и выпуска (см. фиг. 46 и 47).

Клапанные коробки шилиндров заднего ряда обращены отверстиями Клапанные коробки шилиндров переднего ряда—отверстиями вперед.

Окна впуска и выпуска передних и задних цилиндров обращены назад. Кроме того, одионменные окна смежных цилиндров (передвего и заднего рядов) находятся рядом (чередуются по два одноименных окна).

25X1

70

При такой группировке окон тепло, выделяющееся от выпускных патру6 ков коллектора, меньше влияет на подогрев воздуха, проходящего по впускным трубам в цилиндры, что способствует увеличению коэффициента наполнения цилиндров. Окна впуска задних цилиндров повернуты в сторону от оси цилиндра и наклонены вину для того, чтобы впускная труба не касалась кожуха тяги.

В окна впуска и выпуска передних и задних цилиндров внернуты стальные втулки 2 и 12 (см. фиг. 51).


Крепление впускных труб к соответствующим втулкам цилиндра и

Крепление впускных труб к соответствующим втулкам цилиндра и уплотнение стыка производится с помощью стального ленточного хомута 4 (фиг. 53), двух полуколец 3 и одного резинового кольца 2. В п у с к а ые т р у б ы переднего и заднего ряда цилиндров — цельнотинутые и изготовлены из специального алюминиевого сплава (авиаль). Ввиду разной длины и конфигурации трубы переднего и заднего ряда невзаимозаменяемы. Трубы каждого ряда цилиндров взяимозаменяемы между собой, за всключением труб иллиндров № 6, 7, 8 и 9 (фиг. 51). Впускные трубы полиндров № 6, 8 и 7 имеют дросселирующие диафрагмы, уменьшающие проходное сечение труб, и специальные штунеры для слива масла и конденсата. Впускная труба цилиндра № 9 не имеет днафрагмы, по отличается от других труб заднего ряда цилиндров

имеет днафрагмы, по отличается от других труб заднето ряда цилиндров наличием специальных штуцеров для слива масла и конденсата.

2. ПОРШНИ, ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА И ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ Поршень

Поршни / (фиг. 55) изготовлены из штамповок алюминиевого сплава, Диище поршия — плоское, полированное, имеет две диаметрально



энг. 55. Поршин, кольца (/--поршень: 2-поршневые кольца: 3-поршневой палец: 4-заглушки поршневого пальца. й палец

расположенные выемки под клапанами, предотвращающие удар поршия о клапаны в случае зависания клапанов в открытом положении.

о клапаны в случае зависания клапанов в открытом положении. На наружной цилиндрической поверхности поршия сделано пять кольцевых канавок под поршивые кольца. В трех первых канавках (считая от динща) устанавливается по одному газоуплочнительному кольцу, в четвертую канавку ставится два маслосборных кольца и в пятую канавку ставится одно маслосборное кольцо (см. фиг. 56).

форма первых трех канарок поршия под газоуплотинтельные кольца транецевидная, с углом конуса образующей транеции 7°30°; четвер-нов и пятой кананок под маслосборные кольца — прямоугольная. В четвертой канавке поршень имеет радиальные сквозные отверстия для отвода ислишков масла, собранного с зеркала гильзы цилиндра.

ислишков масла, сооранного с зеркала гильы цилиндра.

Так как межкольцевые перемычки испытывают различную нагрузку, ку высота сделай разной — чем ближе к диящу поршия, тем больше высота перемычки. Чтобы перемычки не касались зеркала цилиндра при напретом поршие, они сделаны разными по диаметру — чем ближе перемычка к диищу поршия, тем меньше се диаметр.


мычка к диншу поршин, тем меньше ее диаметр.

Для уменьшения трения и веса поршин участки нерабочих поверхностей поршин выфрезерованы. Для улучшения приработки и во избежа пое задиров поршин рабочие поверхности поршин покрыты тонким слоем графита, который выполняет роль дополнительной смазки.

Внутри поршень имеет две бобышки, соединенные между собой прочделой палец. Линще поршия с внутренией стороны гладкое,

Поршневые кольца

Газоуплотнительные кольца 1, 2 и 3 (фиг. 56), устанавливаемые в первые три капавки поршив, имеют трапецевидную форму. транеции 7°30'.



Фиг. 56. Схема расположения колец на пори

а) 1—газоуплотинтельное кольцо (хромированное) для первой жанавия; 2 и 3—газоуплотинтельные кольца для эгорой и третьей канавии; 4 и 5—маслосборные кольца для четнертой канавии; 6—маслосборное кольцо для пятой канавии.

6) Схема расположения замков колец на поршие.

Кольцо I, устанавливаемое в первую канавку поршня, изготовлено из с закругленными кромками. Для повышения износосуетой поршня, изготовлено из хромомолибденовой стали и имеет цилиндрическую рабочую поверхность хромомолибденовой стали и имеет цилиндрическую рабочую поверхност с закругленными кромками. Для повышения износосустойчивости и улучшения условий работы других колец кольцо хромируется по рабочей поверхности методом пористого хромирования. Кольца 2 и 3, устанавливаемые во вторую и третью канавки поршия, изпотовлены из высокомащественного чугума и имеют коническую рабочую изготовлены из высокомащественного чугума и имеют коническую рабочую

изготовлены из высококачественного чугуна и имеют коническую рабочую поверхность с углом наклона образующей к оси цилиндра в 1° (для ускорения приработки по цилиндру).

Транецевидная форма газоуплотине панаж колец и канавок пориная обеспечивает лучшее прилегание колец к гильзе цилиндра, так как к силам упругости кольца добавляется сила газов, которая прижимает кольцо к гиль е цилиндра. Кроме того, транецевидная форма колец устраняет возможность скопления в канавке скоксовавшихся частиц масла и продук-

Маслосборные кольца, устанавливаемые в четвертую и пятую канав ка першая, изготовлены из высококачественного чутуна.

ке першел, изготовлены из высококачественного чутуна.

Лва кольца 4 и 5, устанавливаемые в четвертую канавку поршива, имеют на боковой поверхности выборки для отвода в картер излишка часла по радиальным отверстиям в канавке поршень кольпа устанавливают выборками в сторону, противоположную дницу поршиня. Кольцо 6, устанавливаемое в пятую канавку поршиня, имеет коническую рабочую поверхность с углом 2° и большим диаметром усеченного конуса ставится в сторону лишна поршиня. Все поршиваные кольпа може конуса ставится в сторону динца поршия. Все поршиевые кольца именпрямой стык.

Поршневой палец

Поршневой палец 3 (см. фиг. 55) пустотелый, изготовлен из высококачественной стали, цементируется по наружному и внутрениему днаметрам. Для ограничения от осевого перемещения в палец запрессованы с обоих торцев броизовые заглушки 4. Заглушки имеют по одному суфлирующему отверстию для предотвращения повышения давления в полости пальца и поверхности их опорных торцев выполнены сферическими.



Trasa VI

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Механизм газораспределения обеспечивает периодический впуск возуха в інілиндры и выпуск продуктов сгорания из них. На двигателе установлены отдельные механизмы газораспределения для нереднего и изднего ряда цилиндров.

Каждый из механизмов газораспределения состоит из ведущего у бчатого колеса, промежуточного двойного эластичного зубчатого коле-са кулачковой шайбы, направляющих толкателей с толкателями и роли-

ст. кулачковов шавов, направляющих полкателен с полкательян в роле-коми, тяг с вожухами, рычагов клапанов и клапанов с пружинами. Работой клапанов упратляют кулачковые шайбы. Кулачки шайб через толкатели, тяги и рычаги действуют на штоки клапанов и периодически открывают клапаны. Закрытие клапанов происходит под действием клапанных пружин. Момент открытия и закрытия клапанов определяется расположением и профилем кулачков кулачковых шайб.

Кулачковые шайбы вращаются на цилиндрических опорах, прикрепденных болтами к вертикальным стенкам передней и задней частей картера.

1. ПРИВОДЫ КУЛАЧКОВЫХ ШАЯБ

В деталях приводов кулачковых шайб переднего и заднего газораспределения имеют отличие только ведущие зубчатые колеса. Остальные детали приводов не имеют отличий, поэтому ниже приво-

лится общее их описание

Кулачковые шайбы приводятся во вращение от коленчатого вала че-рез ведущие зубчатые колеса, установленные на поленчатый вал на шинцах, и промежуточные двойные эластичные зубчатые колеса, установленные на осях опор кулачковых шайб.

Ведущее зубчатое колесо 16 (фиг. 57) переднего газорасв слущее зуочатое колесо то (фиг. от) переденего газораспределения изготовлено из цементируемой стали, имеет внутренние шинцы и наружный зубчатый венец (z=45). Внутренниям шинцыми ведущее зубчатое колесо устанавливается на шлицах передней части коленчатого вала 5 (см. фиг. 39), а наружным зубчатым венцом сцепляется с большим венцом 4 (фиг. 57) промежуточного двойного эластичного зубчатого колеста такоопатального. колеса газораспределения.

Промежуточное двойное эластичное зубчатое колесо газораспределения состоит из двух зубчатых венцов наружного зацепления — большого 4 и малого 11, соединенных между собой при помощи пружин. Такое соединение поглощает неравномерность крутищего момента и удары при резинх изменениях режима работы двигателя.

Малый зубчатый венец //, именениях режима разоты двигателя. Малый зубчатый венец //, именощий шестиадцать зубьев, наружного зацепления, имготовлен за одно целое со ступищей и диском и сцепляется с внутрениим зубчатым венцом кулачковой шайбы /3 (z=108). В отверстве ступицы запрессована броизовая втулка 5, а в диске имеются шесть

COMPENIAL

Charle Control

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3



углублений и шесть выступов с пазами, а также два смотровых отверстия, расимложенные диаметрально противоположно. Большой зубчатый венец 4 имеет 40 зубьев наружного зацепления и шесть внутренних выступов, обращенных к центру, которые вхолят в пазы выступов диска малого венца 11. В пространство между выступами уставаливают шесть пружин 10 и двенадцать сухариков 9 (по два сухарика напружину). Сухарики удерживаются от выпадания крышкой 8, прикреплению инстано вщитами 7 к диску малого венца. Промежуточное двойное эластичное зубчатее колесо устанавливается на осъ, изготовленную за одно целое с опорой 15 кулачковой шайбы, и от

Промежуточное двоиное зластичное зуочатое колесо устанавливается на ось, изготовленную за одно целое с опорой 15 кулачковой шайбы, и от продольного перемещения ограничивается пробкой 1, ввернутой в пустоподольного перемещения ограничивается пробкой I, ввернутой в пусто-телую ось и законтренной замком 2 так же, как и пробка оси промежуточ-ного зубчатого колеса привода балансира 2-го порядка. Для подвода мас-на к подпиннику промежуточного двойного зубчатого колеса в оси-имеется радиальное отверстие.

Промежуточные двойные эластичные зубчатые колеса переднего и алиего газораспределения взаимозаменяемы.
Ведущее зубчатое колесо 14 (см. фиг. 43) заднего газо-распределения изгоговлено из цементируемой стали, имеет два внутрен-цем плищевых венца и один зубчатый венец наружного зацепления.

Малым внутренним шлицевым венцом, имеющим 24 шлицы, одна из

мальм внутренним шлицевым венца и один зубчатый венец наружного зацепления. Мальм внутренним шлицевым венцом, имеющим 24 шлицы, одна из которых сречана, ведущее зубчатое колесо 14 устанавливается на шлишам хвостовика задней части коленчатого вала в определенном положения и затвгивается гайкой 15. В большой внутренний шлицевой венец ведущего зубчатого колеса 14 входит сведим наружными шлицами муста 17, соединяющая вал привода агрегатов с коленчатым валюм. В конце та 17, соединяющая вал привода агрегатов с коленчатым валюм. В конце за большого впутрешего венца ведущего зубчатого колеса проточена кольцевая канавка, в которую устанавливают пружинный замок 18.

лиц большого внутреннего венца ведущего зубчатого колеса проточена кольневая канавка, в которую устанавливают пружинный замок 18, улерживающий муфту 17 от продольного перемещения.

Паружный венец ведущего зубчатого колеса 14 имеет 45 зубьев и вколит в зацепление с большим венцом 4 (см. фиг. 57) промежуточного дойного эластичного зубчатого колеса привода задней кулачковой привода задней кулачковой

При указаниом выше числе зубьев зубчатых колес приводов кулачы вых шайб передаточное число от коленчатого вала к передней и задней гулачковым шайбам будет

$$i = \frac{15.16}{40.008} = \frac{1}{6}$$
.

Обе кулачковые шайбы вращаются в сторону, противоположную вращению коленчатого вала, в шесть раз медлениее его.

2. ОПОРЫ КУЛАЧКОВЫХ ШАЯБ

Опоры / и 4 кулачковых шайб 2 и 3 (фиг. 58) изготовле-

Опоры / и 4 кулачковых шай 6 2 и 3 (фиг. 58) изготовлены из стали, цементированы и представляют собой пустотелый цилиндр с буртиком снаружи и двумя внутренними фланцами. На заднем фланце опоры, обращенном к картеру двигателя, равно-мерно расположены 14 отверстий под болты крепления опоры к корпусу картера. Гайки болгов контрится шплинтами. По внутрениему дваметру картера. Гайки болгов контрится шплинтами. По внутрениему дваметру картера по обрабатывается для центровки опоры по задний фланец опоры точно обрабатывается для центровки опоры по иссакочному буртику картера. Кроме того, на нем имеется отверстие под установочный штифт.


установочный штифт.
На задвем фланце проточена кольцевая канавка Г, которая образует с картером кольцевой масляный канал. Масло из этого канала по четырем косым сверлениям подается для смазки подципиняка кулачковой шайбы в опоре установлены две трубки, концы которых развальнованы в переднем и задяем фланцах опоры. Одна из трубок установлена против

(Marier Hill)

CONTRACTION

оси B и служит для в ство та масла из кольневого канала. в полость оси ча смазку втудки пречежуточного двояного здастичного зубчатого коледа приве на кулачковой шайем. Вторам трубка Д служит для подвода масла кольденого канала на смазку втудки промежуточного зубчатого колест триво за балаченра уравнювеннявания сил и ерции 2-го порядка,

На переднем, фигурном, фильме оторы в перхней части имеется в честь, озверстий с резьбой, в которые внестываются винты крепления двух удер-



Фиг. 58. Передини и задини кулачковые шайбы и их опоры,

Фил. м. передняя и заданя вузачающие шаком и ил опочум.
1—опора передней кулачковой шлйом; 2 передняя кулачковая шайба; 3 - заданяя кулачковая шайба; г опора вальей кулачковой шайбы; 1 внутренний зубчатый венец кулачковой шайбы. Б—дае броизовые пенти інтулки) кулачковой шайбы, б— осы прочежуточного двойног стастачного зубчатого колеса; Р-кользыевая проточка для масляной веноси; д. т-рробка педвода масла из мельшей опоса с к деталям привода; Е отверения аля белтов крес теми бом промежуточного зубчатого колеса привода балансира 2-го порязка. Ж отверетие с выберкой на опереда для масла, поступав щего для смазка полинениях кулачковой шайбы.

ных планок 12 (см. фиг. 57), ограничивающих осевые перемещения кулач ковой шайбы. Контрятся эти винты пластинчатыми замками.

в инжией части фланца расположены четыре отверстия и два устано-вочных штифта для крепления оси 9 (см. фиг. 43) промежуточного луб-

пото колеса привода овлинскум. Опоры передней и задней кулачковых шайб взаимозаменяемы.

3. ҚУЛАЧҚОВЫЕ ШАЯБЫ

Кулачковые шайбы — передняя 2 и задняя 3 (см. фиг. 58) по конструкции аналогичим. Они отличаются только различими расположе-

нием кулачков. Каждая кулачковая шайба на наружной поверхности имеет две беговых дорожки, на которых расположено по три кулачка, а на внутренней
поверхности — зубчатый венец (2= 108), зубья которого входят в зацепстичного зубчатого нолеса привода кулачковой шайбы.
Кулачки, расположением блиме к зубчатому венцу как на передней,
так и на задней кулачковых шайбах, приводят в движение клапаны выпуска, а кулачки, которые находятся дальне от зубчатого венца, — клапа-

ны впуска. Кулачки кла

ны впуска, кулачки актор речный уклон от 8° до 16° (фиг. 59) для улучшения работы роликов однателя, подкателей по кулачковой шайбе во время работы двигателя.

По внутренней поверхности кулачковой шайбы проточены две ненаубокие кольцевые выточки, имеющие сечение в форме дасточнина хво-ста. В эти выточки лавальцованы две ленты \mathcal{B} (см. фиг. 58) из катаной брончы. Ленты расточены по внутреннему диаметру и являются подшипшиками кулачковой шайбы. Внутрениий диаметр и


опориме торцы кулачковой шайбы для лучшей приработки покрыты свинцово-одовниным сплавом Передняя и задняя кулачковые шайбы имею: по одному меченому зубу, расположенному про-

тиз середины кулачка клапана впуска, для проверки правильности сцепления зубчатых колес

Угол между соседними кулачками клапанов ска и выпуска на передней кулачковой шайбе казен 58°58′, а на задней кулачковой шайбе 13-42′. Такое расположение кулачков зависит от различного положения клапанов впуска и выпуска

тносительно оси цилиндров заднего и переднего рядов (на цилиндрах

на подраждаван внуска расположен слева, а клапан выпуска — спра в на цилиндрах переднего ряда — наоборот). Профиль кулачка кулачковой шайбы в начале подъема и в конце обста имеет возвышение — предкулачок, компенсирующий увеличение воора в механизме газораспределения на горячем двигателе. Предкулачза уменьшают ударные нагрузки на механизм газораспределения при на регании кулачка на родик толкателя и удары, клапана о седло при гонии кулачка с ролика толкателя.



4. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ И ТОЛКАТЕЛИ

Направляющие толкателей (фиг. 60) изготовлены из ста-33. устанавливаются в отверстиях переднего и заднего переходных корпу-сов картера и крепятся на шпильках. Паправляющая толкателя в инжией ів ей части имеет прорезь для направления ролика толкателя, а в верхней части --- фланец с двумя отверстиями для прохода шпилек крепления ее к картеру. Над фланцем находится фасонная часть с конусом и резьбой 1.17я крепления инжиего конца кожуха тяги.

Все направляющие толкателей имеют в стенках цилиндрической части по два отверстия а для подвода масла под давлением к толкателям, а затем через тяги — к подвининикам рычагов клапанов впуска и выпуска. Кроме этих отверстий, в 21 направляющей толкателей имеется по два косых сверления 6 со стороны фланца для слива масла

Направляющие толкателей клапанов выпуска цилиндров заднего ряда не имеют отверстий для слива масла и для отличия от других направляющих на их фланце выполнен носой срез σ .

Узел толкателя (см. фиг. 61) состоит из толкателя 17, ролика 18, оси ролика 19, плавающей втулки 20 ролика, пружниы 12, наконечника 11 и

Толкатель 17 — стальной, пустотелый, является подвижной деталью, работающей внутри направляющей //: наружная поверхность его точно обработана и покрыта свинцово-оловянным сплавом. Толкатель имеет в мижней своей части прорез с отверстием, куда устанавливается на оси 19 через плавающую втулку 20 ролик 18 толкателя 17. В средней части тол-катель имеет радиальное отверстие с лыской на наружной поверхности

Lance comment with

гля непрерывного подвода масла в полость толк поли подвода через тяку 35 к водшиннику 7 рычага 3 кланана. На наружной поверхности верхнего конца толкатель имеет

ольцевую канавку для установки проволочного кольцевого

замка 16.
В верхнюю мустотелую часть толкателя 17 иставляется с зазором наконечинк 11 толкателя. В верхней части наконечтеля. В верхией части иаконечник имеет цементированное сфе-рическое гиездо, куда входит инжинй шаровой наконечник изготелой тяги 35 толкателя Паконечник 11 толкателя и яга 35 имеют осевые отвер-стив эле пропуска масла из достия для пропуска масла из попости толкателя к подшипнику 7 рычага 3 клапана. Масло проходит через пустотелые тяги и отверстия в регулирующем винте 10 и рычаге 3.

Для обеспечения постоян

ного контакта наконечника 11 толкателя 17 с тягой 35 внутрь толкателя вставлена пружи-

1—маправляющая для томателей клашанов выпуска циминяров заднего ряда; 2—на-правляющая для остальных толкателей клашаюв впуска и выпуска: в—отверстие для подвода масяа; 6—отверстие для слива масла; 6—скос (лыска) для отличии на-правляющих.

Фиг. 60. Направлям

на 12, прижимающая наконеч-

ник толкателя к шаровому наконечнику тяги 35. Все толкатели двигателя между собой взаимозаменяемы.

5. ТЯГИ И КОЖУХИ ТЯГ

Тяга 35 (фиг. 61) толкателя 17 изготовлена из цельютянутой стальной трубки, в концы которой (внутри) запрессованы стальные цементированные шаровые наконечими с осевыми отверстиями для проходамаста из полости толкателя внутрь тяги и к рычагу клапана.

Тяга 35 толкателя клапана выпуска длиннее тяги толкателя клапана впуска на 3 мм и имеет отверстия в шаровых наконечинках диаметром 2 мм. Отверстия в шаровых наконечинках тяги толкателя клапана впуска имеют днаметр 1,6 мм.


Тяги имеют слепующие отвешения станциями полкателя клапана впуска имеют днаметр слепующие отвешения станциями.

имеют днаметр 1,6 мм.

Тяги имеют следующие отличительные знаки: на тяге клапана выпуска нанесено клеймо «Выхлоп», а на ее шаровом наконечнике имеется «глухе» радиальное отверстие; на тяге клапана впуска нанесено кислотное клеймо «М» на расстоянии 50 мм от шарового наконечника. Кожух тяги состоит из верхнего 33 и инживето 21 кожухов, изготовленных из цельнотянутых труб. Для предохранения от корцом въслителности кожуха анодируются. Нижний кожух тяги одним концом входит внутрь верхнего кожуха, образуя телескопическое соединение обенх частей кожуха.

Для предотвращения течи масла через соединение кожухов на нижием кожухе имеются две канавки, в которые устанавливаются резиновые коль-ца 40. Сваружи по стыку кожухов надета с натягом резиновая масло-уплотинтельная трубка 36. Трубка удерживается на кожухе трением, а также отбортовкой минжими кожухе.

На монцах кожухов тят перед конкческой отбортовкой надеты сталь-ные шайбы 9 и 23 и дуралюминовые круглые накидиме корончатые гай-KE 8 E 22.



Фиг. 61. Детали нлававиного механизма.

1—зажимной винт ричага клапана; 2—замок зажимного винта; 3—ричаг клапана; 4—ось ричага клапана; 5—шайба под ось и под гайку оси; 6—увлотительное клацио под ось и под гайку оси; 7—подшиниму ричага клапана; 6—тайка комуха тяги; 10—регулировочный винт ричага клапатати; 9—шайба под гайку комуха тяги; 10—регулировочный винт ричага клапатати; 17—помомения толкателя; 12—пружина томкателя; 13—сайка, шайба и контр-гайка шимлыки крепления направляющей толкателя; 16—замок толкателя; 17—толкателя; 18—родия подкателя; 19—ось родина толкателя; 20—стродивата подкателя; 20—стродивата подкателя; 21—шайший комух тяги; 22—тайку комух тяги; 23—шайба под гайку клось родина ричага клапана; 27—тайка оси ричага клапана; 28—шайба под гайку 125—ось родина ричага клапана; 27—тайка оси ричага клапана; 28—замок клапана винуска; 31—тараката пружина клапана; 33—замок за предкий комух тяги; 34—шайба под пружина клапана; 35—тага томкателя; 35—реанновая трубка; 37—шайба под поружину клапана; 38—изгаба под внучению пружину инутреннию пружину клапана; 39—шайба под внучению пружину клапана; 40—маслоукаютата тольные колька ножула тим; 41—клапана выпуска; 42—цавая впуска.

1746

СОПЕПЕНТЫ Нажиня гайка 22 наворачивается на резьбовой конец направляющие 14 голкателя 17, а верхняя гайка 8— на дуралюминовый штуцер,

ввернутый в головку цилиндра. Такое присоединение комухов к направляющим толкателей /4 и к Такое присоединение комухов к направляющим толкателен 14 и к штущерам цилинара обеспечвает герметичное соединение, а телескопическое соединение верхнего и нижнего комухов 21 и 33 допускает их относительное перемещение, необходимое при нагреве двигаталя. В результате различного расширения цилинара и комуха при нагреве верхний и нижний комухи имеют относительное перемещение до 1,5 мм.

6. РЫЧАГИ КЛАПАНОВ

Рычаг 3 (см. фиг. 61) к лапана изготовлен из стальной поковки. В центральное отверстие рычага клапана запрессован трехрядный комбинированный ролико-шарикоподшилинк 7 для установки рычага на оси 4 в

клапанной коробке цилиндра.

Конец рычага, обращенный к клапану, имеет вильчатую форму; в исм помещен ролик 24, вращающийся на стальной закаленной втулке 25, надегой на ось 26, изготовленную из мягкой стали, концы которой при сборже развальнованы. Конец рычага, обращенный к тяге толкателя, имеет регулировочный винт 10 со сферическим гнездом. С помощью этого винта регулируется зазор между роляком 24 рычага и штоком клапана, Регули-ровочный винт контрится зажимным винтом / с пружинящим замком 2. Для подвода смажи из картера к подшипнику рычага регулировочный винт 10 и рычаг 3 имеют сверления.

7. КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ


На каждый цилиндр устанавливаются два клапана: один впускной и один выпускной.

яли этирович В пускной клапан 3 (фиг. 62)— тюльпанообразной формы, ы пускной 4— грибовидный, с выпуклой поверхностью грибка. Обы а м п у с к н о 8 4 — грибовидный, с выпуклой поверхностью грибиа. Обы клапана изготовлены из поковок жароупорной стали с приварными сталы-кыми наконечниками штоков, имеющими большое сопротивление износу. Рабочая фаска клапана впуска обработана под углом 45°, а клапана вы-пуска — под углом 44°, причем у выпускного клапана, работающего в бо-лее напряженных температурных условиях, она наплавлена жаростойким сплавом ВХН-1. Разиме углы фасок у клапана выпуска (44°) и у седла (45°) сдалами для лучшего прилегания клапана к седлу в промессе работы двигателяя.

Шток впускного маапана — спломного сечения и ммеет диаметр 12,4 мм. Шток в грибок выпускного клапана — пусточалые и наполнены металическим натрием, ноторый при нагревании клапана во время работим двигателя расплавляется и способствует лучшему отводу тепла от более нагрегого грибие к штоку. Наружимий диаметр штока выпускного клапана 22 мм.


На новмая штемов млепаны имеют кольцевые выточки под замок δ, δ (сухарии). Для закрытия клапанов и удержения на экрытом подожения каждый клапан снабжен двумя спиральными пружина-

Max. им, д. и.
Мининими немидами пружини опиравотся на шайбы 7, 8 и 10, установ-лению в именанию поробках. Вершини немидами пружины узиравотся в таролочку 8, зафинсированную на штеме идабама разъемыми мониче-сини замисм 8 и 8 (двумя сукаринами), вледчини в нельщевую выточку



Фиг, 62, Қазнаны впуска и выпуска с пружинами, тарелками и замиами.

/- маружная пружина клапана: 2-внутренняя пружина клапана: 3-клапан внужка; 4-клапан выпукка; 5-закок клапама внукка; 6-закок клапана выпукка; 7-шайба под внутренняю пружину клапана впукка; 6-шайба под внутренняю пружину клапана выпукка; 9-тарелка клапаниых пружин; 16-шайба под наружную пружину клапака.



25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Нижняя гайка 22 наворачивается на резьбовой конец направляющей 14 толкателя 17, а верхняя гайка 8— на дуралюминовый штуцер,

ввернутый в головку цилиндра. риутыя в толовку вышладам. Такое присоединение кожухов к направляющим толкателей 14 и к Такое присоединение кожухов к направляющим толкателен 14 и к штуцерам цилиндра обеспечивает герметичное соединение, а телескопическое соединение верхнего и нижнего кожухов 21 и 33 допускает их относительное перемещение, необходимое при нагреве двигателя. В реотпосьтельное перемещение, необходимое при нагреве двигателя. В результате различного расширения цилиндра и кожуха при нагреве верхний и нижний кожухи имеют относительное перемещение до 1.5 мм.

6. РЫЧАГИ КЛАПАНОВ

Рычаг 3 (см. фиг. 61) клапана изготовлен из стальной поковки В центральное отверстие рычага клапана запрессован трехрядный комбии и поветральное отверстве разата вышля в запустановки рычага на осн 4 в

клапанной корооке цилиндра.

Конец рычага, обращенный к клапану, имеет вильчатую форму; в нем помещен ролик 24, вращающийся на стальной закаленной втулке 25, надеоб на ось 26, изготовленную из мягкой стали, концы которой при сбордегой на ось 26, изготовленную из мягкой стали, концы которой при сбордего на примета и примета детов на ось 20, язготовленную вз мятюля стана, конаца которов при состеже развальцованы. Конец рычага, обращенный к тяге толкателя, имест регулировочный винт 10 со сферическим гнездом. С помощью этого винга регулировочный винт 10 со сферическим гнездом. С помошью этого винта регулируется зазор между ролнком 24 рычага и штоком клапана. Регульровочный винт контрится зажимным винтом 1 с пружинящим замком 2. Для подвода смазки из картера к подшипнику рычага регулировочный винт 10 и рацио 3 имают сположим. винт 10 и рычаг 3 имеют сверления.

7. КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ

На каждый цилиндр устанавливаются два клапана: один впускной и

один выпускной.


Впускной клапан 3 (фиг. 62) — тюльпанообразной формы. В пускной клапан 3 (фиг. 62) — тюльпанообразной формы, выпускной 4 — грибовидный, с выпуклой поверхностью грибка. Обыклапана изготовлены из поковок жароупорной стали с приварными стальными наконечинками штоков, имеющими большое сопротивление изпосу. Рабочая фаска клапана впуска обработана под углом 45°, а клапана виуска — под углом 44°, причем у выпускного клапана, работающего в более напряженных температурных условиях, она наплавлена жаростойким сплавом ВХН-1. сплавом ВХН-1.

Разные углы фасок у клапана выпуска (44°) и у седла (45°) сделаны для лучшего прилегания клапана к седлу в процессе работы

Шток впускного клапана — сплошного сечения и имеет диаметр 12,4 мм. Шток и грибок выпускного клапана — пустотелые и наполнены металлическим натрием, который при нагревании клапана во время работы двигателя расплавляется и способствует лучшему отводу тепла от более нагретого грибка к штоку. Наружный днаметр штока выпускного клапана 22 мм.


На концах штоков клапаны имеют кольцевые выточки под замок 5,6(сухарик). Для закрытия клапанов и удержания их в :акрытом положении каждый клапан снабжен двумя спиральными пружина-

ми 1 и 2. Нижними концами пружины опираются на шайбы 7, 8 и 10, установленные в клапанных коробках. Верхними концами пружины упираются в тарелочку 9, зафиксированную на штоке клапана разъемным кониче-ским замком 5 и 6 (двумя сухариками), входещим в кольцевую выточку



Фиг. 62. Клапаны впуска и выпуска с пружинами, тарелками и замками.

1—наружная пружина клапана: 2—внутренняя пружина клапана: 3—клапан внуска; 4—клапан выпуска; 5—тамок клапана впуска; 6—ламок клапана выпуска; 7—найба под впутреннюю пружину кла-нана внуска; 8—шайба под впутреннюю пружину клапана выпуска; 9—тарелка клапанных пружин; 10—шайба под наружную пружину клапана.




Фиг. 63. Рычаг клапана, собранный в цилиндре (вид сверху).

Унг. В. Рычаг вланана, сооранным в «длинадре (вад сверху).

/--клапанная коробка цилиндра: 2-подшинани рычага клавана; 3-ось (болт) рычага клапана; 4-шайса под ось и под гайку оси; 5-увьотивтельное комыю под ось и под гайку болта: 6-заживной вият рычага клагана; 7-регулировочный вият фичага клапана; 8-шария подшинанивника; пана; 7-регулировочный вият фичага клапана; 11-гайка оси 9-ролик подшинания; 10-тайка под ось рычага клапана; 11-гайка оси 9-ролик подшинания; 12-рычаг клапана; 13-ось ролика рычага; 14-втуака ролика рычага; 15-ролик рычага клапана.

на штоке клапана. Внутренняя и наружная пружины 1, 2 навиты в одну сторону, азотированы и кадмированы.



фиг. 64. Разрез по коробке клапана выпуска.

— тяга толкателя: 2—комух тяги; 3—гайка комуха тяги; 4—шайба под гайку комуха тяги; 3—шайба под гайку комуха тяги; 5—штуцер головки цылимара: 6—рычаг клапама; 7—замок клапама: 8—тарелка пружим клапама: 9—наружима пружима клапама: 1/—шайба под выутрения пружима жлапама: 1/3—житрения пружима жлапама: 1/3—житрения пружима жлапама: 1/3—житрения под выутрению пружиму; 13—направляющая клапама; 1/4—коставное кольно седля клапама; 1/3—седло клапака: 1/6—клапам.

Замки 5 и 6 клапанов впуска и выпуска изготовлены из броизы и при овини о по влананов впуска и выпуска изготовлены из броизы и при сборке невзаимозаменяемы. Расположение клапаниого механизма в коробке клапана выпуска приведено на фиг. 63 и 64.

Глава VII

НАГНЕТАТЕЛЬ И ПРИВОД КРЫЛЬЧАТКИ НАГНЕТАТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Нагнетатель двигателя относится к нагнетателям центробежного типа с механическим приводом, имеющим две скорости передачи к крыль-

чатке.

Нагнетатель дает возможность поддерживать давление воздуха на всасывании до 970 мм рт. ст. до высоты 1500 м при включенной первой скорости и до высоты 4550 м при включенной второй скорости без учета скорости от делеров чатора. скоростного напора.

2. КОНСТРУКЦИЯ НАГНЕТАТЕЛЯ

Основными рабочным частями нагнетателя являются: крыльчатка, лиффузор, коллектор-распределитель воздуха и механизм привода крыль-



Фыг. 66. Крымьчатна и диффумер пагнетат (вид сведи); 3—диффузор (вид спереди).

Крмльчатка / (фиг. 65) нагнетателя отштампована из алюми-ниевого силава и имеет 22 радиальных ловатии. Для обеспечения без-нуларного входа воздуха в нагнетатель ловатия крыльчатки со стороны входа воздуха загнуты в сторому неправления вращения крыльчатки. В ступице крыльчатки нареземы шлины для установки крыльчатии на шлицах валика крыльчатки нагнетателя.

CHALLETAIAL

25X1

Воздух поступает в нагнетатель со стороны меньшего днаметра крыльчатки (со стороны загнутых лопаток). Центробежная сила, возни-

крыльчатки (со стороны загнутых лонаток), центрооежная сила, возин-кающая при вращении крыльчатки, заставляет воздух с большой ско-ростью протекать между лонатками крыльчатки от центра к периферии, нагнетая его в лиффумор 2, окружающий крыльчатку. Диффузор 2 нагнетаеля изготовлен из магиневого сплава и имеет форму диска. На торие диска, в передней его части, имеется девяти-лонаток, которые совместно с передним корпусом нагнетателя образуют постепенно расширяющиеся от центра к периферии воздушные каналы. С противоположной лопаткам стороны на диффузоре выполнен фланец с центрирующим буртиком. Во фланце просверлены пять отверстий для прохода шпильки крепления диффузора и одно отверстие для прохода центрирующего штифта. Крепление диффузора к заднему корпусу нагнетателя осуществляется при помощи шпилек, ввернутых в задний корпус

нагистали.

Диффузор предназначен для превращения энсргии движения воздуха, создаваемого крыльчаткой, в энергию давления. В диффузоре воздух протекает по постепенно расширяющимся каналам, образованным лопатками диффузора и стенкой переднего корпуса нагнетателя, что вызывает уменишение скорости и увеличение давления воздуха.

Из лиффузора воздух поступает в коллектор паспременитель, образованиями поступает в коллектор паспременитель, образованиями поступает в коллектор паспременитель.

шение скорости и увеличение давления воздуха.

Из диффузора воздух поступает в коллектор-распределитель, образованный внутренней полостью переднего корпуса нагнетателя. Воздух,
нагнетаемый в коллектор, распределяется по впускным трубам и поступает в цилиндры двигателя. Для лучшего направления потока воздуха во
впускные трубы осн окон в переднем корпусе нагнетателя расположены ис
касательным к окружности корпуса; осн окон для впускных труб цилиндров задиего ряда попарно параллельны осям окон впускных труб цилиндпов переднего ряда.

3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА КРЫЛЬЧАТКИ НАГНЕТАТЕЛЯ

Механизм привода крыльчатки нагнетателя помещен в заднем корпусе нагнетателя и состоит из эластичного зубчатого колеса вала привыма агрегатов, двухскоростной передачи и валика крыльчатки нагнетателя, имеющего зубчатый венец.

крыльчатки нагнетателя, инеющего зубчатый венец.
Конструкция двухсиоростной передачи нагнетателя дает возможностіпри постоянном числе оборотов коленчатого вала двигателя вращатікрыльчатку нагнетателя с двумя раз інчными скоростями. Включенис
скоростей осуществляется двумя фрикционными муфтами, состоящими из
стальных и металложерамических диснов. Управление двухскоростной передачей — гидравлическое, осуществляемое подачей масла из общей
масломагистрали двигателя во фрикционныме муфты первой или второй
скоростей.

скоростеи.
Поступившее в муфту масло давит на поршень, заставляя соприка-саться фрикционные диски сцепления. В зависимости от того, в какую муфту поступает масло, включается первая или вторая скорость нагис-тателя. Масло распределяется золотичном, открывающим доступ масла к муфте первой или второй скорости из канала задией крышки картера пвигателя

двигателя.

Включение первой скорости дает крыльчатие нагистателя обороты.
превышающие в 7,14 раза обороты коленчатого вала; включение второй
скорости дает крыльчатке нагистателя обороты, в 10 раз превышающие
обороты коленчатого вала. Скижение оборотов крыльчатки на первой
скорости по сравнению со второй достигается введением планетарного


На земле и на небольших высотах двигатель должен работать при включенной первой спорости нагнетателя; на высотах более 3000—4000 м

25X1

(в зависимости от режима полета) — при включенной второй скорости нагнетателя. Мощность двигателя при работе на земле и на небольших нагнетателя. Мощность двигателя при работе на земле и на небольших высотах при включенной второй скорости нагнетателя меньше, чем при включениюй первой скорости. Это объясняется понижением коэффициента наполнения цилиндров вследствие повышения температуры воздуха за нагнетателем при больших оборотах крыльчатки, а также увеличением мощности, идушей на вращение крыльчатки, работающей в сравнительно плотной воздушной среде. При работе на больших высотах мощность из встания на второй скорости насчетателя зациательно выше на встания на в двигателя на второй скорости нагнетателя значительно выше, чем на первой, так как большие обороты крыльчатки компенсируют падение плотнюсти воздуха, чем поддерживается номинальное давление воздуха на всасывании.

Схема механизма привода крыльчатки (фиг. 66)

Эластичное зубчатое колесо z_1 (63 зуба) вала привода агрегатов за-цепляется с наружным венцом z_2 (18 зубьев) двойного зубчатого колеса. На шлицевую муфту, находящуюся на переднем конце двойного зубча-



того колеса, насажены на шлицах фрикционные диски муфты второй скорости, которые при работе двигателя вращаются вместе с двойвым зубчатым колесом. На другом моние двойкого зубчатого колеса имеется зубчатый венец 23 (50 зубьев) виутреннего замелления, который приводит зубчатый венец 23 (50 зубьев) виутреннего замелления который приводит но вращение пять сателлитов 24 (15 зубьев). Сателлиты вращаются на пальщах валика редуктора. В замелления с сателлиты находится также пальщах валика редуктора. В замелления с сателлитым находится также малый венец 24 (20 зубьев) зубчатого колеса односторомнего мода. На малый венец 24 (20 зубьев) зубчатого колеса односторомнего мода установлены фрикционные дяски муфты первой спорости.

На переднен конще валика редуктора установлено фрикционное зубчатого колеса 24 (60 зубьев) налодится в замежление с зубчатым венец зубчатого колеса 24 (60 зубьев) налодится в замежление с зубчатым венема 27 (21 зуб) валика крыльчатия нагиетателя.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Работа механизма привода крыльчатки нагнетателя на первой скорости

(фиг. 66)

При включении муфты первой скорости нагнетателя диски, сидлише на шлицах зубчатого колеса одностороннего хода 25, силой трения сиспляются с дисками, имеющими шлицевое соединение с обоймой первой скорости, жестко закрепленной к задней крышке картера. Вследствие этого зубчатое колесо одностороннего хода неполвижно закрепляется на этого зубчатое колесо одностороннего хода неполвижно закрепляется на вои скорости, жестко закрепленнои к заднен крышке картера. Боледствие того зубчатое колесо одностороняето хода неподвижно закрепляется на подвижно закрепляется на подвижно закрепляется на подвижно закрепляется на подвижно

заднен крышке картера.

Двойное зубчатое колесо z_2 , получающее вращение от эластичного зубчатог колеса z_1 вала привода агрегатов, венцом внутреннего зацеплезубчатого колеса z_1 вала привода агрегатов, венцом внутреннего зацепления z_3 заставляет вращаться сателлиты z_4 , которые, перекатываясь по ния z_5 заставляет вращаться сателлиты z_4 , которые, перекатываясь по ния z_5 зубчатого колеса озностороннего холе. велут за неподвижному венцу z_5 зубчатого колеса озностороннего холе. ния z_3 заставляет вращаться сателлиты z_4 , которые, перекатываясь по неподвижному венцу z_5 зубчатого колеса одностороннего хода, ведут за собой валик редуктора нагнетателя.

Сидящее на шлицах валика редуктора фрикционное зубчатое коле-со z4 передает вращение зубчатому колесу валика крыльчатки нагнета-теля z₇ и закрепленной на нем крыльчатке.

Темя 27 и закрепленной на нем крыльчатке.
При работе двигателя на первой скорости нагнетателя муфта второй скорости автоматически выключается и фрикционные диски муфты второй скорости свободно проскальзывают.

Планетарный редуктор привода крыльчатки, включающий зубчатыс колеса z₃, z₄ и z₅, имеет следующее передаточное отношение:

$$i_{pex} = \frac{z_2}{z_2 + z_3} = \frac{50}{50 + 20} = \frac{5}{7}.$$

Полное передаточное отношение от коленчатого вала к валику крыль-чатки нагнетателя при включенной первой скорости определяется из соот

$$i_1 = i_{\text{pea}} \frac{z_1}{z_1} \frac{z_2}{z_1} = \frac{5}{7} \cdot \frac{63}{18} \cdot \frac{60}{21} = 7,14.$$

Работа механизма привода крыльчатки нагнетателя

(фиг. 66)

При включении муфты второй скорости нагистателя диски, сидящие на шаниах двойного зубчатого колеса z_3 , силой трения сцепляются с дисками фрикционного зубчатого колеса z_3 и озединяют между собой фрикционное зубчатог колеса z_4 и озединяют между собой фрикционное зубчатог колесо. Пря работе двигателя на второй скорости нагистателя и муфты первой скорости затоматически выключается, фрикционные диски муфты первой скорости затоматически выключается, фрикционные диски муфты первой скорости затоматически выключается, фрикционные диски муфты первой скорости затоматически выключается, фрикционные двиски муфты первой скорости затоматически движнователя и движности двойными зубчатыми от двойными зубчатыми зубчатыми пределаточное отношение ста z_1 z_2 z_3 а z_4 . Передаточное отношение от коленчатого вала к валику крыльчатки нагистателя определяется на соотношения

$$i = \frac{z_1}{z_2} \frac{z_4}{z_1} = \frac{63}{18} \cdot \frac{60}{21} = 10.$$

4. КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛЕЯ ДВУХСКОРОСТНОЯ ПЕРЕДАЧИ

Двойное зубчатое колесо 11 (фит. 67) двухскоростной передачи нагнетателя имеет 18 наружных и 50 внутренних зубьев. Наружными зубьяки оно сцепляется с зубьями эластичного зубчатого колеса вала привода
иго оно сцепляется с зубьями эластичного зубчатого колеса 14 редуктора.

агретатов, а внутренними — с зубьями сателлитов 15 валика 14 редуктора.
Передияя часть наружных зубьев двойного зубчатого колеса
передияя часть наружных зубьев двойного зубчатого колеса
передияя часть наружных зубьев двойного зубчатого колеса запрессована и развальнована со
по высоте и служим шлицами для соединения с переходной
всторны венца внутреннего зацепления стальная втужка 10 с буртиком,
залитая по внутренней поверхности свинцовистой броизой. стороны венца внутреннего зацепления стальная втулка залитая по внутренней поверхности свинцовистой броизой.

залитая по внутренией поверхности свинцовистой броизой.

Пять сателлитов 15, с запрессованными и развальцованными в них броизовыми втулками, имеют по 15 зубыев и вращаются От продольмика 14 редуктора, изготовленных за одио целое с валиком. 16, прикрепного перемещения сателлиты удерживаются общим замом 16, прикрепного перемещения сателлитов валика. Винты контратся расчеканкой половок в прорези на замке. Кроме сцепления с двойным зубатым колесом 20 одностороннего и 11, сателлиты 15 сцепляются с зубчатым колесом 20 одностороннего хота, которое арашается на броизовой плавающей втулке 19, надетой на задинй конец валика 14 редуктора.

нии минец выявля за редуптора.
Зубивтое колесо 20 одностороннего хода имеет два наружных зубив-Зубчатое колесо 20 одностороннего хода имеет два наружных зубчатых вения. Малый зубчатый венец имеет двадцать зубьев и сцепляется ссателлитами 15, а большой зубчатый венец служит шлицами, на которые устанавливают пять металлокерамических дисков 21. Для большей прочиских дисков 21. Для большей прочиских цисков 21 дружит шлицевая часть дисков 21 уголщена.

Межам металлокерамическими висками 21 помещаются стальшее межам металлокерамическими висками 21 помещаются

между металлокерамическими дисками 21 помещаются стальные промежугочные диски 22 с наружными звольвентными шлицами, которыми они соединяются с обоймой 18. Стальные диски могут перешений в обойме только в осевом направлению. Обойма 18 вместе с крышкой 17 премочтея на шести шпильках к задней крышке картера двигателя. На пламочтовымые шляны задней ополной ятудки 30 задния 14 по

крепится на шести шпильках к задней крышке картера двигателя.

На прямоугольные шлины задней опорной втулки 30 валика 14 редитора, укрепленной в задней крышке картера, ставится малый пормень
27. свободно перемещающийся в осезом иправлении. Диск малогопоршия 27 имеет по окружности кольцевую канавку, в которой помещает, осучунное маслоуплотиятельное колью 28, препятствующее утечкеся чугунное маслоуплотиятельное колью 28, порвой скорости нагаета, при включенной первой скорости нагаета.

В передней части малого поршия имеется глубокая выточка с зателя. В передней части малого поршия имеется глубокая выточка с замасла из фрикционной муфты при вилюченной первой спорости нагмета-теля. В передней части малого поршия имеется глубокая выточна с за-прессованным в мее замисле 26.

прессованным в мее замком 26.

Замок имеет шесть вырезов, в моторые входят выступы броизовой вайом 23, упирающейся передней плоскостью в зублатое молего одностороинего хода 20. В полости, об 25 малого поршия, прижимающая ма: поршилоги шайба 24 и пружина 25 малого поршия, прижима 25 малого поршина из выправния из мартера скорости нагиетателя двет возможность дяскам быстрее выйти из зачепления.


зацепления.

В вертикальной стение фрикционного зубчатого колеса / (фит. 68) имеет масть назов, в которые внодят ромбовадные выступы доворачиновия з. Этим устройством предиклюнного зубчатого полеса В ступи. выния поршия 3 относительное фрикционного зубчатого полеса нарадным маким траучельные и фикционного зубчатого полеса нарадным маким траучельные и фикционного зубчатого полеса в ступи. В поторые выбати переданий шлиневой немен залика редуктора. Этим в которые выбати переданий шлиневой немен зубчатом полеса и устройством валик финскруется по фрикционного зубчатом полеса и устройством валик финскруется по фрикционного зубчатом полеса и устройством валик финскруется по фрикционного профиля. Наруж. С 60 зубъями и малиме внутрения шлиным зводывативго профиля. Наруж.

52

ными зубъями фрикционное зубчатое колесо входит в зацепление с зубчатым венцом валика крыльчатки нагнетателя, а внутренние шлицы предна начены для сцепления со стальными ведомыми дисками 6 и 7 фрикционного сцепления.

Пля крепления крайнего ведомого диска 7 во фрикционном зубчатом колесе и на наружной поверхности диска проточено по одной канавке, в которые вставляется замок 8, изготовленный из мягкой легко гнущейся каздной проводоки квадратного сечения. Средние стальные диски 6 мо-гут свободие перемещаться в осевом направлении.



Фиг. 68. Разрезы фрикционного зубчатого колеса и бол 1 - фрикционное зубчатое колесо; 2--ром/овидные выступы; 3--поршень

Между стальными ведомыми дисками, а также между стальным дис-ком и большим поршием 3 помещены металложерамические ведущие ном и оольшим поршнем 3 помещены металложерамические ведущие диски 5 свободно перемещающиеся в осевом направлении на шлицах персходной муфты 4, имеющей шлицевое соединение с двойным зубчатым колесом 11. Для большей прочности шлицевая часть металложерамических дисков утолщена.

Стальной большой поршень 3 свободно сидит на валике 14 редуктора и может легко перемещаться в осевом направлении. Для обеспечения легкого (без заеданий) осевого перемещения поршия по валику внутренняя расточка ступицы поршия имеет две конических поверхности. с ме-


полост истко перемещаться в оствоя паправления. Для осещення под пот перемещения поршия по валику внутренняя расточка ступицы поршия имеет две конических поверхности, с небольшой пвлиидрической перемычкой, покрытые медью. На дискородния 3 имеется кольцовая канавка, в которой помещается стальное разминое кольцо 2. Кольцо в разжатом состоянии является маслоуплотинизациями второй скорости нагнетателя. В сжатом состоянии кольцо включенной второй скорости нагнетателя. В сжатом состоянии кольцо включенной второй скорости нагнетателя масло протекате через зазор между кольцом и внутренней поверхностью выточки во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из офикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из офикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из офикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из офикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из корости поршия. При 1600 об/мин колечатого вала и выше кольцо включается, т. е. под действием центробежных смя размимается в работает как нормальное мехоуплотиятельное кольцо.

Для ускорения выключения второй сморости нагнетателя между Для ускорения выключения второй сморости нагнетателя

ля иормальное маслоуплотиятельное оморости нагнетателя мен Для ускорения выилючения второй оморости нагнетателя мен порошнем и двойным зубчатым нолесом // установлена пружина 9, по поршнем и двойным стакция пофилио отойти вперед и дискам 5, 6, 7 выйти из защепления.


CONFIDENTIAL

Золотник 31 помещается в корпусе 34, укрепленном на шпильках задней крышки картера, и предназначен для распределения подачи масла из главной магистрали двигателя в муфты первой и второй скоростей



О О Каналы в задней крышке картера для подвода масла к двухскорост-ной передаче.
а—канал подвода масла к золотикку: б—канал подвода масла для смазки втулок задней крышки; в—жанал для слива масла, перепускаемого золотимком из полости муфты первой скорости в картер; с—канал и отверстие для замера дваления масла, поступающего в муфту первой скорости; б—канал и отвер-стие для замера давления масла, поступающего в муфту второй скорости.

пагнетателя. Поворот золотника стуществляется при помощи рычагов и тяг 36, 37, связанных с его штоком.



Фиг. 70. Задижи опора в «мили отверстве подвода масла з долотнику; б—три отверстия подвода масла з долотнику; б—три отверстия подвода масла в муфту первой сворести; г—отве стве для долога дальнения масла; б—отверстве для долога дальнения масла, ядуните в мут ту второй сворести.

Масло поступает в двухсиоростную передачу нагметателя из общей магистрали двигателя по каналам в задней крышке картера (фит. 69). задней опоре валика редуктора (фит. 70) и через корпус / (фит. 71) золотника подводится к золотнику 2.

маслориспределительный золотник имперей и второй скоростей их положения, соответствующих включению первой и второй скоростей илистателя. Поворот золотника осуществляется рычагом, установленным его штоке. Ход рычага золотника ограничивается выступами имперей образоваться выступа

мика ограничивается выступами из корпусе золотника, из которых левый выступ, обозначенный на корпусе цифрой «1», соответствует положению рычага при выступ, обозначений на кормусе цифрой «2», — положению рычага при выступ, обозначения на кормусе цифрой «2», — положению рычага при включении второй скорости.

ричага при выполнения первой скорости.

Для включения первой скорости нагнетателя золотник 5 (см. 72) поворачивают в крайнее девое положение (ссли смотреть сзади двигателя). При этом масло

Фиг. 71. Корпус золотиния и золотини.

1—корпус: 2—золотини: е—отверстие
польода масла к золотинку: «—отверстие
польода масла в муфту первой
скорости; и—вырез против
для замера давления масла; и—прорез
для слива масла; и—коленообразный
для слива масла; и—коленообразный
канал польода масла в муфту второй
канал польода масла в муфту второй
канал польода масла; и муфту второй
канал польода масла; и муфту второй
канал польода масла; и перепуска

свади двигателя). При этом масло капанам масла, из магистрали двигателя по капа-из магистрали двигателя по капа-из а (фиг. 72. I) в задней крышке картера и задней опоре валика редук-тора, церез отверстие е в корпусе 2 золотника 5, по канавке з в золотнике 5, верез отверстие ж в корпусе 2 золотника 5 и отверстие е в задней опоре





— ил. 12. Положение золотника при волочения скоросты.

1.— ислочена первая скорость:

1.— ислочена первая скорость:

1.— ислочена золотника:

1.— ислочена вторая скорость:

2.— кориус золотника:

2.— кориус золотника:

2.— кориус золотника:

2.— кориус золотника:

4.— канала в задней римнике

2.— кориус золотника:

4.— канала в задней

2.— коричена задней

2.— коричена

2.—

валика редуктора 30 (см. фиг. 67) поступает под малый поршень 27 муфты первой скорости нагистателя. Под давлением масла поршень перемещается и зажимает метадлокерамические диски, препятствуя их вращению. Так как метадлокерамические диски сидят на шлищах зубчатого конию. Так как метадлокерамические диски сидят на шлищах зубчатого комеса 20 односторомиего хода, то зубчатое молесо не может вращаться.

С этого момента включается планетариый редуктор 14, 15, 16, у которого зубчатое колесо 20 односторомиего мода авлиется цантральным

Comment of the

зубчатым колесом. Далее передача идет через фрикционное зубчатое ко-лесо / к валику крыльчатки нагнетателя.

При работе двигателя на первой скорости нагнетателя вторая скорость автоматически выключена, так как масло не поступает под боль. шой поршень 3 и пружина 9 отжимает поршень к стенке фрикционного зубчатого колеса 1. Металлокерамические диски 5, сидящие на переходной муфте 4, свободно проскальзывают между стальными дисками 6, 7 фрикционной муфты и большим поршнем 3.

При переключении с первой скорости нагнетателя на вторую первая скорость автоматически выключается. Полость в задней крышке под малым поршнем 27 сообщается с картером и масло, находящееся пол поршнем, сливается в картер. При этом давление масла на поршень 27 падает до нуля, пружина 25 отжимает поршень к задней крышке и диски 21, 22 выходят из зацепления.

Для включения второй скорости нагнетателя золотник 5 (фиг. 72.///) Для включения второй скорости нагнетателя золютияк 5 (фиг. 72.III) поворачивают в крайнее правое положение (если смотреть свади двигателя). При этом масло из магистрали двигателя по каналу а в задней крышке картера (см. фиг. 26, 25) и задней опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67), через отверстие е (см. фиг. 72.III) в корпусе 2 золотинка 10 колейообразному капалу к в золотинке 5 подводится к заднем торцу пустотелого валика 14 (см. фиг. 67) редуктора. Далее масло идет по перепускной трубке 13 через клапаи 12 и сверления в трубке 13 и валике редуктора 14 и поступает в полость между фрикционным зубчатым колесом 1 и большим поршием 3.

Под действием статического и центробежного давления масла больной поршень 3 перемещается и зажимает диски 5 и 6 (между поршинем я крайним стальным диском 7), фрикционное зубчатое колесо / начинавращаться с металлокерамическими дисками 5, сидящими на шлищех переходной муфты 4.

переходной муфты т.

Для подвода масла к отверстию, где присоединяется манометр замера давления масла, идущего в муфту второй скорости, имеется канал ж Клапан 12, помещенный в перепуской трубке, под действием своем пружины предотвращает попадание масла, просачивающегося по заворам пружины предотвращает попадание масла, просачивающегося по задорам золотниковой пары и валика редуктора, при включенной первой скорости в муфту второй скорости. Таким образом, клапан устраниет возможность включения второй скорости нагнетателя под действием центробежного давления масла, которое может накопиться в полости фрикционного зуб-чатого колеса / при работе нагнетателя на первой скорости. При переключении со второй скорости нагнетателя на первую ско-пость клапам //2 ускорает вымающение муфти: второй скорости, так как-

При переключении со второй скорости нагиетателя на первую ске рость клапан /2 ускоряет выключение муфты второй скорости, так как закрывает доступ мясла под поршень 3 второй скорости. При выключении второй скорости масло, отбрасываемое центробежной силой к периферии большого поршия 3, быстро ухолит из-под поршия через захор между центробежно-разжимимы кольцом 2 и фрикционным зубчатым колесом / и по радмальным каналам в ободе зубчатого колеса сливается в полость нагнетателя.

Масло из перепускной трубки при выключенной муфте второй ско-рости проходит по каналам к и г (см. фиг. 72,//) и сливается в полости-

заднего корпуса нагнетателя.

Для подвода смазки к трущимся поверхностям деталей двухскоростной передачи ::меются три канала 6 (см. фиг. 70), обеспечивающие
непрерывную подачу масла к деталям независимо от положения золотника 5 (см. фиг. 72).

Для обеспечения слива масла из муфты первой спорости нагнетателя при переключении на вторую скорость и при переключении со второй скорости на первую скорость золотинк δ проходит через промежуточное (нулевое) положение (см. фиг. 72,//). При этом каналы, подводящие мас-

ло к муфте первон скорости, и перепускная труока, отводящая масло из муфты второй скорости, сообщаются прорезью . (см. фиг. 71) в цилинд-рической части корпуса золотинка с отверстием г (см. фиг. 72.1/1) в задней опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67); отверстие г. в свою очередь. сихощается с отверстнем для слива в задней крышке картера.
Обеспечение слива масла из муфт первой и второй скоростей при

переволе рычага золотника из одного крайнего положения в другое предотвращает одновременное включение первой и второй скоростей нагне-

Когда золотник находится в промежуточном положении (см. фиг. 72/II) двигатель работает непормально; фрикционные муфты первой и второй скоростей выключены, и нагнетатель не будет создавать наллува.

Уплотнение между золотником 31 (см. фиг. 67) и его корпусом 34 обеспечивается установкой сферического стального кольца 32 и резиновой прокладки 33. Золотник прижимается к своему гнезду пружинящей шай-

Детали валика крыльчатки нагиетателя

Стальной пустотелый валик 10 (фиг. 73) крыльчатки нагнетателя имеет в задней своей части зубчатый венец, изготовленный за одно целое с валиком.

На средней части валик 10 имеет наружные эвольвентные плицы для установки крыльчатки, а передняя его часть оканчивается резьбой вод гайку крепления установленных на валике деталей. Внутрь валика, в перединов и задинов его части, запрассовани стальные вгулки, залитые свищовистой бронкой. Валик 10 опирается втулками на вал привода агрегатов, Задияя втулка имеет паружный буртик с нарезаниыми по окружности шлицами для установки шлицевой шайбы П.

На валике 10 крыльчатки нагнетателя монтируется броизовая калиброванная по толщине шайба 9, прилегающая к торцу зубчатого венца, задняя маслоуплотнительная втулка 7, распорная втулка 6, крыльчатыная втулка 7, распорная втулка 6, крыльчатыная втулка 7, распорная втулка 6, крыльчатыная втулка ка 5 и передняя маслоуплотнительная втулка 4. Указанные детали закрепляются на валике гайкой 1, которая навертывается на резьбу переднего конца валика 10 и контрится специальным пластинчатым замком 2.

Осевому перемещению валика крыльчатии нагнетателя назад препятствует стальная шаровая пята 7 (фиг. 74), прикрепленная пятью вичтака 4 к задиему корпусу нагнетателя, Валик 13 крыльчатки нагнетателя опирается на шаровую пяту 7 через броизовое мольцо 9 с шаровой поверхностью, промежуточные шайбы — стальную 10 и броизовую 11 — и стальную поверхностью, промежуточные шайбы — стальную поверхностью, промежуточные шайбы — стальную поверхностью шайбы то установлению и шамиях заямей втужи ную шлицевую шайбу 12, установленную на шлицах задней втулки валика 13 крыльчатии нагнетателя.

Шлицевая шайба 12 вращается вместе с валиком 13 крыльчатии на Питателя, чем предотвращается возможность надира деталей подлятинка

Благодаря наличню шаровой пяты 7 и броизового кольца 9 с шаровой поверхностью валик 13 крыльчатки самоустанавливается. Промежувой поверхностью валик 10, 11 уменьшают изиос трущихся поверх-точные (плавающие) шайбы 10, 11 уменьшают изиос трущихся поверхностей деталей пяты, уменьшая работу трения, вследствие уменьшения скоростей сиольшения

скоростей сиольжения.

Осевому перемещению валика крыльчатки нагиетателя вперед преОсевому перемещению валика крыльчатки нагиетателя вперед препятствует броизовая калиброванная по толиние шайба /4, прилегающая
пятствует броизовая калиброванная по толиназадией плоскостью к ториу зубчатого венца валика /3. Передней плосзадией плоскостью шайба /4 ункрается в буртик стальной втулки /, запрессованной
костью шайба /4 ункрается в буртик стальной втулки /, запрессованной
в центральное отверстие задиего морпуса нагиетателя. Подбором толилв центральное отверстие задиего морпуса нагиетателя. Подбором толилв центральное отверстие задиего морпуса нагиетателя

25X1

зубчатым колесом. Далее передача идет через фрикционное зубчатое колесо / к валику крыльчатки нагнетателя.

Пти работе ванитателя из первод смороти нагнетателя вторая смороти

лесо I к валику крыльчатки нагнетателя.

При работе двигателя на первой скорости нагнетателя вторая скорость автоматически выключена, так как масло не поступает под большой поршень 3 и пружина 9 отжимает поршень к стенке фрикционного зубчатого колеса I. Металлокерамические диски 5, сидящие на переходной муфте 4, свободно проскальзывают между стальными дисками 6, 7 фрикционной муфты и большим поршнем 3.

При переключении с первой скорости нагнетателя на вторую перван при переключении с первои скорости нагнетателя на вторую первая скорость автоматически выключается. Полость в задней крышке под малым поршнем 27 сообщается с картером и масло, находящееся под поршнем, сливается в картер. При этом давление масла на поршень 27 падвет до нуля, пружина 25 отжимает поршень к задней крышке и дисли 27 дамеровати заднерация.

ки 21, 22 выходят из зацепления.

Для включения второй скорости нагнетателя золотник 5 (фиг. 72.111) поворачивают в крайнее правое положение (если смотреть сзади двигаповорачивают в краинее правое положение (если смотреть свяди двигателя). При этом масло из магистрали двигателя по каналу а в задней крышке картера (см. фиг. 26, 25) и задней опоре валика редуктора до (см. фиг. 67), через отверстие е (см. фиг. 72.///) в корпусе 2 золотника для коленообразиому каналу к в задотнике 5 подводится к задисмурову претугатело валика 14 (см. фиг. 67), размурова Павае масло изстранувателя подводителя к задисмурову претугатело валика 14 (см. фиг. 67), размурова Павае масло изстранувателя подводителя стательного подводителя стательного подводителя подво по коленохоралному каналу к в лолотнике в подводится к заднем, торцу пустотелого валика 14 (см. фиг. 67) редуктора. Далее мясло идет по перепускной трубке 13 через клапан 12 и сверления в трубке 13 и валике редуктора 14 и поступает в полость между фрикционным зубчатым колесом / и большим поршием 3.

Под действием статического и центробежного давления масла бол: под деиствием статического и центросскиото делемя поришем и шой поршень 3 перемещается и зажимает диски 5 и 6 (между поришем и крайним стальным диском 7), фрикционное зубчатое колесо 1 начинавращаться с металлокерамическими дисками 5, сидящими на шлицах переходной муфты €.

переходнон муфты т. Для подвода масла к отверстню, где присоединиется манометр заме-ра давления масла, идущего в муфту второй скорости, имеется канал м. Клапан 12, помещенный в перепускиой трубке, под действием своем

Клапан 12, помещенный в перепускной трубке, под действием свосе пружины предотвращает попадание масла, просачивающегося по зазораз дологинковой пары и валика редуктора, при включенной первой скорости в муфту второй скорости Таким образом, клапан устраняет возможность включения второй скорости нагиетателя под действием центробежного давления масла, моторое может накопиться в полости фрикционного зублатого колест 1 при работе нагиетателя на первой скорости. чатого колеса / при работе нагнетателя на первой скорости.

чатого колеса I при работе нагнетателя на первой скорости.

При переключении со второй скорости нагнетателя на первую скорость клапан 12 ускоряет выключение муфты второй скорости, так как закрывает доступ масла под поршень 3 второй скорости. При выключении второй скорости масло, отбрасываемое центробежной силой к периферии большого поршия 3, быстро уходит из-под поршия через зазор между центробежно-разжимным кольцом 2 и фрикционным зубчатым колесом I и по радиальным каналам в ободе зубчатого колеса сливается в полость нагнетателя.

Масло из перевтисиной телебии при выследующей полость нагнетателя.

Масло из перепускной трубки при выключенной муфте второй скорости проходит по каналам к и г (см. фиг. 72,//) и сливается в полость

заднего корпуса нагнетателя. Для подвода смажи к трущимся поверхностям деталей двухско-ростной передачи имеются три канала 6 (см. фиг. 70), обеспечивающие епрерывную подачу масла к деталям независимо от положения золот-

Для обеспечения слива насла из нуфты первой снорости нагистателя для ооссимения сятыя висле ва мунты перион свярости напетатальной при переключении оо второб скорости на первую скорость за при переключении со второб скорости на первую скорость за промежуточное (кулевое) положение (см. фиг. 72,//). При этом каналы, подводящие мас-

я масло на ло к муфте первой скорости, и перепускими тур

сохощается с отверстием для слива в задиси крышке картера.

Обеспечение слива масла из муфт первой и второй скоростей при перволе рычага золотника из одного крайнего положения в другое предпереводе одновременное включение первой и второй скоростей нагне-

ли. Когда золотник находится в промежуточном положении (см. фиг. Когда золотник находится в промежуточном положении (см. фиг. 72.11) двигатель работает ненормально; фрикционные муфты пер-вой и второй скоростей выключены, и нагнетатель не будет создавать

Уплотнение между золотником 31 (см. фиг. 67) и его корпусом 34Уплотнение между золотником 31 (см. фиг. b/) и его корпусом 34 обеспечивается установкой сферического стального кольца 32 и резиновой прокладки 33. Золотник прижимается к своему гнезду пружинящей шай-

Детали валика крыльчатки нагнетателя

Стальной пустотелый валик 10 (фиг. 73) крыльчатки нагнетателя Стальний пустопельи валик то суби, год крыльчатки напистателя имеет в задней своей части зубчатый венец, изготовленный за одно целее

На средней части валик 10 имеет наружные эвольвентные палицы На средней части валик 10 имеет наружные эвольвентные плины долу установки крыльчатки, а передняя его часть оканчивается редьбой апредняю установленных на валике деталей. Внутрь валика в переднюю и задиною его части, запрессованы стальные втулки, залитые свинцовистой бронзой. Валик 10 опирается втулками на вал привода агрегатов. Задиня втулка имеет наружный буртик с нарезанными по оружности плицами для установки планцевой шайбы 11.

На валике 10 компаниятки нагметателя монтипуется бломовая казиб.

II а валике 10 крыльчатки нагнетателя монтируется броизовая калиб-11а валике 10 крыльчатки нагнетателя монтируется бронзовая калиб-сованная по толщине шайба 9, прилегающая к торцу зубчатого венца, каліяя маслоуплотинітельная втулка 7, распорная втулка 6, крыльчаг, ка 5 и передняя маслоуплотинітельная втулка 4. Указанные детали закреп-ляются на валике гайкой 1, которая навертывается на резьбу переднего конца валика 10 и контрится специальным пластинуатым замком 2.

конца валика 10 и контрится специальным пластинчатым замком 2. Осевому перемещению валика крыльчатки нагнетателя назад препятствует стальная шаровая пята 7 (фиг. 74), прикрепленная пятью вичтами 4 к заднему корпусу нагнетателя. Валик 13 крыльчатки нагнетателя опирается на шаровую пяту 7 через броизовое кольцо 9 с шаровой поверх опирается на шаровую пяту 7 через броизовое кольцо 9 с шаровой поверх ностью, промежуточные шайбы — стальную 10 и броизовую 11 — и стальную шлицевую шайбу 12, установлению на шлицах задней втулки валика 13 крыльчатии нагнетателя.

Плишевая шайба 12 врашается вместе с валиком 13 крыльчатии на

Шлицевая шайба /2 вращается вместе с валиком /3 крыльчатии на гнетателя, чем предотвращается возможность надира деталей подлятника кромками зубьев.

Благодаря наличню шаровой пяты 7 и броизового кольца 9 с шаровой поверхностью валик 13 крыльчатки самоустанавливается. Промежуточные (плавающие) шайбы 10, 11 уменьшают измос трущихся поверхностей деталей пяты, уменьшая работу трения, вследствие уменьшения скоростей сеоль-меньия

скоростей скольжения.

Осевому перемещению валика крыльчатки нагистателя вперед препятствует броизовая каляброванияя по толицине шайба 16, прилегающая
задней влосмостью к торку зубчатого венца валика 13. Передней плосзадней влосмостью к торку зубчатого венца валика 13. Передней плосностью шайба 14 унирается в буртик стальной втулки 1, запрессованной
костью шайба 14 унирается в буртик стальной втулки 1, запрессованной
в центральное отверстие заднего нориуса нагистателя. Полбором толицаза шайбы М регулируют завор между лопатками крыльчатки и стенками
чи шайбы М регулируют завор между лопатками крыльчатки и стенками

CONFIDENTIAL

диффузора. Зазор между шай бой 14 и торцем втулки / задоов 14 и торцем втулки / зад-него корпуса нагнетателя регу-лируется подбором толщины подковообразной прокладки 3, устанавливаемой под шаровую пяту 7 валика 13 крыльчатки нагиетателя.


Для улучшения смазки трущихся поверхностей деталей подпятника валика 13 крыльчатки нагнетателя цилиндрическая поверхность задней части шаровой пяты 7 имеет наружную кольцевую канавку, в которую установлено бронзовое маслоуплотнительное кольцо 5. Кольцо прилегает к внутренией поверхности выточки переднего торца фланца вала привода агрегатов и препятствует утечке масла из-под шаровой пяты 7.

Маслоуплотнительные втул-ки 1 и 4 (фиг. 75), поставленные спереди и сзади крыльчатки, имеют кольцевые канавки с установленными в них бронзовыми уплотнительными кольцами, препятствующими проходу масла в нагнетатель.


Между внутренними по-верхностями передней / и задней 4 втулок и наружной по-верхностью валика 7 крыльчатки нагнетателя 2 имеются внут-рениие полости. Эти полости сообщены между собой каналами. которые образованы двумя срезанными шлицами на валике 7 крыльчатки нагиетателя 2.

Для сохранения уравнове-шенности валика 7 крыльчатки нагнетателя срезаются два шлкца, расположенные в одной днаметральной плоскости. На обенх втулках 1, 4 на середине нх длины просверлено по во-семь радиальных отверстий, соединяющих ънутрениие полости с наружными промежутками между маслоуплотинтельными кольцами 3 и 8 (см. фиг. 73). Промежутки между масло-

промежутки между изсловани уплотинтельными кольцами задмей втудки 4 (см. фит. 75) сообщаются через отверстия в го корпуса 16 нагистателя с проточентральной стальной втулке задне і в нем кольцевой канавкой 18.



Онг. 14. эзем шаровов инты валика крыльчатки нагистателя. 3— — втулка заднего корпуса нагистателя: 2—задняй корнус нагистателя; 3— (становочная прокладка: 4—винт крепления шаровой пяты: 5—наслоуплот-нительное кольво: 6—упорное кольво: 6—упорное кольво вая привода агрестатов; 7—шаровля гита; 3—вал привода агрестатов; 9—броизовое шаровое кольво шаровой пяты; 10—стальная шайба с буртиком гита; 10—стальная шайба шаровой пяты; 11—броизовая шайба с буртиком шаровой пяты; 12—шалик крыльчатки; 14—броизовая калиброванная шайба; 15—задиня меслоуплотинтельная втулка; 16—кольва маслоуплотинтельной втулки.



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1

Кольцевая канавка специальным каналом 14 через штуцер 13 и наружный шланг 8 (см. фиг. 24) соединена с полостью приводов агрегатов
ружный шланг 8 (см. фиг. 24) соединена с полостью приводов агрегатов
ружный шланг 8 (см. фиг. 24) соединена с атмосферой. Постузадмего корпуса нагнетателя воздух, пройдя по каналу 14 (см.
пивший из заднего корпуса нагнетателя воздух, пройдя по каналу 14 (см.
пивший из заднего корпуса нагнетателя в местах срезанных шлиц
на валике 7 крыльчатки 2 к передней маслоуплотинтельной втулке 1.
Подвод воздуха к маслоуплотинтельным втулкам 1 и 4 валика крыльчатки нагнетателя уменящает р: прежение между маслоуплотинтельными
кольцами и тем самым устраняет подсос масла в нагнетатель из полости подпятника валика крыльчатки нагнетателя и из картера.


25X1

LAasa VIII

ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ 1. ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ, СМОНТИРОВАННЫЕ В НОСКЕ KAPTEPA

В носке картера смонтированы приводы к двум магнето (левому и правому) и переднему масляному насосу.

Валики приводов указанных агрегатов приводятся во вращение от ведущего лубчатого колеса приводов агрегатов, которое имеет наружный



ляного насеса; /—дагнята чатое налеса (z=29) с вам (z=16) двойного зубълятое тое налеса (z=18) двойного зуб двойного зубълятого налеса и двойного зубълятого налеса и

имлинарический венец с 63 зубьями и установлено на переходима вал

дов смазываются масле Валим приводов смазываются маслом, ност-нен от передного масляного насоса по напалам в и

стиям во втупнах под валики. Стим во втупнах под валики. Слема приводов агрегатов, смоитированных в посие кај

CONFUNTAL

Привод магнето

Привод магнето (фиг. 77) состоит из разъемного двойного зубчатого колеса, имеющего цилиндрический венец 16 (z=30) и кодрический венец 10 (z=50) и конический венец 15 (z=15), и конического зубчатого колеса 11 (z=18), закрепленного на валике 7 привода магнето.

Цилиндрический венец 16 двойного зубчатого колеса входит в зацепление с ведущим зубчатым колесом 20 (z=63) приводов агрега тов, а конический венец 15 двойного зубчатого колеса входит в зацепление с коническим зубчатым колесом 11 валика 7 привода маг-

Конический венец 15 двойного зубчатого колеса выполнен за одно целое с валиком, имеющим на конце наружные шлицы и резьбу. На шлицах валика устанавливается цилиндрический венец 16, имеюний в ступице внутренние шлицы, торый закрепляется на валике ликой 18, контрящейся шп.:ии-.ом 19.

Коническое зубчатое колесо // имеет внутренние шлицы, устанааливается на шлицевой хвостових валика 7 привода магнето и акрепляется на валике гайкой 13. крепляется на вазаво 14. контрящейся шплинтом 14. зазора

Для регулирования зазода между зубьями конических зубьями конических зубчатых колее 11 и 15 под коническое зубчатое колеео 11 при его монтаже на хвостовик валика 7 привода магнето устанавливается регулировочное кольцо 10.

Валик 7 привода магнето пустотелый и в верхней части имеет внутренние шлицы для соединения со шлицевой муфтой хвостовика валика ротора магнето. В осевом направлении валик 7 о осевом направлении вазыка, фиксируется с одной стороны опор-ным стальным кольцом 3 (подпят-ником), а с другой — пружиной 6. В приводе магнето предусмо-

трено маслоуплотияющее устрой-ство, состоящее из винтовой нарезки (турбинки) на буртике вали-ка 7, выполняющей роль маслоот-ражателя, уплотикнощего металлоражателя, уплотияющего металло-керамического кольца 5 и опорно10 стального кольца ${\cal J}$ (подпятника), сопрягающихся между собой сферическими поверхностями. Стальное опорное кольцо ${\cal J}$ крепится к иоску кар-

ческими поверхностями. Стальное опорное колы тера винтами 1, которые контрятся замками 2. Буртик валика 7 привода магнето и металлокерамическое кольцо 5 плотно прижимаются к опорному стальному кольцу 3 пружиной 8, которая одним конном упипается в буртик вали пружинон о, которая одины кон-цом упирается в буртик вали-ка 7, а другим — в шайбу 9, скользящую по торцу втулки под налик, запрессованной в посок картера. Шайба 9 имеет два выреза

под штифты 6 валика и вращается вместе с валиком.

Для герметичности соеди-пения под стальное опорное кольцо 3 ставится прокладка 4 из промасленной бумаги (каль-

При указанном выше числе зубьев зубчатых колес привода передаточное число от коленчагого вала к правому и левому магнето определяется на соотношення


$$i = \frac{63}{30} \cdot \frac{15}{18} = 1.75.$$

Следовательно, ротор маг-нето вращается в 1.75 раза бы стрее коленчатого вала.

Привод передиего масляного иасоса

Привод переднего маслянотривод переднето масмиюто насока (фиг. 78) состоит из разъемного двойного зубчатого колеса, имеющего цилиндрический венец 3 (z=30) и комический венец 2 (z=16), и комический венец 2 (z=16), и комический венец 2 (z=16). ского зубчатого колеса 10 (z=29), закрепленного на валике 12 привода масляного на

соса. Цилинарический венец 3 двойного зубчатого колеса входит в зацепление с ведущим зубчатым колесом [/ (z=63) приводов агрегатов, установлен-ным на переходном валу. Конический венец 2 двойного зубчание с коническим зубавтым колесом неский веней з депецие.



10 валика привода масляного



THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Конический венец 2 двойного зубчатого колеса выполнен за одно цепоническии венец и двонного зуочатого колеса выполнен за одно це-лое с ввликом, имеющим на конце наружные шлицы и резьбу. На шлицах ваника устанавливается цилиндрический венец 3, имеющий в ступине ванива устанавливается цилиндрическим венец 3, имеющий в ступице внутренние шлицы, который закрепляется на валике гайкой 5, контрящейся шплинтом 6.

Коническое зубчатое колесо 10 имеет внутренние шлицы, устанавлипоинческое зуочатое колесо 10 имеет ваутрените шапцы, устанавли-вается на шлицевой хвостовик валика 12 привода масляного насоса и закрепляется на валике гайкой 8, контрящейся шплинтом 7.

Для регулирования завора между зубьями конических зубчатых ко-лес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под коническое зубчатее полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под 10 полесо 10 при его монтаже на хвосто-пес 2 и 10 под 10 под

Валик 12 привода переднего масляного пасоса - пустотелый, в нижное кольцо 11. ней части имеет опорный буртих и внутренние палицы для соединения со палицивой муфтой 14 хвостовика ведущего валика 15 масляного наслед.

При указанном выше числе зубьев зубчатых колес привода передатіри указанном выше числе зуовев зуочатих волес привода переда-точное число от коленчатого вала к ведущему валику переднего масли-ного насоса определяется из соотношения

$$i = \frac{63}{30} \cdot \frac{16}{29} = 1.158.$$

Следовательно, велущий валик переднего масляного насоса вращается в 1,158 раза быстрее коленчатого вала.

2. ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ, СМОНТИРОВАННЫЕ В ЗАДНЕМ КОРПУСЕ НАГНЕТАТЕЛЯ И НА ЗАДНЕЯ КРЫШКЕ КАРТЕРА

В заднем корпусе нагнетателя и на задней крышке картера смонтав заднем корпусе нагнетателя и на задней крышке картера смонигрованы приводы следующих агрегатов: насога непокредственного вирыска топлива НВ-82В, заднего масляного насоса МШ-6СВ, бензинового насока (агрегат 704А-В) и счетинка оборотов, генератора ГСР-3000М, а также верхный и нижний запасные приводы. верхний и нижний запасные приводы.

Ведущие валики всех приводов, установленных в заднем корпус-напистателя и на задней крышке картера, получают вращение от зластичного зубчатого колеса вала привода агрегатов.

Вал привода агрегатов получает вращение от коленчатого вала дви-гателя, с которым он сцеплен через пілицевую муфту 17 (см. фиг. 43) вала агрегатов и ведущее зубчатое колесо 14 привода задней кулачковой

Схема приводов агрегатов, смоитированных в заднем корпусе нагне-тателя и на задней крышке картера, приведена на фиг. 79.


Вал привода агрегатов

Вал привода агрегатов (фиг. 80) состоит из зубчатого во леса 6, собственно вала 2 и эластичного (пружинного) соединения, устанавливаемого между ними.

Зубчатое колесо б изготовлено из стальной, термически обработанной оуочатое колесо о изготовлено из стальнои, термически оораоотанной поковки и имеет форму кольца с наружным цилиндрическим зубчатым вещом с 63 зубъями. На внутренией поверхности зубчатое колесо имеет выступов, которым оно входит в прорези шести выступов фланца

Зубчатое колесо 6 внутренией расточной центрируется относительно вала привода агрегатов по наружной цвлиндричесной поверхности выступов вала.

102



Вал 2 привода агрегатов — пустотелый, изготовлен из стальной по-ковки и имеет фланец для установки эластичного зубчатого колеса. Певовки и имеет фланец для установки закатилного обработанные цилиндриме-редняя часть вала имеет шлицы и три точно обработанные цилиндриме-ские пояса. Малый цилиндрический пояс (на конце вала) служит для центрирования вала привода агрегатов в задней части коленчатого вала, а большие цилиндрические пояса являются опорными для втулок валика крыльчатки нагнетателя. Для подвода масла к втулкам вал имеет радиальное отверстие и лыски на наружных рабочих поверхностях.

На переднем конце вала привода агрегатов имеется наружная кольце. вая канавка, в которую устанавливают два маслоуплотнительных кольца 1, входящих в цилиндрическую расточку коренной шейки задней части коленчатого вала.

Фланец вала привода агрегатов имеет шесть выступов в форме проушин, в которые устанавливается внутренними выступами зубчатое колесо 6. В прорези фланца между выступами вставляются пруживы 3 с сухариками 4 (замками), которые устраняют неравномерность крутящего момента и воспринимают удары, возникающие при резких изменениях режима работы двигателя.

Выпаданню сухариков вперед препятствуют усики на сухариках, входящые в выточки на выступах вала; выпаданию сухариков назад прелят-ствует диск 7, вставленный в расточку зубчатого колеса 6 и законтренный стопорным кольцом в, установленным в кольцевую канавку зубчатого

На переднем торце фланец имеет проточку, по плоской поверхности которой рабозает броизовое упорное кольцо // (см. фиг. 75), а по внутренией, цилиндрической,— маслоуплотнительное кольцо // шаровой пяты // валика 7 крыльчатки 2 нагнетателя. Упорное броизовое кольцо // раничивает продольное перемещение вала привода агрегатов 6 вперед. Перемещение вала назад ограничивается буртиком бронзовой перемещение вала назад ограничивается буртиком броизовой втулки, запресованной в задною крышку картера и являющейся задней опорой вала. В буртик броизовой втулки вал упирается задним торцем сноего фланца

Цилиндрическая часть заднего конца вала привода агрегатов имеет радиальные отверстия и кольцевую канавку. Отверстия служат для прохода масла, нагистаемого задими масляным насосом, в полость вала и в главную магистраль двигателя. В кольцевую канавку устанавливают два маслоуплотнительных кольца 5 (см. фнг. 80), работающих по внут-ренней цилиндрической поверхности маслоотражателя, закрепленного на задней крышке картера.

На заднем торце вала привода агрегатов имеются три косых среда (храновик) для сцепления с валом электроннерционного стартера при

Привод насоса непосредственного апрыска топлива НВ-82В

Привод насоса непосредственного впрыска топлива НВ-82В предпримод насоса непосредственного впрыска топлива гго-ого прос ставляет собой редуктор, состоящий из двух пар щилиндрических зубча-тых колес, смонтированимх в отдельном корпусе. Привод устанавливается на задвей крышке картера внизу справа и получает вращение от вала привода агрегатов через большой венец двойного зубчатого молеса /

Двойное зубчатое колесо / — разъемное и состоит из диска с двумя цалиндричесними зубчатьних венцами и отъемного валика. Диск и валик двойного зубчатого колеса изготовлены из стальных, термически обработамимх поковок и соединяются между собой при помощи шести винтов, контрящихся замками. Большой венец диска двойного зубчатого колеса имеет 56 зубьев, в малый венец — 40 зубьев.

нмеет зо зуовев, в налия велец — чо зуовев.

Валик двойного зубчатого колеса — пустотелый, имеет на одном из концов фланец с шестью резьбовыми отверстиями для винтов крепления диска, а на другом — внутренние шлицы для соединения с ведущим валиком привода наосса НВ-82В. Со стороны фланца внутри валика имеется

цилиндрическая расточка и внутренние шлицы для соединения со шлицевым хвостовиком конического зубчатого колеса 2 передачи к приводу бензинового насоса и счетчика оборо-

Привод (редуктор) насоса непосредственного впрыска НВ-82В (фиг. 82) состонт из корпуса 3 с крышкой 10, ведущего валика 4 с зубчатым колесом, двойного промежуточного зубчатого колеса 7 и ведомого валика 12 с убчатым колесом, заключенных внутри корпуса.

Корпус и крышка при-вода изготовлены из алюминиевого сплава и имеют опорные бронзовые втулки под валики зубчатых колес. Крышка крепится к корпусу при помощи шпилек, ввернутых в корпус. Центрирование крыш-

ввойное зубчатое колесо передачи к при


(для соосности втулок) достигается при помощи двух установочных штиф-тов, запрессованных во фланец корпуса. Для подвода масла к трущимся поверхностям деталей насоса НВ-82В и к его регулятору РС-24В в корпусе и крышке привода имеются каналы.

Ведущий валик 4 привода в средней части имеет наружный цилиндри-ческий зубчатый венец с десятью зубьями, изготовленный за одно целое с валиком. Передний конец валика имеет наружиме шлицы для соединения с валиком зубчатого колеса передачи к приводу.

Двойное промежуточное зубчатое колесо 7 имеет два цилиндрических зубчатых венца, изготовленных за одно целое с валином. Большой венец зубчатых венца, изготовленных за одно целое с валином. Большой венец зубчатых кольчного зубчатого нолеса имеет 27 зубьев и сцепляется с зубчатым кольчинами. лесом ведущего валика 4, а малый венец имеет 12 зубьев и сцепляется с зубчатым колесом ведомого валика 12 привода.

Ведомый валик привода имеет наружвый цилиндрический зубчатый Ведомый валик привода имеет наружвый цилиндрический зубчатый венец с 30 зубъями, изготовленный за одно целое с валиком. В задием конце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулиро-конце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулиро-конце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулиро-конце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулиро-конце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулиро-ния в применения приме

Передача от поленчатого вала двигателя к насосу НВ-82В осуществлется следующим образом (см. фит. 79): элестичное зубчатое нолесо 7
лется следующим образом (см. фит. 79): элестичное зубчатое нолесо (z=56)
зала привода агрегатов сцепалется с большим зенном (z=56)
зубчатого нолеса 10 передачи д ромнице ученом полесо (z=10) веду-



Фиг. 81. Задияя крышка картера, собрас с зубчатыми колосами приводов.

25X1

/-двойкое зубчатое колесо передачи к приводу вы-соса НВ-22В; 2-мовическое зубчатое колесо пере-дачи к приводу бензивового насоса в счетчика обо-ротов; 3-мубчатое молесо верхието запасного при-вода; 4-промежуточное зубчатое молесо привода генератора; 5-мубчатое колесо валика привода ген-ратора; 6-мубчатое колесо вижмего запасного привода.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

шего валика привода 4 (фиг. 82), соединенного шлицами с валиком зуб-чатого колеса передачи к приводу, сцепляется с большим венцом (z=27) двойного промежуточного зубчатого колеса 7; малый венец двойного про-иежуточного зубчатого колеса 7 (z=12) сцепляется с зубчатым колесом ведомого валика 12 (z=30), с которым соединяется кулачковая шайба насоса через регулировочную муфту 13. Передаточное число от коленчатого вала к кулачковой шайбе насоса

НВ 82В определяется из соотношения

$$i = \frac{63\ 10\ 12}{56\ 27\ 30} = \frac{1}{6} \ .$$

Следовательно, кулачковая шайба насоса НВ-82В вращается в 6 раз Следовательно, кулачковая шаноа насоса 115-826 вращается в о раз медлениее коленчатого вала двигателя. Направление вращения кулачко-вой шайбы (смотря со стороны, противоположной хвостовику) — противо-положное направлению вращения коленчатого вала.

Кулачковая шайба насоса НВ-82В шлицевым хвостовиком соединяется с ведомым валиком 12 привода через регулировочную муфту 13, ямеющую 35 внутренних и 34 наружных шлица. Во внутренние шлицы муфты вхолит хвостовик кулачковой шайбы насоса, а наружными шлицами муфта соединяется с валиком 12 привода.

Шлицы на регулировочной муфте предназначены не только для передачи движения кулачковой шайбе насоса от привода, но и для точной установки насоса на двигателе при регулировании начала впрыска голлява. Кулачковая шайба насоса НВ-82В шлицевым хвостовиком соединяет-

топлива.

Если при установке насоса на привод шлицы хвостовика кулачковой шайбы не совпадают с внутренними шлицами регулировочной муфты, муфту переставляют относительно шлиц валика привода до совпадения

муфту переставляют относительно шлиц валика привода до совпадения со шлицами хвостовика кулачковой шайбы насоса.
Ввиду разного количества внутренних и паружных шлиц на регумировочной муфте (35 и 34 шлиц) перестановкой муфты достигается нужная почность установки насоса на начало впрыска по отношению к коленчатому валу в пределах:

$$\left(\frac{360}{31} - \frac{360}{35}\right)6 = 1.49$$

После регулирования муфта фиксируется на валике привода специальным замком 14.

Привод задиего масляного насоса МШ-6СВ

Ведущий валик заднего масляного насоса МШ-6СВ приводится во яращение от зубчатого колеса ∉ (см. фиг. 79), находящегося в зацеплении с зластичным зубчатым колесом 7 вала привода агрегатов. Зубчатое колесо € (см. фиг. 81) привода масляного насоса изготовлено и с стальной, термически обработанной поковки. Оно состоит из двске с цилиндрическим зубчатым венцом, имеющим 56 зубыев, и пустотелься с цилиндрическим зубчатым венцом, имеющим 56 зубыев, и пустотелься валика, изготовленного за одно целое с диском. На конце валик вмест валика, изготовленного за одно целое с диском. На конце валика внутренние шлицы для соединения со цилицевой муфтой ведущего валика внутренние шлицы для соединения со пилицевой муфтой ведущего валика запрессована пробка, упирающаяся в торец бобышки заднего корпуса нагиетателя, ограничивая продольное перемещение валика.

Передача от колемчатого вала к масляному насосу осуществляется терез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатов колест (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — завствчию чрез пару цилиндрический при техност пр

(2=56) привода насоса.

promprismi

Передаточное число к заднему масляному насосу определяется вз

 $i = \frac{63}{56} = 1,125.$

Следовательно, ведущий валик масляного насоса вращается в 1,125 раза быстрее коленчатого вала с направлением вращения, противоположным вращению коленчатого вала.

Комбинированный привод бензинового насоса и счетчика оборотов

Комбинированный привод бензинового насоса и счетчика оборогов смонтирован в отдельном корпусе, устанавливается на фланце заднего корпуса нагнетателя с правой стороны и получает вращение от кониче-ского зубчатого колеса 2 (см. фиг. 81), установленного на шлицах в ва-лике двойного зубчатого колеса / передачи к приводу насоса НВ-82В.

Комбинированный привод (фиг. 83) состоит из корпуса 10, переход-ника 5, конического зубчатого колеса (валика) 2, цилиндрического зубчатого колеса 9, промежуточного цилиндрического зубчатого колеса 6, зубчатого колеса (валика) 30 приводов бензинового насоса и счетчика оборотов, а также деталей маслоуплотнения валиков.

ооорогов, а также детален маслоуплотнения валимов. Коническое зубчатое колесо (валик) 2 привода бензинового настка получает вращение от конического зубчатого колеса 1, установленного на шлицах в валик двойного зубчатого колеса передачи к приводу пасоса ПВ-82В, и приводит во кращение зубчатое колесо 9, во внутренние шлицы которого входит шлицевой хвостовик валика 2.

Зубчатое колесо 9 приводит во вращение промежуточное зубчатое колесо 9 в в зубчатое колесо 9 в в зубчатое колесо 9 приводит во вращение промежуточное зубчатом колесо в становательного колесо 9 приводит во в заменение промежуточное в заменение промежуточное в заменение промежуточное в заменение примежуточное в заменение промежуточное в заменение в заме

колесо θ , которое, в свою очередь, передает вращение на зубчатое колесо (валик) 30.

Вместе с зубчатым колесом 30 вращается шлицевая муфта 17, палицевой хвостовик которой входит во внутрениие шлицы валика зубчатого колеса 30. С противоположного конца шлицевая муфта 17 имеет виутренние шлицы для соединения с хвостовиком валика (ротора) бензино-HOPO HACOCA.

Зубчатое колесо 30 винтовым зубчатым венцом, имеющимся на ва-лике, одновременно приводит во вращение валик 34 привода счетчика оборотов, имеющий шиновое соединение с переходими валиком 40, пере-

оборотов, имеющий шиповое соединение с переходими валиком 40, передающим вращение на хвостовик вылика счетчика оборотов.

От перемещения в осевом направлении валик 34 ограничивается упором торца в броизовую пяту 33, запрессованную в корпус 10 привода, и упором буртика в торец направляющей втулки 35, установленной в корпус и законтренной диском 36, который закреплен вингами 38.

Кор п ус 10 п р и в о да отлит из магиневого сплава и имеет отверстия с вапрессованимии броизовыми втулками для валиков зубчатых колес. Кроме фланца для крепления (через переходинк 5) к заднему корпусу нагиетателя, корпус 10 привода имеет два фланца со шпильками для установки бензинового насоса и механического счетчика оборотов. В стенках корпуса вмеется ряд сверлений для подвода масла к подшипникам просочившегося через маслоуплотиители валиков приводов.

В корпусе привода монтируются маслоуплотиители валиков приводов.

В ворпусе привода монтируются маслоуплотиители валиков приводов.

М в с л о у п л о т и в тель в привода бен з и н о в ого насос в

онізнивою и мосса и счетния оборотов, Маслоуплотивтель привода бензинового насоса состоит из двух стальных колец 15, пружины 16, шлицевой муфты 17, сфе-реческого металломеранического кольца 18, резинового маслоуплотив-тельного мольца 19 и стального упорного фланца 21 с прокладной 20 из бумажной кальки, привертываемого к фланцу норпуса 10 привода двумя винтами 22.

25X1

Маслоуплотнитель привода

Маслоуплотнитель привода к счетчику оборотов состоит из двух стальных колец 37, пружины 39, стального маслотов состоит из двух стальных колец 37, пружины 39, стального маслоотражателя 41, сферического металложерамического кольца 18, резинового маслоуплотнительного кольца 19, стального опорного фланца 43
с прокладкой 42 из бумажной кальки, привертываемого к фланцу корпуса 10 привода двумя винтами 22.

Пере ход ник 5 привода отлит из магиневого сплава. В попости переходника запрессованы две броизовые втулки 26 и 7, служащие
подшипниками для валика конисского зубчатого колеса 2.

На шейке переходника, которой он входит в полость заднего корпу-а
инагинеталя, ичеется лыска и просверлено отверстие под углом 20° к горизонтальной оси для слива масла из полости переходника в картер,
ограничивающие переходника запрессованы два броизовых подпятника 29,
ограничивающие перемещение валиков зубчатых колес 8 и 30 в осевым
установочных штифта для пентрирования корпуса относительно переходника.

Перевана от колениатого вата к бонанизовому часому сомметально

ходника.
Передача от коленчатого вала к бензиновому насосу осуществляется через зластичное зубчатое колесо 7 (см. фиг. 79) вала привода агрегатов, большой венец двойного зубчатого колеса 10 передачи к приводу насоса НВ-82В, коническое зубчатое колесо 11, копический зубчатый венец налика 17, цилиндрические зубчатые колеса 13, 14 и 16.
Передаточное число к бензиновому насосу будет

$$i = \frac{63}{56} \cdot \frac{16}{18} \cdot \frac{18}{18} \cdot \frac{18}{18} = 1$$
.

Следовательно, ротор бензинового насоса вращается со скоростию вращения коленчатого вала.

вращения коленчатого вала.
Передача от коленчатого вала к счетчику оборотов осуществляется через те же зубчатые колеса, что и передача к бензиновому насосу, и дополнительно включается винтовой зубчатый венец валика 30 (см. фиг. 83) привода бензинового насоса (z=8) и винтовой зубчатый венец валика 34 привода счетчика оборотов (z=16).
Передаточное число к счетчику оборотов будет

$$i = \frac{63}{56} \quad \frac{16}{18} \quad \frac{18}{18} \quad \frac{18}{18} \quad \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \ .$$


Следовательно, валик счетчика оборотов вращается в два раза мелленнее коленчатого вала.

Привод генератора ГСР-3000М

Привод генератора расположен в полости задмего корпуса нагнетателя и смонтирован на задмей крышке картера в верхней левой ее части. Валик привода генератора приводится во вращение от зластичного зубчатого колеса 7 вала привода агретатов через промежуточное зубчатос колесо 6 (см. фиг. 79).

Привод генератора (фиг. 84) состоит из валика 9 промежуточного зубчатого колеса 20 с осью 18, шлицевой упорной муфты 5, переходной шлицевой муфты 4 и деталей уплотиения.

Валик 9 привода генератора — пустотелый и выполнен за одно целое с маружным цилинарическим зубчатым венцом (z=23), расположенным на одном из концов валика. На другом конце валик имеет внутренние шлицы для соединения со шлицевой упорной муфтой 5 и наружную левую резьбу для гайки 7, ограничивающей перемещение валика в осевом направления.



CONTINENTAL

Промежуточное зубчатое колесо 20 привода генер гора имеет 21 це. ментированный зуб. Внутрь зубчатого колеса запрессована ментированный зуб. Внутрь зубчатого колеса, которое вращается втулка 19, служащая подшипником зубчатого колеса, которое вращается втулка 19, служащая подшипником зубчатого колеса, которое вращается втулка 19, служащая подшипником зубчатого колеса картера. Передаточное число к генератору определяется из соотношения Передаточное число к генератору

$$i = \frac{63}{21} \cdot \frac{21}{23} = 2.74$$
.

Следовательно, валик генератора вращается в 2,74 раза быстрее коленчатого вала. Направление вращения ввалика генератора совпадает и направлением вращения коленчатого вала.

Иницевая упорная стальная муфта 5 по поверхности азотирована и шест наружные шлицы для соединения с валиком 9 привода генератора и внутренине шлицы для соединения с шлицами переходной муфты 4. и внутренине шлицы для соединения с шлицами переходной муфты 4. обработанный торец.

Во внутрениюю полость упорной муфты 5 с переднего конца запресмотрают в пробка 16 с установленной в нее ступенчатой шайбой 17. в которую упирается пружина 6. Другим концом пружина упирается в упорный диск 10, установленый в валике 9 привода генератора. Пружина предназначена для создания необходимого контакта между привода генератора предусмотрено маслоуплотияющее устройство. В привода генератора предусмотрено маслоуплотияющее устройство. Други прокладок 3 и 14 из бумажной кальки и опорного кольца 1. облася уплотияющее сфермческого кольца 2, маслоотражателя 3. облася уплотияющее сфермческого кольца 2. маслоотражателя 3. облася уплотияющее сфермческого кольца 2. маслоотражателя 3. облася уплотияющее сфермческое кольца 2 маготовлано из стали С. облася уплотияющее сфермческое кольца 2 маготовлано из стали С. облася уплотияющее сфермческое кольца 2 маготовлано из стали С. облася уплотияющее сфермческое кольца 2 маготовлано из стали С. облася уплотияющее сфермческое кольца 2 маготовлано из стали С. облася управления при предоставления предоставления при предоставления при предоставления при предоставления при предоставления при предоставления предоставл

состоящее из уплотняющего сферического кольца 2, маслоотражателя 3. двух прокладок 13 и 14 из бумажной кальки и опорного кольца 1. Уплотняющее сферическое кольцо 2 изготовлено из стали. С обенх сторон кольца напрессована порошкообразная броизографитовая смесь. На плоскую поверхность кольца опирается торцем упорная муфта 5. а сферической поверхностью кольцо прижимается к сферической поверх: а сферической поверхностью кольцо прижимается к сферической поверх

а сферической поверхностью кольцо прижимается к сферической поверхности опорного кольца I.

Опорное кольцо I — стальное, с азотированной поверхностью, Кольпо устанавливается в выточку на задней крышке картера сверху маслоотражателя 3 и крепится к задней крышке винтами 12, под головки которых устанавливаются специальные контровочные шайбы.
Маслоотражатель 3, изготовъсный из аломиниевого сплава, имеет
по фланцу восемь отверстий для прохода винтов 12 крепления опорного
кольца 1. Для слива излишнего масла в маслоотражателе (между фланцем и цилиндрической частью) имеется прорез, который при монтаже
двигателя совмещается со сливным отверстием в задней крышке картера.

Запасный привод (верхний)

Запасный привод 9 (см. фиг. 79) расположен в полости заднего мор-пуса натнетателя и смонтирован на задней крышке картера в верхней

правой ее части.

Запасный привод состоит из цилиндрического зубчатого колеса 3 (см. Запасный привод состоит из цилиндрического зубчатого колеса 3 (см. обой п.м. высти вынгов, законтренных пластинчатыми замками. Зубчатое колесо и валик запасного привода изготовлены из стальных. Термически обработаниых поковок.

Валик — пустотелый и имеет на одном конце фланец с шестью резьбовыми отверстиями для внитов крепления зубчатого колеса 3, а на другом — внутренние шлящы и наружную лезую резьбу. Во внутренние шлящы и наружную лезую резьбу. Во внутренние шлящы валика входит шлящевая муфта, которая ионтрится специальным пружинным замком, а на резьбу валика наворучивают гайку, ограничи пружинным замком, а на резьбу валика наворучивают гайку, ограничи

Со стороны фланца в полость валика запрессована заглушка Со стороны фланца в полюсть валика запрессована заглушка. Зубчатое колесо запасного привода сцепляется с малым вещом двойного зубчатого колеса / передачи к приводу насоса НВ-82В в вращается в туже сторону, что и коленчатый вал, с передаточным числом (= 0,865.

Запасный привод (нижний)

Запасный привод I (ем. фиг. 79) расположен в полости задиего кор-пуса нагнетателя и смонтирован на задней крышке нартера в нижней ее

Запасный привод состоит из цилиндрического зубчатого колеса
 12) и валика привода, изготовленных за одно целое.
 Зубчатое колесо запасного привода изготовлено из стальной, терми-запасного привода изготовлено из стальной.

чески оорафотанной поковки.
Валик зубчатого колеса запасного привода — пустотелый, на конце
вмеет внутрениие шлицы. Со стороны зубчатого колеса в полость валика

апрессована заглушка. Зубчатое колесо запасного привода I сцепляется с малым венцом 2 зойного зубчатого колеса (z-18) привода нагнетателя и вращается жийного зубчатого колеса (z-18) привода нагнетателя и вращается же сторону, что и коленчатый вал, с передаточным числом I=1.5. запрессована заглушка.

COLLEGE TO L

Глава ІХ

ДРОССЕЛЬНАЯ КОРОБКА И МАСЛООТСТОЙНИК **ДВИГАТЕЛЯ**

1. ДРОССЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Дроссельная коробка через переходник устанавливается на заднем корпусе нагнетателя, служит для регулирования количества воздуха, го-ступающего в нагнетатель двигателя, и состоит из коробки, заслонки.

рычагов тяг управления.

Дроссельная коробка / (фиг. 85,а) отлита из магниевого сплава и нижним своим фланцем крепится к переходнику 16 (см. 65,6). Между фланцами переходника и коробки для уплотиения устанавливают паронитовую прокладку. На верхнем фланце коробки. имеющем десять шпилек, крепится воздухозаборник. Между фланцами к робки и воздухозаборника устанавливают предохранительную металлическую сетку 11 и две уплотнительные паронитовые прокладки 10 (межлу сеткой и фланцами).

Задияя стенка дроссельной коробки имеет прилив с горизонтальным отверстием для промежуточной оси б управления дроссельной заслонком отверстием для промежуточной соси о управления дросссивной засились.


С торцев прилива в отверстие запрессованы две броизовые втулки, кото рые являются подшипником промежуточной оси. В полость между втулками через отверстие, закрытое пробкой 8, производится набивка смазка подшипника оси. На выступающие из отверстия концы промежуточной оси 6 монтируют рычаги. На правый конец промежуточной оси чонтируют рычаг 9 управления дроссельной заслонкой, а на левый — рычаг 5 для крепления промежуточной тяги 2.


На правой стенке (глядя сзади) дроссельной коробки имеется фланец с четырымя шпильками для крепления переходника 13 электромагнитного заливочного клапана 18.

Внутри дроссельной коробки / смонтирована на стальной оси 4 дроссельная заслонка, выполненная из магниевого сплава и имеющая сквознос осевое отверстие для прохода оси. Крепление засловки к оси осуществлено при помощи двух болгов, проходящих через диаметральные отверстия к заслонке и в оси. Ось дроссельной заслонки вращается в двух броизовых втулках (подшипниках), запрессованных в расточках, выполненных в правой и левой стенках коробки.

Расточка под ось в правой стенке коробки снаружи закрыта крыш-

кой 19, закрепленной на двух шпильках, ввернутых в коробку.
Расточка под ось в левой стенке норобки снаружи закрыта специальной крышкой 20, с отверстием для проходя конца оси, закрепленной на трех шпяльках, ввернутых в коробку. Под крышку устанавливаног рез-новое кольно, закимаемое в проточке стенки коробки и создающее уплотние оси заслонии.





Com DENTIAL


На выступающий из коробки левый конец оси дроссельной заслонки, имеющий конус и резьбу, устанавливают на шпонке и закрепляют гайкой рымаг 3, который соединяется с промежуточной тягой 2.

Для ограничения открытия дроссельной заслонки на взлетном режиме и режиме малого газа в приливах левой стенки дроссельной коробки отлят из магниевого сплава и Переходинк 16 дроссельной коробки отлят из магниевого сплава и ижими своим фазыцем, имеющим восемь напужных и два внутренних ижими своим фазыцем, имеющим восемь напужных и два внутренних отверстия для прохода шпилек, крепится к задмему корпусу нагнетателя. Между фланцами корпуса ингителя и переходника для уплотнения устанавливают паронитовую прокладку. На верхием флание переходника имеющем десять шпилек, крепится дроссельная коробка.

В правой и левой стенках переходника имеется по три отверстия с резьбой. В верхине (правое и левое) отверстии, расположенные ближе к задней стенке, ввернуты броизовые резьбовые втулки, в которые устанавливаются форсунки 7 заливочной системы. В одно из отверстий право стенки, расположенное ближе к нижнему фланцу, ввернут штущер 17 вой стенки, расположенное ближе к нижнему фланцу, ввернут штущер 17 вой стенки, расположенное ближе к нижнему фланцу, ввернут штущер 17 вой стенки, расположенное ближе к нижнему фланцу, ввернут штущер 17 вой стенки, расположенное отверстия в переходинке являются запасымии и закрыты пробками. запасными и закрыты пробками.

2. МАСЛООТСТОЯНИК

Маслоотстойник (фиг. 86) выполнен из магниевого сплава и маслоотстония к тупт. 100 выполнен по корпуса нагнетателя. крепятся на двигателе к нижнему фланцу заднего корпуса нагнетателя.



ниг. Вб. Маслеотетом.

вслеотетойника и задамму нерву-,

вслеотетойника и задамму нерву-,

вк труб саниа масла из картфа; ф—игую

дитумин насла; 5—орн слива масла; б—ог применения (нид сверху, сзада); в—огооре
дения.

Маслоотстойник является резервуаром для масла, сливающегося из лостей нартера и задмето корпуси вытистателя. Постунающее в масло-стойник масло произдят через ситчетый фильтр, установленный в масло-стойнике, и откачивается масляным часосом в масляный бак вертолета.

В верхиси части маслюотстойник имеет фланец I с одиннадцатью отверстиями для прохода шпилек и болгов крепления его к заднему кор-

пусу нагиетателя.


Кроме отверстий для прохода шпилек и болтов, во фланце маслоктоминка выполнены одно прямоугольное и два круглых отверстия,
стотойника выполнены одно прямоугольное и два круглых отверстия,
совпадающие с отверстиями во фланце заднего корпуса нагиетателя,
говпадающие с отверстие и отверстие а предназначены для прохода сли
насмого масла из полости заднего корпуса нагиетателя в маслоотстойник. ()тверстие 6 предназначено для прохода масла, откачиваемого на маслоотстойника задним масляным насосом.

В передней части маслоотстойника выполнены два отверстия с флан-В переднеи части маслоотстонника выколнены два отверстия с флан-пами 2 и 3, имеющих по два резьбовых отверстия для крепления труб и слива масла из картера двигателя. Между фланцами сливных труб и фланцами маслоотстойника устанавливают уплотнительные паронитовые

прокладки.

С левой стороны, в нижней части, маслоотстойник имеет два резьбовых отверстия, из которых в большее через прокладку завернут сетчатый
фильтр 6, а меньшее заглушено пробкой.
В нижней части маслоотстойник имеет два отверстия с резьбой. В одно
отверстие через штуцер ввернут кран 5 слива масла, а в другое — штушер 4 для присоединения трубки дополнительной откачки масла.
С правой стороны и на задней стенке имеющнеся отверстия не используются и заглушены пробками.

зуются и заглушены пробками.



Глава Х

СИСТЕМЫ СМАЗКИ, СУФЛИРОВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. CHCTEMA CMA3KH

Для уменьшения трения между поверхностями деталей и для обеспечения отвода тепла от трущихся и нагретых деталей двигателя к ним позводится масло.

водятся масла к труциямся деталям осуществляется принудительно под давлением. Циркуляния масла создается двумя масляными насосами, один из которых установлен на задней крышке картера, другой — на но-ке картера. Откачка масла из двигателя осуществляется откачивающими ступенями этих маслонасосов.

ненями этих маслонасосов. Для контроля работы масляной системы на двигатель устанавливают

- а) термометр замера температуры масла, входящего в двигатель:
 б) манометр замера давления масла в нагнетающей магистрали за внего масляного насоса;
- в) манометр замера давления масла в нагнетающей магистрали ...
- реднего масляного насоса (в носке картера); г) манометр замера давления мясла в кулачковой муфте (пол поры-

нем храповика). Кроме того, на двигателе предусмотрены места для установки термометра замера температуры масла, выходищего из двигателя, и для уста-

метра замера температуры масла, выходищего из двигателя, и для установки манометров замера давления масла в муфтах 1 и 2-й скоростей передачи к нагнетателю.


После заднего масляного насоса масло, входящее в двигатель, фильт

После задвего масляного масоса масло, входящее в двигатель, фильтром МФС-19, затем поступает по специальному каналу к центральной втулке задней крышки картера. Из внутренней кольцевой выточки втулки задней крышки масло через три прорези во втулке и шесть отверстий в хвостовике вала привода агрегатов заполняет внутреннюю полость последнего и поступает в заднюю часть коленчатого вала.

Схема внешней циркуляцки масла и суфлирования двигателя показана на фиг. 87.

Смазка приводов, смонтированных в задием норпусе нагнетателя и на задией крышие картера

Из внутренней кольцевой выточки и из трех прорезей центральной втулки задией крышки картера по чаналам в крышке масло поступает (фиг. 85) на сназку подшинивнов приводов агрегатов: генератора ГСР-9000М, масляного насоса МШ-6СВ, привода насоса НВ-82В, бекзинового насоса 704А-В и счетчика оборотов, двухскоростиой передачи изгиетателя и двух запасных приводов.



фиг 27. Схема внешней пиркуляции масла и суфлирования двигатели

труба сящва масла из картера задието ряда цилищена; — труба слима за партера перадието ряда шилищарно; 3—часлямий радиатор. 4—труба слима за партера перадието гаме (спрадоления; 5—перадией маслямий дасля из молести нуфти выпочения; 7—маслямий фанктр насе; 6—труба слима масла из несей картера (магистраль перевлечи не «Мес-18-1; 6—замер дальения масла и посей картера (магистраль перевлечи инфо-18-18; 1/—дравнямия муфти; 18—маслямий муфти; 18—маслямий муфти; 18—маслямий камерия; 18—маслямий фанктр насей и предела п


Фиг. 88. Разрез задней крышки картера по маслиным каналам (вид спереди).

/-- мольшевая полость центральной втулки задней крышни картера: 2--подвод мясла к РГЦА-32В; 3-- модвод мясла к деталям залисто газораспределения; 4-- отверстие для валика врявева гентратора: 5-- причив с камерой для масляного фильмер МФС-19; 6-- отверстие для валика приводу масляного загоса; 7-- камером масля и приводу масляного загоса; 7-- камером масля и приводу масля и приводу масля и приводу масля НВ-92В; //- подвод масля к волика приводу масоса НВ-92В; //- подвод мясля к приводу безинового насоса и счетика сборотов; //- отверстие для валика верхнего запасного привода.

Для смазки привода насоса НВ-82В масло подводится от задней комшки картера в канал 5 (фиг. 89) коспуса призода.

От этого канала мэслэ поступает за смазку подпиниников 4 и 14 ведущего валика, валика двейкого промежуточного зубчатого колеса и ведомого валика с зубчатым колесом.

(См. на фиг. 82 соответствению дегали 4. 7 и 12). Для смазки деталей двухскоростной передачи нагнетателя масло-полводится по каналу в задней крышке картера и через канал в задкей



Фиг. 30, Система смазки привода (редуктора) насоса НВ-82В.

ТИТ. 60. СИСТЕНА СИВЗКИ ПРИВОДЕ (РЕДУКТОРА) ЯКОКА ТІЗ-КАО.
1—кориус привода, 2 и 15—подшипляки для веломого валика; 3 и 10—камелы подвода идела к нодмиливскам ведомого валика; 4 и 14—подшипляки для ведущего валика; 5—камал подвода масла в корпус привода; 6 и 11—подшипляки для двойного промежуточного зубатего колеса; 7—отверстив для сивка масла; для двойного промежуточного зубатего колеса; 7—отверстив для сивка масла; для двойного промежуточного зубатего колеса; 7—отверстив для сивка масла в крышка к задижим подъода и дела к задижим подвода вода масла к задижим подвода.

оноре валика редуктора проходит в полость, образованную наружной стенкой перепускной трубки и внутремней стенкой валика редуктора (см. продольный разрез двигателя, фмг. 214).

Из этой полости масло поступает на смазку плавающей втулки зубчатого колеса одностороннего хода, втулим двойного зубчатого колеса притого колеса одностороння в притого зубчатого колеса притого колеса одностороння в притого зубчатого колеса притого колеса одностороння в притого зубчатого колеса притого зубчатого колеса притого зубчатого колеса притого колеса одностороння в притого зубчатого зубчатого колеса притого колеса притого

При движении масла по внутренней полости вала привода агрегатов к задней части иоленчатого вала оно расходуется на смазму подшипников п задием части коленчатого вала омо расходуется на смазку подшинников вамиха крыльчатки нагиетателя (через одно отверстие, просверленное в вале привода агрегатов) и на смазку шаровой пяты и шайб пяты валика крыльчатки (по лыске в задием подшиннике валика крыльчатки нагие-тателя, см. фиг. 214).

Смазка механизма заднего газораспределения

От центральной втулки задней крышки картера через отверстие в приливе крышин масло поступает в перепускиую наружную трубку и по ней в задний переходный норпус картера. CONTILLISTA

11о сверлению в заднем переходном корпусе картера масло проходит в кольцевой канал, образованный задним переходным корпусом и задней

частью картера, откуда расходится по двум путям:

а) на смазку толкателей клопанов впуска и выпуска воех цилиндров овдиего ряда, кроме толкателей клапанов впуска цилиндров № 7 и 9 которые смазываются разбрызгиванием масла:

б) на смазку подшинников задней кулачковой шайбы, эластичного ој на свазку подшиннаков заднен куматахово шитова, запачнако зубчатого колеса газораспределения и оси премежуточного зубчатого колеса привода балансира 2-го порядка задней части коленчатого вала

Смазка деталей кривошипно-шатунного механизма

Из радней части коленчатого зала по сверлению в ней масло подается для смазки подшинника заднего балансира 2-го порядка и втулок маятникового противовеса.

Основной поток масла из вала привода агрегатов поступает в задикею часть коленчатого вала (см. фиг. 38) и по отверстию в его щене проходит в коленчатого вала (см. фиг. 38) и по отверстию в его щене проходит в колость шатунной шейки, где центрифугированием очищается от механических частиц (металлической пыли и кокса). Очищенное масло по трем трубкам шатунной шейки подается на смазку атулки 4 (см. фиг. 45) кривониняюй головки главного шатуна. По зазору между втулкой и шейкой вала масло поступает в кольцевую полость переднего кольца втулки главного шатуна и по трем отверстиям, имеющимся в каждом усике замка 3 втулки главного шатуна, поступает через контрящие болты внутры пальцев в прицепны: шатунов 7. Затем по двум противоположным отверствым в пальцах масло поступает на смазку втулок 9 нижимх головок прицепных шатунов. По отверстням в переднем 1 и заднем 10 уплоти: тельных кольцах втулки главного шатуна масло выходит на смазку торцев

В шеке задней части коленчатого вала имеется отверстие, : винтом (см. фиг. 38) с калиброванным отверстнем (жиклером). Масло из калиброванного отверстия разбрызгивается и вместе с маслом, вытекамщим из заворов уплотинтельных колец втулки главного шатуна, смазывает еркало цилиндров, поршин и втулки поршневых головок шатунов заднего ряда цилпидров.

Рядом с масляными жиклерами щек задней и передней частей коленчатого вала имеются калиброзанные отверстия, через которые выходят масло, используемое для дополнительной смазки перкала цилиндров, и частицы воздуха.

Из полести задней шатунной шейки масло по отверстиям в средней части коленчатого вала проходит в шатунную шейку передней части кочасти коленчатого вала проходит в шатунную племку передвен части ко-ленчатого вала, откуда идет на смазку втулки кривошипной головки главного шатуна, втулок инжинх головок прицепных шетумов, торцев бо-новых уплотинтельных колец втулки главного шатуна и по винту-жиклеру с калиброванным отверствем, вверпутому в щеку передней части коленчатого вала, расходуется на смазку зеркала цилиндров, поршией и верхних головок шатунов переднего ряда цилиндров.

Из полости передней шатунной шейки коленчатого вала масло по на полости пертдиен шатупном шенки коленчатого вала масло по каналу в щеке идет в корепзую шейку и заполняет полость, образованого внутренией поверхностью носка коленчатого вала и трубой, запрессован-ной в носок. Отсюде масло по радкальному отверстию в стенке носка коленчатого вала подводится на смазку подшилника балансира 2-го по-

коленчатото вала індивидится на свазку подшинника облантира.
От входного штущера заднего масяжного насоса 19 (см. фиг. 87) масло по соединительной трубе подается также в передний масянный насос 5.
Масло из передняго масяжного насоса, пройди через октчатый фильтр 7
МФС-19-1 и обратный клапан, поступает по какалу в носке картера к зад-

ней кольцевой выточке центральной втулки 3 (см. фиг. 11) носка картера. заполняет выточку и отсюда распределяется на смазку деталей переднего газораспределения и подшипников валиков приводов магнето и переднего масляного насоса.

От этой же нольцевой выточки центральной втулки носка картера мас-ло проходит через отперстия в маслоуплотнительной втулке и в переходном валу на подпор основному потоку масла главной магистрали и на смазку скользящего подшипника шлицевой обоймы кулачковой муфты.

Смазка механизма переднего газораспределения

От задней кольцевой выточки центральной втулки 3 (см. фиг. 11) носка картера масло по каналу 16 (см. фиг. 10,6) в носке картера постуласт к переднему переходному корпусу картера, затем по каналам в пе-реднем переходном корпусе оно поступает в кольцевой канал, образованный передним переходимы корпусом и передней частью главного картера, оттуда по отверстиям в переходном корпусе оно поступает на смазку толкателей клапанов впуска и выпуска всех цилиндров переднего ряда, кроме толкателей клапанов впуска цилиндров № 6 и 8, которые смазываются разбрызгиванием масла. Кроме того, масло из кольцевого канала по радиально-запрессованной в переднюю часть картера трубке 7 (см. риг. 13) подводится в кольцевой канал, образованный фланцем передней части картера и фланцем опоры кулачковой шайбы. Из этого канала по пердениям в опоре 15 (см. фиг. 57) кулачковой шайбы масло поступает на смазку подшининков кулачковой шайбы, зластичного зубчатого колеса а кораспределения и промежуточного зубчатого колеса привода балансира

смазка коренных подшипников коленчатого вала осуществляется разбрызгиванием, а опорно-упорного шарикоподшипника 3 (см. фиг. 30) переходного вала 9 — маслом, проникающим в зазоры колец 4 масло-плотинтельной втулки 5 переходного вала. Общую схему смазки можно вочти полностью проследить по фиг. 214.

Откачка масла из двигателя

Вытекающее из зазоров между трущимися поверхностями деталей часло разбрызгивается, смазывая детали двигатели, и по стенкам картера текает в его нижнюю часть.

Из полости муфты включения двигателя масло сливается по спе-циальной трубие 6 (см. фиг. 87) в откачивающую ступень передного масляного насоса. Откачнавіощей ступенью переднего масляного насоса масло

пиного насоса. Откачивающей ступенью передиего масляного насоса масло подается по внешней трубке в трубу санав масла в наслоотстойник 18. Из полостей носка картера, переднего газораспредаления 4, среднего картера 1, 2, суфлирующей полости и полости задмего газораспредаления 16 масло сливается по наружими трубам в маслоотстойник 18. Из наслоотстойних меносрадзадиего корпуса нагнетателя масло сливается в маслоотстойник шеносрадзадиего корпуса нагнетателя масло сливается в маслоотстойник шеносрадственно челое ответствен. ственно через отверстия, имеющиеся на фланцах морпуса нагнетателя и

Из маслоотстойника 18 масло, пройдя через сетчатый фильтр, откачивается задини масляным насосом 19 в масляный бак 10 вертолета (через масляный радиятор 3).

2. СУФЛИРОВАНИЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Во время работы двигаталя из камер сгорания цилиндров через поршневые польца прорывается непоторое поличество газов в картер, ноторые неокуп роменсить деяление внутри картера и тем самым вызвать тем мясла по разъемам. При повышемием давлении внутри картера двигателя уславается пенообразование масла и смешивание гразор с маслом, что приволивается пенообразование масла и смешивание гразор с маслом, что приволивается пенообразование масла и смешивание гразор с маслом, что приво-

дит к ухудшению откачки масла из двигателя, ухудшению смазки поднин-ников, перегреву масла и выбросу его в атмосферу. Для уравнивания давления внутри всех частей картера с атмосферным в двигателе пр. 1усмотрена суфлирующая система.

Для выравнивания давления между полостями носка картера и здавного картера в вертикальных стенках последнего предусмотрены суфли-

рующие отверстия.

Для синжения давления внутри двигателя и уравнивания его с атмо-сферным давлением служат два суфлера 1 (см. фиг. 20), установленны-на переднем корпусе нагнетателя. Суфлеры переднего корпуса нагнета-теля соединены каналами с суфлирующей полостью двигателя, образонаиной стенкой переднего корпуса нагнетателя и специальной диафра:
мой 4. Диафрагма имеет приливы (ребра), которые совместно
с приливами 6 переднего корпуса нагнетателя образуют систему лабиринтов в суфлирующей камере 13 (см. фиг. 87).
Полость заднего корпуса нагнетателя также соединена с суфлирующей камерой посредством каналов 5 (см. фиг. 22).

Поток тяза с парами масла из картера через отверстие 14 (см. фиг. 87) в диафрагме поступает в суфлирующую камеру двигателя, 1,10 из газа отделяется основная часть масла. Масло, отделившееся в суфлирующей камере 13, стемает по стенкам камеры вниз, откуда поступает в маслюотегойник 18.


Оба суфлера переднего корпуса нагнетателя соединены в одну судлирующую трубу 12, которая сообщается с атмосферой. Масляный бак 10 вертолета суфлируется с полостью заднего корпунагнетателя через отверстие в задней крышке картера (фланец для установки РПД-82В) и дренажную трубку //.

3. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Охлаждение двигателя - воздушное, принудительное. Охлаждян щий воздух нагнетается односкоростным осевым вентилятором, установ


ленным в передней части двигателя.

Вентилятор состоит из ротора 2, спримляющего аппарата 3 и обтема теля / (фиг. 90).



/--обтенаталь; 3--ротор вентилатора; 3--спрамл


Ротор 2 вентилятора представляет собой штампованный диск из магниевого сплава МА2 с двадцатью четырьмя лопатками, расположенными радиально по окружности. Ниеющимся круглым фланцем ротор крепится, совместно с обтехателем и маслоотражателем, к корпусу 5 (см. фиг. 31) срикционной муфты при помощи болтов, ввертываемых в отверстия резьбой корпуса фрикционной муфты.



Our St. Creus oxagmaenne apprateau

Для уменьшения потерь воздуха на входе в вентилятор на ступице глора вентилятора устанавливается обтекатель 1, изготовленный из

Ротор вентилятора вместе с обтекателем вращается с числом обороранным числу оборотов коленчатого вала.



-шилиндр переднего раза; 6-шилингр заднего рада.


Спрямляющий аппарат не вращается и обеспечивает осевое направление потока воздуха, нагнетаемого вентилятором для оклаждения дви-

Спрамляющий аппарат отлят из магиневого сплава, имеет цилиндри-ческую форму с наружным и внутрениям ободами, соединенимии сениал-

25X1

цатью спрямляющими лопатками. Внутренним фланцем, в виде выступен с отверстиями, спрямляющий аппарат крепится к корпусу 4 (см. фиг. 29) муфты включения на шпильках, ввернутых в корпус муфты; центрирование его производится по наружной цилиндрической поверхности фланпа крышки 2 муфты включения.

Вентилятор рассентан на парадлельное охлаждение двигателя и ма-ляного раднатора вертолета. Поток нагнетаемого им воздуха проходит внутри специальных капотов (фиг. 91). На участке между спрямляющим аппаратом вентилятора и цилиндрами переднего ряда устанавливается капот агрегатов, который закреплен на спрямляющем аппарате.




Фиг, 93. Цилиндры, собранные с дефлекторами (вид сзади),

Для более интенсивного и равномерного охлаждения цилиндров дв.: гателя не цилиндры установлены дефлекторы (фиг. 92 и 93), направлякщие поток охлаждающего воздуха между ребрами цилиндров.


Дефлекторы изготовлены из авиалевых листов путем штамповы. В местах крепления и соприкосновения с цилиндрами дефлекторы имек:

резиновые амортиваторы. Воховые дефлекторы цилиндров, охватывая цилиндры с боков, приминают поток воздуха к ребрых и направляют его на заднюю оребренную часть циликаров. Дефлекторы, установленные на головках цилиндров, увеличавают циркуляцию воздуха между ребрами головом цилиндров и лучшьют обдув задних свечей цилиндров. Кроме того, дефлекторы голоми цилиндров передеребратира с хапотом вертолета образуют удестнительный пояс, способствующий лучшему охлажденик. цилиндров (см. цилиндров)



АГРЕГАТЫ ЛВИГАТЕЛЯ 1. ПЕРЕДНИЯ МАСЛЯНЫЯ НАСОС ПМН-В

Передний масляный насос (фиг. 94) предназначен для подачи масла комбинированную муфту включения, дополнительной подачи масла основную масломагистраль двигателя и для откачки отработанного



Фиг. 34. Передний насляный насос ПМН-В.

1-морнус меска: 2-фаган крепления трубы входа масла: 3-мижиля «рамка; 4-фагане, крепления трубы слива масла: 5-фагане, крепления трубы слива масла: 5-фагане, крепления трубы слива масла: 5-техналогические проб-ки канала перепуска масла от резукционного клепана на вход в пагнетающую ступень.

На двигателе перединй масляный насос устанавливается на фланце прилива в нижней части носка картера.

Основные данные

- 1. Направление вращения водущего налика изсо-са (если смотреть со стороны привода) 2. Передатачное число от коленчатого вала к ва-лику привода 1.158 : 1
- Произованительность насоса:
 а) нагистановией ступени при отрогулирован-пом редукционном клапане на 5 кв/см² crypers

17-22 ALMAN

127

25X1

north this

Конструкция насоса

Передний масляный насос (см. фиг. 94) — шестеренчатого типа, имеет одну нагнетающую и одну откачивающую ступени. Насос состоит из корпуса, крышки колодца нагнетающей ступени, нижней крышки, двух пар

морнуса, крышки колодца нагнетающен ступени, инжнен крышки, двух пар цилиндрических лубчатых колес и редукционного клапана. Корпус 9 насоса (фин. 95) отлит из магниевого сплава, в верх-ней и нижней частях имеет флапцы со шпильками и внутрениме расточки (морежных), вереждения се при (колодим), разделенные одна от другой перегородкой. В верхий колоден корпуса монтируют зубчатые колеса 5 и 29 нагнетающей ступени, а в нижний колоден — зубчатые колеса 26 и 27 откачивающей ступени насоса. На пиличен — зубчатые колеса 26 и 27 откачивающей ступени насоса. На шпильках верхнего фланца крепится крышка 2, закрывающая колоден гта виныльках верхнего фланца крепится крышка 2, закрывающая колоден нагнетающей ступени насоса, а на шпильках нижнего фланца — нижняя крышка 23 насоса, Между фланцами корпуса и крышек для уплотнения устанавливают бумажные (калька) прокладки. Четыре сквозных отвер-стия в верхнем фланце корпуса служат для прохода шпилек крепления насоска м номи между между прокладки. насоса и носку картера.

С левой стороны корпуса насоса имеется прилив с каналом и фланцем 2 (см. фиг. 94) для крепления трубы подвода масла в нагнетающую ступень насоса, а с правой стороны — отверстие с резьбой для установки

редукционного клапана 6.

В стенках корпуса насоса имеются каналы для прохода нагнетаемого масла в двигатель и для перепуска масла от редукционного клапана на

Нагнетающая ступень насоса состоит из двух стальных зубчатых колес ведущего 29 (см. фиг. 95) и ведомого 5, имеющих по десять зубьев и выполненных за одно целое с валиками. Валики проходят через отверстии в перегородке корпуса и опираются шейками на броизовые втулки 4 и 25 запрессованные в верхней 2 и нижней 23 крышках корпуса.

Откачивающая ступень насоса также состоит из двух стальных зубчатых колес ведущего 26, установленного на шлицах ведущего валика зубчатого колеса нагнетающей ступени, и ведомого 27, вращающегося на ведомом валике 5 зубчатого колеса нагнетающей ступени, имеющих по десять зубьев. На верхний шлицевой конец ведущего валика 29 устанавливают и контрят замком 31 шлицевую муфту 30 для соединения с вали-

ком привода насоса. Нижняя крынска 23 насоса имеет приливы с каналами и фланцами для крепления труб подвода к откачивающей ступени сливае-мого из двигателя масла и отвода масла из откачивающей ступени. Редукционный клапан насоса—золотникового типа.

предназначен для ограничения давления масла, нагнетаемого насосом в магистраль двигателя, выше заданного.

Редукционный клапан состоит из корпуса 13, голотника 15, пружи-ны 16, регулировочного винта 18, замка 19, колпачка 20 и прокладок 12. Золотник 15 прижимается к седлу внутри норпуса 13 пружиной 16. золотинк 73 прижимается к седлу внутря морпуса 73 пружимом 76-которая сжимается регулировочным винтом 76, ввертываемым во внутрен-нюю резьбу корпуса 73 клапана. Ввертыванием (увеличивают) или вы-вертыванием (уменьшают) регулировочного винта изменяют сжатие пружины, в следовательно, и давление в нагиетающей масломатистралы. прумини, а съсъевательно, и для селей в настание и проводочный замком 19 к закрывается колпачком 20, навертываемым на корпус 13 клапанз к контрящимся проволокой.


Работа насоса

Основной поток масла, подведенный из масляного бака вертолета и прошедший нагнетающую ступень 4 (фиг. 96) масляного насоса, подест-ся через фильтр 5 (МФС-19-1) и обратный клапан /, установленные

25X1

128

При повышении давления масла в магистрали двигателя более той при повышении давлении масла в магистрали двигателя более той величины, на которую отрегулирован редукционный клапан 3, редукционный клапан открывается и часть масла по каналу в корпусе насоса перепускается образно на вход в нагнетающую ступень насоса.



Фиг. 96. Схема работы нагнетающей ступени переднего масля-

I—обратный влаван, 2—перепускной клапан фильтра: 3 ре дукционный клапан; 4—нагметающая ступень насоса; 5— масляный фильтр МФС-19-1.

Работа перепускного клапана 2 описана в гл. XI, разд. 3. Масло, поступающее из двигателя в откачивающую ступень насоса. откачивается насосом в маслорадиатор и маслобак вертолета.

2. ЗАДНИЯ МАСЛЯНЫЯ НАСОС МШ-6СВ

Задний масляный насос шестеренчатого типа устанавливается на задней крышке картера. Насос имеет одну нагнетающую, две основные откачивающие и две дополнительные откачивающие ступени.


Основные технические данные

2. Передаточное	THO	AO	OT	KO.	7837	27 0 F	0 2	2.7.0	**	1 105	
SAORINGS SHARE	•					٠.	٠	٠.	•	1,125	
3. Число оборотов а) максимально- 	32	luk:	н	2000	8:					3200	об мин
б) жоминальное											•
в) минимально	t										•
4. Производителы оборотах:	юст	•	Hac	:0C 8	H			Pel Tel			

 основных отказывающих ступеней при про- тиводавлении 2 ка, см²	Не менее 130 л/мин
 в) дополнительных откачивающих ступеней при противодавлении 2 кагси² г) суммариая откачка 	Не менее 50 .e/мин Не менее 180 .e/мин
Регулировка редукционного клапана. а) на воминальном числе оборотов ва малых оборотах (600 об/мин)	5,5-6,5 <i>nz/cm</i> ³ He mence 2,5 <i>nz/cm</i> ³
 Время подсоса рабочей жидкости откачинах- щими ступенями из картера и маслоотстойника двигателя на высоту 1.2 м при 600 об мик посте- работы всухую в течение 3 мив. 	He Guace 10 cen.
7. Моничесть, потребляемая насосом на номиналь- ных оборотах	3,5 A. C. He 603ee 6,8 KE
в. Вес населса с арматурой	HE OWNER 1/0 ME

Конструкция насоса


Масляный насос МШ-6СВ (фиг. 97) состоит из корпуса, опорного фланца, крышки, редукционного и обратного клапанов и зубчатых колес валнетающей и откачивающей ступеней.



Фиг. 97. Задинё масляный насос МШ-6СВ,

/ штуцер к переднему массаному насоку; 2 -штуцер замера тем-поратуры масса на входе в двигатель; 3 -редукционный кланаж 6-мето замера дваления масса; 5 -обратный кланон; 6-мерпу; насоса; 7-опорный фланец насоса; 3-крышка шесеса; 9-шту-пер; 10-штупер; 11-выходной патрубок; 12-входной патрубок.

Корпус 8 насоса (фиг. 98) отлит из алюминиевого сплава. Внутри корпуса в колодые со стороны опорного фланца установлено два зубчатых колеса 26 нагиетающей ступени, а в колодые со стороны крышзубчатых колеса 25 двух откачивающих ступеней (основных).
В степке, разделяющей колоды, просверзены три отверстия, из которых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых запрессованых



Колодец нагнетающей ступени закрывается опорным фланцем 3. з колодец откачивающей ступени переходником (проставкой) 18. В нижней части корпуса насога, за одно целое е ним, выполнены:

входной (левый) и выходной (правый) патрубки, к которым при помощи входили (исвып) в выходнов (правын) натрубки, к которым при поможниния 37 и 35 с входным 33 и выходным 37 аатрубк**ами.**

Винзу между патрубками завернут интуцер 29 для входа масла из маслоотстойника в откачивающую ступень насоса.

В приливах корпуса насоса с левой стороны установлены (см. фиг. 97) обратный клапан э. редукционный клапан э. штуцер 2 замера температуры масла, входящего в насос, и штуцер 4 замера давления масла за редукционным клапаном.

Опорный фланец 3 (см. фиг. 98) выполнен из алюминиевого сплава и эткрывает колодец нагнетающей ступени насоса.

В тело фланца ввернуто восемь шпилек для соединения его с корпу-

сом и крышкой насоса. Семь отверстий во фланце предпазначены для прохода шпилек крепления насоса к задней хрышке картера.

В центрально расточку опорного фланца запрессована броизован втулка, являющаяся подшипником ведущего валика 23 насоса, а расточка, расположенная слева, служит опорой оси ведомого зубчатого колеса нагнетающей ступени.

Для выхода масла из нагнетающей ступени насоса в масломагистраль двигателя имеется канал а, а для входа масла из маслоотстойника

откачивающую ступень — канал б.

Крышка 21 насоса выполнена из алюминиевого сплава и за-крывает полость откачивающей ступени насоса. Внутренняя полость арышин является колодцем для трех зубчатых колес 19 двух дополнительных откачивающих ступеней насоса. Три глухих расточки внутри колодца вызвются опорами ведущего валига 23 насоса и двух осей ведомых зубчанах колес откачивающих ступеней насоса.

В приливе крышки выполнен капал, по которому масло от однон из ополнительных откачивающих ступеней подвется к выходному патрубку

С наружной стороны в расточке прилива ввернуто два штуцера (см. раг. 97), из которых штуцер 10 соединен при помощи трубки с маслоулавливающим бачком маслосистемы вертолета, а штуцер 9 — с маслоотстойником двигателя.

Ведущий валик 23 (см. фиг. 98) — стальной и является общим ведущих зубчатых колес нагнетающей и откачивающей ступеней.

На переднем конце валик имеет четыре грани, входящих в шлицевую муфту 1, для соединения с приводом, а по длине четыре канавки для шпонок 24 фиксирования зубчатых колес.

Две оси ведомых зубчатых колес также общие и на наружной поверх-

ности имеют лыски.

Ведущее зубчатое колесо 26 нагнетающей ступени фиксируется на валике 23 двумя шпомками, а каждое из ведущих зубчатых колес 25 и 19 откачивающих ступеней — одной шпонкой.

Зубчатые полеса всех ступеней насоса выполнены из стали и рабочне

поверхности их щементировайы. В расточках ведущих зубчатых колес выполнены канавки под шпон-

Редукционный клапан насоса зологивнового типа пред-назначен для ограничения давления масла выше заданного, нагнетаемого маслявым насосом в магистраль двигателя.

Редукционный клапан состоит из седла планана, плунинера 9, пру-жины 10, втупки 12, регулировочного винта 13, ноитровочной гайни 14, жины 10, втужки 12, регулярованов ноливачка 16 и произванск 11 и 15.

25X1

Плунжер 9 --- стальной, имеет форму стакана с уменьшенным диаметром в передней части, входящей в расточку бронзового седла клапана, запрессованного в корпус насоса.

Внутри плунжера 9 установлена стальная пружина 10, натяжение ко-

торой регулируется вращением регулировочного винта 13. Регулировочный винт 13— стальной, с наружной реаьбой для завора-чивания во втулку 12. С переднего конца регулировочный винт имеет расточку, в которую входит регулировочная пружина 10, а с заднего тор-ца — прорез для отвертки.

Втулка 12 регулировочного винта 13 - стальная, имсет паружную резьбу для заворачивания в корпус насоса, внутреннюю резьбу— для регулировочного внита и наружные грани для ключа.


Положение регулировочного винта 13 внутри втулки 12 контрится гайкой 14, а гайка — колпачком 16, законтренным проволокой. При вращении регулировочного винта по часовой стрелке давление

масла увеличивается, а при вращении против часовой стрелки — умень-

Обратный клапан предназначен для предотвращения перетекания

масла из бака в магистраль двигателя при пеработающем двигателе.

Клапан состоит из броизового седла, запрессованного в расточку корпуса насоса, грибовидного стального клапана 7 с направляющим штоком, пружины 6, прокладки 5 и стальной пробки 4.



- Направление ввижения масла

Фиг. 99. Схема работы заднего масляного насоса МШ-6СВ.

Работа насоса

Масло из маслобака вертолета по трубопрлаоду поступает через патрубок 33 и переходиях 31 в левый входной штуцер на маслонасосе в коловец жагиетающей ступеци.

Масло (фиг. 99), поступившее из бака в нагнетающую ступець, попадент во впадины между зубьями зубчатых колес и перемещается по направлению вращими зубчатых колес. В нагнетающей полости насоса зубья зубчатых колес в хагиетающей полости насоса зубья зубчатых колес входят в зацепление, выжимают масло из впадин

между зубьями и нагнетают его через обратный клапан в магистраль под давлением 5,5-6,5 кг/мм²


Основной поток масла, преодолевая упругость пружины обратного кланана, по каналу в корпусе и опорном фланце поступает к масляному фильтру МФС-19, установленному в полости 5 (см. фиг. 26) задней крышки картера.

13 случае повышения давления в масляной магистрали знгателя выне нормального открывается редукционный клапан (см. фиг. 99) и масло по каналу в корпусе насоса возвращается обратно в колодец нагиетающей ступени насоса.

Две основных откачивающих ступени и одна дополнительная ступень откачивают масло из маслоотстойника двигателя и подают его через правый выходной штуцер и маслораднатор в маслобак вертолета. Одна дополнительная откачивающая ступень откачивает отстоявшееся масло из наслоулавливающего бачка вертолета и также подает его к правому выходному штуцеру насоса и отсюда в маслобак вертолета.

3. МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ МФС-19-1

Масляные фильтры МФС-19 и МФС-19-1 (фиг. 100) по конструкции аналогичны, за исключением того, что фильтр МФС-19 (заднего насоса) али: нее фильтра МФС-19-1 (переднего насоса).




е фильтры МФС-19 и МФС-19-1. 7-масляный фильтр МФС-19-1; 2-масляный фильтр МФС-19: 3-стакан фильтра; 4-я; докранительный кланен: 5-амиг преп-ления прыники; 6-крыника фильтра.

Оба фильтра предназначены для очистки масла, поступающего из изметающих ступеней маслонасосов в главную магистраль двигателя, от тверлых механических частиц.

В процессе эксплуатации возможно загрязнение фильтра, которое мо-

В процессе эксплуатации возможно загрязнение фильтра, которое может привести к недостаточной подаче масла для смазки деталей двигателя. Лля обеспечения беспрерычной подачи масла в двигатель в фильтрах предусмотрен предохранительный перепускией шариновый клапан, который при загрязнении сетки фильтра пропускает часть нефильтрованкого масла и тем самым восполниет его недостаток в масломатистраля двигателя Шариковый клапан начинает открываться при перепаде двяления до и после сетчатого фильтра на 6,7—0,9 ке/см², Фильтр состоит из крышки 6, обойым, карикаса с двумя словым стакана 3.

25X1



Крышка фильтра выполнена из алюминиевого сплава и имеет шесть отверстий для шпилек крепления фильтра. В центральное отверстие крышки входит болт, скрепляющий крышку с обоймой фильтра. Обойма отно-

сительно крышки фиксируется штифтом.

Каркас фильтра одним концом запаян в обойме и вторым — в корпусе. Спаружи каркаса наложены два слоя сетки, спаянные внахлестку

и припавнные к обойме и корпусу по окружности.

Внутренияя сетка имеет 36 яческ на 1 см², а наружная 576 ическ


на 1 см².

На переднем торце корпуса фильтра имеется выступ, который входит в расточку полости под фильтр. Внутри корпуса вставлена и припавна х нему трубка, в которой установлен перепускной шариковый клапан.

Сетки фильтра снаружи закрываются стаканом, имеющим отверстия для прохода масла, Стакан зажат между буртином корпуса и крышкой

4. БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС (АГРЕГАТ 704А-В)

Бензиновый насос — агрегат 704A-В (фиг. 101) предназначен для по-дачи бензина из бензиновых баков в насос непосредственного впрыска топлива НВ-82В.



Фиг. 101. Бензиновый насос (агрегат 704А-В), внешний вид.

На двигателе бензиновый насос устанавливается на задний корпус нагнетателя с правой стороны (на комбинированном приводе).

Основные данные

- ВВИМАЛЬНО ДОПУСТВИМЕ ЧЕСЛО ОБОРИТОВ РО-В ВОСССА продолжения ротора (асли смотрать доссе со стороны, протпровышей его
- Postagers Hacaca mpu n= core negocca n l n dez mpo-He sense 3300 A/vac
- 2400 of/mm

6. Максимально допустимое давление на линии MATHETANNA .

Bo 3 Kt €M2

нагачения пожет обеспечить нормальное питание двигателя на высоте до 8000 и при подворе на входе в насос (которые осуществляется под-. He wence 0,6 Kejcm2

Конструкция насося

Бензиновый насос - агрегат 704А-В (фиг. 102) относится к насосам коловратного типа и состоит из следующих основных узлов: корпуса с качающим узлом и узлом уплотнения, корпуса редукционной камеры

узлом и узлом уплотиения, корпуса редукционной камеры с узлом редукционного клапана и крышки редукционной камеры с регулировочным устройством.
Корпус 15 насоса отлит из алюминиевого сплава, имеет спереды квадратный фланец для крепления насоса к двигателю, с боков — два отверстия с резьбой под штуцеры всасывающего и нагнетающего бензопроводов и сверху — фланец для крепления корпуса резъпроводов и сверху — фланец для крепления корпуса резъргитилистий узаков. дукционной камеры.

Со стороны квадратного фланца корпус имеет расточенный колодец, в котором помещаются качающий узел и узел

уплотнения, затянутый гайкой 31.

унмогисиня, загапутыв танкон 37. Качающий узел насоса состоит из стального азотированного стакама 77 с эксцентричной внутренней рас-точкой, стального азотированного ротора 20, броизовых под-нятинков 16 и 21, четырех стальных азотированных пластин 19, установленимх в пазах ротора, и стального плавающего пальна /8.

Валик 25 привода ротора насоса уплотияется двумя ре зиновыми манжетами, одна из которых установлена в обой-му 29, а другая помещена в гайке 31. Плотное охватывание



Фиг. 102. Детали бензиновага насаса (агрегата 704А-В).

очный винт; 3—регулировочная гайка; 4—пруш он; 2—регу—
уго клапата; 5—преви—
уго клапата; 5—преви—
иновина клапата; 11—перепуский
иного клапата; 13—перепуский
иновичестве пасоса; 16—падана бр

—паданами пален;
12—паданамий пален;
14—паданамий пален; — прук сонзинавого насчел; 16—заданй браниский подпятник ратира начаснения узля: 18—паваниций палон; 19—паваниций палон; 19—паваниций палон; 12—паваниций палон; 12—паваниций палон; 12—паваниций палон; 12—паваниций палон; 12—паваниций палон; 12—паваниций палон; 13—паваниций палон; 13—паваниций палон; 13—паваниций палон; 13—паваниций палон; 13—паваниций парамен; 14—паваниций парамен; 14—паваниц

маниметами валика 25 обеспечивается круглыми спиральными пружниа-

маиметами валика 25 обеспечиваетсь круглыми спиральными пружинами, установленными на выступающую часть маижеты. Качающий узал изооса по наружному диаметру уплотилется в корпусе резиновым кольном 22, моторое зажимается обойной 29. Между пусе резиновым кольном 22, моторое зажимается обойной 29. Между пусе резиновым кольном 21 в корпусе 16 проточена канавка с четырым обойной 29 е гайной 31 в корпусе 16 пробивин, а в одно нижнее (в отверстиями, из которых три заглушены пробивым, а в одно нижнее (в отверстиями от расположения изсоса на двигателе) ввернут штумар со зависимости от расположения изсоса на двигателе) ввернут штумар со зависимости от расположения изсоса на двигателе) ввернут штумар со зависимости от расположения изсоса на двигателе) ввернут штумар со уплотивший.

CONFIDENTIAL

К верхнему фланцу корпуса 15 (см. фнг. 102) насоса четырьмя вин-тами, проходящими через отверстия в корпусе, крепится отлитый из алютами, проходящими через отверстия в корпусе, крепится отлитый из алюминивого сплава корпус 13 редукционной камеры. Место разъема фланкой 14. К верхнему фланцу корпуса редукционной камеры винтами
крепится крышка 5. Между крышкой и камерой зажата резиновая мемкорпится крышка 5. Между крышкой и камерой зажата резиновая мембрана 9, на которой укреплен стальной редукционный клапан 10.
Во внутренною полость редукционного клапана 10 входит прумина 4,
сжимаемая тайкой 3 при помощи винта 2 который стопорится колпан.

сжимаемая гайкой 3 при помощи винта 2, который стопорится колпач-

На направляющий шток редукционного клапана 10 установлен перепускной клапан 11, закрывающий отверстия в тарелке редукционного

пускной клапан 11, закрывающий отверстия в тарелке редукционного клапана и прижимаемый к ней пружиной 12.

Гнездо в центре редукционной камеры 13 является направляющим для штока редукционного клапана 10. Буртик, имеющийся во внутренней полости камеры 13, является седлом редукционного клапана 10.

Внутренняя полость камеры под редукционным клапанам 10.

Внутренняя полость камеры под редукционным клапанам сообщается со стороной нагнетания корпуса насоса. Полость камеры над клапаном сообщается со стороной всясывания.

сообщается со стороной всасывания.

В крышке 5 ввернут штуцер 32, к которому присоединяется трубка, соединяющая надъембранную полость с атмосферой.

Работа насоса

Работа качающего узла насоса (фиг. 103). Пласти-118 грасположены в роторе через 90° и разделяют камеру стального стакана 2, в которой вращается ротор 1, на четыре объема. Перемещение пластин 15 в пазах ротора 1 с одной стороны ограничи-

внутренней поверхностью стакана 2, а с другой — плавающим


Таким образом, во время работы насоса пластины вследствие эксцен-1аким ооразом, во время расоты насоса пластины вследствие эксцентричного расположения ротора / по отношению к внутренней полости стакана 2 перемещаются в пазах ротора и все время касаются поверхности стакана. При этом объемы А и Б, образованные пластинами в по-

ности стакана. При этом объемы A и B, образования, указанном стрелкой. Так при вращении ротора I в направлении, указанном стрелкой. объем A увеличивается, а объем B уменьшается. В увеличивающемся объеме A создается разрежение, и топливо заполняет этот объем — про-исходит всасывание, а из уменьшающегося объема B топливо вытесняет-

ся — происходит нагнетание топлива.

Работа редукционного клапана насоса. Полость работа редукционным клапана насоса редукционным клапаном 4, повтому до тех пор, пока сила давления, действующая на клапан со стороны нагнетающей полости, не превысит силы, с которой клапан пряжат к своему седлу, весь бензии, прокачиваемый насосом, поступает в нагнетающую магистраль.

в нагнетающую магистраль.
При возрастании давления выше установленного редукционный клапан 4 отжимается и часть бензина перетекает из полости В через полость Г
на всасывающую сторону качающего узла, понижая давление в нагистающей нагистрали до установленного.
Таким образом, давление в полости В в в магистрали подвода бензина к насосу НВ-82В при изменении оборотов ротора насоса остается
постоинным в зависит от силы сжатия пружины редукционного клапана.



Фиг. 103. Беняниовый насос (агрегат 704А-В).

С-продольний разрез: 6—поперечный разрез и схема работы: / ротор: 2—стальной стакан: 3—перепускной (заликовный) клатаки: стакан: 3—перепускной (заликовный) клатаки: стакоферой: 6—регулировочный анит. 8—править с атмоферой: 6—регулировочный анит. 8—править резуливовной камеры: допомочный гайка: 7—регулировочный анит. 8—править резуливовной камеры: 10—морпус бенимнового насоса: //—гайка сханика: // валик привода ротора: 3—морпус бенимнового насоса: //—править на привода подпатиям: // —польстины качающего узла: // привода подпатиям: // —польстины качающего узла: // при подпатиям: // применты качающего узла: // при подпатиям: // при подпатиям: // прим

139

25X1

CONTRACTION

Работа перепускного клапана насоса. Бензин, поданный подкачивающим насосом во всясывающую полость насоса, заполданным подкачивающим насосом во всясывающую полость насоса, запол-нит камеру Γ . Создавшееся давление, действуя через отверстия в тарелке редукционного клапана 4, отожмет перепускной (заливочный) клапан π и беизии, пройдя камеру B, поступит в нагнетающую магистраль, подводы-щую топливо к насосу HB-82B.

Регулировка насоса

Регулирование давления бензина. Давление бензина в нагнетающей магистрали изменяется регулировочным винтом 7. Вращением регулировочного винта производится вывертывание гайки б в резьбовом отверстии крышки в редукционного камеры, благодаря чему изменяется сжатие пружины редукционного KARRAHA J



Фиг. 104. Регулировка давления бензина, I--колначок: 2 -регулировочный винт.

Для регулирования давления бензина нужно ослабить колпачок / (фиг. 104) и повернуть винт 2 при помощи отвертки. Для увеличения давления бензина регулировочный винт 2 поворачивать по часовой стрелке, для уменьшения давления — против часовой сгрелки.

Саморегулировка клапана насоса

Введение в конструкцию насоса мембраны, жестко связанной с реоведение в монттрукцию насоса менораны, местно связанное с ре-дукционным клапаном, дает возможность поддерживать требуемое дав-ление бензина в нагистающей магистрали независимо от изменения давления на всесывании.

Далиения на всисменнии.
При поинжении уровня бензина и уменьшении давления в банах вертолета давление бензина на всисменнии и в камере Г уменьшвется. Но так как эффективная площадь мембраны примерно равка рабочей поверхности тарелки хлапана, то изменение давления бензина на всисмении не вызовет изменения регулировки редукционного клапана.

5. НАСОС НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА НВ-82В

Общие сведения

Насос непосредственного вирыска топлива НВ-82В предназначен для пласос непосредственного пітрав на топання тито за предпававать на притання двигателя топанням и представляет собой 14-лаунжерный на сос барабанного типа с регулятором смеси РС-24В, установленным на корпусе насоса, и со специальными форсунками ФБ-10К открытого типа, очутыми в головки пилинаров.



Фиг. 105. Насос НВ-я2В, вид со стороны томливного штумера.

Подача топлива наоссом ПВ-82В производится периодически через подача топлива насосом гго-ого производится периодическа через форсунки непосредствение в камеру сторания каждого цилинара во время такта всасывания. Для получения хорошего смесеобразования топливо апрыскивается в цилинар в мелкораспыленном виде, под высоким давле-

нием (до 160 кг/см²).
Изменение количества подаваемого топлива в зависимости от режи-

Изменение количества подаваемого топлива в зависимости от режима работы двигателя и высоты полета осуществляется автоматически регулятором смеся РС-24В.

Рычаг 4 (фиг. 105) регулятора РС-24В соединен жестной тягой 3 регулятором (2 насоса, имеющим стрелку. При повороте рычага 4 по часосы рычагом 12 насоса, имеющим стрелку. При повороте рычага 4 по часовой стрелке подача топлива за один вирыск увеличивается пропоримовой стрелке подача топлива за один вирыск увеличивается пропоримовой стрелке подача топлива за один вирыск увеличивается пропоримовой стрелке подача топлива за один вирыску подача за один виз

Charles 1111

На противоноложной стороне регулятора РС-24В расположен рег-На противоположной стороне резулитора 190-24 г. расположен раз-чаг 2 (фиг. 106) ручного (аварийного) управления. Этим рычагом на-странавется работа регулятора на две характеристики: «антобедно»— для крейсерских режимов и «автонормально»— для остальных режимов ра-



Фиг. 106. Насос НВ-82В, вид со стороны ирышки. /- корпус сервопривода регулятора РС-24В: 2 - ры чаг ручного управления: 3-корпус томателей: 4-корпус масла из регулятора: 5-корпус насотеми куллуковой изсоса; 5-крыщка насоса; 7-пода.д масла из двигателя в насос; 8-корпус насосных влементов.

Кроме этого, этим же рычагом вручную можно независимо от регу лятора РС-24В установить любую подачу топлива — от максимальной де-

	Основные данные	
2	Диаметр плуижеря Ход плуижеря Маноимальный полезный ход плуижера	
3	Манили	10,8 :13 <u>8</u>
5.	Число насосных элементов . Порядок работы насосных элементов	14
	Порядок работы насосимх элементов Привод насоса Направление вваниенто	1-10-5-14-9-
	Смответь со столожи кулачковой шайбы изост	-74:4
		Правое
9.	Наобводимая производительность подкачиванняго бакзо- дасоса при л=2000 обуни дангатель Дасовите топлива на входе в весос	1 Panel
10.	ARREST THE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	
	Дасление топлива на входе в насос	300 KI/VAC
142		1.5-2 marge

25X1

11. Максимальная производительность насоса при л —433 об/мин привода и при удельном весе толлива у	
120,74 z/cm²	He wenee 725 Ke/wac
Подача любого плунжера за один ипрыех при указанных	
параметрах	Не менее 787±24 жыз
12. Регулятор смесы	PC-24B
13. Давление масла на входе в регулятор смесь.	
на номинальном режим:	1-6 er cui
Ha JAROM FASE	He Monee 2,5 Ke/CM
14. Сорт масла	Масло, применяемое для эксплуатации дви- гателя
15. Температура масла для нормальной работы насоса	
16. Сечение трубок высокого давления	Ø 6×3
17. Внутренний лиаметр бекзопровода	
18. Тип форсунок	
19. Максимальное давление впрыска на номинальном режиме	
	160,≒15 saccis
 Мощность, потребляемая насоссы на вълетным режиме при п≈ 433 об/жин 	5 A, C

Конструкция насоса НВ-82В

Насос НВ-82В состоит из следующих основных узлов: корпуса, насоса, кулачковой шайбы и 14 насосных элементов.

Корпус насоса состоит из трех основных частей: корпуса 10 насосных -лементов (фиг. 107), корпуса 6 толкателей и крышки 7, служащей одновременно фланцем крепления насоса к двигателю.

Оба корпуса насоса и крышка при сборке стигиваются 14 болгами 7. Корпус 10 насосных элементов отлят из алюминивого сплава. В центре корпуса расположена центральная топливная камера ∂_t в которой размещен центробежный воздухоотделитель 12. Камера ∂_t 14 сверлениями соединяется с топливными камерами, насосных элементов. Топливные ка меры насосных элементов объединяются между собой общей кольцевой камерой с, образуя, таким образом, систему топливных камер насоса. Вокруг центральной топливной камеры д расгочены 14 отверстий

с резьбой на входе для постановки букс 19, нагнетательных (обратимх) клапанов 16, топливных штуцеров 14 и позоротных муфт 22 с пру-

По днаметру корпуса насосных элементов расположены 14 отверстий по диаметру корпуса насосных элементов расположены 14 отверстии под стяжные болты 7. Против отверстия для четвертой буксы (см. цифру «4» на торце корпуса со стороны топливных штуперов) «местся прилив, в расточке которого установлен валик 35 рычага 38 с зубчатым колесом 34 управления насосом и уплотнительной манжетой 36. Для канава просочившегося масла через уплотнительную манжету выполнен сливной канал.

На торце корпуса 10 насосных элементов вокруг топливной камеры ∂ гла торце ворпуса 10 насосных элементов вокруг топливной камеры 0 имеется семь отверстий для внитов крепления центробежного воздухоотделителя 12. На этом же торце у расточки под валмк управления просверлены два отверстия под фиксаторы лимба насоса.


На верхней горизонтальной площадке поставлены четыре шпильки


для крепления регулятора смеси РС-24В, а также просверлены два канала б и х для отводя масла из регулятора смеси в картер двигателя.

На торце корпуса насосимх элементов со стороны корпуса 6 толкате-

лей расточена цилиндрическая поверхность, на которой устанавливается зубчатый венец 6 и центрируется корпус 6 толкателей 26. Над первой букоой выполнено отверстие для запрессовки полого штифта, служащего для фиксации корпуса толкателей относительно корпуса насосных эле-

На торце центрирующего выступа корпуса 10 насосных элементов имеется прилив, в котором выполнено отверстие под редукционный кла-





пан, а в верхней части просверлено отверстие для отвода бензо-воздуш-ной смеси из верхней полости топливной камеры *д* насоса к воздухо-отделятелю 12.

Корпус 6 толкателей 26 отлит из алюминиевого сплава и механически обработан совместно с корпусом насосных элементов. Вокруг центральной оси расположены четырнадцать отверстий под толкатели 26 и четырнадцать отверстий под стяжные болты 7

Со стороны прилегания к крышке / корпус толкателей имеет четыре бобышки с отверстиями для крепления насоса к двигателю.

От каждого отверстня под толкатель 26 по направлению к оси насоса профрезерованы пазы ш под оси 27 ролнков 29, которые служат для предохранения толкателей 26 от поворота во время работы насоса.

Для предохранения осей ролнков от выпадания в корпусе толкательного в предохранения осей ролнков от выпадания в корпусе толкательного в предохранения осей ролнков от выпадания в корпусе толкательного в предохранения стана в предохранения в корпусе толкательного в предохранения осей ролнков от выпадания в корпусе толкательного в предохранения в

лей запрессовано стальное кольцо 30.

лей запрессовано стальное кольцо зи. С левой стороны корпуса толкателей (если смотреть со стороны привода) имеется прилив 32, в котором размещается фильтрующий пакет дополнительного маслофильтра 31 насоса и его редукционный клапаш С этой же стороны корпуса у четвертого насосного элемента в специальном приливе располагается смотровое окно, служащее для проверка начала впрыска. Смотровое окно закрывает-

ся пробкой 33. В верхней части корпуса толкателей про-

сверлено два сквозных отверствя для отвода и свободного слива масла из регулятора сме-

си РС-24В. Крышка (фланец) / насоса отлита на алюминиевого сплава и имеет четыре отверстия для шпилек крепления насоса к двигателю.

В центральное отверстие крышки элпрессована бронзовая втулка З, служащая опорным подшининком хвостовика кулачковой шайбы 2 насоса.

Для постановки подпятника 4 упорного шарикоподшипника 5 кулач ковой шайбы насоса в крышке выполнена расточка.

Фиг. 106, Кулачновая насоса НВ-82В.

Крышка имеет сверления х и б для отвода ч слива мясла из регулы тора смеск и сквозное отверстие ю для отвода масла из полости кулачковой шайбы насоса,

На внешней стороне крышки выполнен бургик для центрирования насоса при его установке на двигатель, выфрезсрованы четырнадцать пазов для контровки головок стяжных болтов насоса, нанесена риска эля определения момента начала вирыска по углу поворота кулачковой шайбы и стрелка, показывающая напревление вращения кулачковой

Для центрирования крышки относительно корпуса толкателей и отно-сительно двигателя в ней запрессованы два штифта. Кулачновая шайба насоса (фиг. 108) изготовлена из стали, терми-

чески обработана и имеет три кулачка, расположенные через 120° по

торцу диска. С противоположной стороны кулачковой шайбы выполнена полирокольцевая канавка для упорного шарикоподшипника 5 (см. фиг. 107).

фиг. 10/).

Кудачковая шайба насоса центрируется в броизовой втулке 3 крышки по цилиндрической шлифованной поверхности своего хвостовика. На хвостовике кулачковой шайби имеются шлицы для соединения с регулировочной муфтой привода насоса.

Одна шлица хвостовика, расположенная прочив одного из кулачков, пропушена. При установке насоса на двигаталь кулачковую шайбу пово-

рачивают до совпадения пропущенной шлицы с риской из крышке насоса, получая таким образом правильное положение кулачковой шайбы относительно коленчатого вала двигателя.

Для облегчения кулачковой шайбы на ее диске сделано шесть отвер-

стии. Насосный элемент 1 (фиг. 100) состоит из узла толкателя 18, тарел-ки 13 плуижера 8, возвратной пружимы 11, шайбы 10, поворотной муф-ты 9 с пружиной, плуижерной пары (плуижера 8 и буксы 7), нагнетатель-ного (обратного) клапана 19, уплотнительной прокладки 4 и топливного штуцера 2.

Кроме этих деталей, каждый насосный элемент имеет пружинную шайбу, служащую для предохранения от поворота букс при затяжке токливного штуцера, и замок, служащий для контровки токливного

штуцера. Узел толкателя 18 состоит из корпуса 16 цилиндрической формы, ролика 17, смонтированного на игольчатых подшипниках на . — 14. и двух шайб 15.

На одном из торцев корпуса толкателя прошлифован поперечный паз прасточены два отверстия (в щеках) для постановки ролижа и оси роли-ка. Для уменьшения износа ролика и игл между роликом и щеками тол-кателя устанавливаются две шайбы 15.

С противоположного торца корпуса толкателя выполнено глухое отвер-нее для постановки тарелки 13 плунжера 8. Тарелка плунжера имеет Т образный паз, в который входит грибок плунжера.

Возвратная пружина 11 упирается одним торцем в тарелку 13 плун-жера 8, а другим в шайбу 10, которая установлена в гнезде корпуса на-осных элементов. Между внутренней стенкой корпуса толкателя и воз-велиной пружиной 11 обеспечивается зазор.

Плунжер в а я пара состоит из плунжера в и буксы 7. Плунжер пара состоит из плунжера в и буксы 7. Плунжер в верхисй рабочей части имеет кольцевую канавку и два диаметрально отивоположных продольных паза, спединяющих торец плунжера с коль-

цевой канавкой. На образованной таким образом головке плунжера в прошлифованы две винтовые кромки, служащие для домровки впрыскиваемого топлива. В нижией части рабочей поверхности сделана кольцевая канавка для

В нижней части рабочей поверхности сделана кольцевая канавка для сохранения масла, смазывающего плунжер во время работы. Нижняя часть плунжера вмеет два днаметрально расположенных выступа и заканчивается грибком. При работе насоса выступы плунжера скользит по направляющим пазам поворотной муфты 9.

Букса 7 имеет два днаметрально противоположных отверстия днаметром 3 мм. Через эти отверстия происходит заполнение надплунжерного пространства топливом и отсечка топлива при работе насосного элемента

на внутренней рабочей поверхности буксы 7 выполнены две кольцена внутренней рабочей поверхности для улавливания топлива, просовые канавки. Верхняя канавка служит для улавливания топлива, просонашегося через зазор между плунжером 8 и буксой 7 во время хода
нагнетания. Из этой канавки по косому длянному сверлению и (см.
фиг. 107) и радиальному сверлению длянетром 2,5 мм топливо отводится
в пентральную топливную камеру д насоса.
В нижней канавме шелез лыску на букса 7 (см. фиг. 109) и отверстве

В нижней канавие через лыску на буксе 7 (см. фиг. 109) и отверстие В нижней канавие через лыску на буксе 7 (см. фиг. 109) и отверстие в ней подводится масло для смазки плукжерной пары. Торец буксы, к коворому прилегает корпус 6 нагнетательного (обратного) клапана 5, обработам с большой точностью. Этим достигается надежное уплотиение по плоскости прилегания буксы и корпуса клапана.

На этот торец выходят два дламетрально противоположных паза для ключа, применяющегося при регулировие на одинановость подачи, и поосе спераение для отвода топлива из верхней канавии.

Поворотная муфта (фиг. 110) представляет собой цилиндрическое Поворотная муфта (фиг. 110) представляет собой цилинарическое зубчатое колесо с хвостовиком. Она имеет внутреннюю расточку для цен-тровки по наружному диаметру буксы. Хвостовик муфты имеет два противоположных продольных паза, в которые входят выступы плунже-

ра 8 ссм. фиг. 109). Для того чтобы обеспечить одинаковое положение всех плунжеров

огносительно букс, на зубчатом колесе поворотной муфты ставится керн против зуба, который при монтаже вставляется в соответствующую впаниу зубчатого венца 8 (см. фиг. 107).

Так как между зубьями зубчатого колеса поворотной муфты и зубьями венца в всегда имеются полофты, которые ухудшают равномерность подачи теплива, то для их ликвидации введена система выбора люфтов. Для этой цели тринадцать и четырнадцати зубчатых колес поворотной муфты имеют пружины 2 выбора люфтов (см. фиг. 110).

Один усик этой пружины всегательность положение всех плунжеров положение всех плунжение вс

Один усик этой пружины вставлен в отверстие в зубе зубчатого колеса муфты, а другой кик — в отверстие в корпусе насосных элементов. Время монтажа пружину закручивают на 255°,
 но обеспечивает необходимое для выбора люфгоз

1-зубчатый венец муф-ты; 2-пружняя.

одна поворотная муфта (у четвертого насосного элемента) не имеет такой пружины, так как она сцеплена непосредственно с зубчатым колесом валика 34 (см. фиг. 107) управления насосом, которым она и перематириложенное к венцу усилие всех тринадцати пружин.

Нагнетательный (обратный) клапан (см. фиг. 109) состоит из корпуса 6 и клапана 5, нагруженного цилиндрической пружиной 3.

женного цилиндрической пружиной 3. Клапан своим конусом садится на вну-

гренний конус корпуса.

Конусы клапана 5 и корпуса 6 тщательно обработаны и притерты. Нижняя
направляющая часть клапана (за конусом) имеет крестообразное сечение.
Горец корпуса клапана, прилегающий
к торцу буксы 7, тщательно обработан ренний конус корпуса.

оотан. Топливный штуцер 2 прижимает корпус 6 нагнетательного (обратного) клапана к буксе 7 и буксу к корпусу насосных элементов. Межах торцея штуцера 2 и корпусом 6 клапана поставлена текстолитовая проклад-


Топливный штуцер затягивается с усилием, обеспечивающим надежное уплотнение по торцу штуцера, по плоскости прилегания корпуса кланана и буксы и по плоскости прилегания буксы к корпусу насосных элеманам

ментов.

В наружной части штуцера 2 выполнена резьба и внутренний конус для присоединения трубки высокого давления с помощью накидной сайми.

пои ганки.

Центробежный воздухоотделитель (фиг. 111) состоит на аноминиевого корпуса 3, в который вставлены дуралюминовая пробика 5 с внитовыми каналами и трубка 6, имеющая на своем ножна 10 отвержа 5 с внитовыми каналами и трубка 6, имеющая на своем ножна 10 отвержа 5 с внитовыми каналами и трубка 6, имеющая на своем ножна 10 отвержа 6 с внитовыми каналами и проста топ и при 10 отвержа 10 отвержа 10 отвержа 10 отвержа 10 отвержа 11 о стий, служащих для перепуска в камеру насоса топлява, свободного от



Центробежный воздухоотде-дитель насоса НВ-82В.

7 и 2—втулки: 3—корпус волауло-отделителя: 4—резьбовая втулка: 5-пробив с виктовыми каналами. 6-прубив волаухоотделителя: ——ка-либрованное отверстие во втулке.


COLFICENTIAL

топливо-воздушний смеси. Прийка б и групка й затинуты стальной резьбывой вумной Φ .

Для постановки интуперов положе и отноле томанов в норпус ввер нуты на тугой реакбе и закреплены интифтами отнаване втучки / и 2. Втучка 2 имеет казиброваните перепуските отверстите в диаметрио 1,6 мм для ограничении перепуски томания, отводимого имеете с томаны-послушной смесью.

Скема и принции действии нистем НВ-Л2В

Насосные элементы приводится в двимение кулачновой найбол, ключая получает вращение через хвостояни от привода двигатели.
Ноступательние двимение изунмери скупнествинется при подъемерыния толкателя по профилю кулачка плабы. Возвратите движение плучжер совершает под действием прумины, которая все премя примимают толкатель с ролином к рабочему профилю кулачковой нлабы. Слема рабочы насосного влемента показана на фиг. 112.



Топливо под давлением 1,5—2 ме/см' поступает из центральной тин-ливной намеры д (см. фиг. 118) инстал по свертенням л. в поријуст до насосных элементов и по двум отверстими м и у (см. фиг. 112) в букст в надвлуниверное пространство (пространство между тормен плунитеря и нагитетельным навленом). Заполнение надвлунитерито пространства топливом произвант в период движения плунитера от ВМТ и НМТ и продолжается во время начения ролика по примому участку кулачковой навлене. В ММТ.

найбы в НМТ.
С момента в ролин начинает нединиваться по профилю пулачка и плуниер начинает код от НМТ к ВМТ.
В этот период до мемента перекрытии плуниером отверстий булсы (фиг. 112,6) честь теалива из недлязуниерного пространства перегелеч обратию в ментральную томмоную камеру в (см. фиг. 118) месета. С менента перекрытию отверстий булсы деление томмона и недлязуниерном пространства быетро растет, отпрывается нагистательный (обратный) менена в в теалине петумеет перекрытий в систем деление за фесумку 30. Как теалим деление теалима расписы деление деление деление деление обраты в фесумку 30. Как теалим деление станива перыма теалима в менена простик в быте запрывается и начинается вирыем теалима в шалимар. Наделения теалима в период вирыми обраты простика пределение (мененальном распине) за счет гидравлического овпротивления ферсумки.

Вирыск тимлика продолжается до тек пор, пова нижник кромка погласра не открыет отверстии у буксы (фин 112, в). При открытии отверстии у буксы прим издает отклучая полачи тимлика. С этим можента давление тимлика и насичны элементе релко падает. почала закрывается кланан форсунки ЯГ (см. фин. 118), я этем сбрат-ный кланан ЯГ насосного элемента. Так начала следующего инрыска месь объем трубки ЯГ высокого дав-

TORREST TO STATE OF THE PARTY O

При дваничнием движении паримера и ВМТ (см. фиг. 118.0) топнов выталиниется плунистом на надвунистримо престранства по от-востин у в намеру и (см. фиг. 115) поста

При движений паучжера от ВМТ в ПМТ (см. фир. 112.4) черев отвер то для проседеных пол одупосра топлино будет заполнить под одупосредне пристранство, но как тулько нижная кромка гуловии паум-кого закрыет отверстве у паполновие созданном надвужиерного проседенства прекратится, и при зальнейшем движении подумера в НМТ спород утап) над изументы породет в разрежение пристранство. При со поизник, наукалишеми и грубке 37 (см. фит. 113) выстанта давления, на под под пристем и грубке 37 (см. фит. 113) выстанта давления.

политию, находищеем и пругие 11 см. фис 113) местиму давления, по может политсь в это пространство иму наличия обратиство вымения и претий этип начинается с можета открытия верхней кромной наумент и открытия верхней кромной наумент и открытием пристранство Наполиство праволжается весь период давление пристранство. Наполиство праволжается весь период давление по примера и НАТ, иму в респис катитея по примому участку кустиковой найме.

часть подписы интом.
Часть подписумера в ВМТ, по пречи поторого происходит впрыей топ-лиот от момента перекрытии испонивающего отверстви верхней промиой полижера до момента открытии отверстви нижней промиой), намивается полез и ы м. додом. и лун жера (см. фиг. 112 от полимении й до

мении в).


Для изменения величным подачи топлива за одну педачу необжедимо перения величну пелезного кода плуниера. Для этой цели на головке полижера имеются две стиральные кромки. Верхини леван винтовая кромка определяет начало впрыеда, иминия правая понец впрыета топлива за пределяет начало впрыеда, иминия правая понец впрыета топлива за пределяет начало впрыеда, иминия правая имениера прыета общего и понеционами стиренами отверстий буксы, которое оправляет собей изменение величным полезного пола наумиера. Стема изменения вализатим имеринота усла плуниера приедена на фиг. 113.


Положение плуниера при максимальной падаче поназано на фиг. 113.6. На фиг. 113.6 клуниер повернут в стерону уменьшении падачи, денным к ремини работы дангаталя на налом газе. Положение падачи, денным к ремини работы дангаталя на налом газе. Положение падачи, денным работы дангаталя на налом газе. Положение падачи, денным работы дангаталя на налом газе. Положение падачи, денным работы дангаталя на налом газе. Положение падачи, падачинаре соопадант с отверстивни в фуссе и при дамиснии плуниера починаре насека, т. е. полезный код плуниера равен куми.

Одновременный поворот всех четыриаднати плуниеров осуществляется чера с систаму дубчатых вамеллений поверстики муфт с общим для плуниер с посека, т. е. полезный поверстики муфт предостивным поверсти з прадоленным назами выстранна соответствлений поверстики муфта, Поверстика муфт четыретого насекаето вленита сменена с зубчатым насека соодили для том 22 с рачения за автоматического управления регулятера сменя РС.368.

Таким образом, поверот на оправления мучимеров.







THE REPORT OF THE PARTY OF THE

21 22

элементов: 37—узыл толивтеля; 38—корпус теливтелей. 39—крышка песес: «—канал отведа телива; 6—канел слива месла из регулитера; «—канал подведа масла из двигатела; «—полесть кулачивоей майбы; ф—ментраль-

Топливная система и воздухоотделение

Подвод топлява от бензинового насоса двигателя к насосу НВ-82В осуществляется по нетрофлексу под давлением 1,5—2 кг/см² через фильтр

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на значительных поступавляет в насос топливо, особенно в полете на значительных нысотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие порядкую работу насосного элемента.

нормальную работу насосного элемента.

Пля очистки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ-82В имеется пециальный центробежный воздухоотделитель 29.

Подаваемое в насос топливо проходит через винговой канал и пробки пентробежного воздухоотделителя и одновременно с поступательным педациальным водь сем трубки и воздухоотделителя подучает влашательное пентросемного водумогаемного подпорежение вращательное движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вращательное

невае. Под действием получающихся при этом центробежных сил топливо. тюд деиствием получавищихся при этом центромежных сил топлино, как более плотное, прижимается к стенкам трубки и через отверстия с в конце трубки попадает в топливную камеру о насоса, откуда через сверления о и кольцевую камеру с поступает к всасывающим отверстиям споступает в сасывающим отверстиям споступает сасывающим сосывающим споступает сасывающим споступает сасывающим сосывающим споступает сасывающим сосывающим сосыв

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки полее легкая оснзо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топлива отжичается к центральному отверстию пробки с винтовыми каналами воздухоотделителя. Через центральное отверстие пробки, отверстие в воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по трубке отводится в бензиновый бак вертолета. букс насосных элементов.

в оензиновый оак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавшие в топливную камеру в начале запуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камеры с насоса пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камеры с насоса пуска двигателя, собираются на в корпусе насосных элементов, сверление и втолом комтавлическим и живлен по тосбие также в бемыновый бак вептолета. и отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов, сверление и воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бенлиновый бак вертолета. После отсечки топливо из надилунжерного пространства возвращает.

в намеру с через отверстве в озыс.
В эту же камеру через отверстве а возвращается топливо, просочивася в камеру с через отверстие в буксе. писта через за юр между плунжером и буксой.

Подача масля для смазки насоса НВ-82В осуществляется из масляной магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по сверлениям задней крышке картера масло под давлением 5—6 кг см² подводится к отверстию в насоса.

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателей масло поладает в полость дополнительного маслофильтра 6.

падает в полость дополнительного маслофильтра 6.
Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного маслофильтра, по отверстию ж в морпусе толкателей попадает в масля подводятся ко всем лексоным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасонным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасоным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасоным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасоным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасоным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасоным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасоным элементам и смазывает толкатели.

насосным влементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по каил плуимерные пары.
Из полости насосных элементов через зазоры между толкателями и
корпусом масло присачивается в полость с кулачковой шайбы. Обе масилиные полости насоса разделяются редукционным клапаном J, который
иненерает давление масла в основной полости на 2,5—3,5 ке/см² больине, чем в полости с кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы
ине, чем в полости с кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы
ине толости с кулачковой шайбы и полости кулачковой шайбы
из отверстию коиз отверстию кулачковой шайбы насоса.
бромнового подшипника кулачковой шайбы насоса.
бромнового подшипника кулачковой шайбы насоса.
Часть масла, продая дополинтельный маслофильтр, по наружной
трубке и поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеся РС-24В.
Трубке и поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеся
В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим телом.

CONTROL STATEL

Подаваемое в насос топливо проходит через винтовой капа нентробежного воздухоотделителя и одновременно с посту нем вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вр:

Под действием получающихся при этом центробежных си как более плотнос, прижимается к стенкам трубки и через с в конце трубки попадает в топливную камеру d насоса, от сверления A и кольцевую камеру c поступает к всасывающим букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топ. мается к центральному отверстню пробки с винтовыми канала: отделителя. Через центральное отверстие пробки, отверстие воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по трубк

в оензиновыи оак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавиже в топливную камеру в пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камер и отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов, воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый бат После отсечки топливо из надллуижерного пространства в сиксе в камеру с через отверстие в буксе. в бензиновый бак вертолета.

ся в камеру с через отверстие в буксе.
В эту же камеру через отверстие а возвращается топливо писеен через зазор между плунжером и буксой.


Масляная система

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется і магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по се задней крышке картера масло под давлением 5—6 кг/см2

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателе падает в полость дополнительного маслофильтра 6.


Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного масло отверстию ж в морпусе толкателей попадает в масляную поло лей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подводу насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные мус

налу р плунжерные пары.
Из полости насосных элементов через зазоры между то.
Из полости насосных элементов через зазоры между то.
Кулачковой шайс корпусом масло просачивается в полость г кулачковой шайс ляные полости насоса разделяются редукционным клапаном ляные полости насоса разделяются редукционным клапаном обеспечивает давление масла в основной полости кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы насоса. Обободно слявается в маслосистему двигателя по изотверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится изотверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится броизового водшипника кулачковой шайбы насоса. Оброизового водшипника кулачковой шайбы насоса. Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, и трубке щ поступает к масляному фильтру 7 регулятора съ В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим т



элементов; 37-узел толкателя; 38-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3



22 21

ы насоса НВ-82В.

ЗАМЕМЕНОЯ 57—УЗЕЛ ТОЛКАТЕЛЯ; ЗВ—КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС В-КОВЕРСТВИИ З ТРУБИЕ ВОЗДУХО-КАВИТЕЛЕЙ, ЗВ-КОРПУС ТОЛКАТЕЛЕЙ, ЗВ-КОЛЬВЕВЗЯ ПОДВОЛЯ МЕСЛЯ В ПОЛОСТЬ НАСОСТВИХ МЕЗМЕНТИК, ЗВ-КОЛЬВЕВЗЯ ПОДОТОККА ДЛЯ МЕСЛЯ К-ТОЛЬВЕВЗЯ ПОДОТОКА ДЛЯ МЕСЛЯ МЕСЛЯ

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на значительных высотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие

высотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие нормальную работу насосного элемента.

Для очистки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ-82В имеется специальный центробежный воздухоотделитель 29,

Подаваемое в насос топливо проходит через винтовой канал и пробки центробежного воздухоотделителя и одновременно с поступательным движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вращательное движение.

движение. Под действием получающихся при этом центробежных сил топливо, как более плотное, прижимается к стенкам трубки и через отверстия e в конце трубки попадает в топливную камеру ∂ насоса, откуда через сверления A и кольцевую камеру c поступает к всасывающим отверстиям букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топлива отжимается к центральному отверстию пробки с винтовыми каналами воздухоотделителя. Через чентральное отверстие пробки, отверстие в корпусе воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по трубке отводится в бензиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавшие в топливную камеру в начале за-пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камеры с насоса и отводятся через сверления n в корпусе насосных элементов, сверление n

возду хоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый бак вертолета. После отсечки топливо из надплунжерного пространства возвращается в камеру с через отверстие в буксе.

В эту же камеру через отверстие a возвращается топливо, просочив-пісеся через зазор между плунжером и буксой.

Масляная система

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется из масляной магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по сверлениям в задней крышке картера масло под давлением 5—6 $\kappa z/c \omega^2$ подводится к отверстию в насоса.

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателей масло попадает в полость дополнительного маслофильтра δ .

Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного маслофильтра, по отверстию ж в корпусе толкателей попадает в масляную полость толкателей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подводится ко всем насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по ка-

налу p плунжерные пары. Из полости насосных элементов через зазоры между толкателями н Из полости насосных элементов через зазоры между толкателями и корпусом масло просачивается в полость г кулачковой шайбы. Обе масляные полости насоса разделяются редукционным клапаном З, который обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3,5 кг/ск² больше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы масло свободно сливается в маслосистему двигателя по отверстию ю. Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки бронзового подшипника кулачковой шайбы насоса.

Часть масла пройдя породнительный маслофильтр, по наружной


Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, по наружной трубке и поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеси РС-24В. В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим телом.

CONTRACTA

153

25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3



Фиг. 115. Скема работы насоса НВ-82В, -PERYK--PERYKman mañda; 3... S:nathanhear; 5.

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на з высотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, т пормальную работу насосного элемента.

Для очистки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ специальный центробежный воздухоотделитель 29.

Подаваемое в насос топливо проходит через винтовой ка центробежного воздухоотделителя и одновременно с пос движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает в движение.

Под действием получающихся при этом центробежных с как более плотное, прижимается к стенкам трубки и через в конце трубки попадает в топливную камеру д насоса, сверления А и кольцевую камеру с поступает к всасывающи: букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком то воздухот к центральному отверстию пробки с винтовыми канал отделителя. Через чентральное отверстие пробки, отверсти воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по труб в бензиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавиние в топливную камеру-пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой ками отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов

воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый б: После отсечки топливо из надплуижерного пространства в камеру с через отверстие в буксе.

В эту же камеру через отверстие а возвращается топлин писесы через зазор между плунжером и буксой.

Масляная система

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по с задней крышке картера масло под давлением 5-6 кг см к отверстию в насоса.

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкате: падает в полость дополнительного маслофильтра 6

надает в полость дополнительного маслофильтра о. Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного маслотверстию ж в морпусе толкателей попадает в масляную поллей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подвод насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные му

налу р плунжерные пары. На полости насосных элементов через захоры между то корпусом масло просачивается в полость с кулачковой шай корпусом полость в полос ляные полости насоса разделяются редукционным клапаноз обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3, ше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулач часло свободно сливается в маслосистему двигателя по Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводить

броизового подшинника кулачковой шайбы насоса. Часть масла, пройдя допулинельный маслофильтр, трубке и поступает к масляному фильтру 7 регулятора с В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим:

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Топливная система и воздухоотделсине

Подвод топлива от бензинового насоса двигателя к насосу НВ-82В осуществляется по петрофлексу под давлением 1,5-2 кг см2 через фильтр

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на значительных нысотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие пормальную работу насосного элемента.

Для очистки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ-82В имеется пециальный центробежный воздухоотделитель 29.

Подаваемое в насостопливо проходитичене 22.
Подаваемое в насостопливо проходит через винтовой канал и пробки центробежного воздухоотделителя и одновременно с поступательным движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вращательное движение.

Под действием получающихся при этом центробежных сил топливо. как более плотное, прижимается к стенкам трубки и через отверстия е в конце трубки попадает в голливную камеру ϕ насоса, откуда через сверления a и выпоченую камеру c поступает к всасывающим отверстиям букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топлива отжинается к центральному отверстию пробки с винтольми каналами воздухо-отделителя. Через центральное отверстие пробки, отверстие в корпусе воздухоотделителя и жиклер бенло-воздушная смесь по трубке отводится в бензиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавние в топливную камеру в начале за-пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камеры с насоса и отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов, сверление и волу хоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый бак вертолета. После отсечки топливо из надилунжерного пространства возвращает-

ся в камеру с через отверстие в буксе

В эту же камеру через отверстие а возвращается топливо, просочивпессы через завор между плунжером и буксой.

Масляная система

Полача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется из масляной магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по сверлениям в задней крышке картера масло под давлением 5—6 кг см² подводится к отверстию в насоса.


По отверстню в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателей масло по-плдает в полость дополнительного маслофильтра 6.

Отсюда часть масла, не пройди дополнительного маслофильтра, по отверстию ж в иорпусе толкателей попадает в масляную полость толкателей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подводится ко всем насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по ка-

налу p плунжерные пары. На полости насосных элементов через залоры между толкителями и корпусом масло просачивается в полость с кулачковой шайбы. Обе масляние полости насоса разделяются редукционным клапаном 3, который обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3,5 кг/см2 больобеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3,5 кг/см² больше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы масло свободно сливается в маслосистему двигателя по отверстию ю. Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки броизового подшинника кулачковой шайбы насоса.

Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, по наружной трубке му поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеси РС-24В. В сервопривора в поступает к масля масло в предести насло в профессов на поступает к масля масло в предести насло в предести поступает в пасло в предести насло в предести на предес


В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим телом.



oca HB-828.

-редук--редук-

элементов; 37—узел толкателя; 38 нтов; 37—узел толкателя; 38—корпус толкателей. Рымка насоса; 6—камал отвода толинав; 6—камал Масла из регулятора; 6—камал подволя масла из



мененте: 37—узел толкателя: 38—корпус толкателей 39—крышка насоса; а—квиал отвода топлива; б—кавел слива масла из регулятера; в—канал подвода масла из двигателя; г—полесть нумачиовой шайби; в—централ-

альный центроосжный воздухоогделитель 25. одаваемое в насос топливо проходит через виптовой ка обежного воздухоотделителя и одновременно с пос движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает в

Под действием получающихся при этом центробежных с как более плотике, прижимается к стенкам трубки и через в конце трубки попадает в гопливную камеру ∂ насоса, сверления A и вызыцевую камеру с поступает к всасывающи букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдолі воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком те воду холиденитель и пепрерываю поступавация потоком и ластея к центральному отверстию пробыл с винтольни канал отделителя. Через центральное отверстие пробыл, отверсти воздухоотделителя и жиклер бенко-воздушная смесь по труб в бензиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавиме в топливную камеру пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой кам и отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов

волд хоотделителя и жиклер по трубке также в бенянювый б После отсечки топливо из надплунжерного пространства

ся в камеру с через отверстие в буксе. В эту же камеру через отверстие а возвращается топлы пессы через завор между плунжером и буксой.

Масляная система

Подача масла для смалки насоса НВ-82В осуществляется магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по задней крышке картера масло под давлением 5—6 кг см к отверстию в насоса.

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкате: надает в полость дополнительного маслофильтра 6.

Отсюда часть масла, не пройди дополнительного масл отверстию ж в ворпусе толкателей попадает в масляную пол лей. На этой полости по кольцевой выточке и масло подво; насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные му


налу р плунжерные пары. Из полости насосных элементов через зазоры между т тіз полости насосных элементов через захоры между т корпусом масло просачивается в полость є кулачковой щаї ляные полости насоса разделяются редукционным клапаног обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3, ще, чем в полости к кулачковой шайбы. Из полости кулачуваю с полости с кулачковой шайбы. не, чем в полости в кулачковон шаном. Из полости кулач масло свободно сливается в маслосистему двигателя по Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводит броизового подшинника кулачковой шайбы насоса. Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, трубке щ поступает к масляному фильтру 7 регулятора с В сепасливется подстается смеси масло является рабочим.

В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Дололінітельный маслофильтр состоит из **дасцедьться** фильтрующих элементов 7, скрепленных общим стяжным (фиг. 116). стяжным

Из сервопривода масло отводится на слив по сверлениям к в корпу сах 36 насосных элементов и толкателей 38 и в крышке насоса 39 (су фиг. 115). Масло, просочившееся в полость кулачков регулятора РС-241; отводится на елив по сверлениям δ , проходящим в тех же деталях насос-



Фиг. 116. Дополнительный масляный фильтр насоса НВ-82В. / фильтрующий пакет: 2--крышка: 3--стяжной болт; 4--шайбы; 5--уплотнительное кольно б--замок; 7--фильтрующие элементы.

Масло, просочившееся через зазор между валиком 23 и корпусом 36 насосных элементов, отводится по сверлениям я в полость кулачковон шайбы, а из нее по сверлению ω в картер двигателя.

Регулятор смеси РС-24В насоса НВ-82В

Автоматическая регулировка количества подаваемого насосом топлива в соответствии с количеством воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, осуществляется регулятором смеси РС-24В.


двигателя, осуществляется регулятором смеси РС-248. Регулятор устанавливает необходимую подачу толива в зависимосты от наддува (p_k), температуры (T_k) воздуха в воздухопроводе перед ниускимми клананами двигателя и от противодавления на выхлопе (p_H). Воздух с давлением p_k и температурой T_k подводится в коробку 26 ангроилов ретулятора смеси (фиг. 117). Для обеспечения быстрого реагирования регулятора смеси на изменения температуры воздуха (T_k) осуществлена циркуляция воздуха через колобку акелоналов.

коробку анерондов.
Подаваемый в коробку анерондов воздух отводится через калиброванное отверстие малого сечения в задроссельное пространство перед нагне-

Давление ho_H подводится внутрь высотного анеронда 23 через его хвостовии.

С изменением указанных выше параметров (p_b, p_H, T_b) изменяется длина комплекта анероидов. Это изменение длины анероидов терез шток 28 анероидов передается золотивку 30 сервопривода регулитора.

Поск зо авероидов передается золотивку от сервопривода регулатора. Сервопривод превращает поступательное движение штока анероидов но вращательное движение рычага 34, управляющего подачей топлива насосом. При этом с помощью профилированных кулачков 7 иля 8 это превращение движения осуществляется по заранее определенной законо-




Конструкция регулятора смеси

Регулятор состоит из двух основных частей: коробки анероидов в гидравлического сервопривода с автокорректором и ручным (яварийным) угравлением.

Коробка анероидов. Коробка анероидов 26 (см. фиг. 117) изготовлена из волокнита в целях термоизоляции анероидов от окружающего воздуха.

Комплект анероидов состоит из трех отдельных анероидов / (фиг. 118) и высотного анероида 2, соединенного с хвостовиком, и центри-суется по стальному стакану 3. Для уменьшения изиосов анероиды под-сираются по стакану с диаметральным зазором 0,15—0,25 мм.



Фиг, 118. Комплект анероидов со стаканом и крышкой коробки анероидов. I—америчан: 2—высствый амерінд, 3—стальной стакан с крышкой, 4—крышка стакана

Стакан завальцован в дуралюминов й крышке 4, которая вме с одокнитовой крышкой 2% (см. фиг. 117) крепится к коробке анероидов. В донышко колобой 26 впрессована бронзовая втулка с направления

В донычко королья 20 впрессована оронновая втулка с направления отверствем для штока 28 анероидов и центрирующей кольцевой апточкой для пружины 29 гильзы 31 золотника 30 сервопривода регулятора. Анероиды и тарелочка штока анероидов поджимаются снизу параболичения

ской пружиной 27.

Весь узел коробки анероидов крепится к корпусу сервопривода ре. улятора шестью длинными винтами.

Авостовия высотного анероида ввертывается в нижнюю дуралюминовую крышку 19 и имеет в верхней своей части две лыски, к которым прелегает направляющее отверстие регулировочной втулки 21.

При повороте регулировочной втулки по часовой стрелке хвостови

При повороте регулировочной втулки по часовой стрелке хвостови весь комплект анероидов опускается вниз, при повороте против часовой стрелки поднимается вверх.

вои стрелки — подінивется вверх.
Таким образом подбираєтся необходимоє положение комплекта внероидов относительно золотникового механизма.
Регулировочная втулка 21 соединяєтся с нижней крышкой 19 по гос-

девым шлицам и прижимается к ней контровочной гайкой 22. Для подвода и отвода воздуха в анероидной коробке имеются два отверстия с резьбовыми втулками. В большое отверстие подводится воздух $p_{\rm g}$ по шлангу от штуцера за нагнетателем. Для уплотнения между торцем шланга и торцем резьбовой втулки ставится резиновая прокладка. Шланг закрепляется накидной гайкой. Через меньшее отверстие воздух отволится в манал польза в отводится в канал подвода воздуха к нагнетателю (за дроссельную заслонку). Резьбовая втулка служит для ввертывания в нее угольника

Собранная коробка анероидов вполне герметична от окружающего

давления и температуры воздуха. Сервопривод регулятора (фиг. 119). В сервопривод вхоследующие основные узлы:

а) корпус сервопривода 9;
 б) золотниковый механизм (детали 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и др.);

узел кулачков (детали 5, 6, 7 и 8);

сернопоршень с регулировочным винтом упора малого газа (де-

д) узел ручного (аварийного) управления (детали 11, 12 и др.);
 е) кран автокорректора (детали 13 и 14);
 ж) сервопоршень автокорректора (детали 3 и 4);

з) масляный фильтр (петали 24 и 22);
 и) регулировочный механизм винта корректора (детали 25, 31);
 к) рычаг автоматического управления насосом с установочным винтом.

Кор п у с серво при вода 9 (см. фиг. 119) отлит из алюминис-вого сплава. В нем расточены цилинарические полости для установки правам 37 золотника, масдофильтра 24, втулки валика кулачков, шарикоподичиника, валика управления и регулировочного механизма винта кор

Подвод масла к маслофильтру осуществляется по внешней трубке през втулку, стоящую в приливе корпуса. В корпусе просверлены масля-ные каналы, идущие от полости маслофильтра к золотнику 30 (см. (чг. 117), от золотника к рабочей полости сервопоршия 15 (одно отверстие к левой, другое к правой части полости) и каналы, идущие от золотліка на слив.

В корпусе сервопоршия автокорректора 42 (см. фиг. 119) и алюмивиевой крышке 1. закрывающей кулачковый механизм, просверлена система отверстий, идущих от полости маслофильтра 24 к крану автокорсктора 13 и от крана к сервопоршию 3 автокорректора.

ректора 13 и от крана к сервопоршию 3 автокорректора.

Отвод маста из регулятора осуществляется по сверлениям x и 6 (см. ат. 115), итущим из корпуса 15 сервопривода в корпус 36 насосных зементов НВ-82В и пересеклющим дежкость прилегания этих деталей 3 элот и и к о вы й механизм (см. фиг. 119) состоит из долотника 34, гильзы 37, рычага 39, который соединяется с гильзой посредством оси 38, опоры 36, пружины 35, пружины 33 гильзы долотника, роздал 49 и сен родика.

...dsa 40 и оси ролика. Золотник 34 представляет собой цилиндрический стальной стержень дъумя кольцевыми выточками и отверстием для пружины 35. Пружина

 ажимает золотник к штоку 32 анероидов.
 Гильза 37 золотника 34 изготовляется из стали. В гильзе просвердены отверстия перепуска масла в рабочие полости сервопривода 15. Для обес-чения пепрерывного контакта отверстий корпуса 9 сервопривода с отверстиями гильзы 37 при перемещении последней в гиль е имеются

Рычаг 39 одним концом соединен с гильзой золотника посредством гімчаг ду одини концом соединен є тільжом золотивна посредством сін 38, а на другой конец рычага 39 установлен ролик 40, который при работе катится по одному чіз кулачков 7 или 6. В средней части рычага имеется паз, в который входит сухарь ползунка автокорректора. Уз ел кулачков. Валик 8 кулачков 7 и 6 с зубчатым колесом.


мечет возможность как перемещаться воль оси, так и вращаться. На конусс валика сидит втулка с двумя закрепленными на ней кулачками 7 и 6. Кулачок 7 с меньшими радиусами предназначен для работы на гормальных подачах тольная (кавтомормальноз). Кулачок 6 с большими радиусами предназначен для работы на уменьшенных подачах топлива («свтобедно»).

Конструкция регулятора смеси

Регулятор состоит из двух основных частей: коробки анероидов и гидравлического сервопривода с автокорректором и ручным (аварийным)

Коробка анерондов. Коробка анерондов 26 (см. фиг. 117) изготовлена из волокиита в целях термоизоляции анерондов от окружаю-

Комплект анероидов состоит из трех отдельных анероидов / сомплект анероидов состоит из трех отдельных анероидов / (фиг. 118) и высотного анероида 2, соединенного с хвостовиком, и центри-руется по стальному стакану 3. Для уменьшения износов анероиды подбираются по стакану с диаметральным зазором 0,15—0,25 мм.



Фиг. 118. Комплект амерондов со стананом и прышкой коробии амерондов. /-- амеронды; 2-- высотный анеронд; 3-- стальной стакан с крышкой; 4-- крыш-ка стакана.

Стакан завальцован в дуралюминовой крышке 4, которая вместе с волокнитовой крышкой 20 (см. фиг. 117) крепится к коробке анероидов. В донышко коробки 26 впрессована броизовая втулка с направляно донашло воролкі: 20 впрессована оронзовая втулка с направлях-шим отверстием для штока 28 анерондов и центрирующей кольцевой вы-точкой для пружины 29 гильзы 31 золотинка 30 сервопривода регулятора. Анеронды и тарелочка штока анерондов поджимаются синзу параболиче-

весь узел коробки анерондов крепится к корпусу сервопривода регу-

Весь узел коробки анерондов крепится к корпусу сервопривода регу-лятора шестью длинимии винтами. Хвостовик высотного анеронда ввертывается в инжиюю дуралюмино-вую крышку 19 и имеет в верхией своей части две лыски, к которым при-легает направляющее отверстие регулировочной втулки 21. При повороте регулировочной втулки по часовой стрелке хвостовик и весь комплект аменоваю опискается вимз. при поволюте плотив часо-

весь комплект анерондов опускается викз, при повороте против часовой стрелки — подинмается вверх.

Таким образом подбирается необходимое положение комплекта ансрондов относительно золотиниового механизма.

Регулировочная втужка 2/ соединяется с нижней крышкой /9 по тор-

Регулировочная втулка 2/ осединяется с нижней крышкой /9 по тор-цевым шлицам и прижимается к ней контровочной гайкой 22. Для подвода и отвода воздуха в анероидной коробне инеются два отверстия с резьбовыми втулками. В большое отверстие подводится воз-торцем шлянга и торцем резьбовой втулки ставится резиновая произадка. Шланг закрепляется накидной гайкой. Через меньшее отверстие воздух отводится в канал подвода воздуха к нагнетателю (за дроссельную за-

слонку). Резьбовая втулка служит для ввертывания в нее угольника

Собранная коробка анероидов вполне герметична от окружающего давления и температуры воздуха.

Сервопривод регулятора (фиг. 119). В сервопривод входят следующие основные узлы: а) корпус сервопривода 9;

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

б) золотниковый механизм (детали 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и др.);

н) узел кулачнов (деталн 5, 6, 7 н 8);

г) сервопоршень с регулировочным зинтом упора малого газа (детали *15, 16, 17* и 19);

л) узел ручного (аварийного) управления (детали 11, 12 и др.); с) кран автокорректора (детали 13 и 14);

ж) сервопоршень автокорректора (детали 3 и 4);

з) масляный фильтр (детали 24 и 22); и) регулировочный механизм винта корректора (детали 25, 31);

и) регулировочным механизм винта корректора (детали 25, 37);
к) рычаг автоматического управления насосом с установочным винтом.
Кор п у с сер в о п р и в о д а 9 (см. фиг. 119) отлит из алюминие-вого сплава. В нем расточены цилиндрические полости для установки гильзы 37 золотника, масдофильтра 24, втулки валика кулачков, шарикоподиминника, валика управления и регулировочного механизма винта кор-

Подвод масла к маслофильтру осуществляется по внешней трубке через втулку, стоящую в приливе корпуса. В корпусе просверлены масляные каналы, идущие от полости маслофильтра к золотнику 30 (см. фиг. 117), от золотника к рабочей полости сервопоршия 15 (одно отверстие к левой, другое к правой части полости) и каналы, идущие от золотшка на слив.

В корпусе сервопоршия автокорректора 42 (см. фиг. 119) и алюминяевой крышке 1. закрывающей кулачковый механизм, просверлена система отверстий, идущих от полости маслофильтра 24 к крану автокорректора 13 и от крана к сервопоршию 3 автокорректора.

Отвод масла из регулятора осуществляется по свержениям х и 6 (см. 0нг. 115), илущим из корпуса 15 сервопривода в корпус 36 насосных элементов НВ-82В и пересекающим плоскость прилегания этих деталей.

Золотинковый механизм (см. фиг. 119) состокт из золот-ника 34, гильзы 37, рычага 39, который соединяется с гильзой посред-ством оси 38, опоры 36, пружины 35, пружины 33 гильзы золотника, ро-

ника 40 и оси ролнка.
Золотник 34 представляет собой цилиндрический стальной стержень с двумя кольцевыми выточками и отверстием для пружины 35. Пружина прижимает золотник к штоку 32 анероидов.

Гильза 37 золотника 34 изготовляется из стали. В гильзе просверлены отверстия перепуска масла в рабочие полости сервопривода 15. Для обес-очения непрерывного контакта отверстий корпуса 9 сервопривода с от-всрстиями гильзы 37 при перемещении последией в гильсе имеются продольные пазы.

Рычаг 39 одним концом соединен с гильзой золотника посредством оси 38, а на другой конец рычага 39 установлен ролик 40, который при работе катится по одному из кулачков 7 или 6. В средней части рычага

работе натится по одному из кулачков 7 или 6. В среднен части рычага имеется паз, в который входит сухирь ползунка автонорректора. Узел кулачко 8. Валик 8 кулачков 7 и 6 с зубчатым колесом имеет вовможность как перемещаться адоль оси, так и вращаться. На конуст валика сидит втулка с двумя закрепленными на ней кулачамя 7 и 6. Кулачок 7 с меньшими радиусами предпазначен для работы на гормальных подачах топлива («автонормальных подачах топлива (савтонормальных подачах топлива (савтонормального). (CENTOGERHOS).



2 22

Втулка с кулачками затягивается на конусе валика 8 гайкой 5, кото-

Втулка с кулачами затягивается на конусе валика в гайкой 5, которая на свободном торце имеет Т-образный паз. В этот паз входит грибок винта сервопоршия 3 автокорректора. Грибок винта 5 виден на фиг. 117. Сер в о п о р ш е н ь 3 (см. фиг. 19) автокорректора в работе имеет два положения, которые определяют, с каким кулачком (6 или 7) сцеплен ролик 40 рычага гильзы золотника. Грибок винта не мешает вращательному движению валика 8 с кулачками 6 и 7, но определяет их положения сем валика. Зубиатое колесо валика сем валика. Зубиатое колесо валика сем валика. вдоль осн валика. Зубчатое колесо валика сцеплено с сектором 10 (см. фиг 120) управления, который имеет удлиненные зубья, обеспечивающие

фиг 120) управления, которын имеет удлиненные зубыя, обеспечивающие нермальное зацепление при двух положениях зубчатого колеса валика 8 (см. фиг. 119).

Сервопоршень 15 регулятора имеет цилиндрический шток, зубья ко-торого сцеплены с сектором 10 (см. фиг. 120) управления, за счет чего поступательное движение сервопоршия преобразуется через систему не-редачи во вращательное движение рычага управления насосом.

Пружина 16 (см. фиг. 119) сервопоршия 15 при отсутствии давления

масла в рабочей полости (двигатель не работает) устанавливает сервовершень и связанный с ним рычаг в положение подачи топлива, необходимое для обеспечения нормального запуска двигателя.
В крышке 19 сервопоршия 15 установлен винт 17, с помощью кото-

рого регулируется упор поршня, гарантирующий минимально необходи-мую для работы двигателя подачу топлива на малом газе.

Кран 13 авток орректора представляет собой цилиндриче-скую втулку с донышком и зубчатым колесом, выступающим из гильзы 1-4 крана. Кран имеет два продольных параллельных паза, соединяющих наружную поверхность с внутренней полостью.

В гильзе 14 имеется также два паза, один из которых расположен против отверстия, подводящего масло от маслофильтора, другой - против отверстия отвода масла. В донышке отверстия под кран в корпусе сервопривода, против внутренией полости крана, просверлено отверстие, соединяющее эту полость с рабочей полостью сервопоршия 3 автокор-

В зависимости от того, какие пазы крана 13 и гильзы 14 совпадают. полость крана 13, а следовательно, и полость сервопоршия 3 автокоррек-

гора, соединена с полюдом или отводом масла.

Масляный фильтр 24 представляет собой цилиндрический гопкостенный стальной каркас с отверстиями, расположенными в шахматном порядке, вокруг которого натинута фильтрующая сетка. На обоих концах каркаса имеются втулки, которыми фильтр фикси-

на обоих концах каркаса имеются втулки, которыми фильтр фикспрустся в корпусс сервопривода. После постановки фильтра закрывается колпачком 22 через прокладку 23.

Регулировочный механизм винта корректора. Принцип работы механизма показан на схеме фиг. 117. При вращении внита 35 корректора ползунок 36 с сухарем 37 перемещается вправо или влево в зависимости от направления вращения.

влево в зависимости от направления вращения. При этом изменяется соотношение плеч рычага 34 и, следовательно, одному и тому же перемещению золотинка будет соответствовать различный угол поворота кулачков (7 и 8) и рычага управления насосом. Вращение винта 30 (см. фиг. 119) корректора осуществляется с помощью втулки 27 корректора, служащей вместе с тем для контровки его. Винт 30 корректора фиксируется от осевого перемещения в корпусе 9 сервопривода фасонной гайкой 29.

Въествляемие на колиса 9 часть гайки 29 имеет шесть торцевых па-


Выступающая из корпуса 9 часть гайки 29 имеет шесть торцевых па-зов, в один из которых входит выступ втулки 27 корректора и таким обра-

зов, в один из которых входит выступ втупки 2 горова в один из которых входит выступ втупки 2 горова од пружиной гайке 29 пружиной 28. Для осуществления регулировки необходимо оттянуть втулку 27 настолько, чтобы ее выступ вышел из зацепления с пазом фасонной гай-

ки 29, и повернуть втулку 27 на необходимое число оборотов, что вызовет

ки 29, и повернуть втулку 27 на необходимое число оборотов, что вызовел соответствующее перемещение внита 30 корректора.

Ры ч аг автоматического управления. Сектор 18 (фиг. 120) узла ручного управления сцеплен с сектором 12, который выполнен за одно целое с валиком 13. Валик 13 установлен на двух ща выполниниках. От осевото перемещения валик предохраняется с одной стороны сектором, а с другой— проволочным стопорным кольцом. На выступающем наружу конце валика 13 управления установлен рачаг 21 (см. фиг. 115) автоматического управления насосом. Этот ричаг соединен с рычагом 25 насоса жесткой тягой 22. Вместо постоянной фиксация рычага 14 (фиг. 120) автоматического управления относительно



Фиг. 120. Схема ручного (аварийного) управления регулятора смеси РС-24В. Фиг. 120. Скема ручного (аварияного) управления регулитора смеси РС-24 в.

/--ричаг ручного управления; 2—залик ручного) правления; 3—зубчатый сектор;

--зубчатый сектор; 5—вержинй упор сектора 4; 6—вержинй упор сектора зубчатый сектор объектор;

зубчатый сектор; 6—пружиня; 9—торец выступа; 10—сектор управления;

10—шток сервопоршия; 12—зубчатый сектор валика 13; 13—валык автоматического управления; 16—рычаг автоматического управления; 15—уставновечные вият; 16—горец сектора; 17—выступ муфты; 18—петора пред 10; 22—выступ муфты; 21—порец сектора 10; 22—выступ муфты; 23—пыступ муфты; 24; порец сектора 7; 26—питуп муфты 24; порец сектора 7; порец сектора 7; порец се

но валика 13 осуществлено червячное зацепление валика с установочным винтом 15, вмонтированным в рычаг 14. Установочный винт входит в зацепление с червячным зубчатым колесом, нарезанимм непосредственно на

При аращении установочного винта 15 изменяется положение рыча-га 14 м связанного с ими рычага насоса относительно валика автомати-

После регулировки установочным винтом 15 необходимо затянуть и завоятрять винт a, что предохранит рычаг 14 от произвольных пово-

160

25X1

Схема раооты сервопривода регулятора

На фиг. 121,а показано установившееся нейтральное положение зо-лотшикового механизма сервопривода. Отверстия подвода и отвода масла в гильзе 5 перекрыты золотником 4.

в гильзе о перевраты зальтником 4. При увеличении наддува (p_k) или уменьшении температуры (T_k) комплект анерондов 8 сжи-чется (см. фиг. 121,6). Шток 9 анерондов под тействием пружины 10 поднимается, поднимается также и золотник 4 под тействием пружины 2 золотника.

При таком перемещении золотник 4 открывает подводящее и сливное търн таков перемущения золотинк т открывает подводящее и сливика-отверстия в гильзе 5 золотинка, Масло под давлением 2,5—6 кг/см² по-ступает через среднее отверстие гильзы 5 и через каналы корпуса серво-

ступает через средите отверстве пливам от перез випами порядуе привода в правую полость цилиндра сервопоршия 6.

Сервопоршень 6 перемещается в левую сторону, вытесняя масло из

сервопоринень о перемещается в левую сторону, вытесняя масло из девой полости цилиндра—сервопоршия через каналы корпуса, верхнее стверстие гильзы 5 золотника и верхнюю проточку золотника 4 на слив. На штоже сервопоршия 6 нарезаны зубья, с которыми сцеплен зуб-чатый сектор 11, сидящий на промежуточном валике 28 (см. фиг. 120) регулятора смеси.

голлятора смеси.

На этом же валике закреплен рычаг управления плунжерами насокоторый при перемещении сервопоршия через систему тяг и рычагов
порачивает валик 12 (фиг. 121).

Перемещение сервопоршия 6 регулятора и соответственно поворот
наз управления насосом будет продолжаться до тех пор, пока не срабелает кулачок 14 качества смеси, осуществляющий образную связь
в аккее регулировки. Происходит это следующим образом.
С вубиатым сектопом 11 сцеплено зубчатое колесо, силящее на одной

С зубчатым сектором // сцеплено зубчатое колесо, сидящее на одной о в с кулачком 14. Движению сервопориня 6 влево соответствует враще-нубчатого колеса кулачка и самого кулачка 14 по часовой стрелке м. фиг. 121,6).

Поворачивансь по часовой стрелке, кулачок 14 отжимает конец рына I с родиком I в вних При этом второй конец рычага I, с которым осдинена гильза 5 золотника I, замижется вверх. Гильза 5 золотника переместится вверх в новое нейтральное положение на величину, равную Ремещению золотника 4. При этом отверстия подвода и отвода масла. плые 5 будут снова перекрыты истотником f, цикт регулирования да-колчится и установится новое равновесное положение регулитора, соответствующее заданному надлуву (рь).

С уменьшением надлува (ра) происходит обратиме: анероиды 8 раз-мимаются, шток анероидов 9 и зольтинк 4 опускается винз, Сервопор-шень 6 перемещается в правую сторону— расход топлива уменьшается. Кулачок 14 повериется против часовой стрелки. Гильза золотника под действием пружимы 7 опустится винз в новое нейтральное положение.

На увеличение T_b анероиды реагируют так же, как на уменьшение ρ_b . С уменьшение и надлува (ρ_b) висотный анероид (при T_b постоянной) сжимается и регулятор срабатывает на увеличение подачи топлива. Кулачок /4 регулятора смеси спрофилирован таким образом, что при

новом установившемся положении золотникового механизма рычаг Ж управления насосом установит подачу топлива, соответствующую измеинвшимся p_k , T_k и p_{H} .

Схема и принцип действия автокорректора


В регуляторе РС-24В на валике в (фиг. 122) закреплены параллельно


Сервомеханизм регулятора может быть переключен на работу с любым из этих кулачнов

Кулачок 3 спрофилирован таким образом, чтобы обеспечить нормальную подачу топлива по всей характеристике двигателя от малого газа до

1746

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3



възета. Кулачок 5 обеспечивает уменьшенную подачу топлива на крейсерских режимах и используется в полете для получения наибольшей экономичности работы двигателя.

ских реживия в положение в получения панослышей экономичности работы двигателя.

Схема механизма переключения кулачков показана на фиг. 122. С помощью вспомогательного сервопоршия 6 валик 8 с кулачками 3 и 5 может быть установлен в положение а, когда ролик 11 унирается в кулачок 3,
кли в положение 6, когда ролик унирается в кулачок 5.

При установленном рычаге 9 ручного управления в положение 1
(кавтонормально») краи 2 автокорректора соединяет рабочую полость
над сервопоршнем 6 с каналом, ведущим на слив масла,
Пружина 7, выжимая масло из этой полости, устанавливает сервопоршень 6 на унор крышки 10 (см. фиг. 122,а). В работу включен кулачок 3,
строфилированный для нормальных подач тоилива.

Если рычаг 9 перевести в положение 11 («автобедно»), то краи 2
автокорректора соединит рабочую полость сервопоршия 6 с подводом маспоришень 6 в положение другого упора (см. фиг. 122,6). При этом в работу
будет включен кулачок 5, спрофилированный для уменьшенных подач
токлива.

Схема и принции действия ручного (аварийного) управления

Система ручного (аварийного) управления введена для получения возможности вручную независимо от автоматического регулятора смеси устанавливать необходимую подачу топлива в пределах от вълетного редо полного выключения подачи.

Пользуются ручным управлением при выходе из строя регулятора смеси, при остановке двигателя (выключение подачи топлива), а также для улучшения запуска в холодиую погоду (установка рычага управления насосом в положение максимальной подачи).

Система аварийного управления схематически показана на фиг. 120. Зубчатый сектор 10 управления скободно сидит на промежуточном валике 28 и сцеплен с зубяями штока 11 сервопоршия. В торец 9 выступа 22 сектора управления упирается боковым торцем выступ 23 муфты 24. Муфта 19 своим выступом 20 упирается в торец 21 сектора 10.

Обе муфты при отсутствии пружним имеют возможность свободно воворачиваться относительно сектора 10 от упоров, указанных на схеме, до упора в противоположиме торцы сектора. Пружина 8 прижимает обе

муфты к сектору, как это показано на схеме.

До полной сборки узла эти четыре детали как одно целое могут свободно поворачиваться относительно промежуточного валика 28.

При сборке узла промежуточный валик 28 с неподвижно силущим на

пем зубчатым сектором 18 импорачивают относительно сектора 10 с двумя прижатыми к нему муфтами до тех пор, пока торец 16 сектора 18 не упрется в торец выступа 17 муфты 19.


Упрется в торец выступа 17 муфты 19.

Пля получении замкнутой цели с другого конца промежуточного : злика ставится на штифте сектор 7, который торцем 27 упирается в торец
выступа 26 муфты 24.

Таким образом, сектор 10 с прижатыми к нему муфтами предохраняется от поворота относительно промежуточного валика в одну сторону
упором в сектор 7, а в другую — в сектор 18.

Сектор 18 сцеплен с сектором 12 валика 13, на котором закреплен рычаг 14, соединенный жесткой тягой с рычагами управления насоса 4, 3, 12
(см. фвт. 105).

(см. фиг. 105). При нормальной работе автомата все детали узла неподвижны относительно друг друга.



Узел промежуточного валика 28 (см. фиг. 120) преобразует поступательное движение штока // сервиноршня во вращательное движение рычага 14 автоматического управления насосом.

Ручное управление насосом (независимо от положения штока 11 и сиепленного с ним сектора 10) осуществляется рычагом 1, который закреялен на валике 2 ручного управления, На этом валике сидит лубичатый сектор 3, который сцеплен с сектором 7 и имеет позможность поворачиваться относительно валика 2 в пределах всего днапазона автоматической регулировки качества смеси.

За одно целое с валиком 2 выполнен зубчатый сектор 4, сцепленный зубчатым колесом крана автокорректора 13 (см. фиг. 117).

с зуочатым колесом крана автоморректора 10 (см. фиг. 111). Верхинй упор 5 сектора 4 и верхинй выступ 6 сектора 3 (см. фиг. 120) ограничивают свободу вращательного перемещения сектора 3 относительно валика 2 в пределах (бг. Передаточное отношение от сектора 7 к сетору 3 равно 2: 1, т. е. упор 5 и выступ 6 ручного управления обеспечинают является в 10 летомограния в пределатого ст. 1 до 1000. диалазон автоматической регулировки в пределах от 0 до 120°.

На схеме рычаг / показан в положении «автонормально», рычаг // в положении, соответствующем положению рычага управления насоса :: лимбу 60° (72, см. фиг. 105).

Если при выходе из строя автомата или по другой причине возниканеобходимость установить требуемую подачу топлива вручную, то рег чаг 14 (см. фиг. 120) устанавливают в необходимое положение с номощь-

Рассмотрим два возможных случая регулировки вручную.

Уменьшение или полное выключение подачи то: лива. Рычаг / поворачивают по часовой стрелке. При этом 35° хода рыяли в семен и помунативани им заковом стретих, стри втом от жила ро-чага (из положения, указанного на схеме) тратится на выбор окружного завора между верхним упором 5 сектора 4 и выступом 6 сектора 3. Пом вавилабшем вымения помата I сектор 3 поворанивает сектор .

При дальнейшем движении рычага / сектор 3 поворачивает сектор три деленскием депесиим речения / сектор и петерачивает сектор / весь узел промежуточного валика 28 против часовой стрелки. Сектор // и весь узел промежуточного валика 28 против часовой стрелки. Сектор // и весь узел промежуточного предмежение подачи топлива.

Так как шток // сервопоршия и сектор /0 при этом остаются непь движными (рабочие полости сервопоршия заполнены маслом), то сек тор 7, унирансь торцен 27 в выступ 26, повериет муфту 24 относительноговторя 10 на то же число градусов, на которое повернется рыча 14 кручивается и усилие ее запяжим возрастает. Выступ 23 муфты 24 относительном Муфта 19, упиравсь в сектор 10, остается неподвижной. Пружива 8 за от выступа 22 сектора 10, а торец 16 сектора 18 отходит от выступа 17.

мурты 15.
Для полного выключения подачи рычаг 1 после выбора окружного зазора между упорами 5 сектора 4 и выступом 6 сектора Ј поворачиваю: на 30°. Этому повороту соответствует перемещение рычага управления насоса от 60° до 0° по лимбу.

При возвращении рычага / в исходное положение пружина 8, поворачивая муфту 24 до упора ее в выступ 22 сектора 10, вериет всю систему

рачивая муфту 24 до упора ее в выступ 22 сектора 10, вериет всю систему в исходное положение.
У в е л и ч е и и е п о д а ч и т о п л и в а. Рычаг 1 поворачивают против часовой стрелки а необходимое число градусов. При этом 35° хода
гора 4 и выступом сектора 3 (на фиг. 120 ие видно, см. на фиг. 117).
Каждому (одному) градусу дальнейшего поворота рычага 1 (см. фиг. 120)
соответствуют 2 поворота рычага 14 и а увеличение подачи топлива вследстаме того, что передаточное число от сектора 3 к сектору 7 равио 2:1.
Так как сектор 10 остается неподвижими, то сектор 18, упираясь в
пружины 8 возрастает. Муфта 24, упираясь выступом 23 в торец 9 сектор 3 сектор 19 сектор

25X1

тора 10, остается неподвижной. Выступ 20 муфты 19 отходит от торца 21 тора 10, а торец 27 сектора 7 отходит от выступа 26 муфты 24.
При возвращении рычага / в исходное положение пружина 8, пово-

рачивая муфту 19 жі упора ее в торец 21 сектора 10, вериет всю систему

ходиме. Постава на применения объем на применения под на применения на применения на применения на применения под на применения на применени сом крана 13 (см. фиг. 117) автокорректора. Рычаг ручного управления 2 сом крана го усла, фил. 111) апсоворужного пачаг ручного управления с (см. фиг. 120) имеет фиксатор, которым определяются два положения (см. фиг. 120) имеет фиксатор, которым определяются два положения крана: «автонормально» (фиксатор упирается в инживою впадину) и при зафиксированном положении рычага / «автонормально» упоры при зафиксированном положении рычага / «автонормально» упоры

тора 4 допускают любое подожение промежуточного валика 28 с ры-

При икложении рычага «автобедко» упоры допускают любое положение рычага 14 от 0 до 70 по лимбу, что обеспечивает автоматическую регулировку на всех режимах работы двигателя с уменьшенной подачей

Установка насоса НВ-82В на двигатель

Расконсервация насоса

Перед установкой на двигатель насос необходимо расконсервировать ледующем порядке:

удалить смазку с наружных поверхностей насоса промывкой чисым бензином:

- снять упаковочные колпачки и заглушки, а также наклейки с отфстий фланца;

— залить в насос через штуцер подвода топлива чистый бензин и оворачивать кулачковую шайбу за хвостовик до появления бензина из пливных пітуцеров насоса.

Перед установкой насоса на двигатель необходимо

проверить основные данные насоса по формуляру, которые должны оответствовать требованиям ТУ двигателя, произвести внешний осмотр насоса,

— проверить плавность и легкость хода стрелки лимба насоса;

опробовать ход рычага ручного управления с положения «Выклю-ено» до положения «Максимальная подача»;

обеспечить легкость хода в шаровых соединениях тяги насоса.

Установка насоса


Насос НВ-82В устанавливается на задней крышке картера через пе-Реходник (привод), крепится к ней четырымя шпильками диаметром 10 мм и фиксируется относительно двигателя контрольным штифтом, который

входит в отверстие во фланце крепления насоса.
Соединение хвостовика кулачковой шайбы насоса с приводом должно нать произведено с соблюдением строго определенного положения, обеспечивающего фазы впрыска в соответствии с фазами газораспределения TRHEATC.TE

Схема проводии аппаратуры насоса показана на фиг. 123.

Установка насоса на двигатель производится в следующем порядке: 1. Поршень цилиндра № 4 устанавливают в положение, соответствую-нее началу впрыска топлива, т. е. на 30 (2) поворота коленчатого вала носле ВМТ в такте всасывания.

2. Плунжер четвертого насосного влемента предварительно устанавливают на начало впрыска. Для этого, пользунсь ключом, кулачковую шайбу насоса повертывают до положения, чтобы пропущенный шлиц ика находился против рисии / на фланце крепле сенвой под углом 14°30' от горизонтальной оси (фиг. 124).



Фиг. 123. Схема топливной и воздушной проводки аппаратуры насоса НВ-22В.


— топливный бак: 2—ручной подкачивающий насос: 3—бененновый насис: 4

— топливный фильтр: 7—манометр топлива;

3—трубка высокого давления;

3—дополнительный сетчатый масляний фильтр: 10—тяга к рычагу управления несосом; 11—сетчатый масляний фильтр: 12

гулятор смесн РС-24В: 13—головка имлиндра: 14—форсунка.



Фиг. 124. Установка четвертого насосного влемента насоса НВ-828 на начало вирыска,

--риска на фланце морнуса насоса; 2-пробуз смотрового окна; 3-смотрового против толкатоля четвортого насосного менента; 4-риска на порпусе темкателей; 5-риска на толкателе четвортого насослого элемента.

100

После этого для более точной установки начала вирыска отвертывают пребку 2 смотрового окна 3, затем повертывают кулачковую шайбу нассеа по часовой стрелке или против нее до тех пор, пока риска 5 на толкателе четвертого насосного элемента не совпадет с риской 4, нанесенной в смотровом окне корпуса толкателей.

Совпадение рисок соответствует началу впрыска четвертым насосным этементом в цилиндр № 4 двигателя на номинальном режиме.

Примечание. При дальнейшем вращении хаостовика кулачковой шайбы насоса в направлении стретки на корпусе плунжер должен двигаться к ВМТ

 $3,\;B$ указанном положении производят сцепление хвостовика насоса с приводом от коленчатого вала.

Если шлицы на приводе не совпадают со шлицами на хвостовике, то регулировочную шлицевую втулку в приводе насоса поворачивают до тех пор, пока не будет найдено положение, при котором внутенине шлицы втулки — со шлицами привода от коленчатого вала. После этого ставит замок, предохраняющий шлищевую втулку от выпадания, и насос соединяются с приводом двигателя.


4. После сцепления насоса с приводом производят проверку начала впрыска, пользуясь регулировочным диском и регляжем. Для проверки проворачивают коленчатый вал двигателя по ходу, начиная с положения найденной предварительно ВМТ поршия цилиндра № 4 в такте всасывания до совпадения риски толкателя четвергого насосного элемента с риской на корпусе насоса.

Это положение должно соответствовать выбранному углу начала впрыска по коленчатому валу двигателя, т. е. 30.72 после ВМТ в такте

Регулировка насоса НВ-82В на двигателе

При регулировке насоса в эксплуатации польсуются втулкой анероилом I (фиг. 125), винтом З корректора и винтом 2 упора малого газа. Изменение расходов топлива в ке/мепо режимам при регули ровке втулкой анероидов и винтом корректора приведено в табл. 1 и 2.

При повороте втулки анероидов по часовой стрелке (фиг. 126) подача топлива уменьшается и наоборот, при повороте втулки анероидов против часовой стрелки подача топлива увеличивается. При этом все точки регулировочной характеристики регулятора переместятся аправо или влево из определениую величии забедиения




Фиг. 126, Регулировочные укам регулятора смест

(—регулировочная втулка вивропаса; 3—винт упира. Налого госа (закрытый нализчисы); 3—винт нарректоро.

пли забогащения на номинальном режиме будет больше, чем на малом газе. Поэтому регулировка втулкой анероидов практически применяется для изменения расходов топлива на крейсерских режимах.


При вращении винта корректора (фиг. 127) против часовой стредына пежимах от 0.6 номинального до вздетного поавив учения учения

тури вращении вини поррежнув (учи. тат) против часовой стреден на режимах от 0,6 номинального до взлетного подача топлива увеличивается, а на малом газе — уменьшается



Фиг. 126. Регулировка регулятора РС-24В втулкой анеро

Таким образом, регулировка винтом корректора практически позво-ляет увеличивать или уменьшать подачу топлива на режимах «номинал-и «вълет», не изменяя подачу на режиме 0,45 номинала и очень мало изме-няя ее на других крейсерских режимах.



Регулировку состава смеси на малом газе (фиг. 128) производит винтом упора малого газа. При вращении винта по часовой стредке смесь забогащается, при вращении винта против часовой стредки смесь

Изменение	расходов	BBHKROT	RO HR (1,	режима 10 делен /8 оборот	М ПРИ ПО(Ний Га)	Bopore B1	Ta YAKH BHE	олица / Рондов
	Режим		i	0,5Ne	0.65N	0.75M	Houn-	Зэлетный
Полемент						-,	нальный	Jamethun
Положение ры	rara pysuo	го управл	le- ¦	A				


2,1 2,3


25X1 Таблица 2 оте винта корректора на три зуба (1 2 оборота)

Режим	0,5N _e	0,65%	0,75N _e	нальный	Вэлетный
Положение рычага ручного управления регулятором		. Авт	онориаль	но*	
(Уороты двигателя в об ини	2100	2100	2200	2400	2600
Изменение расхода топлива, в из час-	0,0	0,0	1,5	7,0	7,0
Изменение угла по лимбу в градусах	0,0	0,0	0,3	1,2	1,4

Форсунка ФБ-10К

Форсунка ФБ-10К состоят на следующих деталей, штуцера 1 - пвода топлива (фиг. 129), стопорного кольца 2, замка 3, корпуса 4, огра-довителя 8, клапана 6 и яглы 9.





-штумер подпода топлика; 2- стопорное польщо; 3-х Фрунки; 5-станаю плавана; 6-кланан; 7-пружина заван; 9-ига; 16-нентральное отверстие иглы; 11-нус иглы; 13-соловае отверсти; М-тангоникал

В корпусе

монтируются все детали форсунки. В верхней части корпуса внутри наредана резьба под топливный штупер

, на торце в верхней части корпуса профрезерованы два паза под шилы замка

В нижней части внутри корпуса расточен копус под углом 65°, просверлено сопловое отверстие

// и снаружи нарезана резьба для заворечивания фолосунки в головку пилинара.

сверием соливые отверстие то и спаруми парслапа резька для ваворе-чивания форсунки в головку цилиндра.

Игла 9 изготовлена из стали, в своей инжиси части имеет конус 12 с углом 65°, который притирается к конусу корпуса 4. На конусе иглы 9 выфрезерованы три канавки №, которые тремя отверстиями 11 соединяют-ся с центральным отверстием 10.

В верхней части иглы 9 расточено посадочное место под пружину 7 клапана 6. Торец иглы притерт.

Клапан 6 изготовляется из стали. Своим конусом клапан садится Клапан 6 изготовляется из стали. Своим конусом клапан садится на внутренинй конус стакана 5. На цилиндрической части клапана выфрезерованы четыре лыски для прохода топлива. В нижией части клапана имеется цилиндрический разгрузочный поясок с четырымя торцевыми пазами. Внутренияя полость клапана 6 расточена под пружину 7.

Ограничитель 8, изготовленный из стали, служит для ограничения кола клапана 6 во време работы. Топцы ограничения потременные изготовленный из стали, служит для ограничения кола клапана 6 во време работы. Топцы ограничения потременными сталичения стал

чения хода клапана 6 во время работы. Торцы ограничителя притерты. Стакан 5 клапана 6 изготовлен из стали, его внутренияя цилинд-

рическая часть является направляющей для клапана во время работы. Штуцер / подвода топлива маготовлен из стали, Снаружи имеет две резьбы; резьбой большего днаметра он заворачивается в корпус форсунки, а на меньший днаметр навертывается накидная гайка трубки

высокого давления. Затянутый штуцер контрится шлицевым замком 3, который двуми торцевыми выступами входит в пазы морпуса 4 форсунки. От выпадания замок 3 предохраниется стопорным кольцом 2.

Работа форсунки

Топливо, идущее от насосного элемента по трубке высоного давления, поступает в форсунку через отверстие в штущере / подвода топлива

(см. фиг. 129). Когда давление тоглива в трубке высокого давления достигает 65-7.5 кг/см², клапан 6 открывается, преодолевая усилие пружины 7.

75 кг/см-, клапан о открывается, преодолевая услопе прумппы /.
После незначительного открытия клапана давление топлива распространяется на всю площадь клапана 6, смла, действующая на клапан. возрастает, цилиндрический (разгруммимй) поясок выходит из стакана 5 смла на топливается прастаката базарата прастаката базарата прастаката базарата прастаката прастака прастак а происходит резкое открытие илапана, что способствует хорошему рас-пылу топлива. Топливо через четыре лыски илапана, захор между кромпылу топлива. 1 опливо через четыре лыски клапана, зазор между кром-ками цилиндрического пояска клапана и торцем клапана, через торцевые пазы клапана поступает к центральному отверстию 10 иглы 9. Из цен-трального отверстия иглы топливо через три космх отверстия 1/ посту-пает к трем тангенциальным пазам М на конусе 12 иглы 9. где, приобре-тля вращательное движение, попадает в сопловое отверстие 13. Из соплового отверстия топливо вычоляет в выяе момусе с услом 50-

тая вращательное движение, попадает в согловое отверстие го.

Из соглового отверстия топливо выходит в виде конуса с углом 50—
70° в хорошо распыленном состоянии. Хороший распыл топлива обеспечивается наличием окружных скоростей частиц топлива при выходе их из

сопла 13.

После окончания впрыска, когда давление топлива в системе между насосом и форсункой упадет до 25—30 кг/см², клапан 6 под действием пружины 7 закрывает отверстие стакима 5.

Подача топлива прекратится, как тольно цилиндрический (разгрузочный) после вобаза в отверстие стакома 5. При павтывания прекратится, как тольно цилиндрический (разгрузочный)

110дача топлива прекратится, как тольно цилиндрическия (разгрузоч-на) поясок войдет в отверстие стакана 5. При дальнейшем движении клапана 6 под ими совдается разрежение, которое отсасывает топливо из каналов чилы, и таким образом устраинет возможность подтекании фор-сунки после онончания впрыска.

Установка форсунки на двигатель


Перед установной форсунки на двигатель необходимо произвести на-ружную расконсервацию ее. При установке форсунок нужно соблюдать следующее:

- 1. Ставить форсунку в свое гнездо обязательно с прокладкой под зижний конус из мягкой (отожженной) красной меди, которая поставляется заводом вместе с форсункой.
- 2. Проверить перед постановкой форсунки резьбу и конус уплотнения резьбовой втулки цилиндра в целях предупреждения задиров и достижения герметичности.
- Завертывать форсунку рекомендуется специальным торцевым клю-вом с воротком длиной 250 мм до упора нижнего конуса форсунки в ковус втулки цилиндра.

Наращивание руконтки ключа при заворачивании форсунок не до-HYCKACTCR.

6 MACHETO M514T-2

Экранированное, четырехискровое магнето МБ14Т-2 (фиг. 130) предзначено для получения импульсов тока высокого напряжения и распре-«ления их по свечам цилиндров двигателя.



Our. 130, Marueto MB14T-2 (sees -задия крышка; 2—черан распределителя; 3 жиля прыника; 4—штупар присоединошия пров та от перекличателя; 5—передияя прыника; (---

Магието имеет фиксированное искрообразование, т. е. не имеет авто-мата оперемения зажигания.

Установлены магнето на носке картера двигателя. Правое магнето обслуживает передине свечи цил.пидров, а левое — зади

180

Осковные данные 1. Направление ения ротора магието (если еть со стороны привода) 2. Передаточное число от коленчатого вала дви гателя 3. Номинальное число оборотов ротора 4. Магието должно безотивамо работать при тех-пературе окружающей среды **FRTERS** 175 - 1 4200 06 NHH Or -40° C ao +50° C 5. Допустимое отклонение от заданного чередо-вании искр по валу ротора - 1°45′ 6. Угол установки магнето по цилинару № 2 $21^{\circ} \pm 1^{\circ}$ ло ВМТ в так-те сжатия 7. Зазор между контактами прерывателя при полиом размыканіні 0,2-0,3 MM 8. Натяжение пружины прерывателя (давление 750-1000 2 Угол абриса (угол поворота ротора от ней-трального положения до момента размымания контактов прерывателя) 21-24 10. Угол замкнутого состояния контактов преры-вателя 40-450 11. Емкость конденсатора . 0,28-0,36 MAG 12. Bec Mariero He force 6.5 KZ

Принцип работы магнето

Вращение ротора магнето с постоянным магнитом между неподвиж ными полюсными башмаками образует в сердечнике трансформатора не нами положивым одиманским соразует в сердечиние грансформатера не ременное магинтное поле, которое, пересекая витми обмоток, возбуждае в них электродвижущую силу (ЭДС).

При замкнутом состоянии контактов прерывателя по первичнообмотке магнето будет проходить ток инакого напряжения, образующив сердечнике трансформатора электромагнитный поток с обратным на

в сердечнике грансформатора электромагнитный поток с соратным на правлением к основному (поток реакции якоря).

Таким образом, при работе магието в сердечнике трансформаторы имеют место два магнитных потока: основной Ф., создаваемый ротором, то правиты в предуставления в преду электромагнитный Ф., создаваемый током в первичной обмотке. Склады ваясь, оба потока образуют суммарный (результирующий) магнитный поток Ф, (фиг. 131).

При пересечении обмоток суммарным магнитным потоком в них вос буждается ЭДС, недостаточная для пробивания искрового промежутка

Согласно закону электромагнитной индукции величина возбуждае-мой ЭДС прямо пропорциональна числу витков обмоток и числу магнит-


мои эдс прямо пропорциональна числу витков обмоток и числу магини-ных силовых линий, пересекающих обмотку в единицу времени. Узеличение числа витков в обмотке для увеличения ЭДС нецелесооб-разно с точки зремия усложнения конструкции магнето. Поэтому увелиразло с точки эрения условиния потока путем разрыва первичной чавают скорость изменения магингиого потоки путем разрывы первичной цени. Разрыв первичной цени производят прерывателем при максимальном значении тока в первичной обмотке, что соответствует 21—24° повозначения соответствует соо

ном значении тока в первичной обмотке, что соответствует 21—24° повирота ротора от нейтрального положения.

При разрыве первичной цели суммарный магинтный поток Ф_р в сердечинке трансформатора резко изменяется на величину потока Ф_г реакция якоря и, пересекая с большой скоростью вторичную обмотку, возбуждает в ней ЭДС такой величины, которая способна пробить воздушный промежуток между электродами свечи.

Ток высокого напламения положем 15 км миллической с засели

промежуток между электродами свечи.
Ток высокого напряжения порядка 15 кв, индуктируемый во вторичной обмотие, через наружный контакт высокого напряжения на трансформаторе подводится к центральному электроду распределителя, откуда




8 Фиг. 131. Схема изменения магнитичто потока при вращении ротора магнето.

- маменение основного магнитного потока в сердечнике трансформатора при разомицутой первичной цепи; изменение магнитного потока в сердечнике трансформатора, создаваемого током в замкнутой первичной пепи при отсутствен магнитного потока.
- током в запиную по-создаваемого рогором: результирующий магиллый поток в сердечине трансформатора, получен-ный от сложими Фо и ф., абрис угол поворота рогора от своего нейтрального положения до мо-мента образования максимального тока в первичной цели и размыжения контактов первывателя: угол смещения нулевого значения магилтного потока Ф., вследствле явле-ния гистенствия:
- ния гистерезиса



поступает к рабочему электроду бегупка и дальше, через электрод распределителя по проводнику, к свече (фиг. 132).

При разрыве первичной цепи в ней возбуждается ЭДС самонидукции. Вследствие этого между контактами прерывателя наблюдается искрение, препятствующее исчезновению первичного тока, что вызывает обгорание



Фиг. 132. Слема работы магнето МБ14Т-2.

Для устранения искрения и обгорания контактов параллельно пре-Для устранения искрения и обгорания контавлов паравлетию привателю установлен конденсатор, благодаря чему искрение уменьшается кроме уменьшения искрения, конденсатор способствует быстрому исченновению первичного тока, способствуя тем самым возникновению более высокой ЭДС во вторичной обмотке.

Конструкция магнето

Магнето состоит из следующих основных узлов: передней крышки. корпуса, ротора, трансформатора; задней крышки с прерывательным ме-ханизмом и конденсатором, распределителя, экрана распределителя.

Передняя крышка (фиг. 133) отлита из алюминиевого сплава и имеет вид треугольного фланца с четырым отверстиями 5 для шпилек, соединяющих ее с корпусом и задией крышкой.


Овальные прорези / по углам предназначены для крепления всего магието на шпильках носка картера двигателя. Овальная форма прорезей написто на шпилимал посла партери двигателя, ованьямя форма прорежен повоорачивать магнето при его установие относительно неподвижного ротора на угол до 10°.

С наружной сторомы крышки выполнен буртик для центрирования

С наружной стороны крышки выполнен оуртик для центрировании магнето по месту установии.
В центральной расточке крышим установлен фетровый сальник и запрассована наружная обойма б переднего шарикоподшиппика ротора.
На внутревней стороне крышки выполнены два глуких сверьения 2 под штейты и пав 3, в ногорый укладывается металлический шнур для создания надежного контакта между норпусом магнето и массой.

25X1

Корпус магнето (фиг. 134) выполнен из алюминиевого салава и имеет залитые в нем два полюсимх башмака / и нижнюю перемычку. Для уменьшения потерь на вихревые токи полюсные башмаки и пере



Фиг. 133, Перединя крышка з (вид со стороны корнуса),

I—овельные прорези: 2 отверстия под штифты; 3- паз для шнура; 4-пентри р.вощий буртик; 5—отверстия под стяк-ене шпильки, 6—обойма шарикополнии



Фиг. 134, Корпус магнето,

—полюсные башмаки; 2— тифты; 3—отверстия под яжные шпильки; √—дренажу-полосные одинами, 2— штифты, 3—отверстия под стяжные шпильки; 5—дренаж-и с отакрстие, 5—отверстие с рецьбой для крепления верхней крышни магието.

мчачка набраны из отдельных пластин электротехнической стали, изолизанных одна от другой специальным лаком.

К стойкам башмаков при помоща двух хомутиков и четырех винтов олится сердечник трансформатора.
Внутри по полюсным башмакам корпус имеет точную расточку для

чановки ротора с необходимым воздушным зазором, а по торцам е расточки для посадки

"Hillick. На фланцах с торцев корпу « установлены по два штифта: мія фиксировання крышек и выполнены четыре отперстия под стяжные ппильки.

В нижней, передней, части просвердены два дренажных отверстия, а на верхнем фланце установлены два штифта и выиолиены два отверстия с резы бой для крепления верхней крышки магнето.

Ротор магнето (фиг. 135) предназначен для создания переменного по величине и направлению магинтного потока в сердечнике трансфор-

матора.
Ротор магнето состоит из стального валика 3, постоянного магнита цилиндрической



Our, 136. Porop marmero

ов муфты: и (передина); 5-чести; 7-полюси фланец (т. 7—полимания) эместности; 7—полимания (задиня); 9—годия импесо; //-одий -4 1111

формы, установленного внутри четырех полюсных напонечинков 7, двух произовых фланцев 4 и 8, специальной гайки 9 и малого зубчатого по**леса** 10.

12 1746

Валик 3 ротора в передней своей части имеет конус под шинцеву». муфту привода, устанавливаемую на шпонке /, а в задней — пілніцы для бронзового фланца 8 и стального зубчатого колеса 10.

На цилиндрическую поверхность передней и задней частей валика З

напрессованы обоймы 2 и 11 шарикоподшипников.

Постоянный магнит отливается из железоникельалюминиевого спла-ва и выполнен в виде полого цилиидра. Четыре полюса магнита располе-

ва и венемител в выскатываем мень по окружности.

Магнит свободно надевается на валик внутрь цилиндра, образован ного полюсными наконечниками 7, и фиксируется от проворачивания штифтом передиего бронзового фланца 4.

Полюсные наконечники 7 набраны из отдельных штампованных илистии электротехнической стали, изолированных между собой специальным лаком, и закреплены между бронзовыми фланцами 4 и 8 при помощи восьми стальных заклепок 5.

Между разноименными полюсными наконечниками установлена рези-новая изоляция.

По окружности в средней части полюсных наконечников 7 установлено кольцо жесткости 6 из диамагнитной стали.

Весь набор ротора зажат на валике 3 специальной гайкой 9 и удерживается от проворачивания броизовыми фланцами 4 и 8, зафиксированными за валике 3.

Задияя крышка 13 (см. фиг. 139) отлита из алюминиевого сплава, имеет расточки с футорками для крепления на ней сопряженных де

В нижней части крышки запрессована наружная обойма заднего шарикоподшинника 21 ротора.
В центральной расточке крышки с помощью пластины и винтов кры

пится эксцентриковая втулка 12 с двумя шарикоподпилниками.

На шариконодшилинки опирается ось, на которой монтируются и шпонках кулачок 19 прерывателя и текстолитовое зубчатое колесо 10 привода бегунка 20

Кулачок 19 прерывателя 25 выполнен многогранным, имеющим числы рабочих граней, равное числу цилиндров двигателя. Смазка кулачка осушествляется фильцем специальной масленки 28, установленной на пластине прерывателя.

На торце кулачка при помощи трех винтов укреплен бегунок 20 распределителя 14 магиего, выполненный из твердой резины, с двумя электродами — рабочим и пусковым.

Ось кулачка получает вращение от валика ротора / через текстолитовое зубчатое колесо 10 и зубчатое колесо 22 ротора. Эксцентричность втулки /2 дает возможность регулировать величниу зазора в зацеплении текстолитового и стального зубчатых колес.


В верхией части крышки /3 крепится щиток 9 вывода высокого напряжения, а инже тремя винтами крепится абрисная пластина 2ℓ с прерывателем 2δ , который закреплен в пазу абрисной пластинки двумя винтами.

Абрисная пластина служит для установки момента размыкания контактов прерывателя 25 по углу абриса. Эта установка производится при помощи эксцентрика в момент сборки магнето. Изменять установку абриса в эксплуатации не разрешается.

Прерыватель магнето (фиг. 136) состоит из пластины 4 с контактом (намоваленка), пружины 2 с контактом (молоточек), предо-хранительной пружины 3 и фибровой пяточки 9.

Для изменения величины зазора между контактами прерывателя не-облодимо ослабить два вмита 5 крепления прерывателя и вращением

В нижней чисти крышки, в металлическом корпусе, установлен бумажный конденсатор 8, который соединен с концом первичной обмотки грансформатора парадлельно прерывателю (см. фиг. 132)



Фиг. 136, Механизм прерывания магнето

абрисная пластина, 2 пружние с контактом (молоточек). Ј. предохра-интельиая пружния, 4 пластина с контактом (наконаленка); 5 нияты креп-ления прерыватель: 6--экспентрик. Аля изменения захора; 7-масленка, б-жонденсатор; 9-фибровая пятозка.

Грансформатор магнето (фиг. 137) служит для преобразания магнитного потока в импульсы электрического тока высокого напряжения и состоит из сердечника и двух обмоток.

Сердечник / набран из отдельных властии электротехнической стали, изозированных между собой специальным наком для уменьшения потерь на вих ревые токи. На сердечник, опрессованный карболитом, намотаны первичная и вторичная обмотки.

Первичная обмотка состоит из 195 - 5 витков медной эмалированной проволоки диаметром 1 мм, с изоляцией между рядами из лакоткани.

Вторичная обмотка состоит 12000-130 витков медной эмалированной проволоки днаметром 0,07 мм с изоляцией между рядами из лакобумаги и CHOIL.

Сердечник с обмотками помещен внутри карболитового корпуса, закрытого крышкой 2.

Внутренняя полость корпуса через отверстие в крышке заполнена электроизоляционной массой.



er, 137. Tpe

Пачало первичной обмотки припавно к сердечинку / трансформатора и тем самым обмотка соединена с массой, Копец первичной обмотки выведен наружу и припави к контактной илистине в тринсформатора. Кон тактняя пластина через провод инзкого напряжения ≠ соединяется с пре рывателем и нараллельно с конденсатором.

Одновременно через пружинный контакт 5 контактная пластина 6 проводинком соединена с переключателем, расположенным на щите управления двигателем.

Пачало вторичной обмотки припанно к концу нервичной обмотки, в конец вторичной обмотки припани к наружному контакту 3 трянсфор матора с противоположной стороны корпуса. Дли увеличения влектрической прочности контакт 3 сверху защищен козырьком из карболита.



Фиг. 138, Распределитель магието (ви с внутренией стороны),

-пездо для преведника и цилимар) вырез для фиксатора: J-гкездо для пода высокого капрамения; 4- вин-епления приводника в гиста, 6-гиста, бълга в пета, 6-гиста, 6-

Контакт 3 через вывод высокого напряжения 11 (см. фиг. 139) и уголек 17

Контакт д через вывод высокого напряжения 11 (5 м. чрп. 1 м) в 20 м собраниется с бегунком 20 распределителя 14 магнето.

Схему соединения обмоток трансформатора смотреть на фиг. 132.


Распределитель магнето (фиг. 138) выпълнен из твердой резины и имеет 14 гнезд / для проводинков, сосдиненных с рабочими влек тродами, и одно гнездо дли проводники, соединенного с пусковым элек

Все проводники в гнездах распределителя крепятся остроконечными винтами и проиол изолиции и тем свямым обеспечивается надежный

В центральном гнезде δ распределителя установлен уголек с пружиной I7 (см. фиг. 139), который через пластниу в теле распределителя I4 и пружинку соединен с выводом I/ высокого наприжения от трансформатора б. Слема присоединения проводов зажигания к распределителю магнето


Слема присоединения проводов зажигания к распределителю магнето показана на фиг. 140.

З к ра и 18 (фиг. 139) рас пределителя магнето отлит смалюминевого слава, крепится к задней крышке /3 четырымя вичтами и закрывает распредалитель /4 магнето.
По фланцу экрана /8 выполнена канавка, в которой уложен металический шиур для совдания надежного электрического ноитакта и уплотнения между экраном и задней крышкой /3 магнето.
Вкутри экрана /8 украплена пружинияя пластима, прижимающая распредалитель /4 к задней крышке /3 магнето.




Верхняя крышка 3 (см. фиг. 130) магнето закрывает трансформатор и крепится к корпусу магнето двумя винтами.

В передней части крышки сверху расположен штуцер 4 для гайки крепления проводника, илущего к переключателю магнето, и замок гайки. По разъему с задней крышкой выполнена канавка для металличе ского шнура.



Фиг. 140. Схема присоединения п дов зажигания к распределителю



Фиг. 141. Положение бегунка при уста-новие магнето на двигатель.

-риска на фланце задней крышки ма: ието, 2---рабочий электрод бегунка

Установка магнето на двигатель

Установка мягнето на двигатель производится по цилиндру № 2. Перед установкой магнето необходимо:

 Снять экран с распределителем и удалить нонсервирующую смазку с деталей прерывателя.

 Провернуть ротор магнето по ходу до полного размыкания контак-тов прерывателя и проверить зазор между контактами. Зазор должен быть 0,2-0,3 мм.

Если зазор выходит за пределы этих величин, отрегулировать его. 3. Установить поршень цилиндра № 2 в положение 21±1° поворота коленчатого вала, не доходя до ВМТ в такте сжатия. Установку поршия

колеччатого вала, не доходи до от 1 в такте сжатия. Установку поршим производить, пользуясь регляжем и диском или снимаемым магнето.

4. Вращением ротора по ходу совместить рабочий электрод бегунка с риской на фланце задней крышки магнето (фиг. 141). При совмещении ваментова с риской компараты правываемые вамент. электрода с риской контакты прерывателя должим быть в начале размы-

 кания.
 Установить магнето на фланец носка картера двигателя, ввеля в зацепление шлицевую муфту ротора с валиком привода.
 Проверить совмещение рабочего электрода бегунка с риской на о. проверита совяещение расочего этемпрода оступна с риской по фланце крышки и если таковое нарушилось, то восстановить его перемеще-

фианце крышки и если таковсе нарушилось, то восстановить его перемеще-нием магнето на шильках за счет овальных отверстий. Если перемещением магнето совместить электрод побегушки с риской ие удается, то сиять магнето со шпилек и, провернув ротор по ходу на 3—5 оборотов, повторить установку, как указано в пп. 4 и 5.

7. После получения совмещения электрода с риской закрепить магнето предварительно и проверить по диску угол опережения зажигания. Затянуть гайки крепления магнето, законтрить их и установить на несто распределитель с экраном.

7. АВИАЦИОННАЯ СВЕЧА СД-38-БС

Авиационные свечи предназначаются для воспламенения сжатой рабочей смеси в цилиндре двигателя.

Основные данные

 Зазор между боковыми и пентральным слек- тродами. 	0,28—0,36 мм
2. Резьба ввертной части корпуса	
3. Резьба экрана под угольних экранировки	18×1
 Давление в приборе для испытания светьй, при котором должно происходить нормальнае искро- образование; 	
а) для новых свечей	15 кг/см²
6) The chemes Garantes a vectoristersus	1º AZICKI

Конструкция свечи

(фиг. 142)


Авнационная искровая свеча типа СД-38-БС является неразборной, ранированной свечой с керамической изоляцией центрального электрода.

Свеча снабжена демифиружним сопротивлением 600— 1800 ом, вмонтированиям в китор 21 последовательно с центральным электродом 9.

Демифирующее сопротив-∴ ние 4 увеличивает срок службы свечи (уменьшая износ элекодов за счет ограничения разъздного тока первой емкостной

одиното тока первои свяюх полискры и уменьшения конуса френия—«двоста искры»). Кроме того, демпфирующее опротивление снижает помехи падиоприему, так как способствует быстрому затуханию ко-лебательного процесса электронагнитных воли во вторичной

цепи после разряда в свече. Свеча СД-38-БС состоит из следующих узлов и деталей: корпуса экрана, сердечника, изоляционной трубки экрана н чонтажных деталей.





Our. 142. Casus C.E-38-5C (ofm



25X1

CONFIDENTIAL

Корпус экрана 2, изготовленный из стали, имеет наружную резьбу в нижней части — для ввертывания свечи во втулку головки цилиндра и верхней — под гайку крепления угольника проводника к свече

Для завертывания свечи в цилиндр двигателя корпус имеет наружный шестигранник под ключ.

В нижней части корпуса припаян на медь четырехленестковый боко-

вой электрод 10 из никеля. Сердечник свечи состоит из керамического изолятора 21, в канал ко-

торого заармирован на термоцементе центральный электрод 9. Центральный электрод состоит из трех деталей: вольфрамового трального электрода 9, сваренного встык с никелевым стержием 18, стальной втулки 19, напаянной медью на электрод с целью исключения излома по месту сварки и осеспечения крепления электрода в изоля-

торе 21. Герметичность сочленения центрального электрода с изолятором до стигается опрессовкой в горячем состоянии никелевого стержня 18 токопроводими герметиком 17. Для лучшего затекания герметика никелевые
стержень электрода и контакт снабжены кольцевыми канавками.
Асбестовая прокладка 16. проложенная между изолитором 21 и
контактом 5, способствует уплотнению герметика 17, а также предотвращает затекание его в демифирующее сопротивление 4.
Демифирующее сопротивление 4 вмонтировано в изолятор 21 и съкреплено в нем поужиной 14 и стальной контактной головкой 3, установ-

денифирующее сопротивнение тальной контактной головкой 3, установленной в изолятор на резьбе и термоцементе.

Для отвода тепла от изолятора 21 к корпусу 2 и удобства монтажа по опориому конусу пояска обжата медная втулка 8.

по опорному копусу пояска оожата медная втулка о.
Сердечник свечи, запрессованный до упора в корпусе, закреплен в нем резьбовым ниппелем 7, выполнениым из стали и имеющим шлиц для ключа. Благодаря ниппелю 7 сдвиг изолятора 21 внутри корпуса 2

Герметизация изолятора в корпусе осуществлена герметиком, запрессованным в полость между этими деталями, что обеспечивает нормальную

сованным в полость между этими деталими, что оосспечивает пормалилую работу свечи на высоких тепловых режимах.

Изоляционная керамическая трубка 12 монтируется в корпусе 2 экрана на термоцементе, шайбе 11 и прокладке 13, предохраняющих ее от

Крепление трубки 12 в корпусе экрана осуществлено стальным фасонным кольцом I, вставленным в корпус экрана 2 и обжатым по конусу.

Работа свечи

Один вывод высокого напряжения от магнето, через провод и монтактное устройство, попадает на центральный электрод 9, а второй конец про-

ное устроиство, попадает на центральным электрод >, а второи конец провода соединен с массой и, следовательно, с боковыми электродами свечи. Под действием высокого напряжения ноимзируется воздушный завор между центральным 9 и боковыми // электродами свечи, в результате чего между инми проскакивает искра, способная воспламенить рабочую

8. ЭКРАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

При работе системы зажигания вокруг всех ее токонесущих проводов при расоте системы записания, распространяющиеся в простран-

возникают электромагнитные колеоания, распространяющиеся в простран-стве в виде воли, создавая помехи радиоприему. Во избежание этих радиопомех вся системя зажигания на двигателе экранирована, а провода, идущие к свечам, имеют жилки из стали с вы-соким омическим сопротивлением и внутри свечи последовательно с цен-транизмым адакторизм приламения в внутри свечи последовательное с центральным электродом включено демпфирующее сопротивление 4 (см.

25X1

Картер двигателя представляет массу, на которую экраны всех токо проводящих проводников, могущих излучать электромагнитные колебаная, должны замыкаться кратчайшим путем и с минимальным омическим

нии, должны замыкаться кратчаншим путем и с минимальным омическим сопротивлением, препятствуя тем самым проинкновению электромагнитвых колебаний за металлическую оболочку.
Распределители магнето экранированы при помощи алюминиевых
крышек 2 (см. фиг. 130), присоединиемых к корпусу магнето.
К корпусу каждого магнето и к крышке распределителя на винтах
крепится выводной патрубок, оканчивающийся штупером, к которому
присоединяется толстый, гибкий метальпческий шланг / (см. фиг. 143),
присоединий посмола от распределителя к родлектору. несущий провода от распределителя к коллектору.

Второй конец этого шланга присоединен к корпусу коллектора прово-

Таким образом, высоковольтные провода зажигания проходят внутри металлического кожуха-экрана, замкнутого на массу в местах крепления коллектора к картеру двигателя.

От коллектора проводов зажигания индивидуально к каждой свече цалиндров проведен тонкий эхранирующий шланг типа АДЕ, внутри ко-торого проложен провод высокого напряжения ПВС-5 серии «Г» диаметром 5 мм, который имеет особую азономаслобензостойкую резиновую итоляцию, внутри которой заключены семь жил из нержавеющей стали с пысоким омическим сопротивлением.

На отъемные экранирующие паланги снаружи надеты резиновые труб-ки, назначение которых — предохранять от механических повреждений металлическую оплетку шлашов и предохранять провод от масла и влаги

Проводники и экранирующие илланги от коллектора до свечи -- отъмные, позволяющие в случае повреждений заменять их.

Отъемные экранированные провода крепятся с помощью хомутиков и

скоб к южухам тяг толкателей и цилиндрам.

Латунные муфточки на шлангах, предназначенные для хомутиков и скоб, в свою очередь припанны оловом через отверстия в резиновых трубах к экранирующим шлангам.

Коллектор проводов зажигания

Коллектор проводов зажигания служит для экранирования и предсхранения проводов от механических повреждений, устанавливается на поске картера двигателя и состоит из переходинка и двух полукольцевых дуг, собранных с проводами и экранирующими шлангами проводов.

Переходник 9 (фиг. 143) коллектора отлит из магниевого сплава и внутри имеет три отделенные друг от друга полости, от которых отходят патрубки и отверстия для прохода проводов. В патрубках и отверстиях, нмеющих внутреннюю резьбу, закрепляют сочленяемые с переходником детали коллектора.

К двум нижним патрубкам основной іклюсти переходника крепятся при помощи гаек полукольцевые дуги 2 и 7 коллектора, собранные с про-водами высокого напряжения ПВС-5Г, идущими от распределителей маг-нето к свечам цилиндров. Под гайми крепления дуг 2 и 7 к переходнику 9 устанавливаются сферические шайбы, которые упираются во внутреннюю торцевую сферическую поверхность патрубков. В два верхних патрубка горцевую сферическую поверхность патруоков. В два верхиях патруока основной полости переходинка 9 ввернуты штуцеры, к которым присоедиияются толстые экраинрующие шланги 1 и 4 проводов, идущих от распределителей магнето в полукольшевые дуги коллектора.
В патрубки и резьбовое отверстие второй полости переходинка 9 ввернуты штуцеры, к которым присоединяются экраинрующие шланги прово-


ков, ядущих от электромагнитных переключателей З к соединительной коробке 5 переключателей.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 В патрубки и резьбовое отверстие третьей полости переходника ввер интуцеры, к которым присоединяются экранирующие интегнации (в с. уплетиямией различе (в с. уплетиямией различе) (в с. уплетиямией различе

нуты штуцеры, к которым присоединяются экранирующие шланги проводов, идущих от масс магнето к соединительной коробке 6.

водов, идущия от масс магието к соединительной порожне.
В соединительную коробку 5 входят четыре провода от электромаг-нитных переключателей 3. В соединительную коробку 6 входят два провода от масс магнето. Общий вид соединительных коробок, собранных с кронштейном крепления их на двигателе, показан на фиг. 144. Электромагнитный переключатель показан на фиг. 145.

Полукольцевые дуги 2 и 7 (см. фиг. 143) коллектора изготовлены из латунных труб и каждая из них имеет по 14 инплелей, припаянных



Фиг. 143. Коллектор проводов зажигания (собранный).

ФИГ. 143. Коллектор проводов зажигания (совраними).

1—правый муранирующий шланг с проводами, наущими от магнето к коллектору; 2—правая полукольщевая дуга коллектора; 3— ъзектромагнитмые переключатели.

1. перам върганирующий шланг с проводами, илимини от магнето к коллектору; 5—соединительная коробка для присоединения проводов, илущих от престанателей.

2. — соединительная коробка для присоединения проводов, илущих от масс магнето; 7—левая полукольшевая дуга коллекторя; 3—штущер; 9—перекодини; 10—провод высокого пепралиения ПВС-55 (сотъемый); 11—провода, илущие от масс магнето и от перекспочателей к соединительным коробкам.

серебряным припоем. В нигиели, имеющие внутреннюю резьбу, вверты-ваются штуцеры 8 для крепления отъемных проводов 10, илущих к свечам

ваются штуцеры в для крепления отъемных проводов 10, идущих к свечам цилиндров, и их экранирующих шлангов.
Провода высокого напряжения ПВС-5Г, соединяющие распределители магнето со свечами цилиндров выполнены разъемными. Разъемы проводов сделаны в изоляторах, установленных внутри штуперов в. ввериутых в инппели полукольцевых дуг 2 и 7 коллектора. Таким образом, провода, идущие от дуг коллектора к свечам цилиндров, являются отъемными и могот заменяться в процессе вкепаратации выполнения. ными и могут заменяться в процессе эксплуатации двигателя, без сиятия

Контавк по разъему провода в изоляторе осуществлен через контакт-ную пружину 2 (фиг. 146), помещенную внутри карболитовой втулки 4.

С другого конца экранирующего выанга отъемного провода присоединен угольник 10 с уплотняющей резниовой шайбой 9 (отъемные экранирую-



144. Соединительные

единительная коробка для единения проводов, идущих электромагнитных переключа не применния переключа: 1. 2-- соединительная короб дя присоединения проводов, плущих от масс мас его




Фиг. 145. Электр ій переключатель (общий вид),

ние шланги для передних свечей заднего ряда циландров угольников не имеют).

жилу провода пропускают через

натуннай наконечник П, развальцочай во втулке 12, и потовленной из синоксаля. Наконечник П соедис контактной пружиной 12, передлющей импульсы электрического ла высокого напряжения на центральный электрод свечи,



I—ингинель коллектора: 2- контакт; J—штунер: 4- атулка карболитовая; i—тамик, i—дамиечинь, i—тамиечинь, i—тамиечинь, i—тумен изайса, i—тумен изайса, i0—усмляник, i1—чамиечинь, i2—тумен с контактиой пружений

9. ЭЛЕКТРОИНЕРЦИОННЫЙ СТАРТЕР СКД-2В

Электроинерционный стартер СКД-2В комбинированного действия (фиг. 147) представляет собей чгрегат, предназначенный для проворачивания коленчатого вала при запусне двигателя. Механическая энергия от электродвигателя стартера или ручного привода предварительно аккуму--пируется (накопляется) быстровращающимся маховиком, а затем через

LANGE TATAL

редуктор, фрикционную муфту и механизм сцепления передается на хра-повик вала привода агрегатов двигателя, сообщая коленчатому валу механическую энергию, достаточную для проворачивания вала двигателя при запуске до 95—100 об/мин. Чем больше числю оборотов, сообщенных при запуске до 30—100 соляни, чем оживше число окоротов, сооо коленчатому валу двигателя, тем больше эффективность запуска.

Маховик стартера можно раскручивать электродвигателем стартера, питаемого от сети постоянного тока с напряжением 24 – 27 в, или вручную.

Для раскрутки маховика вручную имеется дополнительный редуктор, устанавливаемый на борту верголета и связанный со стартером гибким



Фиг. 147. Электрониерционный стартер СКД-2В (общий MA).

место присоединения влектропровода: 2-место присо-единения гибиого валика: 3-храпових стартера.

Комбинированное действие стартера заключается в том, что при раскругке маховика от электродвигателя последиий после сцепления храповика стартера с храповиком двигателя ис выключается и продолжает работать как двигатель, поддерживая передаваемый крутящий момент до

Стартер состоит из механической части стартера и электрооборудования

ла. Электрооборудование стартера состоит из следующих основных узлов:

- электродвигателя сериесного типа; 1) реле храповика;
- магнитного включателя.

Основиме даниме

- 1. Мансимальное число оборотов маховика Номинальное число оборотов маховика За тиминальное число осоротов маховика
 За число оборотов маховика при раскрутке вручную
 За темпратической при раскрутке объротов маховика при раскрутке от мектромотора:
 за при мапряжении 27 в мектромотора:
 за при мапряжении 27 в мектромотора:
- а) при напражении 27 в б) при напражении 24 в
- 0) при напривления 24 с 5. Крутиций момент правовика стартера, огра-наченный загажимой пружны фрикционной пуфты 6. Передаточное число от маховика стартера к правовику
- 25 COO 06/MNH 22 00 0 06/MHH
- 11 000 12 000 06/MMH
- He более 15 сек. He Gasee 18 cex.
- 140±5 KIM

25X1 10; л. корпус электролянгателя, 4 маль-за 7 лик втудум редуктора 7 стальные развония; 12 тайка храдовика; 13 муфта ит; 10-каломалофарице убытое колесо. 3. 19-шкимарическое убытое колесо. храновика; 21-даульечий рачал COLORNA CLAPTERA, Z. 1 GUATOR MODECO (Z. 16), C. MODIVE, MANORING, P. CHARARI, I. MODIVE, C. CARARI, I. MARINE, I.—PACCIOGNO, C. CARARI, I. MARINE, I.—PACCIOGNO, MODIVE, G. CATCATIT, I. J. ALMONING, S. MODIVE, KALLO, C. CATCATIT, I. J. ALMONING, S. MODIVE, KALLO, C. DELINGORIA, MARINEMINA MARINEM

Передаточное чило и да войты и махони 8. Направление вращения храповика стартера (если смотреть со сторочы электродвигателя) 9. Время свободной остановки махоника от мак симальных оборотов He wence 10 мин. Не менее 8,5 мм 10. Осевой выход храновика стартера 24 27 6 11. Напряжение источника тока 12. Ход штока реле храновика . 13. Допустимое количество попыток запуска дви-гателя подряд He 60ace 5 гателя подряд.
 Время перерыва, необходимое для охлажле мяя, после пяти попыток запуска. 15. Максимальный ток холостого хода () энопроводная 16. Система электропроводки 17. Вес стартера с электродингателем 23 KZ 3,2 Kr 18. Вес ручного редуктора с руконткой

Конструкция стартера

Механизм стартера состоит из маховика, электродвигателя, редук-

Механизм стартера состоит ил маховима, меску приного привода, ра, фрикционной муфты, механизма сцепления и ручного привода. Маховик 4 (фиг. 148) предназначен для аккумулирования кние ческой энергии, необходимой для запуска двигателя, что достигаст раскручиванием его до 22 000 об мин. электродвигателем стартера вли 11 000—12 000 об мин. при раскру



Фиг. 149. Маховик стартера

к фланцу вала рогора электродви. TC.IN. Общий вид маховика старт-приведен на фиг. 149.

вручную, Маховик крепится винтач

На валу ротера со стороны мавика наредано полнидрическое зубетое колесо 19 (см. фиг. 148) с 13 епиральными зубьями, которое ву дит в зацепление с двойным зубча ным колесом 17 редуктора. С другстороны в вал ротора запрессован-коническое зубчатое колесо 2 с 16-и спиральными зубьями, входящее зацепление с коническим зубчатым колесом ручного привода, имеющам **47** зубьев.

Вал ротора с маховиком 4 отбалансирован и монтируется на двух

париконодининия установлен в корпусе электродвигателя, другой в задней части корпуса редуктора 6. Редуктор служит для уменьшения числа оборотов и увеличения мо-мента краповика // стартера по отношению к оборотам и моменту маховика 4. Редуктор уменьшает число оборотов храпсвика 11 в 225 раз и увеличивает примерно в столько же раз момент на нем по отношению

и увеличивает примерно в столько же раз момент на нем по отношению к моменту маховика 4.

При числе оборотов маховика, равном 22 000 об. мин, храповик будет вращаться с числом оборотов, равным 98 об/мин. Вращение маховтка и храповика происходит в одиу и ту же сторому.


храповика происходит в одиу и ту же стороку. Редуктор состоит из цилиндрического зубчатого колеса 19 вала ротс ра, двойного цилиндрического зубчатого колеса 17 со спиральным зубом, двойного цилиндрического зубчатого колеса 18, больший венец которого со спиральным, а меньший — с прямым зубом, колонолообразного двой-ного зубчатого колеса 16 с прямым зубом внутрещиего и внешнего зацеп-

ления, трех сателлитов 15 и семи стальных дисков в с внутренним зубчатым венцом.

Двойное зубчатое колесо 17 со спиральным зубом на большом венце нмеет 67 зубьев, а на малом — 30. Большой и малый венцы зубчатого имеет от этомен, и на дином 1900, въхранов и мастын венцы зуочатого колеса 17 соединены между собой восемью закленками. На хвостовики вещов смонтированы опорные шарикоподшинники, которые устанавливенетов в гисадах разъемного корпуса о резуктора.

Войное цилиндрическое зубчатое колесо IN имеет на большом венце 46 спиральных зубьев, а на малом — 18 прямых. Оба венца зубчатого колеса выполнены за одно целое. На мостовиках зубчатого колеса смонместа пада шарикоподининка, которые устанавливаются в гистах разъемного корпуса редуктора.

живого воријум рузувтура. Колоколообразное двойное зубчитое колесо 16 имеет на бельшом венне 79 лубьев внутреннего зацепления и на малом венце 12 лубьев внешзацепления. Оба венца состаниямие между собой восемью закленками. Зубчатое колесо монтируется на двух нарикоподаниниках, оли торых установлен в гиез е керпуса 6 резуктора, а второй в овки муфты 13 храновика. Три сателлита имеют не 27 лубьев



Фиг. 150. Детали фрикционной муфты стартера.

диски; 2 и 3-пружник; 4-кольно-гольемник, 5 «персаний иск; 6-стальные диски (с якугрениям зацеплением); 7-зал-яб диск; 6-кольно-рапрузник, 9 реголиров-чива пластина, 10-уворное кольно; 11-пружникий замок.

Лиск 7 редуктора соединен с корпусму сателлитов шестью штифтами и гремя осями (трубчатыми закленками). Сателлиты смонтированы (на кожу) на игольчатых подпиншиках и обказываются по неподвижному зубчатому колесу, состоящему из семи стальных дисков фрикционной муфты.
Муфта 13 храновика, выполненная за одно нелое с диском, монти

одуфта 13 храновика, выпулненная за одно целое с диском, монти рустом на двух шарикоподшининках, установленных в стальном корпусе 9 стартера. Между подшининками муфты установлено распорное кольцо 14. Внутри муфты вмонтированы стакан 10 со штоком и пружниой для включення и выключения храповика при запуске двигателя

храновик 11 стартера соединен с муфтой шлицами и со штоком - тайкой 12. Между внутренней стенкой храновика и внутренним буртиком муфты истанование спиравлива примима


муфты установлена спиральная пружина. отучны установлена спиральная пружина.

Фрикционная муфта (фиг. 150) служит для создания плавного израстанья величимы крутищего момента, передаваемого стартером пого израстанья величимы крутищего момента, передаваемого стартером пого предоставляет ветали вамига.

ного нараставьи величины крутищего момента, передаваемого стартером коленчатому валу двигателя при запуске, что предохраниет детали двигателя и детали редуктора стартера от перегрузок и поломок. Фрикционная муфта состоит из семи стальных дисков 6, восьми бромфикционизм муфта состоит из семи стальных дисков 6, восьми бромфикционизм муфта состоит из семи стальных дисков 6, восьми бромфикционизм дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 8, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 м. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых 2, м. 1, м. 1

Стальные диски 6 на внутренией поверхности имеют зубья, по которым обкатываются сателянты редуктора. Наружной поверхностью которым обкатываются по внутрениему диаметру шлиц кольца-подъемника 4 191 HHKA 4.

Броизовые диски 1, 5 и 7 установлены внутри кольца подъемника 4 между стальными соответственно через один диск. Крайние бронзовые диски 5 и 7 — без выступов, а шесть внутренних дисков / своими высту пами на наружной поверхности сцепляются со шлицами кольца-подъем.



Our. 151. Mexas

-даумечий рычаг; 3—шток реле; 3—реле включения храповика; 4—трубчатый ккатель; 5—внешния яружина; 6—шугрения прумика; 7—храповик стартера; 8—шток храповика.


Кольцо-подъемии к 4— стальное, имеет внутри 36 шлиц, а на торце— 36 спиральных выступов. Кольцо-подъемиих внутри стального норпуса стартера не фиксируется и может проворачиваться. Кольцо-разгрузчик 8 (см. фиг. 150) с наружной стороны имеет 36 шлиц, иоторыми оно сцепляется с внутрениими шлицами сталь-

нест зо шини, вогоряни от сценивател с влутреннями польшенного корпуса стартера.
На переднен торие кольцо-разгрузчик в имеет 36 спиральных выступов для соединения с кольцом-подъеминком f. На задмем фланце польщаразгрузчика выполнена выточка, в которую установлены 32 пары спираль-

имх пружин Кажаля пара спиральных пружин состоит из внешней 3 и внутренней 2 пружин. Одним концом пружины упираются в выточку на фланце кольца-разгрузчика, а другим — в упорное кольцо 10. У пор ное кольцо 10 36 наружными шлицами соединяется со

палицами внутри стального корпуса стартера и удерживается внутри него от продольного перемещения пружинным замком II из стальной квад-ратной проволоки. На фланце упорного кольца выполнено шесть сквоз-ных резьбовых отверстий для стяжных болгов крепления корпусов

Механизм сцепления (фиг. 151) состоит из реле 3, двуплечего рычага 1. трубчатого толкателя 4, штока храновика 8, двух пружина (внутренней 6 и внешней 5) и храповика 7 стартера. Реже 20 (см. фиг. 148) установлено в расточке корпуса электродвигателя и крепится к нему четырымя винтами. Двуплечий рычаг 1 (см. фиг. 151) закреплен на



Фиг. 152. Сдема ручного запуска двигателя электро

он в головке корпуса стартера, укрепленной на корпусе электродвигателя. Одно плеко рычага / расположено против штока 2 реле включения, а другое касается конца трубчатого толкателя 4. Третий выступ на рычаге / служит для ручного сцепления храповика.

Трубчатый толкатель 4 проходит через внутреннюю полость вала ротора стартера. Спереди во внутреннюю полость трубчатого толкателя 4 колони шток 8 храповика 7. Шток 8 храповика имеет фланец, на который колит шток 8 храповика 7. Передний конец штока проходит через опирается внутренняя пружина 6. Передний конец штока проходит через отверстие в стение храповика 7 и удерживает храповик гайкой, навернутой на резьбу штока.


отверстие в стеме храновика той на резьбу штока.

Виешияя пружина 5 слабее внутренней пружины 6 и установлена Виешияя пружина 5 служит для перемещения храновика по шлицам муфты.
внешияя пружина 5 служит для перемещения храновика по шлицам муф-
внешияя пружина 5 служит для перемещения храновика по шлицам муф-
внешеня пружина 6 установлена внутри стакама и служит для
внутренияя пружина 6 установлена внутри стакама и служит для
внутренияя храновика штоком назад, кога механизм сцепленяя выклю-

Ручной привод (фиг. 152 и 153) служит для раскрутки мако-вика стартера вручную руконткой, если неисправно электрооборудование или отсутствует источник питании.

13 1746

Привод состоит из трех пар цилинарических зубчатых колес, смонтированных на шарикоподшинниках в двух частях литого корпуса. Гибкий



. 183. Кинематическая схема электроннерционного стартера.

валик привода соединяется со стартером и передает вращение зубчатом; колесу с 47 зубъями, установленному в головке стартера.

Работа стартера

Работа фрикционной муфты. При раскрутке маховика стартера стальные диски фрикционной муфты не пробуксовывают, так-как храповик вращается без нагрузки со скоростью, передаваемой сму-маховиком через редуктор. Фрикционная муфта является неподвижным

зубчатым колесом редуктора стартера.
В момент сцепления храповика // (см. фиг. 148) стартерь (делающе го около 98 об/мин) с неподвижным храповиком коленчатого вала двигато около зо облить; с петгодавилиям храновиком колепчатого вала дави а-теля крутящий момент на храновике стартера резко возрастает; нагрузка от храновика через муфту 13 и сателлиты передается на стальные диски 6 (см. фиг. 150) фрикционной муфты, которые вследствие трения их между броизовыми дисками 1 передадут нагрузку на кольцо-подъемник 4.

194

Как только крутящий момент на кольце подъемнике 4 достигнет более 145 + 5 кгм, пружины 2 и 3 фрикционной муфты не смогут препятствовать овороту кольца-подлемника внутри стального корпуса стартера. Кольпо-подъемник 4, повернувшись на небольной угол, при наличии спиральполюдьемино томоријавнико на неоскланом утел, при налични синраль-вых выступов переместит кольцо-разгрузчик 8 в сторону упорного-кольца 10 и тем самым сожмет пружины 2 и 3. Давление пружин на диски уменьшится и стальные диски 6 пробуксуют между броизовыми 1. Но как только произойдет не начительная пробуссовка стальных дисков 6, давление пружин 2 и 3 вновь заставит кольцо-разгручик стать на свое место и диски 6 снова окажутся нагруженнами полной силов аружин.

Следовательно, происходит саморегулирование передаваемого крутищего момента храновика в пределах, зависящих от степени предвари-тельной затяжки пружии 2 и 3 фрихционной муфты.

Стальные диски 6 фрикционной муфты также будут пробуксовывать между броизовыми 1 при обратной вспышке в цилиндрах двигателя в момент запуска, при недостаточно подогретом двигателе перед запуском в зимнее время, т. е. во всех случаях при выравнивании скоростей храповика и коленчатого вала двигателя и при перегрузках.

Работа механизма сцепления (см. фиг. 151). Через 15—18 сек. после включения тумблера на раскрутку, когда маховик стар-

15 то сек. после въпочения ту въспрата въскујуту, тера разовьет 22 000 об мин, включают реле 3 на сцепление При этом шток 2 реле 3, переместивнись, нажмет на плечо двуплечего рычага 1. Второе плечо рычага 1, переместив трубчатый толкатель 4 вперед вместе со штоком в, сжимает внутрениюю пружину в храповика. Внутренняя пружина, сжимаясь, освобождает внешнюю пружину 5, которая, разжимаясь, подает храповик 7 стартера на сцепление с храпови

ком коленчатого вала двигателя.

После запуска хранових двигателя, обгоняя храпових 7 стартера, вы-толкиет его из защенления, но хранових стартера полностью отойдет назад только после выключения реле 3.

При выключении реле шток под денствием пружины возвращается в первоначальное положение, а внутренняя пружина 6 храповика, разжи-маясь, перемещает штоком 8 храповик 7 и трубчатый толкатель ∉ в исходное положение.

Запуск двигателя от ручного привода стартера

Двигатель от ручного привода запускается в следующем порядке (см. фиг. 152). Учитывая, что при ручной раскрутке маховика трение щеток о коллектор представляет значительное сопротивление, следует перед раскруткой поднять их. Поднимаются щетки кратковременным поворотом наружного рычага на головке стартера.

После того как щетки подняты и зафиксированы в поднятом положепосле того как щетки подняты и зафиксированы в поднятом положе-нии (при подъеме щеток один из рычажков механизма подъема щеток заходит за шток реле и этим штоком удерживается от возвращения в исходиме положение), наружный рычаг давлением пружины возвращает-

ся в исходное положение. После подъема щегок маховик стартера может быть раскручен вруч-

ую вращением рукоятии редуктора.
При достижении числа оборогов маховика, достаточных для запуска запуска прекращают и, быстро (чтобы не терять механичекой энергия маховика) поворачивая наружный рычаг на головке стар-тера, выдвигают храповик и сцепляют его с храповиком вала привода при от дригатов дригателя (подъема щеток при этом не происходит, так как

они уже были подняты раньше и удерживаются штоком реле!.

Они уже были подняты раньше и удерживаются штоком реле!.

Для раскрутки стартера электродвигателем прежде всего необходимо опустить щетки, что может быть сделано только включением реле храповика. Шток реле, воздействуя через рычаг на толкатель, выдвигает хра-

13°

Commission 11/1

CONTIGENTIAL

повик и одновременно освобождает рычажок механизма подъема щегок. Щетки опускаются и входят в соприкосновение с коллектором. После того, как щетки опущены, можно включать электродвигатель для раскрутки маховика.

Подъем щеток может производиться только от руки; опускание же щеток может происходить только включением реле.

Воспрещается пользоваться рычагом для подъема щеток во время работы электродвигателя, так как подъем щеток под током может вызват... выход из строя электродинателя.

Установка стартера на двигатель

Стартер устанавливается на задней крышке картера двигателя и крепится гайками на шести шпильках. Между стартером и фланцем устанавливается уплотнительная паронитовая прокладка.

На фланце стартера имеется 24 отверстия, позволяющих устанавливать стартер в любом положении в соответствии с удобством крепления гибкого валика от ручного привода к штуцеру стартера.

гиомого валика от ручного привода к штуцеру стартера.

Для включения храповика стартера от руки на рычаге включения монтируется трос или тяга. Вся система ручного включения храповика должна работать свободно, без заедания, чтобы храповик стартера при выключенин сам отходил в исходное положение.

Есян двигатель не запустился стартером, следует убедиться, не остался ли храповик стартера спепленным с храповиком вала привода агрегатов двигатели.



норпус клапана; Мръновый разъем 2—электромагнит; 4—трубка заливки;

10. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЯ ЗАЛИВОЧНЫЯ КЛАПАН ЭК-506

Электромагнитный клапан (фиг. 154) предназначен для заливки толлива в полость нагнетателя при запуске двигателя и устанавливается на дроссельной коробке нагнетателя (см. фиг. 85).

Основные данные

1. Давление	топлива и	a BXOLE	KTARE A	x .		He 6
2. Истечение	топлива	через к	Ranam	при	P=1=	
=1,6 KZ/C	и, и оез п	ротивода	Іленкя	Ha B	SLOZE	He
3. Напряжен	ие электр	ocers.				24

5. Сила тока в обмотке электромагнита . . .

Конструкция клапана

Электромагнитный заливочный клапан октонт из трех основных узлов: корпуса I (см. фиг. 154) с тарелъчатым клапаном, электромагнита 2 и одноштырькового итепсельного разъема 3.

Корпус клапана 3 (фиг. 155) выполнен из алюминиевого сплава. На опорном фланце корпуса имеются четыре отверстия под шпильки крепления к дроссельной коробке и канал и для входа топлива.

В расточке корпуса 3 на резьбе установлено стальное седло 4 тарельчатого клапана 6. Спиральная пружина 5 одинм концом крепится к перемычке селла 4, а вторым — к тарельчатому клапану о и тем самым держит клапан прижатым седлу.

Тарельчатый клапан 6 - стальной и имеет четыре отверстия, предназначенные иля устранения давления топлива на кланан при перемещении его.

Электромагнит 9 представляет собой палиндрический корпус, внутри которого размещены сердечник и катушка с обмоткой. Один конец обмотки катушки соединен с массой корпуса, а другой выведен к штепсельному разъодноштырьковому: ему 10 провода, соединенного с тумблером иключения заливки.

Корпус влектромагнита 9 соединен с

корпус электромагнита у соединен с корпусом 3 клапана при помощи накидного фланца 11 и четырех винтов 12. Между корпусом клапана и корпусом электромагнита у установлены две уплотингельные диафрагмы 7 и 8 из берилиевой броизы. Помимо уплотиения, нафрагмы уманеннями винамератми. днафрагмы уменьшают влияние остаточного магнетизма на клапан и тем самым нсключается зависание клапана в откры-

Электромагнитный клапан монтируется на переходнике 7 (см. фиг. 154). Между опоримы фланцем корпуса / клапана и пеустанавливается сетчатый реходинком CHARLED 6.

CLARIAL

60see 1.6 xz/cm2

менее 4000 см⁸/мин -28 e

Повторно-кратковременный (1 мин. работы и 2 мин. перерыв)




CONFIDENTIAL

Арматура клапана состоит из приемного штущера 8, ввернутого в переходинк 7, выходного тройника 9, ввернутого в корпус I клапана, и двух трубок 4 с накидными гайками для соединения со штуцерами форсунок. ввернутых в переходник дроссельной коробии.

Работа клапана

Топливо подводится через штуцер 8 переходника 7 и сетчатый фильтр δ к входному каналу a (см. фиг. 155) на опорном фланце корпуса 3 клапана и заполняет расточку под тарельчатым клапаном δ .

При включении электромагинта в цень постоянного тока тарельчаты: клапан 6 притягивается к сордечнику электромагнита 9, открывая путь топливу в систему заливки.



Фиг. 156. Элентромагинти заливочный клапан ЭК-506 (PESPES).

I—входной канал; 2—тройник; 3—прокладка; 4—пробка; 5—кла-пан; 6—корпус клапане; 7—изиндлой фланец; 8—вин; 9—дна-фрагма; 10—пружина: 11—седло клапане; 12—крышка кор-пуса; 13—моляция; 14—сердечник; 15- катушка; 16—цялиндр, 17- провод; 18—стопорный вину; 19—тайка; 20, 21, 22—шчеп-сельный разъем

При выключении электромагнита тарельчатый клапан δ под действием пружины δ прижмется к седлу 4 и движение топлива на заливку прекратится.

Вилючение клапана производится с перерывами для охлаждения. чтобы не допустить перегрева обмотки электромагнита.

Разрез электромагнитного заливочного клапана приведен на фиг. 156

11. РЕГУЛЯТОР ПОСТОЯНСТВА ДАВЛЕНИЯ РПД-82В

Регулятор постоянства давления РПД-82В (фиг. 157) предназначен

Регулятор постоянства давления РПД-82В (фиг. 157) предназначен для автоматического ограничения давления наддува воздуха в нагиетатель двигателя путем воздействия на дроссельную заслонку. Ограничение наддува вызвано тем, что для двигателя АШ-82Р, как и для других высотных двигателей, полное открытие дроссельной заслонимие расчетной высоты вызовет перегрузку вследствие эначительногу увеличения давления наддува, а следовательно, и мощности (особенно и особенно и особенно

Регулятор РПД-28В, установленный на двигателе АШ-82В, ограничивает только взлетный режим.

Регулятор действует автоматически и, если летчик попытается рычагом газа открыть дроссельную заслонку полностью, то регулятор автоматически прикроет ее настолько, чтобы наддув был равен вэлетному. Та-ким образом, установка регулятора на двигатель освобождает летчика от постоянного наблюдения за указателем наддува и ручного регулирования BO LAVBA



Фиг. 157. Регулятор постопиства давлении надаува РПД-82В (вид слади).

(вил кладит).
7 - штом поршим сертопривота, 2 - фазанен крепления регультора к двигателя. Т - фобъа отверсия для замера давления масла, 4 - пробы отверства для замера давления масла, 4 - пробы отверства для замера ра-, 5 - фетулирования визивального надума. 7 - фетулирования визивального надума. 7 - фетулирования визит рымата форсама; 6 - часлявый фильтр; 9 - пробы отверстия для дрегамий грубим масляного бака вертопота.
70 - робы отверстоя для сцява маста.

Регулятор PH11-82B устанавливается на задней крышке картера двивателя и крепится к ней на инпильках.

Основные данные

і. Регулятор может быть отрегулирован на давле 550 - 1200 MM DT. CI. Для работы на двигателе AllI-82B регули-1125 MM PT. CT. руется на давление 89 KZ 2. Усилие, развиваемое на штоке поршин . 35 mm Диаметр поршия 39,7 MM

1 Ход поршия

Конструкция регулятора

Регулятор состоит из корпуса и двух крышек, отлитых из магниевого сплава, узла анероидов с сервоприводом и механизма регулирования дав-

Виутри корпуса помещаются два анеронда. Корпус имеет сборник масла с отверствем для выхода масла в двигатель, прилвя, в котором масла с отверствем для выхода масла в двигатель, прилвя, в котором помещается фильтр для очистки масла, поступающего в сервопривод, и отверстве с конической резьбой (на фиг. 157 лакрыто пробкой 9) для установии дремажной трубим масляного бака.

В измуний вести местиса высетия отверстве заклытое плобкой 10 (см. JCHKS HAZZVES.

В измией части норпуса имеется отверстис, закрытое пробкой 10 (см. В няжиея части норпуса имеется отверстие, закрытое прооком / // СМ. фиг. 157) для слива масла, а в верхней части для отверстия, закрытые пробками 3 и 4. Пробка 4 закрывает отверстие для замера давления масла, а пробка 3 — отверстие для замера давления масла. На всех трех пробках — комическая резьба.

Same was in Land

USINTLE MINI

Корпус 4 (фиг. 158) закрыт с двух сторон крышками ${\cal J}$ и ${\cal 6}$. Крышка ${\cal 6}$ имеет четыре отверстия для крепления регулятора к двигателю, отверстия для подвода и отвода масла и отверстия для подвода давления наддува f... Эти отверстия при сборке совпадают с соответствующими каналами

На задней крышке 3 смонтированы узел регулирования наддува и рычаг форсажа 2.

Непосредственную связь между давлением наддува и величиной о: только на давление подводимого наддува (Изменение внешнего давления только из давления два спаренных анеронда, реагирующих только из давление подводимого наддува. Изменение внешнего давления вышего давления не вызывает изменения взаимного расположения частей анероидов 7 и // вследствие того, что их поверхности и форма одинаковы.

Из анеронда 7 выкачан воздух и внутри него помещена пружина. Восдух из анеронда выкачан для того, чтобы анеронд не реагировал на изменение температуры.

Характеристика анероидов приблизительно прямолинейна. Внутренняя полость анероида // сообщается с давлением наддува (ρ_a). При сжатии анеронда до упора он должен иметь определенную жесткость. Анеронды должны быть герметичными при давлении в 2,5 ат. Они изготовляются на тонкостенных цилиндрических гофрированных трубок медио-

товляются чэ товкостенных цилиндрических гофрированных трусок медно-цинкового сплава (полутомпак).
Использовать энергию анерондов для перемещения дроссельной за-слонки не представляется возможным, так как она слишком мала, поэто-му энергия анерондов используется только для перемещения задот-

мяжа 3. Между анероидами 7 и 11 двумя цилиидрическими штифтами, запрес оованными в крышку 5 анероида 11, укрепляется пластинка 31. С пластинкой 31 соединяется рычаг 8, состоящий из двух пластинок, скрепленымх заклепками. С другой стороны с рычагом 8 соединен золотник 9.

ных завлениями. С другои стороны с рычагом о соединен эслотник э.

Золотник изготовлен из нержавеющей стали и представляет собой цилиндрический стержень с двумя поясками. Каждый регулятор имеет
индивидуальный золотник, который подбирается и тарируется на спе-

Золотник движется в направляющей 10, запрессованной в корпус-


Золотник движется в направляющей 10, запрессованной в корпус 4 регулятора. В каждой из пяти кольцевых проточек 12 направляющей 10 просверлено по два сквозных отверстия для перепуска масла. Золотник 9 перепускает масло, подведенное к нему под давленнем в каналы щилиндра сервопривода и передвигает поришев 20, который через шток 22 и двуплечий рычаг 29 соединей с тягами дроссельной заслонки и рычагом газа в кабине летчика. Поршень 20 при помощи гайки 21 закреплен на внутрением конце штока 22, а на наружном его конце двуплечий рычаг 29. Шток 22 поршия 20 скользит в направляющей 23, представляющей собой втулку, ввернутую в корпус 4. При работе регулятора поршень 20 развивает усилие, вполне достаточное для углового лятора поршень 20 развивает усилие, вполне достаточное для углового перемещения (поворота) дроссельной заслонки.

Для получения более легюого хода поршия в цилиндре поршень перед сборкой тщательно притирается.

устройство, предупреждающее утечку масла из регулятора, состоит из асбестового кольца 26 в наружном конце направляющей 23 и полости 24 в направляющей, из которой масло, просочившееся в зазор между шт

24 в направляющей, из которой масло, просочившееся в зазор между шту-ком и направляющей, по каналу 27 поступает в полость 28. Меха и из м регулярования наддува. Регулирование давления наддува на възстиом режиме производится изменением натиже-ния пружним 13 при помощи резьбовой втулки 17. Поворот этой втул-ки по часовой стрелие увеличивает натижение пружины и повышает

При уменьшении натяжения пружины (поворот втулки в обратнуюсторону) наддув понижается. Один оборот изменяет давление наддува 25X1



6 я ч

. H

1-х н *1*

i.

H .. - ..

T

0

۱**.** ٠-

1-1-1,

0

Ą

H H

COMPENTIAL

Корпус 4 (фиг. 158) закрыт с двух сторон крышками 3 и δ . Крышка δ имеет четыре отверстия для крепления регулятора к двигателю, отверстии

При уменьшении натижения пружины (поворот втулки в обратную сторону) наддув понижается. Один оборот изменяет давление наддува примерно на 25 мм рт. ст.

мерно на горце эксцентриковой втулки 15 контрят резьбовую

нку //. Для предупреждения отсоединения пружины 13 с крючка анероида _{втулку} 17. под буртик крючка поставлен пружинный замок. Для исключения возможности выхода из зацепления регулировочной втулки 17 и самопроизволь-ности выхода из зацепления регулировочной втулки 17 и самопроизволь-ного ее отворачивания с резьбового штока 18 между эксцентриковой

втулкой и подвеской поставлена пружина. на регуляторе постоянства давления, установленном на двигателе АШ-82В, рычаг форсажа 2 не используется, а поэтому он законтрен на

упоре регулировочного винта 1.

Схема работы регулятора

Автоматичность работы регулятора РПД-82В обеспечивается двумя анерондами / и 2 (фиг. 159), размещенными в корпусе регулятора. Анеронд / связан каналом 3 с давлением за нагнетателем. С анерондом / соединена пружина 17, которая сообщает анеронду 2 натяжение, определяемое степенью заданного наддува.

С анерондами связан золотник 7, перемещающийся в направляюшей 6 м перепускающий масло по системе каналов в цилиндр, в котором

вомещается поршень 8.

Масло, очищенное фильтром 14 (см. фиг. 158), поступает в цилиндр масло, очищенное фильтром 14 (см. фиг. 158), поступает в цилиндр кор при помощи рычажного передаточного механизма, состоящего из рычага 13 (см. фиг. 159), тяги 12 и рычага дроссельной заслонки 11, Через чага 13 (см. фиг. 159), тяги 12 и рычага дроссельной заслонки 11, Через чага 13 кар предаточный механизм и тягу 15 дроссельная заслонизм сала в мабине зегама. ка связана с рычагом газа в кабине летчика.

Действие регулятора на земле

Малый газ (см. фиг. 159,а). Дроссельная заслонка прикрыта, давление наддува мало. Пружина 17 подтягивает левый (по схеме) 18 анероида 1 к его правому упору 16; анероид 2 растянут на ту же величину. Золотник 7 занимает такое положение, при котором масло поступает из магистрали челез фильтр в правую полость циямилра в котоступает из магистрали челез фильтр в правую полость циямилра в котоступает из магистрали челез фильтр в правую полость циямилра ступает из магистрали через фильтр в правую полость цилиндра, в которой помещен поршень 8. Поршень под действием давления масла удерживается в крайнем левом положении.


150.6) Посседния деяствием деяствием давления масла удерживается в крайнем левом положении.

живается в крайнем левом положении.

Но м и и а л ь и м й р е ж и м (фиг. 159,6). Дроссельная заслонка токрывается до любых требуемых режимов, меньших взлетного, по желянию летчика при помощи ричага управления газом в кабине через тяту 15, ричаг 13 (вращающийся в это время вокруг неподвижного центилу 15, ричаг 13 (вращающийся в это время вокруг неподвижного центилу 15, ричаг 13 (вращающийся в это время вокруг неподвижного центилу 16, ричаг 17 и ричаг дроссельной заслонки от малого газа до При постепениом открытим дроссельной заслонки от малого газа до при постепениом открытим дроссельной заслонки от малого газа до при постепениом открытим дроссельной заслонки от малого газа до при постепение пружины 17, удинивется вамеровду 1, который, преодолевая натяжение пружины 17, удинивется а неромд 2 сжимается на ту же величину. Золотики 7, следуя за движена аперондов, отходит влево и лишь при взлетном надлуге доходит до нефтрального положения, при котором каналы 9 и 10 перекрыты поясками золотинка.

золотинка.
Таким образом, при работе двигателя на режиме инже вълетного реграмтор не работает и поршень 8 находится в крайнем левом положении под действием масла, поступающего в правую полость цилиндра. В здети ма прежения подмостью откроет дросседьную в здети м й режим. Если летчих подмостью откроет дросседьную в здети м й режим и. Если летчих подмостью откроет дросседьную в зделения (положение, обозначением на фиг. 159, в пунктиром), то давление наддува повысится; амеронд 1 удлинится, амеронд 2 соммется до ние наддува повысится; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосблимения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосблимения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосблимения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосблимения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосблимения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального положения

Constitute.



жения и откроет доступ маслу в левую полость цилиндра сервопривода жения и откроет доступ маслу в левую вклость цилиндра сервопривода-Под давлением масла поршень 8 и шток переместятся вправо, а вместе с ними и рычаг 13, присоединенный к штоку. Одновременно с поступа-тельным движением рычага 13 вправо он будет вращаться против стрелки А вокруг точки присоединения его к тиге 15, которая, как было стрелки А вокруг точки присоединения его к тяге 15, которая, как было сказано выше, осталась неподвижной по всте летчика, открывшего дроссельную заслонку полностью. Тогда верхнее плечо перемещающегося рычата 13 приведет в движение тигу 12, рычат 11 и прикрост дроссельную застопку до обеспечения взлетного надлува (положение, обозначенное на фит. 159, в сплошными линяями), при котором апероид 1 вновь сожмется и положение точки 7 чаймет нейтральное положение, пол полежения взлетний положение. фил. 1993.
 даймет нейтральное положение, поддерживая вътетный надлув.

Действие регулятора в воздухе

После вълета летчик может устанавливать рычат газа, находящийся в кабине, на любой режим, требуемый для выполнения полета. Если же в казине, на писоси решина, греорения для запаснения положения (вълетный режим), то двигатель будет работать на взлетном режиме до расчетной высоты.

С поднятием на высоту уменьшается давление на всасывании. При С поднятием на высоту уменьшается давление на всасывании. При неизменном положении дроссельной заслонки также уменьшится давле-ние налдува. При этом анероид I сократится, золотник 7 перейдет из-нейгрального положения вправо и перепустит масло в правую часть ци-ликдра сервопривода. Шток поршия 8 под действием давления масла и поршень будет двигаться влево. Рымат 13 при этом будет вращаться в направлении стрелки A, а дроссельная заслонка будет открываться до тех нор пома давление издлагае не достигнет въдетной величины. Пои тех пор, пока давление наддува не достигнет възетной величины. При этом колотник 7 вновь займет нейтральное положение.

Таким образом, дроссельная засловка будет открываться автоматитаким сорвами, драссствиям застопна из давление надлува постоян-чески с увеличением высоты полета, сохрании давление надлува постоянным до расчетной высоты, на которой поршень 8 займет крайнее (левос) положение, а дроссельная заслонка будет полностью открыта. При сни-

жении вертолета описанное явление повторяется в обратном порядке.
При полете на высотах, больших расчетной высоты, регулятор давлении полете на высотах, оольших расчетной высоты, регулятор давле-ния наддува не действует, так как и при полном открытии дросселя дав-ление наддува падает. При этом порциень 6 находится в крайнем левом положении, анероид / сокращается, эолотник 7 уходит вправо от ней-трального полюжения. В этом случае управление газом двигателя инчем не отличается от управления производимого по расчетной высоты при над-не отличается от управления не отличается от управления, производимого до расчетной высоты при наддуве ниже валетного.

Установка регулятора на двигатель и его регулировка

Перед установной регулятора на двигатель его необходимо расконперед установной регулятора на двигатель его необходино раской сервировать согласно «Инструкции по эксплуатации» и произвести установку в следующем порядке:


і. Установить уплотинтельную паронитовую прокладку на фланец падней крышки картера двигателя, обратив винмание на совпадение ка-налов подвода масла и наддува в крышке картера и в прокладие,

2. Установить регулятор на шимльки задней крышки картера и закре-

3. Соединить тягу 30 (см. фиг. 158) рычага управления дроссельной заслонии с двуплечим рычагом 29 штока 22 поршия 20 регулятора. После присоединения тяги 30 проверить открытие и закрытие дроссельной заприсоединения тяги 30 проверить открытие поршия и убранном. Длина слонки при полиостью выдвинутом штоже поршия и убранном. Длина тяги 30 возмин быть 798. 13 им

4. Присоединить к другому плечу рычага 29 тагу от рычага газа, соблюдая при этом требования, указанные в предыдущем пункте.

Примечание



жения и откроет доступ маслу в левую иклость цилиндра сервопривода жения и отврем масла поршень 8 и шток переместятся вправо, а вместе с ними и рычаг 13, присоединенный к штоку. Одновременно с поступас нимя и движением рычага 13 вправо он будет вращаться против стрелки А вокруг точки присоединения его к тяге 15, которая, как было стрелки / вожруг почви присосдинении его к тиге 15, которая, как омло сказано выше, осталась неподвижной по въде летчика, открывшего дросссвиую заслонку полностью. Тогда верхнее плечо перемещающегося рычага 13 приведет в движение тигу 12, рычаг 11 и прикрост дроссельную по объегиения в делинения в делинения по объегиения рычага го приведен в валетного надлува (положение, сбозначенное на заслонку до обеспечения валетного надлува (положение, сбозначенное на фиг. 159,е сплошными линиями), при котором апероид I вновь сожмется и фиг. 1996 сытопывает нейтральное положение, поддерживая валетный надлув.

Действие регулятора в воздухе

После вълета легчик может устанавливать рычаг газа, находящийся в кабине, на любой режим, требуемый для выполнения полета. Если же в каопис, на полож режим, гребусями для выполнения полета. Тоди му рычат газа остался в прежием положении (възствый режим), то двига-

рычаг газа остался в прежием положении (вълстный режим), то двига-тель будет работать на взлетном режиме до расчетной высоты. С поднятием на высоту уменьшается давление на всасывании. При вензменном положении дроссельной заслонки также уменьшится давлевензменном положении дроссельной заслонки также уменьшится давле-ине налдува. При этом анеронд I сократится, золотник 7 перейдет из-инейтрального положения вправо и перепустит масло в правую часть ци-индра сервопривода. Шток поршия 8 под действием давления масла на поршень будет двигаться влево, Рычаг I3 при этом будет вращаться в направлении стрелки A, а дроссельная заслонка будет открываться до тех пор, пока давление налдува не достигнет валетной величины. При этом залотник 7 вновь займет нейтральное положение. Таким образом, двоссельная заслонка будет открываться автомати-

Таким образом, дроссельная заслонка будет открываться автоматически с увеличением высоты полета, сохраняя давление надлува постоянным до расчетной высоты, на которой поршень 8 займет крайнее (девое) положение, а дроссельная заслонка будет полностью открыта. При сим-

положение, а дроссельная заслонка будет полностью открыта. При синжения вертолета описанное явление повторяется в обратном порядке. При полете на высотах, больших расчетной высоты, регулятор давления наддува не действует, так как и при полном открытии дросселя давление наддува падает. При этом поршень 8 находится в крайнем левом положении, анероид 1 сокращается, золотник 7 уходит вправо от кей прального положения. В этом случае управление газом двигателя инчем прального положения. В этом случае управление газом двигателя пич на отличается от управления, производимого до расчетной высоты при наднего при на принавления. простичается от управления, производимого до расчетной высоты при наддуве ниже вытетного.

Установка регулятора на двигатель и его регулировка

Перед установкой регулятора на двигатель его необходимо раскон-сервировать согласно «Инструкции по эксплуатации» и произвести уста-

новку в следующем порядке:

1. Установить уплотингельную паронитовую проклазку на фланец
обратив визмание на совпадение капаронитовую проклаяку на фланец задней крышки картера двигателя, обратив винмание на совпадение ка-налов подвода масла и наддува в крышке картера и в прокладие, 2. Установить регулятор на шпильки задней крышки картера и закре-

пить его гайками.

3. Соединить тягу 30 (см. фиг. 158) рычага управления дроссельной заслоими с двутлечим рычагом 29 штока 22 порция 20 регудятора. После присоединения тяги 30 проверить открытие и закрытие дроссельной заслоики при полностью выдвинутом штоме поршия и убраниом. Длина слоики при полностью выдвинутом штоме поршия и убраниом. Длина слоики при полностью выдвинутом штоме поршия и убраниом. Длина собяюдая при этом требования, указаниме в предмаущем пункте.

Примечание Обратить винмание, чтобы рычаг 2 был зани

5. Проверку регулировки регулитора РПД после его установки производить при опробовании двигателя на вълетном режиме. Если регули-ровка произведена правильно, то наддув на вълетном режиме должен быть: 1125±10 мм рт. ст. Если наддув будет больше или меньше указанного, то произвести подрегулировку его, изменяя натижение пружины 13 вра-шением резьбовой втулки 17. Вращение втулки по часовой стрелке увеличивает надаув, а против часовой стрелки — уменьшает. Один оборо: втулки изменяет величину надаува примерно на 25 мм рт. ст.

12. FEHEPATOP FCP-3000M

Генератор типа ГСР-5000М (фиг. 160) представляет собой шунтовую четырехполюсную машину постоянного тока с четырьмя дополнительными




Фиг. 160, Генератор ГСР-3000М (висшини вид).

полюсами (фиг. 161). Генератор предназначен для питания электриче ской бортсети вертолета и приводится во вращение от двигателя чере: систему пубчатых колес (ре-

.UKTOD).

По конструктивному выполнению генератор представляет собой полузащищенную экранированную электрическую машину на закрытых шарикопод-шипниках, с фланцевым креплением и приводом через гибкий валик.

Охлаждение генератора осуществляется по системе «продув» потоком воздуха от вентилятора двигателя. Количество прогоняемого через генество прогоняемого через генератор охлаждающего возлу-ха должно быть не мене 35 дм³/сек, что соответ ствует общему напору воз-духа у входящего патрубка генератора 150 мм вод. ст. при полете. Для поддержания постоемства чаповижем занипостоянства напряжения, защипостоянства напряжения, защи-ты от обратимх токов, осу-ществления парадлельной ра-боты и уменьшения радиопомех, генератор ГСР-3000М работает



er, 161. Saektpovo resopatopa FCP-30

на вертолете в комплексе со следующей аппаратурой

а) регулятором напряжения (угольным) типа P-25A;
 б) реле обратного тока типа ДМР-400;

в) балластным сопротивлением типа РС-7 (для случая параллельной работы);

г) сетевым фильтром типа СФ-3000;

д) стабилизирующим трансформатором Т-11. Генератор выполняется заводом на левое направление вращения (протии часовой стредки), если смотреть со стороны привода генератора. Генератор рассчитан на нормальную работу при следующих

условиях: а) высоты над уровнем моря 5000 м;

- б) температуры окружающего воздуха от -60° до т 50° С.
 в) относительной влажности окружающего воздуха до 98%.

Основные занные

I. Номинальное напряжение	28,5 •
2. Мощиость	3000 am
3 MONTHER THE TOX HATDYSKH	100 a
4. Скорость вращения (в пределах)	1000—8000 об ини
5. Максимальный одноминутный ток (в диапазоне от 5000 до 8000 об, мин)	
6. Маконмальный пятисекундный ток (в диапа- зоне от 5600 до 8000 об мик)	
 Мансимальный допустимый ток нагружи при работе без продува в течение 30 мин 	30 4
8. При скорости вращения 3400 об мин и напря-	He mence 30 d
O Dec personnes	He cones II's we
О Номинальный вежим ваботы	11hovoran namenous
II. Марка шеток	MEC-7
II. Mapka Merok	4 us:.
IO L'ammagena MOTON	


Конструкция генератора

Генератор (фиг. 162) имеет круглый фланец, снабженный шестью отверстиями для шпилек крепления.

Вращение якоря генератора осуществляется при помощи валика 24. Вращение якоря генератора осуществляется при помощи валика 24. внешний конец которого имеет 16 шлиц, с эвольвентным профилем, служащих для сочленения с приводом двигателя: другой конец валика выполнен коническим и закреплен на шпомке со сторомы коллектора в пеломен исти пустотелого вала 20 якоря гайкой 10. Стальной валик 24 редней части пустотелого вала 20 якоря гайкой 10. Стальной валик 24 редней части пустотелого вала 20 якоря гайкой 10. Сиятчает толчки, вызываемые резкими изменениями числа оборотов дви-

Генератор состоит из следующих основных узлов: корпуса, якоря с

Корпус 17 генератора — моноблок, состоит из двух частей, Корпус 17 генератора — моноблок, состоит из двух частей, савренных между собой: активной, выполненной из электротехнической стали марки 3, и щита, выполненного из стали марки 35. Щит моноблока стали марки 3, и щита, выполненного из стали марки 35. Щит моноблока стали марки 3, и щита, выполненного из стали марки 35. Щит моноблока имеет круглый фланец с шестью отверстиями диаметром 11 мм для про-нимеет круглый фланец с шестью отверстиями поверхность кода шпилек крепления генератора к двигателю. Наружная поверхность корпусса оциниювана и имеет рифление, увеличивающее охлаждающую по-верхность. BEDXHOCTL



К корпусу винтами $\frac{15}{20}$ приверпуты полюсы: основные 16 и дополник корпусту в положения от самоотвинчилания винты тельные 4 с катушками. Для предохранения от самоотвинчилания винты кериятся в шлицы.

Основные полюсы 16 набраны из листов, дополнительные 4 пельные и выполнены из электротехнической стали марки Э.

Обмотки 19 основных поликов, выполненные из круглого провода марки ПЭВ-2 и соединенные между собой последовательно, присоединяют нараллельно внешней цепи (шунтовая обмотка).

ся парадлествию висшиси испи (шунтовая обмотка).

Обмотки 6 дополнительных полюсов, служащих для иклучения безискровой коммутации и увелачения удельной мощности генератора, выполнены из оголенного медного провода марки МГМ с изолящией между
вигками и полюсом. Обмотки дополнительных полюсов, соединенные между ду собой последовательно, присоединяются последовательно нагрузке (сериесная обмотка).

Обмотки катушек основных и дополнительных полюсов подвергнуты специальной пропитке, обеспечивающей падежную работу и влагостой-

В корпусе 17 со стороны фланца предусмотрены окна, служащие для выхода оклаждающего воздуха из генератора. Во избежание попадания в генератор посторонних тел через окна последние прикрыты изнутри кожухом 23 с отверстиямя. Посторые пригленая к горцу щита моно-

За жа. Мкоръ с коллектором. Пакет *I*х взоря набран из отделеных листов электротехнической стали и напрессован на пустотельствых листов.

Вал. 20. В пакете якоря имеются вентиляционные окна, через которые проходи охлаждающий воздух. Пазы пакета якоря — прямоугольные, полуоткрытые. Число пазов 25. Пустогелый вал 20 изготовлен из стали мароки 45 и в местах насадин пакета 18 и коллектора 13 имеет прямую на катку, которая предохраняет пакет и коллектор от провертывания. В пукатку, которая предохраняет пакет и коллектор от провертывания. В пукатку, которая предохраняет пакет и коллектор от провертывания. В пукатку, которая предохраняет пакет и коллектор от провертывания в пукатку, которая предохраный до твердости $R_c = 38-46$. н термически обработанный до твердости $R_C = 38-46$.

в термически образовлянный до твердости κ_C -30—40. Обмотка 21 якоря, выполненная из принцой мели марки ПППД, про-питана бакелитовым даком.

Концы секций обмотки якоря припаяны к «петушкам» коллекторных

Пля защиты от разматывания обмотки якоря на се лобовых частех установлены проволочные бандажи.

Якорь динамически балансируется напанванием олова на бандажи Коллектор 13 состоит из 75 коллекторных пластии, изолированных друг от друга пластинами слюды толщиной 0,5 мм. Коллекториме пластины собраны на металлической втулке, укрепленной на литой алюминевой крестовине, и закреплены шайбой и гайкой, которая навичивается на вероит праводу собрания и закреплены праводу собрания право ся на втулку. От втулки и шайбы коллекторные пластины изолированы

Коллектор напрессован на пустотелый вал. Якорь устанавливается на вращается на шарикоподшипниках закрытого типа, в которые заложена смазка на заводе-изготовителе шарикоподшипников.

Дополнять смазку в подшинники в процессе эксплуатации не тре-

Щ и т 14 со стороны коллектора — литой из алюминиевого сплава. крепится к корпусу 17 при помощи винтов, ввертываемых в корпус, Для защимы и положения ими вмодиловами

В щите предусмотрен придив для установки пластмассовой панс-ли /2 с тремя вомтактымы болтами. Имеющиеся в щите окиа и клеммо-вая пансят. /9 вая панель 12 закрываются дуралюминовой защитной лентой. К щиту при

помощи винтов крепятся обоймы 2 щеткодержателей, изолированные от щита текстолитовыми прокладками и втулками. Обоймы 2 -- латунные, штампованные, реактивного типа.

Давление на щетки 1, равное 1100-100 г. осуществляется через рычаги цилиндрическими пружинами из проволоки марки 50ХФА.

В торце щитка укреплена шпилька, служащая для крепления па-

трубка 7

Патрубок 7 выполнен из алюминиевого сплава и крепится к щит-ку 14 на шпильке самоконтрящей гайкой 8. На патрубок надевается шланг, через который подается охлаждающий воздух. Для защиты от

коррозии патрубок анодирован. Устанавливается патруб к в любом угловом положении в зависимо-«ти от требований монтажа.



Liasa XII


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АШ-82В 3-й СЕРИИ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ 2-й СЕРИИ


Конструктивные отличия двигателей 1-й серии от двигателей нулевой конструктивные отличия двигателей 1 и серии от двигателей в мулекой серии и двигателей 2-й серии от двигателей 1-й серии указаны в боллетенях по измениню конструкции № 74-ИК и 76-ИК, а также в «Сборнике информационных боллетеней по двигателю АШ-82В и редуктору Р-5-№ 1 (Оборонгиз, 1955). Поэтому изже указываются конструктивные отличия только двигателей 3-й серии от двигателей 2-й серии.

Лангатели 3-й серии имеют следующие основные конструктивные отличия от двигателей 2-й серии.

Муфта включения

- 1. В корпус муфты вылючения ввернуто 13 дополнительных шпилек для крепления крышки.
- 2. В крышке муфты включения просверлено 13 дополнительных отверстий для прохода шпилек крепления крышка к корпусу муфты вклячения.
- 3. Корпус фрикционной муфты (дет. 130216 вместо дет. 128734) от личается следующим:
- а) в передней части корпус имсет
- а) в передней части корпус имеет внутренний ограничительный буртии лля переходной муфты (фиг. 163);
 б) внутренние цилинарические поверхности корпуса, к которым прилегают маслоуплотинительные колыша, азотированы (фиг. 163, 164). Остадывые поверхности корпуса об-Остальные поверхности корпуса обработаны безщелочным оксидированием вместо кадмирования;
- в) в корпусе имеется одно отверслива масла вместо стие для
- 4. Для улучшения уплотнения в для улучшення уплотнения и муфту включения введен экран (дет. 130382), который совместно с переходной муфтой крепится к шли-цевой обойме (фит. 163).
 Болты (дет. К00253 вместо дет. К00245) крепления переходной муфты и экрана к шлицевой обойме





увеличены на 1,5 мм и головками обращены внутрь муфты включения (см. фиг. 163).

6. Переходная муфта (дет. 130744 вместо дет. 129855) имеет увеличенные по ширине канавки под маслоуплотнительные кольца для увеличения зазора между стенкой канавки и кольцом (см. фиг. 163).
Поверхности переходной муфты обрабо-

таны безщелочным оксидированием вместо кадмирования.

7. Поршень (дет. 130212 вместо дет. 128731) фрикционной муфты с азотированными поверхностями переднего торца и в месте прилегания маслоуплотнительного кольца (фиг. 164).

8. Замок (дет. 133474 вместо дет. 128753) гайки нажимной обоймы имеет два внутренних усика вместо одного (фит. 165).

(фиг. 105).9. Нажимная обойма (дет. 133473 вместо тет. 128740) имеет на наружной резьбовой части два паза под усики замка гайки вместо одного (фиг. 166).

10. Вместо индивидуальных замков дет К06172 гаек крепления упорного фланца, корпуса муфты включения и корпуса поршня храповика к носку картера введены замки дет. 826069, контрящие одновременно две гайки (фиг. 167).
11. Сердечник подвижный (уз. 317803

вместо уз. 317804) электромагнитного переключателя отличается следую


а) сердечник имеет увеличенный наружный диаметр;

Фиг. 164, Корпус и пор фрикционной муфты.

щим (фиг. 168):

210

б) шток сердечника не имеет выточек для кольца крепления днафрагмы.





Фиг. 165. Замок гайки нажимной обойны.

12. Пружина (дет. 130987 вместо дет. 121284) фиксатора золотника электромагнитного переключателя при нагрузке 2 $\kappa z + 59/s$ имест длину 10,5 мм вместо длины 13 мм, при нагрузке $1\pm0,25$ κz .


Коленчатый вал и детали привода балансира 2-го порядка

1. Коленчатый вал (уз. 317549 вместо уз. 316494) имеет балансир-ный вес 27,36 кг вместо 27,272 кг.






Фиг. 167. Замок гаск крепления упорного фланца и корпусов муфты вълючения и поршия храповика.





2. Передняя часть коленчатого вала (дет. 130608 вместо дет. 128717) в месте крепления противовеса имеет скос $0.15^{+0.03}$ мм вместо $0.1^{+0.03}$ мм


3. Между щекой передней части коленчатого вала и противовесьм установлены плавающие шайбы дет. 130371 с наличием буртика вместь плоских шайб дет, 129983 (фиг. 170).



фиг. 169. Передияя часть коленчатого вала.

В переднем противовесе сделаны выхочно под плавающие плава

4. В отверстия щеки задней части коленчатого вала установлены : вающие втулки дет. 131633 с наличием буртика вместо гладких втуле дет. 129569 (фиг. 171).




Фиг. 170, Передняя часть коленчатого вала и передний мантинковый противовес.

Бронзовые втулки дет. 131634 имеют уменьшенную длину по сравнению со втулками дет. 128852.

5. Внутрению плоскости щек передней и задней частей коленчатого вала имеют уменьшенный допуск на неперпендикулярность к оси коленчатого вала. На длине 100 мм неперпендикулярность допускается до 0,03 мм вместо 0,08 мм (см. фиг. 171).


6. В заднем противовесе изменена конфигурация подторцовок двух отверстий с внутренней (передней) стороны (см. фиг. 171). 7. Щека задней части коленчатого вала в месте

расположения кривошинной шейки отличается следующим (фиг. 172):



Фиг. 171. Залияя часть коленчатого ваза в политиропротивовес.

в щеке просвердено развыл в котоку с от пострем 1,2 жм так воздуха; пведена пробка дет 1308/1 кризу по постоя отличие от пробки тет. 1335 - пмеющая весет-




Фиг. 172, Разрез щени задией части поленчатого вала.

в) введен винт-жиклер дет. К09169 с осевым сверлением вместо лет. К00232 с космы сверлением.


В. Броизовые втулки щеки задией части коленчатого вала имеют оси отверстий перементация польшения пол

отверстий, параллельные оси коленчатого вала (вместо непараллельных).

9. Введен улучшенный передний регикоподининик (уз. 792019) вместо уз. 80-РД-52) коленчатого вала с беззакленочным сепаратором (фиг. 173).



AD-PA-52




Фиг. 173. Передний роликоподшинник коленчатого вала.

Ось сательнта привода балансира 2-го порядка у четырех отно-стий фланца имеет подторцовки диаметром 25 мм, вместо 22 мм.

Цилиндры и поршии

1. Плавающее седло клапана выпуска изготовлено и с стали ЭП-4. % вместо ЭП-69 (уз. 301671 вместо уз. 314490).




Фиг. 174. Сечение по втулке для форсунки

- Клапан выпуска изготовлен с углом фаски грибка 44°11 вместо 43°11 (дет. 102526 вместо дет. 128406).
 Втулка дет. 130339 для форсунки имеет внутри выточку размером 3×14 мм, с радмусом 0.5 мм вместо втулки дет. 117618 (фиг. 174).


214

25X1

- Поршень дет. 130874 имеет усиленный переход от бобышки к дин-шу вместо поршия дет. 128656. Дияще поршия усилено: вес поршия 2,45—0,01 кг вместо 2,42—0,01 кг.
- 5. Палец поршия ул. 317620 имеет броизовые заглушки торцев вме-, с. уз. 316242 с заглушками из алюминиевого сплава (фиг. 175).



- 6. Поршневые кольца отличаются следующим:
- а) поршиевое коладо газоуда тинтельное (хромирование) для за канавки на боковых доверхностях в стыке имеет фаски 0.3 > 30°; толод канавич на заковику долждалей од в удаже высу факти слудову, тоси глина слоя хрома 0.15 г. 0.02 мм и дамеряется влектроматинтным прибором при каждом кольце, вместо телицина 0.1 0.05 мм, дамеряемой на 1 польцах от партии.




б) поршневые кольна такоуплотнательные для 2 и 3-й канавок и от пориниевые кольца (а воуплотнительные для 2 и 3-и канавок и маслоуплотнительное кольцо для 5-й канавки проверяются методом маглитного поромнка; на рентгене средняя часть кольца просвечивается против стыка на величину дуги в 1киг вместо просвечивания на рентгене на велициони возга просветивания просветивания просветивания на рентгене просветивания просветивания просветивания на рентгене същительного просветивания просве лачину дуги только в 90°. Номера поршневых колец указаны на фиг. 176.

Нагистатель

- 1. Втулки под хвостовик фрикционной муфты двухскоростной пере-
- лачи имеют увеличенные диаметры (фиг. 177).


 2. Введено суфлярование маслоуилотинтельных втулок нагнетателя с внутренней полостил за место колписа нагнетателя вместо сибанивавание внутренней полостью заднего корпуса нагнетателя вместо суфлирования с атмосферой (фиг. 178).



3. При обработке крыльчатки нагнетателя введено блестящее аноди-рование вместо травления.

рование в десто трависиии.


4. В задней крышке картера отверстне подвода масла в двухскоростную передачу имеет диаметр 5 мм. вместо 4 мм.



 Введен суфлер переднего перадум нагнетателя измененной конст-на, без наличия сетмі, иму товленным из алюминневого сплава, вме-личи в том. сто магин**ев**ого (фиг. 179).

Двухскоростная передача нагнетателя

... Фрикционное зубчатом од 10-20 сусть розгиой вере сын имеет уси пеннай **кностоник с** эвольвечтными велицами **вм**есто треугольных (; ... (80).



Фиг. 180, Фрикционное зубчатое колесо двухскоростной


2. Большой поршень двухскоростной передачи имеет увеличенные размеры внутреннего и наружного диаметров ступицы, с омеднением внутренней поверхности ступицы вместо освинцевания (фыт. 181).

В связи с увеличением диаметра ступицы поршия введена пружина (дет. 130300 вместо дет. 107649) большого поршия с увеличенным на (дет. 130300 вместо дет. 107649).


2 ма внутренним диаметром (фит. 182).

3. Валик редуктора двухскоростной передачи отличается следующим (фит. 183).

(фиг. 183).



25X1




втулка сателлита из твердокатаной броизы вместо стальной, из-литой свициовистой броизой, и имеет увеличенные внутренний и наруж-ный диаметры (фиг. 185 и 186).
 Круниче от также в пределением в пределением и наруж-тури.

5. Крашка сателлитов валика редуктора двухскоростной передачи имеет увеличенные внутренний и паружный днаметры и отверстия для прохода винтов, расположены на большем расстоянии от оси валика редуктора (фит. 187).

6. Задняя опора валика редуктора двухскоростной передача имеет три отверстия для подвода масла вместо одного (фиг. 188).

7. Двойное зубчатое колесо имеет увеличенные габариты по днаметру (фиг. 189) с цементированными и корратированными убъями возцов наружного и внутреннего заценлений.



Фиі. 190. Зубчатое колесо одностороннего хода двухскоростной передачи нагиетателя.

8. Зубчатое колесо односторовнего мода двухскоростной на сдачи в эуочатое колесо отностороннего мода двухскоростной по дачи имеет увеличенный дваметр малого зубчатого венца (фиг. 190); у. л. цаненления 23:59:35° вместо 20°. 9. Переходная муфта дет. 130:54 двухскоростной передачи и доловначи стали 12X2114Å вместо дет. 128896, изготовляемой из стали 38XMOA.

38XMIOA

Приводы агрегатов


1. Вал привода вгрегатов (уз. 317888 вместо уз. 316631) имеет пасть 1. Вал привода агрегатов (у.з. 317888 вместо уз. 316631) имеет песта пружин вместо пяти, установленимх в прорези между выступами субатого колеса и фланца вала привода агрегатов. Диск, удерживающия пружины и сухарики от выпадания, крепится стопориым кольцом, установленым во внутрениюю кольцевую капавку зубчатого колеса вместо крепления его к фланцу вала привода агрегатов внитами, законтрешьми крепления его к фланцу вала привода агрегатов внитами, законтрешьми крепления его к фланцу вала привода агрегатов винтами, законтренными

2. Валик (дет. 130881 вместо дет. 128706) привода магнето имеет резьбу под гайку 11×1.5 вместо 12 · 1,5. Шлицы валика цианированы.

3. Гайка (дет. K03159 вместо дет. K0325) для крепления зубчатого колеса к ввлику привода магнето имеет резьбу 11×1,5 вместо 12, 1,5.


4. В двойном зубчатом колесе передачи к приводу насоса 11В.82В дена контровка винтов замками вместо контровки проволоков гг. 1921. визденя


дувят, дэс).
 В зубчатом колесе верхнего запасного привода введена контровка винтов замками вместо контровки проволокой (фиг. 193).
 Крышка верхнего запасного привода имеет центрирующий буртия и прилив с резьбовым отверстнем под съеминк (фиг. 194).



Масляная система

Во фланцах корпуса и нижней крышки переднего масляного насо-са втулки под вниты крепления труб подвода и отвода масла законтрены стопорами дет. 73-РД-60 (фиг. 195).





крепления труб подвода Фиг. 195, Контровка втулок под яниты и отвода масла.

- 2. Маслоотстойник отличается следувацам.

 а) во фланце маслоотстойника втулки под винты крепления трубо слива масла законтрены стопорами дет. 73-РД-60 (см. фиг. 195);

 б) втулка под кран слива масла имеет увеличенную длину резьбовом части (фиг. 196);






Фиг. 196, Втулка под краи слива масла

- масльотетойника вмеет уменьшенную дляну сет.
- в) фильтр маслютстойника вмеет уменьшенную длину сет. (фиг. 197).

 3. Масляный фильтр МФС-19 отличается следующим:

 а) каркас фильтра усилен за счет увеличения ширины перемычек для устранения совпадания их в стыке (фиг. 198):







Фиг. 197. Фильтр маслоотстойнина.

б) у внутренней сетии фильтра цюв выполнен встык и спаян припоем ПОС-30 вместо шва внахлестку и спаянного оловом (фиг. 199); в) наруживя сетка фильтра более частая и имеет увеличенное с 576 до 694 число ячеек на 1 см² (дет. 130488 вместо дет. 119674);


25X1



Фиг. 198, Каркас часляниго фильтра МФС-19.




199, Внутренняя сетьа масляного фильтра МФС-19.



1746 15


CONTIDENTIAL

г) отверстия во втулке фильтра имеют увеличенный диаметр (фиг. 200).



Фиг. 201. Трубка полвота масла к эсталям залиего газораспреде-ления

Трубка додвода максіа в стілі м за него газораспределения им даннетнаю є сединенне є задним переходням корпусом картера амералиневої перепления Трубка имет на дідніве тайки на обоих возгофит. 2019.



Фиг. 202. Хомутик для дюрита трубы из муфты включения. откачки масла


5. Введен усиленный хомутик для дюрита трубы откачки масла из муфты включения (дет. 202).

25X1

Система зажигания


Переходник коллектора проводов зажигания имеет расширенную решиюю полость для удобства зарядки проводов (фиг. 203).
 Соединительные коробки магнето и переключателей имеют увелине размеры для удобства монтажа проводов. Табличка на крышке

130251



Фиг. 203. Переходник коллектора проводов зажигания

фобки авиалевая вместо фотобумага. Контактирующий винт в ко-оке имеет увеличенную опорную доверхность головки.
 3. Скоба верхняя хомугов крепления коллектора проводов зажигания поску картера имеет измененный профиль (фиг. 204).



 Хомутики крепления экранирующих шлангов всей проводки системы зажигания выполнены из стальной ленты толщиной 1,2 мм вместо мм. 1 ог. 8,0 то миниперт

1. Вентилятор создаст повышенный напор в днапазоне рабочих раслозо охлаждающего воздуха.

2. Ротор вентилятора имеет усиленный обод диска, с изменением разлежа допатки и для паза диска. Лопатка ротора с измененным профилем (фиг. 205).

3. Колько обтекателя ротора вентилятора выполнено из материала толщиной 1,5 мм вместо 1 мм.


4. Шайба (дет. КО4065 вместо дет. 97.РД-70, см. фиг. 163) под больнь регіления ротора вентилятора имеет увеличенный на 4 мм наружный диаметр.



5. Дефлекторы цилиндров отличаются следующим: дефлекторы шлиндров отпитаются столу предотвращения трещим;
 увеличена жесткость отдельных мест для предотвращения трещим;
 наменено расположение и увеличено количество резиновых опоредотвращено расположение и увеличено количество резиновых опоредотвращения предотвращения предотвращ

ных пробок для устранения потертостей дефлекторов; в) изменены контуры сопрягаемых ребер и вырезы в ребрах под ма-

лотрубопроводы для улучшения герметичности;



фиг. 205, Ротор вентилитора.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	М деталей и уза		
Наименование деталей и узлов	оняо	BBC At the	
Диск ротора вентилятора Доватка ротора вентилятора Ротор вентилятора (собранный) Ротор вентилятора (собранный и обработанный)	130031 130030 317076 317152	13045 130456 317499 31754	

г) боковые дефлекторы цилиндров переднего ряда (сторона выпускаимеют по одному отверстию подвода воздуха для охлаждения дюригов. имеют по одному отверствю подвода вызраных коробок выпуска. соединяющих трубки суфлирования клапанных коробок выпуска. 6. Увеличена жесткость нижней, правой и левой секций капота агре-

гатов за счет изменения формы отверстий и введения отбортовки красв

Разиме детали

1. Направляющие толкателей клапанов выпуска цилиндров задисто 1. Направляющие толкателей клапанов выпуска цилиндров задисто ряда имеют измененную конфигурацию фланца для обеспечения завораинвания гаек крепления переднего корпуса нагнетателя к заднему корпусу главного картера и изменены отверстия для контровоч
ной проволоки (фиг. 206).


2. Введви усиленный хомутик для дюрита трубки суфлиролация клапамимх коробок цилиндров (фиг. 207).


3. Угольник подвода бензина для заливии имеет уменьшенное прохолвое сечение, увеличенный диаметр резьбы и изменен по габаритам

о. «тольнях подводя основня для эвлявия имеет ужевышенное по табаритам ное сечение, увеличенный диаметр резьбы и изменеи по габаритам

4. Вязовь введен кронштейн (фиг. 209) для крепления трубки высо-кого давления цилиндра № 6 к переднему корпусу нагнетателя (для уменьшения вибрации трубки).


25X1






Ř9KSTEHLU I saanere puns.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3





25X1

25X1

5. Изменен зажим для крепления трубок замера давления масла а муфте включения — введен для трех трубок вместо четырех (фиг. 210). 6. Впускиме трубы цилиндров отличаются следующим: а) для увеличения зазора между впускими трубами цилиндров дви гателя и рамой вертолета изменена конфигурация внуским труб задних цилиндров с изменением оси отверстия под сливной штуцер трубы цилиндра № 7 (фиг. 211):


6) для облегчения монтажа сливных трубок на вертолете и улучшения слива масла впускиме трубы цилиндров № 6, 7, 8 и 9 имеют сливные штуцеры с наружной резьбой вместо гладких штуцеров под дюритовые соединения и с увеличенным диаметром отверстия для слива масла (фиг. 212);

сфит. 212);
в) с введением вентилитора с повышенным напором охлаждающего воздуха, улучшающего обдув двигателя, и для повышения коэффициента наполнения цилиндров введены впускиме трубы цилиндров № 6, 7 и 8 без наличия дросселирующих диафраги (фиг. 213).


Сечение по клапану выпуска ние по рымачу илапама выпуска


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1·







25X1










Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1 Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3













Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3













CONTINUE P. Lana V	ì	Crp L
Clara V	11	
Нагистатель и привод кры		Ĩ
1 () () () () () () () () () ()		- 5
 Сощие сестания объеструкция насиетателя Конструкция гримода крыльчаски нагнет Конструкция деталей двухскоростной пе 	ателя редачи нагнетателя	85 86 89
Trosa V	III	<u>.</u> :
Приводы агрегато		; £
 Приводы агрегатов, смонтированные в и 2 Приводы агрегатов, смонтированные в з ней крышке картера 	оске картера заднем корпусе нагнетателя и на зал	40 Inc.
Г.нава I	ıx	ŧ
Дроссельная коробка и мас	лоотстойник двигатели	į
1. Дрестепьная горобка 2. Маслоотстойник		116
Глава	v	[
Системы смазки, суфлирования		1
1. Сиссема смазки, суфлирования 2. Суфлирования картера двигателя 3. Охлаждение двигателя		178 1.3 1.4
F.iana	VI	ſ
Arperatu al		1
1. Передний масливый насос ПМП-В 2 залиий масливый насос МПП-6СВ 3 Масливые фильтеры МФС-19 и МФС-19 4. Бензиновый насос (агрегат 704А-В) 5. Насос непосредственного впрыска топл-6 Магнето МБ14Т-2 2. Авиационная свеча СД-38-БС 3 экраинрование системы зажигания 9. Электроинерционный стартер СКЛ-2В 10. Электроинерционный слапионый склапан 11. Регулятор постоянства давления РПД-12. Генератор ГСР-3000М	9-1 явы НВ-82В ЭК-500 82В	1.7 130 135 136 141 173 183 184 187 196 198 294
Глави	XII	!
Конструктивные отличня	двигателей АШ-82В	1
7.5 canus at 100cs	телей 2-й серии	25 1

25X1












Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3













A STATE OF THE STA			
A series of the			25
	Manue See Att.		
lt.		I l	ρ
	Wheel track H		
	Nein wheels	2 x	600 x180
; ; ;	Performace.		
		en e	
			e the tilkproff weight of
		0 1-mal (1160% IOF	14240 mm
()	18400 kg.The maximum apoet output are shown in fig- the height of 2000 m is li	10.000 10010 1- MALE	
	the height of 2000 m is in	• •	
e .		Teble 1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Maximum speed of lovel fi	Labt. (For weight 1840	10 kg. The speeds are
5.50 € A	reduced to standard atmos	phore.)	
	X =	H _{true} m Y _{true} im/h	
Market 1	true (n = 11.200 r.p.m.	nº 11.960 r.p.m.
\mathcal{L}_{i} , which is the state of \mathcal{L}_{i} , \mathcal{L}_{i}		800	809
	•	805	842
LL, or	1000 2000	670	844
And the second s	3000	840	809
	4000	850	901
 • • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4900	855	-
the second of the second secon	9000	695	900
A service of the serv	9900 8000		•
RQ.		198	
4	8000	644	
785 % James 17	5009	855	
The coals broto named to	20000		
	11000		5.7
	23.	1 75.	1,0
The state of the s	1933	W. Color	
	1870	1,2	
	100	MAINER SERVICE	3.75












Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3




25X1 5) Tolerancies on performancies. The telerancies on performancies of the aircraft are fixed as fellows: Loading. C.G. and aerodynemic data.. 1) Weight and loading. Normal (theoretical) take-off weight 18400 kg Loading at normal take-off weight 5510 kg Loading at maximum take-off weight 10310 kg Note: Tolerance on the tare weight of the aircraft is fixed at + 0,75 % Table 5a. Loading and C.G. of remerable equipment (see fig. 12) g kg Item No Itom kg.m in fig.12 Horisontal adjusting unit for camera AFA-33 0,89 3,1 -0,170 3.5 Perspective adjusting unit for camera AF/BA-400 2. 1,660 5,0 -0,170 3,0 -0,580 Hotor-converter MA_250 10,0 2,700 27,0 Indicating unit RV-10 with -0,200 1,880 10,9 6,0 7,0 47,6 2,000 23,8 27,1 11,5 2,430 8.




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 . 78 20 1St 1000 Total Josef Company and the second of the second property OTCC and the state of t Secretary of the control of the cont First in the reer group of bailties 77°300 1990 Thel in the frent group of tentos 2*300 5520 which the second and the second and the second seco 7 squag .8 888'0 7000 fermit neer old neck the fermit of the fermi 937-11 74 750 799 · • L diese for o the diese the shooting the americantolital the ide II-KQ \$ Droom And the second of the second o 09C°LT SL forms near out to CS-RE exempt) •9 ferrust each of the most transment of the second spinor of the second spinor of the second se 2,670 **0**8 ٠.٤ Campens MR-C3 of the ness turret, 2 places 5,463 s٤ WI ٠٤ TEBO 008°9T 00T Mayigator with personute ا 2٠ 71320 SET ٠٢ Pilot with personnte The second of th 3,590 332 700 Metent G ensigndA E meti 3800 kg bomb load 1000 kg.) C.G. position of siroraft at normal take-off weight. (Fuel supply Table 6. given in the tables. at flavoris and to aims end gmoils moitised .0.0 Lamibutianol ent vino ar given in table lo. The primatel cases of bomb loading an the corresponding 6.0. positions 1000 kg is cerried. losding cases mentioned, except losding cases during landing, a best losd of Ils mI .e elder mi meris ers (viqque feel mumiram to XZS bas gal 255 lo 6:0. positions for different leadings during landing (with a fuel rest .(T elder) and 0000 to typing a fluct a fith the side Tio-else muminam rof (S 1) For normal take-off weight with a fuel supply of 3800 kg. (feble 6). C.C. positions for the principal losding cases are given in tables of C.G. date. 25X1








Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3































-27- .























Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3











Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3







Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 CONFIDENTIAL МИНИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 25X1 **АЛЬБОМ** основных сочленений и ремонтных допусков вертолета Ми-4 Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

министерство авиационной промышленности ссср

CONFIDENTIAL

25X1

АЛЬБОМ

ОСНОВНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ ДОПУСКОВ ВЕРТОЛЕТА Ми-4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Москва 1956

Carrier St.

МИПИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

COMMIDENTIAL

АЛЬБОМ

ОСНОВНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ ДОПУСКОВ ВЕРТОЛЕТА Ми-4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Москва 1956

60....

25X1

АЛЬБОМ СОСТАВИЛИ

С. П. Воробьев, А. М. Мельников, П. И. Шипицин, Р. М. Грмолисва, Н. Г. Евстифьева, Г. А. Николаев, П. Г. Егоров, З. А. Гудошникова. Н. Сафин

Руководитель бригады В. В. Водинский

Отнетственный релактор

ниж. Н. Н. Компанцев

Зав. редакцией

ниж. /: М. Белобородов

предисловие

Альбом основных совленений и ремонтных допусков вертолета Ми-4 составлен на основании серийных чертежей, расчетов на прочность и ресурсиму испытаний.

Альбом содержит таблицы с необходимыми для ремонтных ра-бот производственными и технологическими сведениями и схемы

В некоторых деталях изменение размера перемычки не согла-В некоторых деталих изменение размера перемычки не согла-совано с изменением диаметра отверстия в силу того, что back следует рассматривать как предельно допустимый размер, пред-усматриваемый серяйными чертежами и: условий обеспечения пеобходимых запасов прочности.

3.....

Стр.	Замеченные опечатии		
	Строка	Напечатано	Следует читать
la 12	і синаў	30XFCA Краить 56-8201-10	30ХГСНА Красить 56-5201-70
7.	2 сикзу На фиг. 34 разрез по А — А		
là	На фиг. 46 разрез по А — А и I сиизу	1875c51-6-68	30-3201-70 1305c51-6-68
I	На фиг. 51 сечение по Б - Б	56-6573-113	56-6513-113
	Нафиг. 62 разрез по Б — Б и б сиизу	1314c51-4-16-2,5	1314:51-5-16-3
do pe	2 снизу ника. Заказ 1560-7005	56-6961-30	56-59 63-3 0

сочленения не допускается.

риг. 1 деталь 56-0323-11 имеет отверстие что дает изменение радиуса отверстии на

ненение перемычки составляет 2 мм. теление перемычки составляет 2 мм. диократиом ремонте детали рекомендует от размера d_0 к d_{\max} . шилинками, входящие преимущественно

зления, ремонту не подлежат из-за невоз-втра болта при сопряжении его с внутрен-

імеры d_{min} и b_{min} в таблицах dсутствуют, рімірных сочленениях пормальных болтов ривирных соътенениях поряватьсях обласов ассы гомости предусмогренных посадок пример (см. табл. 5), деталь 56-6400-22 госсов, а болг нормаль 1314c51-10-26

нескольких видов защитных покрытий де-нанесения их соответствует последователь-графе «Указание по защитному покры-іл. 7), деталь, 56-6400-61 сначала подвер в затем А.14.

а затем дете.

узлов векторами показаны действующие этом знаконеременные нагрузки имеют вектора и з перед пифрой, определяющей

е на детали, по величине являются разрушиющими (расчетными).

25X1

CONFIDENTIAL

ПРЕДИСЛОВИЕ

Альбом основных созывнений и ремонтных допусков вертолета Ми-4 составлен на основании серийных портежей, расчетов на прочность и ресурсных испытаний.

Альбом содержит таблицы с необходимыми для ремонтных работ производственными и технологическими сведениями и схемы основных узлов.

В таблицах на менование и номера чертежен тегалей соответствуют серийным чертежам. Марки материалов деталей указаны по деиствующим ГОСТ.

В графе, характеризующей термическую обработку дета сельнегоя пределом прочности материала по серийным чер чжам,

Термическая обработка деталей видоснияется по соответствующим инструкциям ВНАМ. В том случае, когда деталь подвергается термической обработье не отдельно, а в собранном (сваренном) узле в графу вводится привиска «в узле

По некоторым деталим вместо въ приводится, пругие характе-растики, е соответствующими пояглениями в спосках под таблепами

По деталям, не подвергающимся термической обработке, графа занолняется.

Под рубриками «Размеры деталей по чертежу и «Ремонтиы» размеры» в таблицах

- d_{0} номинальный размер по серийным чертежам диаметра отверстия, болта, валика или пликлыхи;
- номинальный размер по сернілым чолежам пере мычки в деталях, имеющих отверстия,

 d_{ms} , и b_{min} - предельные размеры d_{ϕ} и b_{ϕ} после ремонта. детали, превышение которых в сторону оклабления прочности сочленения не допускается

В некоторых деталях изменение размера перемычки не соглаовано с изменением диаметра отверстия в силу того, что выв следует рассматривать как предельно допустимый размер, предусматриваемый серийными чертежами из условий обеспечения

усматриваемый серинивми чертежами из условии осеснечен обходимых запасов прочности. Например, в табл. к фиг. 1 деталь 56-0323-11 имеет от с. 12 мм и d_{ma.} 14 мм, что дает изменение радмуса отверс 1 мм, в то время как изменение перемычки составляет 2 мм.

Как правило, при неоднократном ремонте детали ре он постепенный переход от размера d_0 к d_{max} .

Детали с шарикоподшипниками, входящие в сочленения уллов управления, ремонту не пода-сожности илменения диаметра болта при сопряже ней обоймой шарикоподшининка.


По таким деталям размеры d_{\max} и b_{\min} в табо При применении в шаринрных сочленениях и могут быть различные классы точности предусы по отверстию и валу, например (см. табл. 5), вмест отверстие $d_0 = 10A_3^{+0.030}$, а болт нормал $d_0 = 10 X \left(\begin{array}{c} 0.013 \\ 0.027 \end{array} \right)$.


В случае применения нескольких видов запиля гали последовательность нанесения их соответ тали последовательность нанесения их соответствости записи покрытий в графе «Указание из в нис. Папример (см. табл. 7), деталь 56-6400-0 ается покрытию АЛГ-5, а затем А-14.


На некоторых схемах узлов векторами показана детали нагрузки. При этом знакопеременные стрелки на обоих концах вектора и — перед цифре


вх величину.


Нагрузки, действующие на детали, по величине з рушяющими (расчетными).























10.7 (-0.015)


12.7 (-0.000)


 120 ± 10


30XFCA

1875c51-10-64


12











Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


















4. ХВОСТОВАЯ ОПОРА

25X1

COMMENTAL


15) 12)





Фиг. 18. Схема хвостовой опоры, узел крепления амортизационной стойки и подкосов к пяте


Property of


21

















25X1 а) Узел крепления верхнего стрингера каркаса к кольцу капота Сборочный чертеж 56-6910-00 LEVENUE DO AA -1305 C51-8 60-4 56 6990 20 56 - 6993 - 10 Фиг. 25. Узел креплении верхнего стрингера каркаса к кольцу капота. Марка Наимсиование детали 2 2 8.A₃(+0,030) Cr. 20 56-6990-20 Оцинковать 56-6993-10 30XFCA 2 Illeka

 $8C_{5(-0,2)}$


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


 120 ± 10

1305c51-8-60-4

3 Болт

30XUCA






г) Узел крепления кольца капота к кольцу рамы двигателя (типовой)


Табанца 23


25X1


¥ no nop		-	Марка матернала	Термообра- ботка ло s _b , кг _ј мм ^e	Указание по защитному покрытив-	Размеры по чертежу в ж.ч		Ремонтиме размеры в .м.ч	
	Наименование дегали	№ черпежа				d	b.,	d _{max}	<i>t</i>
	Ухо	56-6401-10	30XFCA	110±10 n yaae	Красить Ал-701	6A ₆ (- u,ubii)	5	8.74	1
2	Вняка	56-6992-02	30XITCA	110 · 10	Оцинковать	6 /4 (***, 06 *)	6	8A4110 1011	5
3	Болт У до	1 305c5)-6 -16-4 56-6993-110	30XFCA	120 · 10	Оцинковать	$\frac{6C_{b(mi,j)}}{6A_{4}}$.	$8C_{3(-0,200)} \\ 8A_4^{(-+0,100)}$	6
5	Вильчатый болт	56-6991-01	30XI'CA	110±10	Оцинковать	6A ₂ (+0,023)	6	8.43(+0.000)	5
6	Болт	1305c51-6-16-4	30XFCA	120 - 10	Оцинковать	6C _{3(-0.160)}		HC3 _(=0,200)	


34




























25X1




						Размеры по чер	пежу	B MM		
0 TOP	Наименование детали	М чертежа	Марка		Указание по защитиому покрытию	4.) 1_	dmax	Pmin	
2	<u> </u>	<u>L</u>	; -			3.46(+0.120)	6,5	3,54,(+4,160)	6,25 2,25	
1	Защеяка	56-5711-14 56-5711-02		$R_C = 55 - 62^{\circ}$ $R_C = 18 - 24^{\circ}$	Оксили ровать	3A ₁ (+0,130) 3C _{3(-0,130)}	2,5	3,5A ₃ (+0,100) 3,5C _{b(-0,100)}	2.25	
2	Стакам	3 18 FOCT 3129—46	Cr. 45		Ountidath	4-4,127	1		1	
3	Штифт Сектоо	56-5710-03	ISXHBA	Rc = 37 -42°	Kaamposath	: Чении мофта заще:	uxy 56-5	711-14 сведует за	ATHIRS.	



r) Узел крепления сектора, фиксирующего положение ручки «шаг-газ», к кронштейну

25X1

COMPLETIAL




Фиг. 44. Узел крепления сектора, финсирующего полож име ручки «шаг-газ», к кроимтейну.


A no nop.	Наименование детали	. М. чертеж а	Марка материала	Термообра- ботка до в _а , кг, им ²	Указание по защитному покрытию	
	Втуака	56-5710-62	Cr. 45	llементи- ровать	Оцинковать	
2 3	Сектор Болт	\$6-5710-03 1314c51-5-30	18XHBA 30XFCA	Rc: 55∵62* 120±10	Кадынровать Оцинковать	


Термообработка по инструкции ВИАМ. Цементировать до производства термообработки


: Размеры по чер в мм	тежу	Ремонтные размеры в им				
4.		dmes	≯ min			
5A(+e.eu)		6A ^(+0,013)	0,5			
5A(+0.013) 5X(-0.010)	4,5	6A(+0,013) 6X(-0,010)	2,5			

OF HERMAL









Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 11. УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНЫМ КРАНОМ 25X1 Фиг. 49. Схема управления пожарным краном, 1--ручка управления пожарным краном, 2-кронштейч с направляющим ролнком.

а) Крепление ручки управления пожарным краном

Разрез па 8.5

66-2513-52


Онг. 50. Крапление ручьи управления пожарным краном.

ė	Наиченование летали	№ чертежа	Марка материала	1 ср мообра -		Размеры по чертежу в жи		Ремонтные размеры в жи	
# *				ботка до е _{в.} н.е. м.м²	Указание по защитному покрытию	il ₀	, ,	dmax	. Α _{min}
	Стойка	56-6513-51	AKO	,gi	Анодировать	6A ₈ ^{(-+0,(Q-)}	4	8.48(. 0.000)	
	Рычаі	56-6513-52	AK0	96	\нолировать —	$6A_3^{(+0)029}$	4	NA ₈ ^{(†ο,αω})	3
3	boat	1314651-6-30-3	30X1 CA	1_0 = 10	Оцинковать	6X(-0,027)		8.V (= 0,013)	
4	Што≒	56-6513-62	дют		Анодировать	6.A(+0,025)	5,5	8.48 (+0.000)	. 4
5		56-6513-52	AK6	36	Анолировать	6Ag(+a,uqs)	4	8A ₃ (+0,630)	3
6	Волт	1314c51-6-28-3	30XTCA	120 : 10	Оципковать	6X(0,022)		8\(\begin{pmatrix} -0.012 \\ -0.007 \end{pmatrix}\)	!

53

1 a 6 a n n a 38


i gradini



12. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ СТАРТЕРА СКД-2

25X1


CONTRACTION





Фиг. \$2. Слема ручного запуска двигателя от стартера СКД-2. 1 узел креплении индынса кронштейна СКД-2 к раме двигателя.

35

0,9 5,9








14. УПРАВЛЕНИЕ ДВУХСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ НАГНЕТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

25X1




Фиг. 56, Слема управления двухсноростной передачей нагистателя двигателя. 1—узел крепления клектромеханизма МГ-1М.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

: 41 :pu

b_{min}


0,5




15. ТРАНСМИССИЯ РУЛЕВОГО ВИНТА


GS. HILLENIAL





Фиг. 58. Слема трансмиссии ружевого винта.
1—умл крепления хвосторого вала в средней части фюзеляжа.








Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


7,5


:)













а) Узел крепления выхлопного коллектора двигателя

25X1






نو				-				Табянца 47				
don on	Наименование летал	н	№ чертежа	Марка	Термообра- ботка до	Указание по защитному покрытию	Размеры по че в мм	ртежу	Речонтные ра	эме ры		
ž				материала т _{р. КТ} /мм ²			do	, b ₀	d _{max}	b _{min}		
1	Illena		56-6850-121	1X18H9T					<u> </u>			
2	Illeka		56-6850-122	1X18119T			6.4(+11.000)	7	7.4 ₄ (+0,100)	6		
3	Шайба		56-6850-95	1X18H9T			64(+0,000)	7	7A4 (+0.100)	6		
4	Втулка		56-6803-02				6A ₄ (+ 0.000)	5	7.44 ^(+0,100)	1,5		
5	Болт		_	30X1 CA	120 - 10	Онцинковать	6.4,(+0,000)	3	7.4.(±0,100)	2,5		
			1305e51-6-48	30XUCA	120 - 10	Оцинковать	6C;(-0, ND)	!	=			
6	Серы а		56-6800-01	30XFCA	120 - 10	Оцинковать	12.45(+0.035)		7G _{8(-0,100)}			
7,	Втулка		56-6800-02	30XFCA	120±10	Оцинковать	-	3	13.A ₂ (+0.006)	2.5		
8	Кронштейн		56-6401-80	30XFCA	110±10	•	12C _{4(-0.130)}	.	13C4(-0,130)	1		
9	Втулка		56-6800-03			Покрыть АЛ-701	6A4 ^(+0.000)	9	7.4 ₄ (+0,000)	7		
10	Серьга			30XI CA	120 ± 10	Оцинсовать	6A ₄ (+0,000)	1,7	7A ₄ (+0.000)	1,2		
	•		56-6800- (1)	30%1.CV	120+10	Оцинковать	9,4.4 ₂ (+0,000)	2,8	10,4 <i>A</i>	2,3		
11	Втуяка		56-6 80 0-03	30XFCA	120±;10	Оцинковать	9,4C _{4(-0,300)}		10,4C ₄	2,3		



19. УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ БЕНЗИНОВОГО БАКА В КОНТЕЙНЕРЕ ФЮЗЕЛЯЖА





Фиг. 68. Узел крепления бензинового бака в контейнеро фюзеляжа.

										Таблиц	a 49
-	b _{min}	10 пор.	Наименование детали	№ чертежа	Марка	Термообра- ботка до	Укалание по защитному покрытию	Размеры по чер в ж.м	тежу	Ремонтные разы в м.м	еры
	2,4	*		<u> </u>	матернала	r _{be} Kr, m.m²	- ••	d _n	h.,	d _{mes}	bmin
	5,4 3,4	1	Штырь	56-6101-81	Cr. 25		Оцинковать	Резьба 6×1		Заменить	
	2,4	2	Чашка креплення	56-0343-01	Мим	!	Грунтовать АЛГ-1	2,0		2,0	-
	5,4 2,4	3	Обшияка	56-0343-00-3	Д16АТ		Грунтовать АЛГ-1	2,0		2,0	


7 t


25X1







2,5









Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3 б) Нижний узел крепления грузовых люков Сборочный чертеж 56-0700-00 Разрез по АА 25X1 5<u>6-07</u>00-101 L+11 MM Jasep max C.186 56 -070C -!! 902 '0 - 09 0 0 56-07<u>00-101</u> L-11 MM \$6-0700-130 Фиг. 71. Нижний узел крепления грузовых люков, Таблица 55 Ремонтные размеры в м.и <u>d</u> Термообра-51 № чертсжа 2 матернала ¥ 13.4₂(+0.036) 12A₀(+0,036) 1.5 Cr. 45 Оцинковать 56-0700-101 Втулка (7-11-мм) 12C_{3(0,035)} Ct. 45 1,5 56-0700-11 12A₃(+e,036) 1,5 C+. 45 Оцинковать 56-0700-101 Втулка (1 20 мм) 1.5 77









25X1






Фиг. 76. Перединй узел крепления сиденья первого летчика.

				Марка Термиобра- ботка до материала _{ба, ка' ем} т	Указание по защитиому покрытию		Табанц			
***	Панменование детали	№ чертежа	Марка			Разиеры по чертежу в <i>ми</i>		Ремонтные размеры в мм		
			чатернала			4		dmas	b _{min}	
1	Кронштейн	56-7501-30	30XICA	80 - 10	Оцинковать	6,2	6,9	7	6,5	
2	Кронштейн	56-7501-80	30XI CA	8 0 - 10	Покрыть АЛГ-5, А-14	6,2	1,4	7	1	
3	Шинлька запорная	15 5H3 -6-42	Er 45	•	Оцинковать	6		6,8		
				i						




№ no nop.	Наименование детали	М: чертежа	н Марка .	Термкобра- ботка до — Указание по защитному покрытно		Разчеры по чертежу в мм		Ремонтные размеры в жм	
			чатернала	18 s ₈ , K2 M.M		da	b ₀	d_{max}	Þ. _{ml∷}
1	Кроиштейн	56-7501-100	3 0XFC A	80±10	: Оцинковать	6,2	6,9	6,7	6,65
2	Pama	56-7501-50	30XFCA	80±10	Оцинковать	6A4(+0,000	1,5	6,5A ₄ (10,000)	1.5
3	Болт	1304c51-6-33,5-36	Ст. 45		Оцинковать	6C;(-0,1 60)		6,5C _{5(-0,100)}	
4	Кронштейн	56-7501-60	CUXTCA	80±10	Оцинковать	6,2	6,9	8,2	5,9
5	Рама	56-7501-50	30XFCA	80±10	Оцинковать	6,2		8,2	
6	Шпилька запорная	1 55H3-6-4 2	Ct. 45		Оцинковать	6	1	8	
80	·	ÚÚ	1.11.241.						





25X1





	Термонбра- ботка ло ть. ка мм²			по чертежу мм	Pe
,Марка материала		Указание по защитныму покрытию	d ,.	þ.	
		O	6,	₂ 6,9	

Кроиштейн 56-7508-320 30XFCA 100 ± 10 Оцинковать
Кроиштейн 56-7508-410 30XFCA 80 ± 10 Оцинковать
ППиняька запорная 155Н3-6-42 Ст. 45 Оцинковать


d. b. dmax bmin
6,2 6,9 7 6,5
6,2 1,4 7 1
6 6,8

12





27. УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА К КОРПУСУ ОСЕВОГО ШАРНИРА



	entral						Ремонтные размеры		
				Термообра-		Размеры по чертёжу в мм		B WW	
он он 🛪	Наименование детали	№ чертежа	Марка матернала	ботка до г _в , кг _е мм ²	Указание по защитному покрытию	d _o	b.	₫ max	b _{min}
1	Корпус осевого шар- нира	3101-01	18XHBA	R _C 35 ÷ 41 *	Калмировать	22.4(+0.023)	11	22,04	
2	Болт крепления лопа- сти	3100-64	18XHBA	Rc = 35 - 41 *	Сердцевниу не цементировать, це- ментировать поверхность	22(-0,035)	!	22(-0.088)	
3	Наконечник лопасти	56-9.729-466	18XHBA	110	Калмировать	22(+0,023)	- 11	22,04	

ина 62

3)

Примечание. Допускается зачистка отверстия днаметра 22 $A^{(+0.02)}$ до размера 22,04 (размер должен быть одинаковым во всех ушках летали 3101-01), при этом зазор должен быть не более 0,09 мм без учета покрытия.

Овальность и конусность отверстия детали 3101-01 не должны превышать 0,025 мм.

Табанца 63

SNAGE	25X [*]	
СОДЕРЖ от 3 5		
Section 1		

